

P - 1 2 5 Guia rápido de operação

Mantendo pressionado o botão correspondente, pressione uma das teclas destacadas mostradas abaixo para selecionar uma música de demonstração ou definir um parâmetro.

1 Reprodução de músicas

Reprodução rápida

50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces (50 obras-primas da música clássica)) Número da música

Dados de músicas transferidos do computador

DEMO/SONG



Tecla	Nota	Número da música
A#-1	A-1	1
C#0	C0	3
D#0	D0	4
E0	E0	7
F#0	F0	8
G#0	G0	9
A#0	A0	10
B0	B0	11
C1	C1	12
D1	D1	13
E1	E1	14
F1	F1	15
G1	G1	16
A1	A1	17
B1	B1	18
C2	C2	19
D2	D2	20
E2	E2	21
F2	F2	22
G2	G2	23
A2	A2	24
B2	B2	25
C3	C3	26
D3	D3	27
E3	E3	28
F3	F3	29
G3	G3	30
A3	A3	31
B3	B3	32
C4	C4	33
D4	D4	34
E4	E4	35
F4	F4	36
G4	G4	37
A4	A4	38
B4	B4	39
C5	C5	40
D5	D5	41
E5	E5	42
F5	F5	43
G5	G5	44
A5	A5	45
B5	B5	46
C6	C6	47
D6	D6	48
E6	E6	49
F6	F6	50
G6	G6	1
A6	A6	
B6	B6	
C7	C7	

50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces (50 obras-primas da música clássica)) Número da música / nome da música

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (Espania)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Configurações de voz

PIANO




Tecla	Nota	Configuração
A#-1	A-1	Recital Hall
C#0	C0	Chamber
D#0	D0	Desativado
E0	E0	Diminui 1
F#0	F0	Aumenta 1
G#0	G0	Desativado
A#0	A0	Desativado
B0	B0	Desativado
C1	C1	Desativado
D1	D1	Desativado
E1	E1	Desativado
F1	F1	Desativado
G1	G1	Desativado
A1	A1	Desativado
B1	B1	Desativado
C2	C2	Concert Hall
D2	D2	Club
E2	E2	Desativado
F2	F2	Profundidade padrão
G2	G2	Profundidade padrão
A2	A2	Profundidade padrão
B2	B2	Profundidade padrão
C3	C3	Ativado
D3	D3	Ativado
E3	E3	Ativado
F3	F3	Ativado
G3	G3	Ativado
A3	A3	Ativado
B3	B3	Ativado
C4	C4	Ativado
D4	D4	Ativado
E4	E4	Ativado
F4	F4	Ativado
G4	G4	Ativado
A4	A4	Ativado
B4	B4	Ativado
C5	C5	Diminui 1
D5	D5	Aumenta 1
E5	E5	Valor padrão
F5	F5	-1 (voz 2)
G5	G5	+1 (voz 2)
A5	A5	-1 (voz 1)
B5	B5	+1 (voz 1)
C6	C6	Mais baixo
D6	D6	Forte
E6	E6	Média
F6	F6	Fixa
G6	G6	Fixa
A6	A6	Fixa
B6	B6	Fixa
C7	C7	Fixa

P - 1 2 5 Guia rápido de operação

3 Configurações do metrônomo

METRONOME



Confirmação por voz do valor de tempo atual | Volume do metrônomo | Tempo do metrônomo | Batida do metrônomo

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Diminui 1 | Valor padrão | Aumenta 1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Diminui 10 | Valor padrão | Aumenta 10

Sem batida 2 3 4 5 6

4 Configurações de ritmo

RHYTHM



Confirmação por voz do valor de tempo atual | Volume do ritmo | Tempo do ritmo | Ritmo | Baixo | Introdução/finalização

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Diminui 1 | Valor padrão | Aumenta 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Diminui 10 | Valor padrão | Aumenta 10



8Beat | Shuffle1 | Shuffle3 | Gospel | 8BeatBallad | FasaJazz | Swing | 6-8SlowRock | SlowJazz | JazzWaltz | Samba | BossaNova | Rumba | Salsa | KidsPop | 6-8March | Christmas3-4 | ChristmasSwing

Desativado | Ativado

Introdução desativada | Introdução ativada | Finalização desativada | Finalização ativada

5 Outras configurações

METRONOME + **RHYTHM**

Sons de confirmação de operação | Desligamento automático | Afinação | IAC | Transposição | Controle local | Alteração de programa | Canal de transmissão MIDI | Canal de recepção MIDI | Alteração de controle | Volume AUX OUT | Loopback de áudio | Equalizador para mesa (Table EQ) | Reforço de som | Alto-falantes embutidos

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Desativado | Ativado

Desativar | Ativar

4.40 Hz

Desativado | Ativado | Valor padrão

-5 -4 -3 -2 -1 0 (Afinação original) +1 +2 +3 +4 +5 +6

Diminui 1 | Aumenta 1 | Can. 1 (Valor padrão) | Desativado

Diminui 1 | Aumenta 1 | Tudo (Valor padrão)

Ativado/desativado | Ativado/desativado

Variable (Retenir) | Fixa | Desativado | Ativado | Ativado

Desativado | Desativado | Automático