

ARIUS Guia rápido de operação do YDP-164, do YDP-144 e do YDP-S54

Mantendo pressionado o botão correspondente, pressione uma das teclas realçadas abaixo para selecionar uma música de demonstração ou definir um parâmetro.

1 Reprodução de música

Reprodução rápida

Músicas de demonstração

50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces)/número da música

Dados de música carregados do computador

DEMO/SONG +

Off (Desativado) On (Ativado)

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

* 50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces)/nome da música

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (Espana)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Configurações de voz

PIANO/VOICE +

Voices

Tipos de reverberação

Profundidade de reverberação

Ressonância de sustentação

Melhorador estereofônico

Equilíbrio do volume (modo Dual/Duo)

Mudança de oitava (modo Dual/Duo)

Sensibilidade ao toque

Off (Desativado) On (Ativado)

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

ARIUS Guia rápido de operação do YDP-164, do YDP-144 e do YDP-S54

3 Configurações do metrônomo

Confirmação por voz do valor de tempo atual | **Volume do metrônomo** | **Tempo (metrônomo, músicas etc.)** | **Batida do metrônomo**

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C5											
			1 Incrementos abaixo	1 Incremento acima		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	10 Incrementos abaixo	10 Incrementos acima	0	2	3	4	5	6														
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5

Para aumentar o valor em 1:
 METRONOME + + [R]

Para diminuir o valor em 1:
 METRONOME + - [L]

4 Outras configurações

Sons de confirmação de operação | **Desligamento automático** | **Confirmação por voz da versão atual do sistema** | **Afinação** | **Profundidade do IAC** | **Transposição** | **Canal de transmissão MIDI** | **Canal de recepção MIDI** | **Alteração de programa** | **Loopback de áudio** | **Alto-falante ligado/desligado** | **Canal de reprodução de música**

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7												
Off (Desativado)	On (Ativado)				Desativar	440,0 Hz	442,0 Hz				Off (Desativado)	1 Incrementos abaixo	1 Incrementos acima	-6	-4	-2	0 (afinação normal)	+1	+2	+3	+4	+5	1 Incrementos abaixo	1 Incrementos acima	Ch 1	Ch 1	Ch 1 +2	TUDO	Ativado/desativado	Ativado/desativado	Off (Desativado)	On (Ativado)	Off (Desativado)	Normal	TUDO	Ch 1 +2															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

5 Configurações de afinação

Mantendo pressionados os botões [DEMO/SONG] e [PIANO/VOICE], pressione o botão [+R], [-L] ou ambos, como mostrado abaixo, para ajustar a afinação do instrumento.

Para ajustar a afinação para cima (em incrementos de cerca de 0,2 Hz):

Para ajustar a afinação para baixo (em incrementos de cerca de 0,2 Hz):

Afinação padrão: 440,0 Hz

6 Configuração do modo Duo

Mantendo pressionado o botão [PIANO/VOICE], pressione os botões [+R] e [-L] simultaneamente para ativar ou desativar o modo Duo.

Para ativar ou desativar o modo Duo: