

ARIUS Guia rápido de operação do YDP-S34

Mantendo pressionado o botão correspondente, pressione uma das teclas destacadas mostradas abaixo para selecionar uma música de demonstração ou definir um parâmetro.

1 Reprodução de músicas

Reprodução rápida **Músicas de demonstração** **50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces) - Número da música** **Dados de músicas transferidos do computador**

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

Desativado Ativado CFX Grand Mellow Grand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Primeira música Segunda música Terceira música Quarta música Quinta música Sexta música Sétima música Oitava música Nona música Décima música

A-1 B-1 **C0** D0 E0 F0 G0 A0 B0 **C1** D1 E1 F1 G1 A1 B1 **C2** D2 E2 F2 G2 A2 B2 **C3** D3 E3 F3 G3 A3 B3 **C4** D4 E4 F4 G4 A4 B4 **C5** D5 E5 F5 G5 A5 B5 **C6** D6 E6 F6 G6 A6 B6 **C7**

* 50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces) - Número da música / nome da música

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (Espana)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Configurações de voz

Voices **Tipos de reverberação** **Profundidade de reverberação** **Ressonância de sustentação** **Melhorador estereofônico** **Equilíbrio do volume (modo Duplo/Duo)** **Mudança de oitava (modo Duplo/Duo)** **Sensibilidade ao toque**

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

Desativado Ativado CFX Grand Mellow Grand Sala de recitais Câmara Desativado Diminui 1 Aumenta 1 Desativado Desativado Diminui 1 Aumenta 1 -1 (Voz 2) +1 (Voz 2) -1 (Voz 1) +1 (Voz 1) Suave Forte Média Fixa

A-1 B-1 **C0** D0 E0 F0 G0 A0 B0 **C1** D1 E1 F1 G1 A1 B1 **C2** D2 E2 F2 G2 A2 B2 **C3** D3 E3 F3 G3 A3 B3 **C4** D4 E4 F4 G4 A4 B4 **C5** D5 E5 F5 G5 A5 B5 **C6** D6 E6 F6 G6 A6 B6 **C7**

ARIUS Guia rápido de operação do YDP-S34

3 Configurações do metrônomo

Confirmação de voz do valor de tempo atual
A#-1 B-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0

Volume do metrônomo
Diminui 1 Aumenta 1

Tempo (Metrônomo, Músicas etc.)
C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2

Batida do metrônomo
C#3 D#3 F#3 G#3 A#3

Tempo padrão
Diminui 10 Aumenta 10

Para aumentar o valor em incrementos de 1:
METRONOME + [R]

Para diminuir o valor em incrementos de 1:
METRONOME + [L]

4 Outras configurações

Sons de confirmação de operação
Ativado

Desligamento automático
Desativar Ativada

Afinação
440 Hz 442,0 Hz

Profundidade de IAC
Desativado Diminui 1 Aumenta 1

Transposição
-6 -4 -2 0 (afinação normal) +1 +3 +5

Canal de transmissão MIDI
Diminui 1 Aumenta 1

Canal de recepção MIDI
CAN. 1 Desativado CAN. 1 CAN. 1+2

Alteração de programa
Alterado/desativado Ativado/desativado

Loopback de áudio
Desativado Ativado

Alto-falante ativado/desativado
Desativado Ativado Normal

Canal de reprodução da música
TUDO CAN. 1+2

5 Configurações de afinação

Mantendo pressionados os botões [DEMO/SONG] e [PIANO/VOICE], pressione o botão [+R], [-L] ou ambos, como mostrado abaixo, para ajustar a afinação do instrumento.

Para ajustar a afinação para cima (em incrementos de cerca de 0,2 Hz):

Para sintonizar a afinação para baixo (em incrementos de cerca de 0,2 Hz):

Afinação padrão: 440,0 Hz

6 Configuração do modo Duo

Mantendo pressionado o botão [PIANO/VOICE], pressione os botões [+R] e [-L] simultaneamente para ativar ou desativar o modo Duo.

Para ativar ou desativar o modo Duo: