



MICROFONE DE TETO

RM-CG

Manual de Instalação

PT



VJK6370

Português

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE PROSSEGUIR

Por favor guarde este manual em um lugar seguro para futuras consultas.

A Yamaha não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado ou por modificações no produto ou por danos perdidos ou destruídos.



ADVERTÊNCIAS

Sempre siga as precauções básicas listadas abaixo para evitar a possibilidade de ferimentos graves ou até a morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros perigos. Essas precauções incluem, entre outras, o seguinte:

Advertência relativa a fogo

- Não coloque itens em chamas ou chamas próximas ao produto, pois podem causar incêndio.

Perda da audição

- Antes de ligar ou desligar a energia de todos os dispositivos, verifique se todos os níveis de volume estão definidos no mínimo. Deixar de fazer isso pode resultar na perda da audição, choque elétrico ou danos nos dispositivos.
- Ao ligar a energia CA do seu sistema de áudio, sempre ligue o amplificador de potência LAST, para evitar perda de audição e danos aos alto-falantes. Ao desligar, o amplificador de potência deve ser desligado PRIMEIRO pela mesma razão.

Localização e conexão

- Sempre consulte um instalador profissional se a instalação do produto exigir trabalhos de construção e certifique-se de observar as seguintes precauções.
 - Escolha o hardware de montagem e um local de instalação que possa suportar o peso do produto.
 - Evite locais expostos a vibração constante.
 - Use as ferramentas necessárias para instalar o produto.
 - Inspecione o produto periodicamente.



CUIDADO

Sempre siga as precauções básicas listadas abaixo para evitar a possibilidade de ferimentos físicos a você ou a outras pessoas, ou danos ao dispositivo ou outra propriedade. Essas precauções incluem, entre outras, o seguinte:

Se você perceber alguma anormalidade

- Se algum dos seguintes problemas ocorrer, desligue imediatamente o injetor PoE ou o comutador de rede PoE e desconecte o cabo.
 - O cabo da LAN está danificado.
 - Cheiros incomuns ou fumaça são emitidos.
 - Algum objeto ou água foi jogada no produto.
 - Há uma perda repentina de som durante o uso do produto.
 - Rachaduras ou outros danos visíveis aparecem no produto.
- Depois, inspecione ou conserte o produto por pessoal qualificado da Yamaha.

Localização e conexão

- Ao conectar este produto a um injetor PoE ou um comutador de rede PoE, use um cabo LAN CAT5e ou superior, que suporte a tensão máxima de fornecimento de energia (57 V) do padrão IEEE 802.3at. Se você conectar um cabo que não esteja em conformidade com as especificações ou conectar um cabo plano ou fino, poderá ocorrer incêndio ou mau funcionamento.
- Não danifique o cabo LAN. A inobservância desta precaução pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao produto.
 - Não coloque objetos pesados sobre o cabo.
 - Não processe o cabo de forma alguma.
 - Não use grampos para fixar o cabo no lugar.
 - Não aplique uma força excessiva no cabo.
 - Mantenha o cabo longe de qualquer coisa quente.
- Não coloque o produto em uma posição instável ou em um local com vibração excessiva, onde pode cair acidentalmente e causar ferimentos.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Este produto não é adequado para uso em locais onde é provável que crianças estejam presentes.

- Ao instalar o produto:
 - Não a cubra com nenhum pano.
 - Certifique-se de que a superfície superior esteja virada para cima; não instale de lado ou de cabeça para baixo.
 - Não use o produto em um local confinado e com pouca ventilação.
- A ventilação inadequada pode resultar em superaquecimento, possivelmente causando danos ao (s) produto (s) ou até incêndio.
- Não coloque o produto em um local em que possa entrar em contato com gases corrosivos ou ar salgado. Fazer isso pode causar maus funcionamentos.
- Antes de mover o produto, remova todos os cabos conectados.
- Não direcione os cabos para onde alguém possa tropeçar neles, como em um local onde as pessoas passam. Tropeçar em um cabo pode fazer com que uma pessoa ou este produto caia, resultando em ferimentos pessoais ou danos ao produto.

Não abra

- Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Não tente desmontar as peças internas ou modificá-las de qualquer forma.

Advertência relativa a água

- Não exponha o produto à chuva, use-o próximo à água ou em condições úmidas ou molhadas, nem coloque sobre ele recipientes (como vasos, garrafas ou copos) que contenham líquidos que possam derramar em qualquer abertura.
- Nunca insira ou remova um cabo com as mãos molhadas.

AVISO

Para evitar a possibilidade de mau funcionamento / danos ao produto ou danos a outras propriedades, siga os avisos abaixo.

Manuseio e manutenção

- Não conecte este produto ao Wi-Fi público e / ou à Internet diretamente. Somente conecte este produto à Internet através de um roteador com fortes proteções de senha. Consulte o fabricante do roteador para obter informações sobre práticas recomendadas de segurança.
- Não use o produto próximo a uma TV, rádio ou outros produtos elétricos. Caso contrário, o produto, a TV ou o rádio podem gerar ruído.
- Não exponha o produto a poeira ou vibração excessiva, ou frio ou calor extremos, para evitar a possibilidade de desfiguração, operação instável ou danos aos componentes internos.
- Não instale em locais onde as mudanças de temperatura são severas. Caso contrário, poderá ocorrer condensação no interior ou na superfície do produto, causando a sua ruptura.
- Se houver motivos para acreditar que possa ter ocorrido condensação, deixe o produto por várias horas sem ligar a energia até que a condensação seque completamente, a fim de evitar possíveis danos.
- Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre o produto, pois isso pode causar alteração ou descoloração.
- Ao limpar o produto, use um pano seco e macio. Não use diluentes, solventes, líquidos de limpeza ou panos impregnados com produtos químicos, pois isso pode causar alterações ou descoloração.
- Não coloque a face para baixo com a grade fixada, pois pode resultar em deformação da grade.

INFORMAÇÃO

Sobre funções / dados fornecidos com o produto

- Este é um produto de classe A. A operação deste produto em um ambiente residencial pode causar interferência de rádio.
- Consulte o site abaixo para obter os termos de licença do software de código aberto usado neste produto.
<https://download.yamaha.com/>
- Este produto usa Dante Ultimo.
Consulte o site do Audinate (inglês) para obter detalhes sobre as licenças de código aberto para o software específico.
<https://www.audinate.com/software-licensing>

Sobre este manual

- As ilustrações mostradas neste manual são apenas para fins instrucionais.
- Os nomes das empresas e dos produtos deste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
- O software pode ser revisado e atualizado sem aviso prévio.
- O conteúdo deste manual refere-se às últimas especificações na sua data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

Sobre disposição

- Este produto contém componentes recicláveis. Ao descartar este produto, entre em contato com as autoridades locais apropriadas.

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

Geral

Descrição	Microfone de teto		
Cor	Preto, Branco		
Dimensões (L x P x A)	W560 mm x P560 mm x H90 mm (incluindo saliências / painel do microfone: H22 mm)		
Peso	5,6 kg (incluindo grade)		
Requerimentos de força	PoE (IEEE802.3af), DC 48 V		
Consumo Máximo de Energia	7,2 W		
Em Operação	Temperatura	0 °C – 40 °C	
	Umidade	30% – 90% (sem condensação)	
Armazenamento	Temperatura	-20 °C – 60 °C	
	Umidade	20% – 90% (Sem condensação)	
Indicador	<ul style="list-style-type: none">• Frontal (mudo / não mudo e status)• Porta de rede		
Monte	<ul style="list-style-type: none">• Montagem no teto (* não pode substituir um painel de grade no teto.)• Montagem de fio• Montagem VESA		
Proteção contra poeira	IP5X para proteção contra poeira (com tampa do terminal)		
Classificação Plenum	UL2043 (com tampa do terminal)		

Rede

Porta Dante / PoE	Dante, controle remoto, Web GUI, PoE Requisitos de cabo: CAT5e ou superior, STP
-------------------	--

Manuais de referência

- Para obter detalhes sobre como conectar esta unidade ao RM-CR, consulte o Manual de Referência RM-CR.
- Para obter detalhes sobre as funções e especificações desta unidade, consulte o RM-CG Manual de referência.

Ambas as publicações estão disponíveis no site da Yamaha.
<https://download.yamaha.com/>

ACESSÓRIOS

(Para obter detalhes sobre as formas, consulte a última página.)

- Manual de instalação (este manual) (1)
- Grelha (1)
- Parafuso de montagem para grade (M3 × 8 mm) (5 *)
- Tampa do parafuso (4)
- Braçadeira (1)
- Tampa do terminal (1)
- Fio de segurança (1)
- Suporte em forma de U (1)
- Parafuso de montagem para suporte em forma de U (M4 × 20 mm) (5 *)
- Anel C (1)
- Parafuso de montagem para anel C (2)
- Molde de recorte (1)
- Suporte de montagem temporário (2)

* Inclui um sobressalente.

Instalação

Para embutir no teto, consulte o procedimento na última página.



ADVERTÊNCIAS:

- Antes de instalar, confirme se os locais onde a unidade e o fio de segurança serão instalados são fortes o suficiente.
- Para o seguinte trabalho, use um fio de segurança e tenha cuidado para não cair ou fazer com que a unidade ou as estruturas ao redor caiam ou sejam danificadas.

AVISO:

- Para fornecer energia, confirme se a unidade está instalada com segurança e, em seguida, conecte o cabo LAN a um injetor PoE ou switch de rede PoE que esteja em conformidade com IEEE802.3af.
- Podem ser usados cabos com um comprimento máximo de 100 m.
- Para evitar interferência eletromagnética, use cabos STP (par trançado blindado).

■ Ao usar um suporte de montagem VESA para montagem no teto

Prepare um suporte de montagem compatível com VESA100 e parafusos de montagem.

Para obter detalhes sobre como conectar o suporte de montagem VESA, consulte seu manual. A seguir está um exemplo.


Se a tampa do terminal não for usada, pule as etapas **1** e **2–1, 8 e 10** na parte de trás. No entanto, as classificações de proteção contra poeira e plenum não serão atendidas.

1. Faça um orifício na tampa do terminal para passar o conduíte.

Faça um orifício para o cabo na tampa do terminal de acordo com a orientação do conduíte. O orifício do cabo pode ser feito na tampa do terminal na horizontal ou na vertical.

Recomendamos o uso de pinças. A tampa do terminal pode ficar deformada se você tentar fazer o furo batendo ou forçando a tampa com uma chave de fenda, etc.

2. Fixe o suporte de montagem VESA à unidade usando os orifícios dos parafusos mostrados abaixo.



3. Fixe o suporte de montagem VESA ao teto.

Para o restante do procedimento, continue com as etapas **2–6** até **2–10** e passo **4** na parte de trás.

■ Ao pendurar com fios


Prepare fios e parafusos com olhal (M6 × 13 mm ou menos) com capacidade de carga suficiente para pendurar.

OBSERVAÇÃO:

Use olhais que atendam aos regulamentos locais e padrões de segurança.

AVISO:

A resistência de um parafuso com olhal depende do ângulo de instalação. Instale um parafuso com olhal na faixa de 0° a 45° da vertical.




Se a tampa do terminal não for usada, pule as etapas **1** e **2–1, 8 e 10** na parte de trás. No entanto, as classificações de proteção contra poeira e plenum não serão atendidas.

1. Faça um orifício na tampa do terminal para passar o conduíte.

Faça um orifício para o cabo na tampa do terminal de acordo com a orientação do conduíte. O orifício do cabo pode ser feito na tampa do terminal na horizontal ou na vertical.

Recomendamos o uso de pinças. A tampa do terminal pode ficar deformada se você tentar fazer o furo batendo ou forçando a tampa com uma chave de fenda, etc.

2. Instale os olhais na unidade usando os orifícios dos parafusos mostrados abaixo.



3. Instale a unidade prendendo-a aos fios pendurados no teto, certificando-se de que a unidade esteja na horizontal.

Para o restante do procedimento, continue com as etapas **2–6** até **2–10** e passo **4** na parte de trás.

