

# Receiver AV RX-V685 Manual do Proprietário

# MusicCast

- Esta unidade é um produto para desfrutar de vídeo e música em casa.
- Este manual explica as preparações e operações para os usuários comuns da unidade.
- Por favor, leia atentamente o folheto "Guia de Iniciação Rápida" fornecido antes de usar a unidade.

## **SUMÁRIO** ANTES DE USAR A UNIDADE

Como usar este manual	8
Como usar este manual	8
Verificação dos acessórios	8
Verificação dos acessórios	8
Uso do controle remoto	
Coloque as pilhas no controle remoto	8
Alcance de operação do controle remoto	8

## RECURSOS

O que você pode fazer com esta unidade	
Nomes e funções dos componentes	11
Nomes e funções dos componentes do painel frontal	. 11
Nomes e funções dos componentes do display frontal	. 13
Nomes e funções dos componentes do painel traseiro	. 14
Nomes e funções dos componentes do controle remoto	. 15

## PREPARATIVOS

1	Conexão dos alto-falantes	16
	Nomes e funções dos alto-falantes	16
	Sistemas de alto-falantes e alto-falantes a serem conectados	17
	Requisitos dos alto-falantes	17
	Definição da impedância dos alto-falantes	18
	Requisitos dos cabos	18
	Como conectar os alto-falantes	18
	Como posicionar os alto-falantes (sistemas de alto-falantes)	20
	Sistemas de alto-falantes avançados	26
2	Conexão de uma TV	29
	Conexão HDMI com uma TV	29
	Conexão HDMI com uma outra TV ou um projetor	29

3	Conexão de dispositivos de reprodução	30
	Conexão HDMI com um dispositivo de vídeo como um BD/DVD player	30
	Conexão que não seja HDMI com um dispositivo de reprodução	30
	Conexão ao conector no painel frontal	32
4	Conexão de antenas FM/AM	. 32
	Conexão de antenas FM/AM	32
5	Preparação para conexão a uma rede	. 33
	Preparação para conexão a uma rede	33
	Conexão de um cabo de rede (conexão com fio)	33
	Preparação de antenas sem fio (conexão sem fio)	34
6	Conexão de outros dispositivos	34
	Conexão de um amplificador de potência externo	34
	Conexão de um dispositivo compatível com a função de disparo	35
7	Conexão do cabo de alimentação	35
	Conexão do cabo de alimentação	35
8	Seleção do idioma do menu na tela	36
	Seleção do idioma do menu na tela	36
9	Configuração das definições necessárias dos alto-falantes	. 37
	Atribuição das configurações dos alto-falantes	37
	Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)	38
	Verificação dos resultados da medição YPAO	40
	Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores	41
	Mensagens de erro de YPAO	42
	Mensagens de advertência de YPAO	43
10	Definição do MusicCast	. 44
	O que é MusicCast	44
	Uso do MusicCast CONTROLLER	44
	Adição da unidade a uma rede MusicCast	44

## **DESFRUTE DE SOM**

Desfrute de efeitos de campos sonoros	. 45
Selecione o seu modo de som favorito	45
Desfrute de campos sonoros 3D (CINEMA DSP 3D)	45
Desfrute de efeitos de campos sonoros otimizados para o tipo de conteúdo	46
Desfrute de efeitos de campos sonoros sem alto-falantes surround (Virtual CINEMA DSP)	46
Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRON	Γ)
	46
Desfrute de som surround com fones de ouvido (SILENT CINEMA)	46
Desfrute de reprodução não processada	. 47
Desfrute do som original (decodificação direta)	47
Desfrute de reprodução multicanal sem efeitos de campos sonoros (decodificador surround)	47
Desfrute de som puro de alta fidelidade (Pure Direct)	48
Desfrute de som de graves realçados	49
Realce dos graves (Extra Bass)	49
Desfrute de música comprimida melhorada	. 49
Reprodução de formatos comprimidos digitalmente com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)	49
Desfrute de Dolby Atmos® e DTS:X™	. 50
Desfrute de Dolby Atmos® e DTS:X™	50
Desfrute de música em salas múltiplas	. 51
- Reprodução de música em salas múltiplas	51
Conexão dos alto-falantes de Zone2	51
Operação da unidade a partir de Zone2 (conexão remota)	53
Controle de Zone2	54
Desfrute da mesma fonte em salas múltiplas (modo de festa)	55

## REPRODUÇÃO

Procedimento básico de reprodução	56
Procedimento básico para reprodução de vídeo e música	56
Seleção de um conector de saída HDMI	57
Mudança das informações no display frontal	57
Nomes e funções dos itens da tela de reprodução	58
Nomes e funções dos itens da tela de pesquisa	59

Audição de rádio FM/AM	60
Definição dos passos de frequência	60
Seleção de uma frequência para recepção	61
Seleção de uma emissora predefinida	62
Registro automático de emissoras de rádio FM (FM Auto Preset)	62
Registro manual de uma emissora de rádio	63
Limpeza das emissoras predefinidas	64
Limpeza de todas as emissoras predefinidas	64
Exibição da informação do Radio Data System	65
Recepção automática de informações de tráfego	65
Reprodução de música armazenada em um dispositivo Bluetooth	B
	66
Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth® na unidade	66
Desfrute de áudio usando alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth®	67
Reprodução de música com AirPlay	68
Reprodução de conteúdos de música de iTunes/iPhone com AirPlay	68
Reprodução de música armazenada em um dispositivo de	
armazenamento USB	69
Reprodução de conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB	69
Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/	
NAS)	70
Configuração de compartilhamento de mídia em servidores de mídia (PC/NAS)	
Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS)	
Audição de rádio internet	72
Salação de uma amiscora de rádio internet	7.
Begistro das emissoras de rádio internet favoritas	
Audição de serviços de transmissão de música	73
Funções de reprodução úteis	74
Função SCENE	74
Funcão de atalho	77

### 

ichiodação (inclua option).	
Operações básicas do menu Option	. 79
Itens do menu Option	. 80
Ajuste do tom da saída de áudio	. 80
Configuração automática do volume com base nos resultados da medição YPAO	. 81
Ajuste do volume ou altura percebida dos sons de diálogos	. 82
Ajuste do atraso da função Lipsync	. 83
Definição do Compressed Music Enhancer	. 83
Correção das diferenças de volume durante a reprodução	. 83
Definição do uso de Extra Bass	. 84
Ativação do processamento de sinais de vídeo	. 84
Seleção de uma fonte de vídeo a ser emitida com a fonte de áudio selecionada	. 84
Configuração da definição de reprodução aleatória/repetição	. 85
Mudança entre estéreo e monaural para a recepção de rádio FM	. 85
Definição de predefinições para emissoras de rádio	. 86
Adição de uma emissora de rádio internet à pasta "Favorites"	. 88
Remoção de uma emissora de rádio internet da pasta "Favorites"	. 88
Recepção automática de informações de tráfego	. 88
Verificação das informações do status atual	. 89

## CONFIGURAÇÕES

Configuração de diversas funções (menu Setup)	
Operações básicas do menu Setup	
Itens do menu Setup	

Configuração das definições dos	alto-falantes	95
Definição do seu sistema de alto-falantes		95
Definição do tamanho dos alto-falantes fron	tais	95
Definição do uso de um alto-falante central e	e seu tamanho	96
Definição do uso de alto-falantes surround e	seu tamanho	96
Definição da disposição dos alto-falantes sur	round	97
Definição do uso de alto-falantes surround tr	raseiros e seu tamanho	97
Definição do uso de alto-falantes de presenç	a e seu tamanho	98
Definição da disposição dos alto-falantes de	presença	98
Definição da frequência de cruzamento dos	componentes de frequências baixas	98
Definição do uso de um subwoofer		99
Definição da fase do subwoofer		99
Definição da distância entre cada alto-falante	e e a posição de audição	99
Ajuste do volume de cada alto-falante		100
Definição do equalizador		100
Saída de tons de teste		101
Recarregamento dos ajustes YPAO anteriore	S	101

Configuração das definições do som	102
Verificação das informações do sinal de áudio atual	102
Ativação do ajuste Lipsync	102
Definição do método de ajuste da função Lipsync	103
Ajuste do atraso da função Lipsync	103
Seleção de programa de som	104
Ajuste do nível do efeito do campo sonoro	105
Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro de presença	105
Ajuste do efeito de ampliação do campo sonoro de presença	105
Ajuste da perda do efeito do campo sonoro de presença	106
Ajuste do tempo de decaimento do som reverberante traseiro	106
Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do som reverberante	106
Ajuste do volume do som reverberante	106
Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround	107
Ajuste do efeito de ampliação do campo sonoro surround	107
Ajuste da perda do efeito do campo sonoro surround	107
Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround traseiro	107
Ajuste do efeito de ampliação do campo sonoro surround traseiro	108
Ajuste da perda do efeito do campo sonoro surround traseiro	108
Seleção do decodificador surround usado no programa	108
Definição do uso de Center Spread	109
Ajuste da localização central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal	109
Ajuste do volume global para "7ch Stereo"	109
Ajuste do balanço dos volumes frontal e traseiro para "7ch Stereo"	109
Ajuste do balanço dos volumes esquerdo e direito para "7ch Stereo"	109
Ajuste do balanço do volume da altura usando os alto-falantes de presença para "7ch Stereo"	110
Definição do uso de Monaural Mix para "7ch Stereo"	110
Definição do método de ajuste da gama dinâmica	110
Definição do valor limite do volume	110
Definição do volume inicial ao ligar a unidade	111
Ajuste automático do nível do efeito CINEMA DSP 3D	111
Definição do Virtual Surround Back Speaker (VSBS)	111
Configuração das definições de cena	112
Seleção dos itens a serem incluídos como as atribuições de cena	112
Mudanca do nome de SCENE	113

Configuração das definições de saída de vídeo/HDMI	114
Verificação das informações do sinal de vídeo e HDMI atual	114
Definição do uso do processamento de sinais de vídeo	114
Definição de uma resolução para emitir sinais de vídeo HDMI	114
Definição de uma razão de aspecto para emitir sinais de vídeo HDMI	115
Definição do uso do Controle de HDMI	115
Definição do conector de áudio usado para a entrada de áudio da TV	115
Definição do uso de ARC	115
Ligação dos modos de standby da unidade e da TV	116
Definição da saída do áudio HDMI dos alto-falantes da TV	116
Definição da versão de HDCP usada nos conectores de entrada HDMI	116
Definição do uso de HDMI Standby Through	116
Configuração das definições de rede	117
Verificação das informações da rede na unidade	117
Definição do método de conexão de rede (Sem fio/Com fio)	117
Definição automática dos parâmetros de rede (DHCP)	117
Definição manual dos parâmetros de rede	118
Definição do uso da função Network Standby	118
Definição do filtro de endereço MAC	119
Definição do endereço MAC	119
Definição do uso de um dispositivo DMC (Digital Media Controller)	119
Definição do uso do controle do volume via AirPlay	119
Definição do nome de rede da unidade	120
Definição do intertravamento do fornecimento de energia da unidade com dispositivos compatíveis com MusicCast	120
Configuração das definições de Bluetooth®	121
Definição do uso de Bluetooth®	121
Terminação da conexão Bluetooth entre um dispositivo Bluetooth® e a unidade	121
Definição do uso da função Bluetooth <sup>®</sup> Standby	121
Definição do uso de transmissão de áudio para um dispositivo Bluetooth®	122
Conexão da unidade a um dispositivo Bluetooth® que recebe áudio transmitido	122

Configuração das definições de zonas múltiplas	123
Verificação das informações de Zone2	123
Definição do uso de ajustes do volume para a saída de Zone2	123
Definição do valor limite do volume de Zone2	123
Definição do volume inicial de Zone2 ao ligar a unidade	124
Ajuste do desvio de tempo em relação à zona principal	
Mudança entre estéreo e monaural para a saída de Zone2	124
Definição do uso do Compressed Music Enhancer para a saída de Zone2	125
Ajuste do tom para a saída de Zone2	125
Definição do uso de Extra Bass para a saída de Zone2	125
Ajuste do balanço do volume para a saída de Zone2	125
Mudança do nome da zona	126
Definição do uso de mudança para o modo de festa em Zone2	126
Configuração das definições do sistema	127
Verificação das informações do sistema na unidade	127
Definição do idioma do menu na tela	127

Definição do idioma do menu na tela	127
Combinação do áudio de uma outra fonte de entrada com o vídeo da fonte de entrada atual	128
Definição de fontes de entrada a serem omitidas ao operar a tecla INPUT	129
Mudança automática dos nomes das fontes de entrada exibidos no display frontal	130
Mudança manual dos nomes das fontes de entrada exibidos no display frontal	130
Definição do uso da função Auto Play	131
Definição dos programas de som a serem omitidos ao operar a tecla PROGRAM	131
Definição da função para a tecla PROGRAM no controle remoto	131
Definição das funções da unidade para as teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto	132
Ajuste do brilho do display frontal	132
Definição da escala da exibição do volume	132
Definição do uso de mensagens curtas na TV	132
Definição da imagem a ser usada como papel de parede na TV	132
Especificação da condição para as funções do conector TRIGGER OUT	133
Especificação do nível de saída do sinal eletrônico transmitido com cada entrada	133
Mudança manual do nível de saída para a transmissão do sinal eletrônico	133
Especificação da zona com a qual as funções do conector TIGGER OUT são sincronizadas	133
Definição da quantidade de tempo para a função de standby automático	134
Definição do uso do modo Eco	134
Prevenção de alterações acidentais das definições	134
Atualização do firmware através da rede	135

### Configuração das definições avançadas (menu ADVANCED SETUP)

	. 136
Operações básicas do menu ADVANCED SETUP	136
Itens do menu ADVANCED SETUP	136
Alteração da definição da impedância dos alto-falantes (SP IMP.)	137
Seleção da ID de controle remoto (REMOTE ID)	137
Alteração da definição das frequências de sintonização FM/AM (TU)	137
Mudança do tipo do sinal de vídeo (TV FORMAT)	137
Remoção da limitação sobre a saída de vídeo HDMI (MON.CHK)	138
Seleção do formato de sinal HDMI 4K (4K MODE)	138
Definição da Notificação do Formato DTS (DTS MODE)	139
Backup e restauração de todas as definições (BKUP/RSTR)	139
Restauração das definições padrões (INIT)	140
Atualização do firmware (UPDATE)	140
Verificação da versão do firmware (VERSION)	140

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer algum problema 141
Se ocorrer algum problema, primeiro verifique o seguinte:
Problema com energia, sistema ou controle remoto 141
Problema com áudio 143
Problema com vídeo 146
Problema com rádio FM/AM 147
Problema com USB 147
Problema com rede 148
Problema com Bluetooth® 150
ndicações de erro no display frontal151
Indicações de erro no display frontal 151

## APÊNDICE

Atualização do firmware da unidade através da rede1	53
Atualizações do firmware	153
Atualização do firmware da unidade através da rede	154
Uso de alto-falantes surround sem fio (Função MusicCast Surround)	55

Uso de alto-falantes surround sem fio (Função MusicCast Surround)...... 155

Conexão sem fio a uma rede	157
Seleção do método de conexão de rede	157
Configuração de uma conexão sem fio com o botão WPS	158
Configuração de uma conexão sem fio com um dispositivo iOS	158
Configuração de uma conexão sem fio selecionando da lista de pontos de acesso disponíveis	160
Configuração manual de uma conexão sem fio	161
Configuração de uma conexão sem fio com o código WPS PIN	163
Conectores de entrada/saída e cabos	164
Conectores de áudio/vídeo	164
Conectores de vídeo	164
Conectores de áudio	165
Uso de alto-falantes de presença	166
Disposição dos alto-falantes de presença	166
Instalação de alto-falantes de presença na posição Front Height	166
Instalação de alto-falantes de presença na posição Overhead	166
Uso de alto-falantes habilitados para Dolby como alto-falantes de presença	167
Glossário	168
Glossário de informações de áudio	168
Glossário de informações de HDMI e vídeo	169
Glossário de informações de rede	170
Glossário de tecnologias Yamaha	170
Dispositivos e formatos de arquivo suportados	171
Dispositivos Bluetooth® suportados	171
Dispositivos USB suportados	171
Dispositivos AirPlay suportados	171
Formatos de áudio suportados	172
Fluxo dos sinais de vídeo	172
Fluxo dos sinais de vídeo	172
Tabela de conversão de vídeo	173
Informações adicionais de HDMI	174
Controle de HDMI e operações sincronizadas	174
Audio Return Channel (ARC - Canal de Retorno de Áudio)	175
Compatibilidade com sinal HDMI	176
Marcas comerciais	177
Marcas comerciais	177
Especificações	178
Especificações	178

Definições padrões 182	2
Definições padrões do menu Option	2
Definições padrões do menu Setup	2
Definições padrões do menu ADVANCED SETUP 184	4

## **ANTES DE USAR A UNIDADE**

## Como usar este manual

## Como usar este manual

Ao ler este manual, observe o seguinte.

- Alguns recursos não estão disponíveis em algumas regiões.
- Devido às melhorias no produto, as especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este manual explica as operações usando principalmente o menu exibido na tela da TV. As operações com o menu na tela da TV só ficam disponíveis se a sua TV for conectada à unidade via HDMI.
- Este manual explica as operações usando o controle remoto fornecido.
- Este manual descreve "iPod touch", "iPhone" e "iPad" como um "iPhone". Salvo indicação em contrário, "iPhone" refere-se a um "iPod touch", "iPhone" e "iPad".

## ADVERTÊNCIAS:

Indica precauções para a possibilidade de morte ou lesão grave.

## 

Indica precauções para a possibilidade de lesão pequena ou moderada.

### AVISO:

Indica precauções relativas ao uso para evitar a possibilidade de mau funcionamento/dano da unidade.

### **OBSERVAÇÃO:**

Indica instruções e explicações suplementares para o uso ótimo.

## Verificação dos acessórios

## Verificação dos acessórios

Confira se os seguintes acessórios foram fornecidos com o produto.





 \* Um dos itens acima é fornecido dependendo da região de compra.

□ Controle remoto



http://download.yamaha.com/

□ Microfone YPAO

**OBSERVAÇÃO** 

□ Pilhas (AAA, R03, UM-4)
 (x2)
 □ Guia de Iniciação Rápida

## Uso do controle remoto

# Coloque as pilhas no controle remoto

Coloque as pilhas nas direções corretas.



# Alcance de operação do controle remoto

Aponte o controle remoto para o sensor de controle remoto na unidade e permaneça dentro do alcance de operação mostrado na figura abaixo.



Acesse o site Yamaha Downloads para baixar o Manual do

Proprietário e o Guia de Iniciação Rápida mais recentes.

# RECURSOS

## O que você pode fazer com esta unidade

## Suporte de sistemas de altofalantes de 2 a 7.1 canais

Você pode curtir seus espaços acústicos favoritos em vários estilos de acordo com o número de alto-falantes que estiver usando.

- "Uso de um sistema de 7.1/5.1.2 canais" (p.20)
- "Uso de um sistema de 5.1.2 canais" (p.21)
- "Uso de um sistema de 7.1 canais" (p.22)
- "Uso de um sistema de 5.1 canais" (p.23)
- "Uso de um sistema de 3.1.2 canais" (p.24)
- "Uso de Virtual CINEMA FRONT" (p.25)
- "Reprodução de música em salas múltiplas" (p.51)

## Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)

A função YPAO detecta as conexões dos alto-falantes, mede as distâncias deles até sua posição de audição usando a medição com o microfone YPAO e, em seguida, otimiza as definições dos alto-falantes automaticamente, como o balanço do volume e os parâmetros acústicos, de acordo com sua sala (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer).

 "Otimização automática das definições dos altofalantes (YPAO)" (p.38)

## Desfrute de efeitos de campos sonoros com muita presença

A unidade é equipada com uma grande variedade de programas de som e de decodificadores surround que permitem que você desfrute de fontes de reprodução com o seu modo de som favorito (como efeito de campo sonoro ou reprodução estéreo).

- "Desfrute de campos sonoros 3D (CINEMA DSP 3D)" (p.45)
- "Desfrute de efeitos de campos sonoros otimizados para o tipo de conteúdo" (p.46)
- "Desfrute de efeitos de campos sonoros sem altofalantes surround (Virtual CINEMA DSP)" (p.46)
- "Desfrute de som surround com fones de ouvido (SILENT CINEMA)" (p.46)
- "Desfrute do som original (decodificação direta)" (p.47)
- "Desfrute de reprodução multicanal sem efeitos de campos sonoros (decodificador surround)" (p.47)
- "Desfrute de som puro de alta fidelidade (Pure Direct)" (p.48)
- "Realce dos graves (Extra Bass)" (p.49)
- "Reprodução de formatos comprimidos digitalmente com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)" (p.49)
- "Desfrute de Dolby Atmos® e DTS:X™" (p.50)

# Ampla variedade de conteúdos suportados através de uma rede

Quando a unidade estiver conectada a uma rede, você pode desfrutar de vários tipos de conteúdos através da rede na unidade.

- "Reprodução de conteúdos de música de iTunes/ iPhone com AirPlay" (p.68)
- "Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS)" (p.70)
- "Seleção de uma emissora de rádio internet" (p.72)
- "Audição de um serviço de transmissão" (p.73)

# Reprodução de conteúdos de diversos dispositivos

Além de diversos conectores HDMI, uma grande quantidade de conectores de entrada/saída na unidade permitem que você conecte dispositivos de vídeo (como BD/DVD players), dispositivos de áudio (como CD players), dispositivos Bluetooth (como smartphone), consoles de jogos, dispositivos de armazenamento USB e outros dispositivos. Você pode reproduzir os conteúdos deles.

- "Seleção de uma frequência para recepção" (p.61)
- "Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth<sup>®</sup> na unidade" (p.66)
- "Reprodução de conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB" (p.69)

## Funções úteis

A unidade é dotada de diversas funções úteis. A função SCENE permite que você selecione a fonte de entrada e as definições registradas para a cena correspondente, como a ativação/desativação do programa de som e da função Compressed Music Enhancer, com apenas um toque. Ao conectar a unidade a uma TV com Controle de HDMI com um cabo HDMI, você pode controlar a unidade (como a alimentação e volume) com as operações do controle remoto da TV.

- "Seleção da fonte de entrada e das definições favoritas com apenas um toque (SCENE)" (p.74)
- "Registro de um conteúdo favorito como um atalho" (p.77)
- "Controle de HDMI e operações sincronizadas" (p.174)
- "Audio Return Channel (ARC Canal de Retorno de Áudio)" (p.175)

## **Recursos Adicionais**

A unidade é equipada com uma função de conexão sem fios dos altos-falantes. Você pode desfrutar do áudio reproduzido na unidade usando alto-falantes/ fones de ouvido Bluetooth. Além disso, quando usar dispositivos que suportam a função MusicCast Surround, você poderá usar alto-falantes surround e subwoofer com uma conexão sem fios.

- "Desfrute de áudio usando alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth<sup>®</sup>" (p.67)
- "Uso de alto-falantes surround sem fio (Função MusicCast Surround)" (p.155)

## **Aplicativos úteis**

## **Aplicativo: "AV SETUP GUIDE"**



O AV SETUP GUIDE é um aplicativo que o auxilia nas conexões dos cabos entre o Receiver AV e dispositivos de reprodução, assim como na configuração do Receiver AV. Este aplicativo guia você através das diversas definições como conexões dos alto-falantes, da TV e dos dispositivos de reprodução, assim como o ajuda na selecão do sistema de alto-falantes.

Para mais detalhes, procure "AV SETUP GUIDE" na App Store ou no Google Play.

## **Aplicativo: "AV CONTROLLER"**



O AV CONTROLLER é um aplicativo que o auxilia em várias operações do Receiver AV sem o controle remoto. Este aplicativo não só permite que você controle a energia e o volume da unidade, mas também que selecione a fonte de entrada e inicie/pare a reprodução.

Para mais detalhes, procure "AV CONTROLLER" na App Store ou no Google Play.

## Aplicativo: "MusicCast CONTROLLER"



MusicCast CONTROLLER é um aplicativo que permite que você ligue um dispositivo compatível com MusicCast a outros dispositivos compatíveis com MusicCast em outros quartos e reproduzaos simultaneamente. Este aplicativo permite que você use seu smartphone ou outro dispositivo móvel ao invés do controle remoto para selecionar facilmente música para reproduzir ou para configurar a unidade e dispositivos compatíveis com MusicCast.

Para mais detalhes, procure "MusicCast CONTROLLER" na App Store ou no Google Play.

## Nomes e funções dos componentes do painel frontal

Os nomes e funções dos componentes do painel frontal são como segue.



### Tecla MAIN ZONE ()

Liga/desliga (standby) a unidade.

### Indicador de standby

Acende-se quando a unidade entra no modo de standby em qualquer uma das seguintes condições.

- O Controle de HDMI está ativado (p.115)
- O Standby Through está ativado (p.116)
- O Standby de Rede está ativado (p.118)
- O Standby de Bluetooth está ativado (p.121)

### 3 Conector YPAO MIC

Para conectar o microfone YPAO fornecido (p.38).

### 4 Tecla ZONE 2

Ativa/desativa a saída de áudio para Zone2 (p.54).

### 6 Sensor de controle remoto

Recebe os sinais de controle remoto (p.8).

### **6** Tecla ZONE CONTROL

Muda a zona (zona principal ou Zone2) que é controlada pelas teclas e botões no painel frontal (p.54).

### 🕖 Tecla INFO (WPS)

Seleciona as informações exibidas no display frontal (p.57).

Aplica a configuração de conexão de LAN sem fio (configuração com o botão WPS) ao pressionar durante alguns segundos (p.158).

### 8 Tecla MEMORY

Registra as emissoras de rádio FM/AM como emissoras predefinidas (p.62).

Registra um conteúdo de Bluetooth, USB ou rede como um atalho ao pressionar durante alguns segundos (p.77).

Icclas PRESET

Selecionam uma emissora de rádio FM/AM (p.62).

Chamam um conteúdo de Bluetooth, USB ou rede que está registrado como um atalho (p.78).

Teclas FM e AM

Mudam entre FM e AM (p.61).

Display frontal
 Exibe informações (p.13).

### 1 Teclas TUNING

Selecionam a frequência de rádio (p.61).

- 18 Tecla PURE DIRECT Ativa/desativa a função Pure Direct (p.48).
- Conector PHONES

Para conectar fones de ouvido.

### 1 Teclas INPUT

Selecionam uma fonte de entrada.

### 10 Tecla TONE CONTROL

Ajusta o nível da faixa de frequências altas (Treble) e da faixa de frequências baixas (Bass) individualmente (p.80).

### Teclas SCENE

Mudam com um toque entre múltiplas definições com a função SCENE. Além disso, liga a unidade quando ela está no modo de standby (p.74).

### Teclas PROGRAM

Selecionam um programa de som ou um decodificador surround (p.45).

### (1) Tecla STRAIGHT (CONNECT)

Ativa/desativa o modo de decodificação direta (p.47). Aplica a adição da rede MusicCast e a configuração de LAN sem fio ao pressionar durante 5 segundos (p.44).

### Onector USB

Para conectar um dispositivo de armazenamento USB (p.69).

### ② Conector AUX

Para conectar dispositivos, como players de áudio portáteis (p.32).

### Ø Botão VOLUME

Ajusta o volume.

Os nomes e funções dos componentes do display frontal são como segue.



### 1 HDMI

Acende-se durante a entrada e saída de sinais HDMI.

### OUT1/OUT2

Indica os conectores HDMI OUT que estão emitindo um sinal HDMI no momento.

### **2 LINK MASTER**

Acende-se quando a unidade é o dispositivo mestre da rede MusicCast.

### Indicador de atualização do firmware

Acende-se quando há uma atualização de firmware disponíveis através da rede.

### Indicador Bluetooth

Acende-se enquanto a unidade está conectada a um dispositivo Bluetooth.

### **6 CINEMA DSP**

Acende-se durante a execução da função CINEMA DSP 3D (p.45).

### SLEEP

Acende-se quando o timer de desligamento é ativado.

### STEREO

Acende-se quando a unidade está recebendo um sinal de rádio FM estéreo.

### TUNED

Acende-se quando a unidade está recebendo um sinal de rádio FM/AM.

### 8 PARTY

Acende-se quando o modo de festa (p.55) é ativado.

### SONE2

Acende-se quando a saída de áudio para Zone2 (p.54) é ativada.

### A-DRC

Acende-se durante a execução da função DRC (p.81).

### Indicador do volume

Indica o volume atual.

### VIRTUAL

Acende-se durante a execução do processamento virtual (p.45).

### B ECO

Acende-se quando o modo ECO (p.134) i é ativado.

### Indicadores de cursor

Indicam as teclas de cursor do controle remoto que estão operativas no momento.

### (b) Display de informações

Exibe o status atual (como o nome da entrada e o nome do modo de som). Você pode mudar as informações pressionando INFO (p.57).

### Indicador de LAN Sem Fio

Acende-se enquanto a unidade está conectada a uma rede sem fio (p.157).

### **OBSERVAÇÃO**

Este indicador pode acender-se quando a unidade é adicionada à rede MusicCast. Para mais detalhes, consulte "Adição da unidade a uma rede MusicCast" (p.44).

### ENHANCER

Acende-se durante a execução da função Compressed Music Enhancer (p.49).

### (B) YPAO VOL.

Acende-se quando o YPAO Volume (p.81) é ativado.

### Indicadores de alto-falante

Indicam os terminais de alto-falante a partir dos quais os sinais são emitidos.

- Alto-falante frontal esquerdo (L)
- R Alto-falante frontal direito (R)
- C Alto-falante central
- SL Alto-falante surround esquerdo (L)
- SR Alto-falante surround direito (R)
- **SBL** Alto-falante surround traseiro esquerdo (L)
- **SBR** Alto-falante surround traseiro direito (R)
- FPL Alto-falante de presença esquerdo (L)
- FPR Alto-falante de presença direito (R)
- SW Subwoofer

### 20 MUTE

Pisca quando o áudio é silenciado temporariamente.

Os nomes e funções dos componentes do painel traseiro são como segue.



 A área ao redor dos conectores de saída de áudio/vídeo está marcada em branco no produto real para evitar conexões incorretas.

### Conectores REMOTE IN/OUT

Para conectar a um receptor/emissor de sinais infravermelhos que permite que você opere a unidade e outros dispositivos desde outra sala (p.53).

### 2 Conector TRIGGER OUT

Para conectar a um dispositivo que suporta a função de disparo (p.35).

#### 3 Antenas sem fio

Para uma conexão sem fio (Wi-Fi) a uma rede (p.157) e uma conexão Bluetooth (p.66).

### 4 Conectores HDMI OUT 1-2

Para conectar a uma TV compatível com HDMI e emitir sinais de áudio/vídeo (p.29). Quando usar o ARC, o sinal de áudio da TV também pode ser introduzido através do conector HDMI OUT 1.

### 6 Conectores HDMI 1-5

Para conectar a dispositivos de reprodução compatíveis com HDMI e introduzir sinais de áudio/vídeo (p.30).

### 6 Conectores ANTENNA

Para conectar a antenas FM e AM (p.32).

### Conector NETWORK

Para uma conexão com fio a uma rede (p.33).

#### **8 VOLTAGE SELECTOR**

(Apenas modelos de Taiwan, Brasil, América Central e América do Sul) Selecione a posição do interruptor de acordo com a voltagem local (p.35).

#### Cabo de alimentação

Para conectar a uma tomada elétrica de CA (p.35).

#### Conectores AV Conectores AUDIO

Para conectar a dispositivos de reprodução de áudio/vídeo e introduzir sinais de áudio/vídeo (p.31).

### Conectores PHONO

Para conectar a um toca-discos (p.31).

### ② Conectores ZONE OUT

Para conectar a um amplificador externo usado em Zone2 e para emitir áudio (p.53).

#### Conectores PRE OUT

Para conectar a um amplificador de potência externo (p.34).

#### Conector SUBWOOFER

Para conectar a um subwoofer com amplificador integrado (p.19).

### **15** Terminais SPEAKERS

Para conectar a alto-falantes (p.16).

Os nomes e funções dos componentes do controle remoto fornecido são como segue.



1 Transmissor de sinal de controle remoto

Transmite sinais de raios infravermelhos

2 Tecla () (energia do receiver)

Liga/desliga (standby) a unidade

### Interruptor MAIN/ZONE 2

Muda a zona que é controlada pelo controle remoto (p.54).

### 4 Tecla SLEEP

Pressionar esta tecla repetidamente especificará o tempo (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, desativado) no qual qual a unidade mudará para o modo de standby.

### 5 Tecla PARTY

Ativa/desativa o modo de festa (p.55).

### 6 Teclas SCENE

Mudam com um toque entre múltiplas definições com a função SCENE. Além disso, ligam a unidade quando ela está no modo de standby (p.74).

### Teclas seletoras de entrada

Selecionam uma fonte de entrada para reprodução.

### **OBSERVAÇÃO**

Pressione NET repetidamente para selecionar uma fonte de rede desejada.

### 811010189 Teclas de operação de dispositivo externo

Permitem que você realize operações de reprodução quando selecionar "USB" ou "NET" estiver selecionado como a fonte de entrada, ou que controle a reprodução de um dispositivo de reprodução compatível com o Controle de HDMI.

### **OBSERVAÇÃO**

Os dispositivos de reprodução devem suportar o Controle de HDMI. Alguns dispositivos compatíveis com o Controle de HDMI não podem ser usados.

### 8 Teclas PRESET

Selecionam uma emissora de rádio FM/AM (p.62).

Chamam um conteúdo de Bluetooth, USB ou rede que está registrado como um atalho (p.78).

### Iccla OPTION

Exibe o menu de opções (p.79).

### Tecla SETUP

Exibe o menu de configuração (p.90).

### 1 Teclas ENTER/Cursor, RETURN

Operam o menu.

### 12 Tecla HELP

No menu na tela, a descrição de um termo na posição do cursor aparece na TV. Esta tecla é ativada quando o ícone "?" está exibido no menu na tela.

#### 1 Teclas de modo de som

Selecionam um modo de som (p.45).

() Teclas de operação de reprodução

Controlam a reprodução do dispositivo externo.

#### 1 Tecla HDMI OUT

Seleciona os conectores HDMI OUT a serem usados para a saída de áudio/vídeo (p.57).

#### 1 Tecla PURE DIRECT

Ativa/desativa a função Pure Direct (p.48).

#### 1 Teclas VOLUME

Ajustam o volume.

1 Tecla MUTE

Silencia a saída de áudio.

## **PREPARATIVOS**

## 1 Conexão dos alto-falantes

## Nomes e funções dos alto-falantes

Os nomes e funções dos alto-falantes conectados à unidade são como segue.



### **OBSERVAÇÃO**

Use este diagrama como uma referência para a disposição ideal dos alto-falantes para a unidade. A sua disposição dos alto-falantes não precisa ser exatamente igual à do diagrama, pois você pode usar a função YPAO para otimizar as definições dos alto-falantes (como distâncias, etc.) automaticamente de acordo com a disposição real dos alto-falantes.

Tipo de alto-falante	Abrev.	Função		
Frontais esquerdo/ direito (L/R)	FL / FR	Produzem os sons dos canais (sons estéreo).		
Central		Produz os sons do canal central (como diálogos de filmes e vocais).		
Surround esquerdo/ direito (L/R)	SL / SR	Produz os sons dos canais surround. Os alto-falantes surround também produzem os sons dos canais surround traseiros se não houver nenhum alto-falante surround traseiro conectado.		
Surround traseiro esquerdo/direito (L/R)	SBL / SBR	Produzem os sons dos canais surround traseiros.		
Presença esquerda/ direita (L/R)	squerda/ FPL/(FPR) Produzem sons com efeito CINEMA DSP 3D ou sons dos canais de altura de conteúdos Dolby Atmos e DTS:X.			
Subwoofer	SW	Produz os sons do canal LFE (low-frequency effect) e reforça os graves de outros canais.		

### **OBSERVAÇÃO**

Esta unidade oferece três padrões de disposição para os alto-falantes de presença. Você pode escolher um padrão de disposição que se ajuste melhor ao seu ambiente de audição.

- Front Height
- Overhead
- Dolby Enabled SP

# Sistemas de alto-falantes e alto-falantes a serem conectados

Selecione a disposição de alto-falantes segundo o número de alto-falantes que você for usar e, em seguida, posicione os alto-falantes e o subwoofer em sua sala.

Tipo de alto-falante	Sistema de alto-falantes (número de canais)		
	7.1/5.1.2	5.1	2.1
Frontais esquerdo/direito (L/R)	•	•	•
Central	•	•	
Surround esquerdo/direito (L/R)	•	○*3	
Surround traseiro esquerdo/direito (L/R) SBL/SBR	O*1		
Presença esquerdo/direito (L/R)	0*2	O*4	
Subwoofer SW	•	•	•

Se você possuir sete alto-falantes, use dois deles como alto-falantes surround traseiros (\*1) ou alto-falantes de presença (\*2).

Se você possuir cinco alto-falantes, use dois deles como alto-falantes surround (\*3) ou alto-falantes de presença (\*4).

### **OBSERVAÇÃO**

- "5.1.2 canais" refere-se aos "5.1 canais padrões mais 2 para os canais dos alto-falantes de teto".
- Ao usar alto-falantes surround traseiros, certifique-se de conectar alto-falantes surround traseiros
   esquerdo e direito. Não é possível mais usar somente um alto-falante surround traseiro.
- Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade.

## **Requisitos dos alto-falantes**

Os alto-falantes e subwoofers a serem conectados à unidade devem satisfazer os seguintes requisitos:

- Nas definições padrões, a unidade é configurada para alto-falantes de 8 ohms. Ao conectar alto-falantes de 6 ohms, defina a impedância dos alto-falantes da unidade para "6  $\Omega$  MIN". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição da impedância dos alto-falantes" (p.18)
- Use um subwoofer com um amplificador integrado.

- Prepare o número de alto-falantes de acordo com o seu sistema de alto-falantes.
- · Certifique-se de conectar os alto-falantes frontais direito e esquerdo.

## Definição da impedância dos alto-falantes

Nas definicões padrões, a unidade é configurada para alto-falantes de 8 ohms. Ao conectar alto-falantes de 6 ohms, defina a impedância dos alto-falantes para "6  $\Omega$ MIN".

Antes de conectar os alto-falantes, conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de CA.

Enquanto pressiona STRAIGHT no painel frontal, pressione MAIN ZONE ①.

() (MAIN ZONE)



STRAIGHT

Confira se "SP IMP." aparece no display frontal.

## SP IMP. -- 80MIN

- Pressione STRAIGHT para selectionar "6  $\Omega$  MIN".
- Pressione MAIN ZONE () para colocar a unidade no modo de standby e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica de CA.

Agora você está pronto para conectar os alto-falantes.

## **Requisitos dos cabos**

Use os seguintes tipos de cabos disponíveis no comércio para conectar os altofalantes à unidade:

Cabos de alto-falante (o número de alto-falantes Cabo com pino de áudio (para conectar um necessários) subwoofer)



## Como conectar os alto-falantes

## Conexão dos alto-falantes

Conecte um cabo de alto-falante entre o terminal positivo (-) da unidade e o terminal negativo (-) do alto-falante, e entre o terminal positivo (+) da unidade e o terminal positivo (+) do alto-falante.

### **AVISO**

Ao conectar os cabos de alto-falante, preste atenção ao seguinte:

- Prepare cabos de alto-falante em um lugar distante da unidade para evitar a queda acidental de tranças do fio no interior da unidade, pois isso poderia causar um curto-circuito ou mau funcionamento da unidade.
- Uma conexão inadeguada dos cabos de alto-falante pode causar um curto-circuito e danificar a unidade ou os alto-falantes.
  - Torca os fios desencapados dos cabos de alto-falante firmemente juntos.



- Não deixe que os fios desencapados de um cabo de alto-falante entrem em contato entre si.



- Não deixe que os fios desencapados de um cabo de alto-falante entrem em contato com as partes metálicas da unidade (painel traseiro e parafusos).



### **OBSERVAÇÃO**

- Desconecte o cabo de alimentação da unidade da tomada elétrica de CA antes de conectar os altofalantes.
- · Certifique-se de conectar os alto-falantes frontais direito e esquerdo.
- Nas definições padrões, a unidade é configurada para alto-falantes de 8 ohms. Ao conectar alto-falantes de 6 ohms, defina a impedância dos alto-falantes da unidade para "6 Ω MIN". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição da impedância dos alto-falantes" (p.18)
- Desencape cerca de 10 mm do isolamento das extremidades do cabo de alto-falante e, em seguida, torça os fios desencapados do cabo firmemente juntos.
- 2 Afrouxe o terminal de alto-falante.
- Insira os fios desencapados do cabo na abertura no lado (direita superior ou esquerda inferior) do terminal.
- 4 Aperte o terminal.



Isso completa a conexão.

### **OBSERVAÇÃO**

- Se "Check SP Wires" aparecer no display frontal ao ligar a unidade, desligue a unidade e verifique se não há um curto-circuito dos cabos de alto-falante.
- (Apenas modelos dos EUA, Canadá, China, Taiwan, Brasil, América Central, América do Sul e Gerais) Ao usar um plugue banana, aperte o terminal de alto-falante e insira o plugue banana na extremidade do terminal.



### Conexão do subwoofer

Use um cabo com pino de áudio para conectar o subwoofer.

### **OBSERVAÇÃO**

Desconecte os cabos de alimentação da unidade e do subwoofer das tomadas elétricas de CA antes de conectar o subwoofer.



# Como posicionar os alto-falantes (sistemas de alto-falantes)

### Uso de um sistema de 7.1/5.1.2 canais

Este sistema de alto-falantes exalta todo o potencial da unidade e permite que você desfrute de um campo sonoro tridimensional muito natural com quaisquer conteúdos. Recomendamos este sistema de alto-falantes para obter um efeito completo de conteúdos Dolby Atmos ou DTS:X.

- Os alto-falantes surround traseiros e os alto-falantes de presença não produzem sons simultaneamente. A unidade muda automaticamente os alto-falantes a serem usados, dependendo do sinal de entrada e CINEMA DSP 3D.
- Ao instalar alto-falantes de presença no teto acima da posição de audição, ou ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como alto-falantes de presença, as definições da disposição dos alto-falantes de presença deve ser alterada. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição da disposição dos alto-falantes de presença" (p.98)
- · Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade.





### Uso de um sistema de 5.1.2 canais

Recomendamos este sistema de alto-falantes para obter um efeito completo de conteúdos Dolby Atmos ou DTS:X. Os alto-falantes de presença produzem um campo sonoro tridimensional natural incluindo o espaço aéreo.

### **OBSERVAÇÃO**

- Ao instalar alto-falantes de presença no teto acima da posição de audição, ou ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como alto-falantes de presença, as definições da disposição dos alto-falantes de presença deve ser alterada. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição da disposição dos alto-falantes de presença" (p.98)
- · Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade.

### Disposição dos alto-falantes de presença na definição Front Height







### Uso de um sistema de 7.1 canais

Este sistema permite que você desfrute de um som surround estendido com altofalantes surround traseiros.

### **OBSERVAÇÃO**

Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade.





### Uso de um sistema de 5.1 canais

Esta é uma disposição de alto-falantes básica recomendada para desfrutar de som surround.

### OBSERVAÇÃO

Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade.





### Uso de um sistema de 3.1.2 canais

Recomendamos esta disposição de alto-falantes se você não puder colocar altofalantes na parte de trás da sala. Você também pode desfrutar de conteúdos Dolby Atmos e DTS:X com este sistema de alto-falantes.

- Ao instalar alto-falantes de presença no teto acima da posição de audição, ou ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como alto-falantes de presença, configure a disposição dos alto-falantes de presença adequadamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição da disposição dos alto-falantes de presença" (p.98)
- · Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade.





## Uso de Virtual CINEMA FRONT

Recomendamos esta disposição de alto-falantes se você não puder colocar altofalantes na parte de trás da sala.

- Para usar o Virtual CINEMA FRONT, você deve alterar as definições da configuração dos alto-falantes. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Atribuição das configurações dos alto-falantes" (p.37)
  - "Definição da disposição dos alto-falantes surround" (p.97)
- · Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade.





## Sistemas de alto-falantes avançados

### 7.1 + 1Zone

### Configurações disponíveis para sistemas de altofalantes avançados usando o amplificador interno da unidade

Além dos sistemas de alto-falantes básicos, esta unidade também permite que você use as seguintes configurações de alto-falantes para obter o melhor do seu sistema.

- Uso dos quatro amplificadores internos para os alto-falantes frontais para obter um som com qualidade mais alta (conexão bi-amp)
- Uso dos amplificadores internos excedentes para alto-falantes estéreo em outra sala (função de zonas múltiplas)

Para desfrutar dos seguintes sistemas, configure as definições definições necessárias dos alto-falantes em "Power Amp Assign" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)

Zona principal						
Canal de saída (máx.)	Bi-amp	Surround traseiro/ Presença	Zonas múltiplas	Power Amp Assign		
7		Surround traseiro	+1 (Zone2)	7.1 + 1Zone		
7		Presença	+1 (Zone2)	5.1.2 + 1Zone		
5	0			5.1 Bi-Amp		

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre os alto-falantes em outra sala (função de zonas múltiplas), consulte o seguinte:

· "Conexão de alto-falantes de Zone2 usando o amplificador interno da unidade" (p.51)



Zona principal

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	EXTRA SP2
FPL FPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2
Alto-falantes de Zone2	EXTRA SP1

### **OBSERVAÇÃO**

Se a saída de Zone2 for ativada, os alto-falantes surround traseiros na zona principal não emitirão nenhum som. Para mais detalhes sobre Zone2, consulte o seguinte:

"Controle de Zone2" (p.54)

### 5.1.2 + 1Zone

5.1 Bi-Amp



Zona principal



Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	(não se usa)
FPL FPR	EXTRA SP1
SW	SUBWOOFER 1-2
Alto-falantes de Zone2	EXTRA SP2

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT e EXTRA SP2 (conexão bi-amp)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	(não se usa)
FPL FPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2

### OBSERVAÇÃO

Se a saída de Zone2 for ativada, os alto-falantes de presença na zona principal não emitirão nenhum som. Para mais detalhes sobre Zone2, consulte o seguinte:

• "Controle de Zone2" (p.54)

### Conexão de alto-falantes frontais que suportam conexões bi-amp

Você pode conectar alto-falantes frontais que suportam conexões bi-amp.

Para ativar a função bi-amp, configure as definições necessárias dos alto-falantes. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Atribuição das configurações dos alto-falantes" (p.37)
- "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)

### **AVISO**

 Antes de fazer conexões bi-amp, retire quaisquer suportes ou cabos que conectam um woofer com um tweeter. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções dos alto-falantes. Se você não for fazer conexões bi-amp, certifique-se de que os suportes ou cabos estejam conectados antes de conectar os cabos de alto-falante.

#### A unidade (painel traseiro)



- · Os seguintes alto-falantes não podem ser conectados simultaneamente.
  - Alto-falantes surround traseiros
  - Alto-falantes bi-amp
- Os terminais FRONT e os terminais EXTRA SP2 emitem os mesmos sinais.

## 2 Conexão de uma TV

## Conexão HDMI com uma TV

Conecte uma TV à unidade com um cabo HDMI. Se você conectar uma TV que suporta ARC à unidade, você poderá emitir o áudio/vídeo para a TV ou introduzir o áudio da TV na unidade.



### Sobre Audio Return Channel (ARC)

 O recurso ARC permite que os sinais de áudio percorram em ambas direções com um único cabo HDMI. Para usar o recurso ARC, conecte uma TV com um cabo HDMI que suporte ARC.

### **OBSERVAÇÃO**

- Se você conectar uma TV compatível com o Controle de HDMI à unidade com um cabo HDMI, você poderá controlar a energia e o volume da unidade com o controle remoto da TV.
- Para usar o Controle de HDMI e ARC, você precisa configurar as definições HDMI na unidade. Para mais detalhes sobre as definições, consulte o seguinte:
  - "Controle de HDMI e operações sincronizadas" (p.174)
  - "Audio Return Channel (ARC Canal de Retorno de Áudio)" (p.175)
- Se a sua TV não suporta o Audio Return Channel (ARC), é preciso fazer uma conexão com um cabo óptico digital entre a TV e a unidade.

## Conexão HDMI com uma outra TV ou um projetor

A unidade tem dois conectores de saída HDMI. Se você conectar uma outra TV ou um projetor à unidade com um cabo HDMI, você poderá comutar a TV (ou projetor) para ser usada para assistir vídeo com o controle remoto. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Seleção de um conector de saída HDMI" (p.57)



### **OBSERVAÇÃO**

O Controle de HDMI não está disponível no conector HDMI OUT 2.

## 3 Conexão de dispositivos de reprodução

# Conexão HDMI com um dispositivo de vídeo como um BD/DVD player

Conecte um dispositivo de vídeo à unidade com um cabo HDMI.



# Conexão que não seja HDMI com um dispositivo de reprodução

### Conexão VIDEO (vídeo componente) com um dispositivo de vídeo

Conecte um dispositivo de vídeo à unidade com um cabo de vídeo componente e um cabo coaxial digital.

Conectores de saída n	o dispositivo de vídeo	Conceteros de entrede na unidade
Vídeo	Áudio	conectores de entrada ha unidade
Vídeo composto	Coaxial digital	AV 1 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)



- Esta unidade suporta somente sinais de vídeo de 480i e 576i (resolução).
- Se a combinação dos conectores de entrada de áudio/vídeo disponíveis na unidade não corresponderem ao seu dispositivo de vídeo, altere sua combinação de acordo com os conectores de saída do seu dispositivo. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Combinação do áudio de uma outra fonte de entrada com o vídeo da fonte de entrada atual" (p.128)

## Conexão VIDEO (vídeo composto) com um dispositivo de vídeo

Conecte um dispositivo de vídeo à unidade com um cabo com pino de vídeo e um cabo com pino estéreo.

Conectores de saída n	Consisteres de entrede na unidade	
Vídeo	Áudio	
Vídeo composto	Estéreo analógico	AV 2 (VIDEO + AUDIO)

### A unidade (painel traseiro)



### **OBSERVAÇÃO**

Se a combinação dos conectores de entrada de áudio/vídeo disponíveis na unidade não corresponderem ao seu dispositivo de vídeo, altere sua combinação de acordo com os conectores de saída do seu dispositivo. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Combinação do áudio de uma outra fonte de entrada com o vídeo da fonte de entrada atual" (p.128)

## Conexão AUDIO com um dispositivo de áudio, como um CD player

Conecte dispositivos de áudio como CD players e MD players à unidade. Dependendo dos conectores de saída de áudio disponíveis no seu dispositivo de áudio, escolha uma das seguintes conexões.

Conectores de saída de áudio no dispositivo de áudio	Conectores de entrada de áudio na unidade
Óptico digital	AUDIO 1-2 (OPTICAL)
Coaxial digital	AUDIO 3 (COAXIAL) AV 1 (COAXIAL)
Estéreo analógico	AUDIO 4–5 (AUDIO) AV 2 (AUDIO)
Toca-discos (PHONO)	PHONO



- O conector PHONO da unidade é compatível com um cartucho MM. Para conectar um toca-discos com um cartucho MC de baixa potência, use um transformador de reforço.
- Conectar um toca-discos ao terminal GND da unidade pode reduzir os ruídos no sinal.
- A opção "AUDIO1" é definida na fábrica para entrada de áudio da TV. Se você tiver conectado qualquer dispositivo externo aos conectores AUDIO 1, use "TV Audio Input" no menu "Setup" para alterar a atribuição da entrada de áudio da TV. Para usar a função SCENE, você também precisa alterar a atribuição da entrada para SCENE (7). Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição do conector de áudio usado para a entrada de áudio da TV" (p.115)
- "Registro de uma cena" (p.76)

## Conexão ao conector no painel frontal

Use o conector AUX no painel frontal para conectar, temporariamente, dispositivos como players de áudio portáteis à unidade.

#### 

Antes de fazer uma conexão, interrompa a reprodução no dispositivo e baixe o volume na unidade. O
volume pode ficar inesperadamente alto e isso pode causar danos à audição.

### **OBSERVAÇÃO**

Você precisa preparar um cabo de áudio que se ajuste aos conectores de saída do seu dispositivo.



Se você selecionar "AUX" como a fonte de entrada pressionando INPUT, o áudio reproduzido no dispositivo será emitido pela unidade.

## 4 Conexão de antenas FM/AM

## Conexão de antenas FM/AM

Conecte as antenas FM/AM fornecidas à unidade.

Fixe a extremidade da antena FM em uma parede, e coloque a antena AM em uma superfície plana.



A unidade (painel traseiro)

### Montagem e conexão da antena AM



- · Desenrole apenas o comprimento do cabo necessário desde o corpo da antena AM.
- · Os fios da antena AM não têm polaridade.

## 5 Preparação para conexão a uma rede

## Preparação para conexão a uma rede

Esta unidade suporta conexões com fio e sem fio. Selecione um método de conexão de acordo com o seu ambiente de rede.

Se você estiver usando um roteador compatível com DHCP numa conexão com fio, você não precisa configurar nenhuma definição de rede para a unidade.

### **OBSERVAÇÃO**

Você precisa configurar as definições de rede se o seu roteador não for compatível com DHCP ou se você quiser configurar os parâmetros de rede manualmente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição manual dos parâmetros de rede" (p.118)

Para conectar a unidade a uma rede sem fio, selecione um dos seguintes métodos para configurar as definições de rede sem fio.

### Método usando a definição MusicCast

Ao adicionar a unidade a uma rede MusicCast, você também pode configurar as definições de rede sem fio da unidade ao mesmo tempo. Se você usar MusicCast CONTROLLER, recomendamos que você faça uma conexão sem fio à rede MusicCast. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Adição da unidade a uma rede MusicCast" (p.44)

### Outros métodos

Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Seleção do método de conexão de rede" (p.157)

## Conexão de um cabo de rede (conexão com fio)

Conecte a unidade ao seu roteador com um cabo de rede STP disponível no comércio (cabo direto de classificação CAT-5 ou superior).

Você pode desfrutar de rádio internet ou arquivos de música armazenados em servidores de mídia, como PCs e dispositivos NAS (Network Attached Storage), na unidade.



- Se você estiver usando um roteador compatível com DHCP, você não precisa configurar nenhuma definição de rede para a unidade, pois os parâmetros de rede (como endereço IP) serão atribuídos automaticamente. Você só precisa configurar as definições de rede se o seu roteador não for compatível com DHCP ou se você quiser configurar os parâmetros de rede manualmente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição manual dos parâmetros de rede" (p.118)
- Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereço IP) estão atribuídos adequadamente à unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Verificação das informações da rede na unidade" (p.117)

## Preparação de antenas sem fio (conexão sem fio)

Posicione as antenas sem fio na vertical para conectar, sem fios, à rede sem fio ou a um dispositivo Bluetooth.

Para as informações sobre como conectar a unidade a uma rede sem fio, consulte o seguinte:

• "Preparação para conexão a uma rede" (p.33)



**AVISO** 

Não aplique uma força excessiva na antena sem fio. Fazer isso pode danificar a antena.

## 6 Conexão de outros dispositivos

## Conexão de um amplificador de potência externo

Ao conectar um amplificador de potência externo (pré-amplificador) para melhorar a saída dos alto-falantes, conecte os conectores de entrada do amplificador de potência aos conectores PRE OUT da unidade. Os sinais emitidos pelos conectores PRE OUT são iguais aos sinais dos seus terminais SPEAKERS correspondentes.

## 

- Para prevenir a geração de ruídos altos ou sons anormais, observe os seguintes pontos antes de fazer as conexões.
- Desconecte o cabo de alimentação da unidade e desligue o amplificador de potência externo antes de conectá-los.
- Ao usar os conectores PRE OUT, não conecte alto-falantes aos terminais SPEAKERS correspondentes.
- Ao usar um amplificador externo que não tenha uma função de bypass do controle do volume, não conecte outros dispositivos (exceto a unidade) ao amplificador.



### A unidade (painel traseiro)

Conectores FRONT

Emitem os sons dos canais frontais.

### 2 Conectores SUBWOOFER 1-2

Para conectar um subwoofer com amplificador integrado.

# Conexão de um dispositivo compatível com a função de disparo

A função de disparo pode controlar um dispositivo externo em conjunto com a operação da unidade (como as operações de ligar/desligar a energia e de seleção de entrada). Se você tiver um subwoofer Yamaha que suporta uma conexão de sistema ou um dispositivo com um conector de entrada de disparo, você pode usar a função de disparo conectando o dispositivo externo ao conector TRIGGER OUT com um cabo com mini-conector monaural.



### **OBSERVAÇÃO**

Você pode configurar as definições da função de disparo. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Especificação da zona com a qual as funções do conector TIGGER OUT são sincronizadas" (p.133)

## 7 Conexão do cabo de alimentação

## Conexão do cabo de alimentação

#### 

(Apenas modelos de Taiwan, Brasil, América Central e América do Sul)

Certifique-se de definir o interruptor VOLTAGE SELECTOR da unidade ANTES de conectar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de CA. Uma definição incorreta do interruptor VOLTAGE SELECTOR pode danificar a unidade e criar um risco potencial de incêndio.

### Antes de conectar o cabo de alimentação

Defina a posição do interruptor VOLTAGE SELECTOR de acordo com a sua voltagem local. As voltagens são CA 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.



Depois que todas as conexões forem concluídas, conecte o cabo de alimentação.

### A unidade (painel traseiro)



## 8 Seleção do idioma do menu na tela

## Seleção do idioma do menu na tela

Selecione o idioma desejado para o menu na tela.

- Pressione 🛈 (energia do receiver) para ligar a unidade.
- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).

### **OBSERVAÇÃO**

Ao ligar a unidade pela primeira vez, aparece uma mensagem sobre a configuração da rede. Você pode mudar o idioma nesta tela de mensagem.

- 3 Pressione SETUP.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "System" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Language" e pressione ENTER.

Information		Select the on-screen menu language.
Language	<b>D</b>	
Audio In		
Input Skip		
Input Rename		
Auto Play		
DSP Skip		
Remote Key		
Display Set		
Trigger Output		

**6** Use as teclas de cursor para selecionar o idioma desejado.

### Para sair do menu, pressione SETUP.

Isso completa as definições necessárias.

### **OBSERVAÇÃO**

As informações no display frontal são fornecidas apenas em inglês.
## 9 Configuração das definições necessárias dos alto-falantes

## Atribuição das configurações dos alto-falantes

Se você usar qualquer umas das seguintes configurações de alto-falantes, realize o procedimento a seguir para configurar as definições dos alto-falantes correspondentes manualmente antes de executar a função YPAO.

- Uso de uma conexão bi-amp (reprodução de sons de qualidade superior com conexões bi-amp)
- Uso de alto-falantes de Zone2
- Uso de alto-falantes surround para sistema de 5.1 canais frontais (Virtual CINEMA FRONT)
- Uso de alto-falantes de presença para reprodução Dolby Atmos ou DTS:X

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre as configurações dos alto-falantes, consulte o seguinte:

- "Conexão de alto-falantes frontais que suportam conexões bi-amp" (p.28)
- "Reprodução de música em salas múltiplas" (p.51)
- "Uso de Virtual CINEMA FRONT" (p.25)
- "Disposição dos alto-falantes de presença" (p.166)
  - Pressione 🕛 (energia do receiver) para ligar a unidade.
- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).

#### **OBSERVAÇÃO**

Ao ligar a unidade pela primeira vez, a mensagem sobre a configuração da rede aparecerá. Por agora, pressione RETURN e prossiga ao passo 3.

- 3 Pressione SETUP.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Speaker" e pressione ENTER.

#### 5 Configure as definições dos alto-falantes correspondentes.

- Ao usar conexões bi-amp ou alto-falantes de Zone2, selecione o seu sistema de alto-falantes em "Power Amp Assign". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)
- Ao usar alto-falantes surround para um sistema de 5.1 canais frontais (Virtual CINEMA FRONT), selecione a disposição dos seus alto-falantes surround em "Configuration". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição da disposição dos alto-falantes surround" (p.97)
- Ao usar alto-falantes de presença para reprodução Dolby Atmos ou DTS:X, selecione a disposição dos seus alto-falantes de presença em "Configuration". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição da disposição dos alto-falantes de presença" (p.98)

### 6 Para sair do menu, pressione SETUP.

Isso completa as definições dos alto-falantes.

## Otimização automática das definições dos altofalantes (YPAO)

A função Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) detecta as conexões dos alto-falantes, mede as distâncias deles até a(s) posição(ções) de audição e, em seguida, otimiza as definições dos alto-falantes automaticamente, como o balanço do volume e os parâmetros acústicos, de acordo com sua sala.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Use a função YPAO após conectar uma TV e alto-falantes à unidade.
- Configure as definições dos alto-falantes correspondentes manualmente antes de executar a função YPAO. Para mais detalhes sobre as definições, consulte o seguinte:
  - "Atribuição das configurações dos alto-falantes" (p.37)
- Durante o processo de medição, são emitidos sons de teste em alto volume, e não é possível ajustar o volume.
- Durante o processo de medição, mantenha a sala o mais silenciosa possível e não fique entre os altofalantes e o microfone YPAO para uma medição precisa.
- Não conecte fones de ouvido.

Pressione 🛈 (energia do receiver) para ligar a unidade.

- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).
- 3 Ligue o subwoofer e defina o volume para a metade. Se a frequência de cruzamento for ajustável, defina-a para o nível máximo.



#### Posicione o microfone YPAO na sua posição de audição e conecte-o ao conector YPAO MIC no painel frontal.

Posicione o microfone YPAO na sua posição de audição (mesma altura que os seus ouvidos). Recomendamos o uso de um tripé como um suporte para o microfone. Você pode usar os parafusos do tripé para estabilizar o microfone.



A seguinte tela aparece na TV.



- · Para cancelar a operação, desconecte o microfone YPAO antes de iniciar a medição.
- Para configurar a definição de atribuição do amplificador de potência, pressione RETURN e selecione "Speaker" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)

#### 5 Para iniciar a medição, pressione ENTER.

A medição começará em 10 segundos. Pressione ENTER novamente para iniciar a medição imediatamente.

A seguinte tela aparecerá na TV quando a medição terminar.



Mensagem de advertência (se disponível)

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Para parar a medição temporariamente, pressione RETURN.
- Se aparecer alguma mensagem de erro ou mensagem de advertência, consulte o seguinte:
   "Mensagens de erro de YPAO" (p.42)
- "Mensagens de advertência de YPAO" (p.43)

#### Confirme os resultados exibidos na tela.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para verificar os resultados da medição especificamente, selecione "Measurement result" e pressione ENTER. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

"Verificação dos resultados da medição YPAO" (p.40)

Use as teclas de cursor para selecionar "Save" e pressione ENTER.



As definições dos alto-falantes ajustadas são aplicadas.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para terminar a medição sem aplicar o resultado, selecione "Cancel".

### B Desconecte o microfone YPAO da unidade.

Isso completa a otimização das definições dos alto-falantes.

#### **AVISO**

 O microfone YPAO é sensível ao calor e, portanto, não deve ser colocado em um lugar onde ele possa ficar exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas (como em cima de um equipamento AV).

#### **OBSERVAÇÃO**

A opção "YPAO Volume" no menu "Option" é ativada automaticamente após a medição YPAO. Logo, os níveis das frequências altas e baixas são ajustados automaticamente de acordo com o volume, de forma que você possa desfrutar de sons naturais mesmo em volumes baixos. Para mais detalhes sobre "YPAO Volume", consulte o seguinte:

· "Ajuste automático dos níveis das frequências altas e baixas de acordo com o volume" (p.81)

## Verificação dos resultados da medição YPAO

Você pode verificar os resultados da medição YPAO.

Após a medição, use as teclas de cursor para selecionar "Measurement result" e pressione ENTER.

#### **OBSERVAÇÃO**

Você também pode verificar os resultados da medição anterior no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores" (p.101)
- A seguinte tela aparece.



- 1 Itens dos resultados da medição
- 2 Detalhes dos resultados da medição

#### **2** Use as teclas de cursor para selecionar um item.

	Polaridade de cada alto-falante
Wiring	Reverse: O cabo de alto-falante pode estar conectado com a polaridade invertida (+/-).
	Tamanho de cada alto-falante (frequência de cruzamento do subwoofer)
Size	Large: O alto-falante pode reproduzir os sinais das frequências baixas com eficácia.
	Small: O alto-falante não pode reproduzir os sinais das frequências baixas com eficácia.
Distance	Distância da posição de audição até cada alto-falante
Level	Ajuste do nível de saída para cada alto-falante

3 Para terminar a verificação dos resultados e retornar à tela anterior, pressione RETURN.

## **Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores**

Se as definições dos alto-falantes que você configurou manualmente não estiverem adequadas, siga o procedimento a seguir para descartar as definições manuais e recarregar os ajustes YPAO anteriores.

### Pressione SETUP.

- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Speaker" e pressione ENTER.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "YPAO Result" e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Setup Reload" e pressione ENTER.



### 5 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores" (p.101)

## Mensagens de erro de YPAO

Se alguma mensagem de erro for exibida durante a medição, resolva o problema e execute a função YPAO novamente.



Tela da TV

Mensagem de erro	Solução	
ERROR 1		
Front speakers are not detected.		
ERROR 2	_	
One of the surround speakers cannot be detected.	Saia da função YPAO, desligue a unidade e, em seguida,	
ERROR 3	verifique as conexões dos alto-falantes.	
One of the front presence speakers cannot be detected.		
ERROR 4	_	
One of the surround back speakers cannot be detected.		
ERROR 5	Mantenha a sala quieta e tente realizar a função YPAO	
The noise is too loud.	novamente. Se voce selecionar "Proceed", a tunçao YPAO retomará a medição e ignorará qualquer ruído detectado.	
ERROR 6		
Surround back speakers are connected, but no surround speakers are connected.	alto-falantes surround traseiros. Saia da função YPAO, desligue a unidade e, em seguida, reconecte os alto-falantes.	
ERROR 7	Capacto a migrafano VBAO ao capactor VBAO MIC firmamente	
The YPAO microphone has been removed.	e tente realizar a função YPAO novamente.	
ERROR 8	Conecte o microfone YPAO ao conector YPAO MIC firmemente	
The YPAO microphone cannot detect test tones.	e tente realizar a função YPAO novamente. Se este erro ocorre repetidamente, contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.	
ERROR 9	Tente novamente ou saia da função YPAO conforme seja	
Canceled by user operation	necessário. Para sair da função YPAO, use as teclas de cursor para selecionar "Quit" e pressione ENTER.	
ERROR 10	Saia da função YPAO, e desligue e ligue a unidade. Se este	
An internal error has occurred.	autorizado ou centro de servicos mais próximo.	

- Para sair da medição YPAO para resolver o problema, use as teclas de cursor para selecionar "Quit" e pressione ENTER.
- Somente no caso das mensagens ERROR 5 e ERROR 9, você pode continuar com a medição YPAO atual. Use as teclas de cursor para selecionar "Proceed" e pressione ENTER.
- Para tentar de novo a medição YPAO desde o começo, use as teclas de cursor para selecionar "Retry" e pressione ENTER.

## Mensagens de advertência de YPAO

Se uma mensagem de advertência for exibida após a medição, você ainda pode aplicar os resultados da medição seguindo as instruções na tela.

No entanto, recomendamos que você execute a função YPAO novamente para usar a unidade com as definições ótimas dos alto-falantes.



Tela da TV

Mensagem de advertencia	Soluçao
	Use as teclas de cursor para selecionar "Measurement result", pressione ENTER e, em seguida, selecione "Wiring" em "Measurement result". Verifique as conexões (+/-) do cabo do alto-falante identificado por "Reverse".
WARNING 1	Se o alto-falante estiver conectado incorretamente:
A speaker cable may be connected with the reverse	Desligue a unidade e reconecte o cabo de alto-falante.
polarity (+/-).	Se o alto-falante estiver conectado corretamente:
	Dependendo do tipo de alto-falantes ou do ambiente da sala, esta mensagem pode aparecer mesmo que os alto-falantes estejam conectados corretamente. Neste caso, você pode ignorar a mensagem.
WARNING 2 A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.	Use as teclas de cursor para selecionar "Measurement result", pressione ENTER e, em seguida, selecione "Distance" em "Measurement result". Verifique o alto-falante identificado por ">24.00m (>80.0ft)". Saia da função YPAO, desligue a unidade, e coloque o alto-falante com o problema dentro de 24 m da posição de audição.
WARNING 3 There are significant volume differences between the speakers.	Use as teclas de cursor para selecionar "Measurement result", pressione ENTER e, em seguida, selecione "Level" em "Measurement result". Verifique o alto-falante identificado por ">+10.0dB" ou "<-10.0dB". Logo, verifique o ambiente de uso e as conexões de cada cabo (+/-) de todos os alto-falantes, e o volume do subwoofer. Se houver qualquer problema, saia da função YPAO, desligue a unidade e, em seguida, reconecte o cabo de alto-falante ou corrija as posições dos alto-falantes. Recomendamos o uso dos mesmos alto-falantes ou alto-falantes com especificações que sejam o mais semelhantes possíveis.

## **10 Definição do MusicCast**

## O que é MusicCast

O MusicCast é uma solução musical sem fio completamente nova da Yamaha, que permite o usuário compartilhar música entre todas as suas salas com uma grande variedade de dispositivos. Você pode curtir a música do seu smartphone, PC, dispositivo NAS e serviço de transmissão de música em qualquer lugar da sua casa com um único aplicativo fácil de usar. Para mais detalhes e uma linha dos produtos compatíveis com MusicCast, visite o seguinte website:

#### http://www.yamaha.com/musiccast/

- Controle com facilidade todos os dispositivos compatíveis com MusicCast com o aplicativo dedicado "MusicCast CONTROLLER".
- Ligue um dispositivo compatível com MusicCast a um outro dispositivo em uma outra sala e reproduza-os simultaneamente.
- Reproduza música de serviços de transmissão de música. (Os serviços de transmissão de música compatíveis podem diferir dependendo da sua região e produto.)
- Configure as definições de rede sem fio de dispositivos compatíveis com MusicCast.

## Uso do MusicCast CONTROLLER

Para usar os recursos de rede no dispositivo compatível com MusicCast, você precisa do aplicativo dedicado "MusicCast CONTROLLER" para a operação. Procure o aplicativo gratuito "MusicCast CONTROLLER" na App Store ou no Google Play e instale-o no seu dispositivo.

## Adição da unidade a uma rede MusicCast

Realize o procedimento a seguir para adicionar a unidade à rede MusicCast. Você também pode configurar as definições de rede sem fio da unidade ao mesmo tempo.

#### **OBSERVAÇÃO**

O SSID e a chave de segurança para sua rede serão necessários.

## Toque no ícone do aplicativo "MusicCast CONTROLLER" no seu dispositivo móvel e, em seguida, toque em "Setup".

#### **OBSERVAÇÃO**

Se você já conectou outros dispositivos compatíveis com MusicCast à rede, toque em "Settings" e, em seguida, em "Add New Device".

2 Opere o aplicativo "MusicCast CONTROLLER" seguindo as instruções na tela e, em seguida, mantenha CONNECT pressionado no painel frontal durante 5 segundos.



CONNECT

## **3** Opere o aplicativo "MusicCast CONTROLLER" seguindo as instruções na tela para configurar a rede.

Isso completa a adição da unidade à rede MusicCast e as definições de rede.

- O AirPlay e o áudio DSD não podem ser usados.
- Quando a função Pure Direct está ativada, as fontes de entrada que não sejam fontes de rede, Bluetooth e USB não podem ser usadas.
- Se você configurar as definições sem fio da unidade com este método, o indicador de LAN sem fio do display frontal se acenderá quando a unidade for conectada a uma rede (mesmo que se use uma conexão com fio).
- Você pode realizar o intertravamento de dispositivos MusicCast com o fornecimento de energia da unidade (MusicCast mestre). Para mais detalhes sobre as definições, consulte o seguinte:
- "Definição do intertravamento do fornecimento de energia da unidade com dispositivos compatíveis com MusicCast" (p.120)

# **DESFRUTE DE SOM**

## Desfrute de efeitos de campos sonoros

## Selecione o seu modo de som favorito

A unidade é equipada com uma grande variedade de programas de som e de decodificadores surround que permitem que você desfrute de fontes de reprodução com o seu modo de som favorito (como efeito de campo sonoro ou reprodução estéreo).



#### **OBSERVAÇÃO**

- · O modo de som pode ser aplicado separadamente a cada fonte de entrada.
- Você pode conferir quais os alto-falantes que estão emitindo som no momento olhando os indicadores dos alto-falantes no display frontal.

## Desfrute de campos sonoros 3D (CINEMA DSP 3D)

### CINEMADSP 3D

Esta unidade é equipada com uma grande variedade de programas de som que usam a tecnologia DSP original da Yamaha (CINEMA DSP 3D). Esta tecnologia permite que você crie com facilidade campos sonoros como salas de cinema ou salas de concerto reais na sua própria sala e desfrute de campos sonoros tridimensionais naturais.

#### Categoria do programa de som



Programa de som

- Você pode ajustar o nível do efeito do campo sonoro. Para mais detalhes, consulte o seguinte: – "Ajuste do nível do efeito do campo sonoro" (p.105)
- O modo de som pode ser aplicado separadamente a cada fonte de entrada.
- Recomendamos o uso de alto-falantes de presença para experimentar o efeito completo dos campos sonoros estereoscópicos. No entanto, mesmo que não haja alto-falantes de presença conectados, a unidade cria o Virtual Presence Speaker (VPS) usando os alto-falantes frontais, central e surround para produzir campos sonoros estereoscópicos.
- Se uma fonte multicanal (6.1/7.1 canais) for introduzida quando não houver alto-falantes surround traseiros conectados, a unidade criará o Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os alto-falantes surround para adicionar uma sensação de profundidade ao campo sonoro traseiro.
- · Quando o VPS ou VSBS estiver em execução, "VIRTUAL" acende-se no display frontal.

## Desfrute de efeitos de campos sonoros otimizados para o tipo de conteúdo

A unidade é dotada de diversos programas de som.

Você pode desfrutar de fontes de reprodução com seu modo de som favorito, como com um efeito de campo sonoro adicionado ou com reprodução estéreo.

- Recomendamos um programa de som na categoria "MOVIE" para desfrutar de um conteúdo de vídeo.
- Recomendamos um programa de som na categoria "MUSIC" para desfrutar de um conteúdo de música.

Para mais detalhes sobre os programas de som, consulte o seguinte:

• "Seleção de programa de som" (p.104)

#### **OBSERVAÇÃO**

Você pode selecionar um programa de som pressionando PROGRAM.

## Desfrute de efeitos de campos sonoros sem altofalantes surround (Virtual CINEMA DSP)

Se você selecionar um dos programas de som (exceto 2ch Stereo e 7ch Stereo) quando não houver nenhum alto-falante surround conectado, a unidade criará o campo sonoro surround automaticamente usando os alto-falantes frontais.

#### **OBSERVAÇÃO**

Quando o Virtual CINEMA DSP estiver em execução, "VIRTUAL" acende-se no display frontal.

# Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)

Você pode desfrutar de som surround mesmo que coloque alto-falantes surround na frente.

Se "Layout" em "Surround" no menu "Setup" for definido para "Front", a unidade criará os alto-falantes surround virtuais na parte de trás para permitir que você desfrute do som surround multicanal com os 5 alto-falantes colocados na frente.

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Para mais detalhes sobre as definições, consulte o seguinte:
- "Definição da disposição dos alto-falantes surround" (p.97)
- · Quando o Virtual CINEMA FRONT estiver em execução, "VIRTUAL" acende-se no display frontal.

# Desfrute de som surround com fones de ouvido (SILENT CINEMA)

#### SILENT ™ CINEMA

Você pode desfrutar de som surround e de efeitos de campos sonoros, como um sistema de alto-falantes multicanal, com fones de ouvido estéreo, conetando os fones de ouvido ao conector PHONES e selecionando um programa de som ou decodificador surround.

## Desfrute de reprodução não processada

## Desfrute do som original (decodificação direta)

Ao pressionar STRAIGHT e ativar o modo de decodificação direta, a unidade produz o som estéreo pelos alto-falantes frontais para fontes de 2 canais como CDs, e produz um som multicanal não processado para uma fonte multicanal.



Cada vez que você pressionar a tecla, o modo de decodificação direta será ativado ou desativado.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Ao usar alto-falantes surround traseiros, a unidade produz um som de 7.1 canais para fontes de 5.1 canais.
- Se "Layout" em "Surround" no menu "Setup" for definido para "Front", Virtual CINEMA FRONT funcionará quando uma fonte multicanal for reproduzida. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição da disposição dos alto-falantes surround" (p.97)
- "Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)" (p.46)

# Desfrute de reprodução multicanal sem efeitos de campos sonoros (decodificador surround)

Pressione SUR. DECODE para selecionar um decodificador surround. O decodificador surround permite a reprodução multicanal a partir de fontes de 2 canais sem efeitos de campos sonoros.



#### "SUR. DECODE" aparece



O decodificador surround mudará a cada vez que você pressionar a tecla.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você pode mudar o decodificar surround em "Surround Decoder" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Seleção do decodificador surround usado no programa" (p.108)
- · Para mais detalhes sobre cada decodificador, consulte o seguinte:
- "Glossário de formatos de decodificação de áudio" (p.168)
- Você pode ajustar os parâmetros do decodificar surround em "Surround Decoder" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Ajuste da localização central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal" (p.109)
  - "Definição do uso de Center Spread" (p.109)
- · O decodificador surround selecionado pode não funcionar para algumas fontes de entrada.
- · Recomendamos o Dolby Surround se a transmissão de rede for de um conteúdo Dolby.
- Quando o decodificador Dolby Surround ou o decodificador Neural:X está selecionado, o processamento surround virtual (como Virtual CINEMA FRONT) não funciona. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Desfrute de efeitos de campos sonoros sem alto-falantes surround (Virtual CINEMA DSP)" (p.46)
- "Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)" (p.46)

## Desfrute de som puro de alta fidelidade (Pure Direct)

Ao pressionar PURE DIRECT quando o modo de reprodução direta estiver ativado, a unidade reproduz a fonte selecionada com o menor número de circuitos. Isso permite que você desfrute de qualidade de som Hi-Fi.



Cada vez que você pressionar a tecla, o modo de reprodução direta será ativado ou desativado.

#### **OBSERVAÇÃO**

Quando Pure Direct está ativado, as seguintes funções não ficam disponíveis.

- Seleção de programa de som
- · Uso da função de zonas múltiplas
- · Ajuste do controle de tom
- · Operação dos menus "Setup" e"Option" na tela
- · Exibição de informações no display frontal (quando não estiver em operação)

## Desfrute de som de graves realçados

## **Realce dos graves (Extra Bass)**

Pressione BASS para ativar Extra Bass e desfrutar de som de graves realçados, independentemente do tamanho dos alto-falantes frontais e da presença ou ausência de um subwoofer.

Cada vez que você pressionar a tecla, o Extra Bass será ativado ou desativado.

#### **OBSERVAÇÃO**

Você também pode usar "Extra Bass" no menu "Option" para ativar/desativar Extra Bass. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição do uso de Extra Bass" (p.84)

## Desfrute de música comprimida melhorada

# Reprodução de formatos comprimidos digitalmente com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)

#### compressed music

#### ENHANCER

Pressione ENHANCER para ativar o Compressed Music Enhancer e adicionar profundidade e amplitude ao som, permitindo que você desfrute de um som dinâmico próximo do som original, antes do mesmo ser comprimido. Esta função pode ser usada junto com qualquer outro modo de som.

#### "ENHANCER" acende-se



Cada vez que você pressionar a tecla, o Compressed Music Enhancer será ativado ou desativado.

- · O Compressed Music Enhancer não funciona com as seguintes fontes de áudio.
- Sinais cuja frequência de amostragem é superior a 48 kHz
   Áudio DSD
- Você também pode usar o "Enhancer" no menu "Option" para ativar/desativar o Compressed Music Enhancer. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição do Compressed Music Enhancer" (p.83)

## Desfrute de Dolby Atmos® e DTS:X™

### Desfrute de Dolby Atmos® e DTS:X™

Reproduzir conteúdos Dolby Atmos ou DTS:X cria um som realístico que vem de cada direção, inclusive do teto. Recomendamos um sistema de alto-falantes com altofalantes de presença para obter um efeito completo de conteúdos Dolby Atmos ou DTS:X.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre o sistema de alto-falantes com alto-falantes de presença, consulte o seguinte:

- "Uso de um sistema de 7.1/5.1.2 canais" (p.20)
- "Uso de um sistema de 5.1.2 canais" (p.21)

#### Sobre Dolby Atmos®

- Os conteúdos Dolby Atmos são decodificados como Dolby TrueHD ou Dolby Digital Plus nas seguintes situações. (O formato Dolby Atmos PCM é decodificado sempre como Dolby Atmos.)
- Nem um alto-falante surround traseiro nem um alto-falante de presença está sendo usado.
- Os fones de ouvido estão sendo usados (reprodução de 2 canais).
- Quando o decodificador Dolby Atmos está selecionado, o processamento surround virtual (como Virtual CINEMA FRONT) não funciona. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Desfrute de efeitos de campos sonoros sem alto-falantes surround (Virtual CINEMA DSP)" (p.46)
  - "Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)" (p.46)

#### Sobre DTS:X™

- Ao reproduzir conteúdos DTS:X, você pode ajustar o volume dos sons de diálogos em "DTS Dialogue Control" no menu "Option". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Ajuste do volume dos sons de diálogos durante uma reprodução DTS:X™" (p.82)
- Quando o decodificador DTS:X está selecionado, o processamento surround virtual (como Virtual CINEMA FRONT) não funciona. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Desfrute de efeitos de campos sonoros sem alto-falantes surround (Virtual CINEMA DSP)" (p.46)
  - "Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)" (p.46)

## Desfrute de música em salas múltiplas

## Reprodução de música em salas múltiplas

A função de zonas múltiplas permite que você reproduza diferentes fontes de entrada na sala onde a unidade está instalada (zona principal) e em outra sala (Zone2).

Por exemplo, enquanto você estiver assistindo TV na sala de estar (zona principal), uma outra pessoa pode ouvir rádio numa sala de estudo (Zone2).

Há dois métodos para conectar o dispositivo que será usado em Zone2 à unidade; usando o amplificador interno da unidade ou usando um amplificador externo. Ao usar um amplificador externo, você pode selecionar o sistema de alto-falantes de 7.1/5.1.2 canais na zona principal.

- "Conexão de alto-falantes de Zone2 usando o amplificador interno da unidade" (p.51)
- "Conexão de alto-falantes de Zone2 usando um amplificador externo" (p.53)



Sala de estar (Zona principal)

#### **OBSERVAÇÃO**

- Fontes de áudio digital e analógico (incluindo rádio FM/AM), Bluetooth, USB e rede podem ser emitidas para Zone2. Para ouvir a reprodução de um dispositivo externo em Zone2, você precisa conectar o dispositivo aos conectores AUDIO (conectores AV 1-2, AUDIO 1-5 ou PHONO) da unidade.
- A opção "Main Zone Sync" permite que você reproduza a mesma saída de áudio de Zone2 na zona principal. Quando a opção "Main Zone Sync" está selecionada como a entrada de Zone2, a entrada de Zone2 muda automaticamente em conjunto com a fonte de entrada selecionada na zona principal.
- O modo de festa permite que você reproduza na zona principal a mesma saída de áudio que em Zone2, independentemente do tipo de sinal de áudio de entrada. Fontes multicanais são misturadas em 2 canais e emitidas para Zone2. Para mais detalhes sobre o modo de festa, consulte o seguinte:
- "Desfrute da mesma fonte em salas múltiplas (modo de festa)" (p.55)

## Conexão dos alto-falantes de Zone2

### Conexão de alto-falantes de Zone2 usando o amplificador interno da unidade

Conecte os alto-falantes colocados em Zone2 à unidade com cabos de alto-falante.

#### **AVISO**

 Desconecte o cabo de alimentação da unidade da tomada elétrica de CA antes de conectar os altofalantes.

Para ativar a função de zonas múltiplas, configure as definições necessárias dos altofalantes. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Configurações disponíveis para sistemas de alto-falantes avançados usando o amplificador interno da unidade" (p.26)
- "Atribuição das configurações dos alto-falantes" (p.37)
- "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)

#### **OBSERVAÇÃO**

Você também pode conectar alto-falantes de Zone2 usando um amplificador externo. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Conexão de alto-falantes de Zone2 usando um amplificador externo" (p.53)

#### Ao usar alto-falantes surround traseiros na zona principal

Conecte os alto-falantes de Zone2 aos terminais EXTRA SP1. Para usar os terminais EXTRA SP para os alto-falantes de Zone2, defina "Power Amp Assign" no menu "Setup" para "7.1 +1Zone". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)

#### A unidade (painel traseiro)





#### Ao usar alto-falantes de presença na zona principal

Conecte os alto-falantes de Zone2 aos terminais EXTRA SP2. Para usar os terminais EXTRA SP para os alto-falantes de Zone2, defina "Power Amp Assign" no menu "Setup" para "5.1.2 +1Zone". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)

#### A unidade (painel traseiro)



Zona principal

### Conexão de alto-falantes de Zone2 usando um amplificador externo

Conecte um amplificador externo colocado em Zone2 à unidade com um cabo com pino estéreo.

#### **AVISO**

 Desconecte o cabo de alimentação da unidade da tomada elétrica de CA antes de conectar um amplificador externo.

#### **OBSERVAÇÃO**

Você pode conectar os alto-falantes colocados em Zone2 à unidade com cabos de alto-falante. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Conexão de alto-falantes de Zone2 usando o amplificador interno da unidade" (p.51)



#### **OBSERVAÇÃO**

Você pode ajustar o volume para a saída de Zone2 com a unidade. Ao usar um amplificador externo com controle de volume, defina "Volume" no menu "Setup" para "Fixed". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição do uso de ajustes do volume para a saída de Zone2" (p.123)

# Operação da unidade a partir de Zone2 (conexão remota)

Você pode operar a unidade ou dispositivos externos a partir de Zone2 usando o controle remoto fornecido com cada dispositivo se você conectar um transmissor/ receptor de sinais infravermelhos aos conectores REMOTE IN/OUT da unidade.

#### Conectores REMOTE IN/OUT



Zona principal

Um transmissor de sinais infravermelhos não é necessário se você usar produtos Yamaha que suportam conexões remotas, como a unidade suporta. Você pode transmitir sinais de controle remoto conectando os conectores REMOTE IN/OUT com cabos com mini-plugue monaural e um receptor de sinais infravermelhos.



## **Controle de Zone2**

O procedimento básico para reproduzir música em Zone2 é como segue.

Defina MAIN/ZONE 2 para "ZONE 2".

### Pressione (b) (energia do receiver).

Cada vez que você pressionar a tecla, a Zone2 será ativada ou desativada. Ao ativar a saída a Zone2, "ZONE2" acende-se no display frontal.

## **3** Use as teclas seletoras de entrada para selecionar uma fonte de entrada.

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Pressione NET repetidamente para selecionar uma fonte de rede desejada.
- Não é possível selecionar fontes Bluetooth, USB e de rede exclusivamente para cada zona. Por exemplo, se você selecionar "SERVER" para Zone2 quando "USB" estiver selecionado para a zona principal, a fonte de entrada para a zona principal também mudará para "SERVER".

## Inicie a reprodução no dispositivo externo ou selecione uma emissora de rádio.

#### **OBSERVAÇÃO**

- As operações na tela não ficam disponíveis para Zone2. Use o display frontal para controlar a Zone2.
- AirPlay só fica disponível em Zone2 quando uma reprodução AirPlay estiver em progresso na zona principal.
- Pressione SCENE para selecionar a fonte de entrada e as definições com apenas um toque usando a função SCENE. Para mais detalhes sobre a função SCENE, consulte o seguinte:
  - "Seleção da fonte de entrada e das definições favoritas com apenas um toque (SCENE)" (p.74)
- Para definir o timer de desligamento (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off), pressione SLEEP repetidamente. A saída de Zone2 será desativada após um período de tempo especificado.
- Para ajustar o volume de Zone2, pressione VOLUME ou MUTE (ao usar o amplificador interno da unidade).
- · Para ativar a função Compressed Music Enhancer, pressione ENHANCER.
- A entrada de Zone2 muda automaticamente em conjunto com a fonte de entrada selecionada
  na zona principal se "Main Zone Sync" estiver selecionado como a entrada de Zone2.
- Para reproduzir áudio DSD em Zone2, selecione "Main Zone Sync" como a entrada de Zone2 ou use o modo de festa.
- Dependendo da definição "Remote Key", a tecla PROGRAM também pode ficar disponível em Zone2.

### 

· Para evitar ruídos inesperados, nunca reproduza DTS-CDs em Zone2.

# Desfrute da mesma fonte em salas múltiplas (modo de festa)

Ao pressionar PARTY, o modo de festa permite que você reproduza em Zone2 a mesma música que está sendo reproduzida na zona principal. Durante o modo de festa, a reprodução estéreo é selecionada automaticamente para todas as zonas. Use esta função se quiser usar a música da zona principal como música de fundo para uma festa em casa.

Cada vez que você pressionar a tecla, o modo de festa será ativado ou desativado.

#### **OBSERVAÇÃO**

Se o modo de festa não funcionar em Zone2, defina "Party Mode Set" no menu "Setup" para "Enable". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição do uso de mudança para o modo de festa em Zone2" (p.126)

# REPRODUÇÃO

## Procedimento básico de reprodução

# Procedimento básico para reprodução de vídeo e música

O procedimento básico para reproduzir vídeo e música é como segue.

- Ligue os dispositivos externos (como TV ou BD/DVD player) conectados à unidade.
- 2 Use as teclas seletoras de entrada para selecionar uma fonte de entrada.



- Inicie a reprodução no dispositivo externo ou selecione uma emissora de rádio.
- 4 Pressione VOLUME para ajustar o volume.

- Para silenciar a saída de áudio, pressione MUTE. Pressione MUTE novamente para cancelar o silenciamento.
- · Consulte o manual de instruções para o dispositivo externo.

## Seleção de um conector de saída HDMI

Pressione HDMI OUT para selecionar os conectores HDMI OUT para a saída para vídeo/áudio.

Cada pressão da tecla muda o conector HDMI OUT a ser usado para a saída do sinal.



HDMI OUT 1+2	Emite os mesmos sinais em ambos os conectores HDMI OUT 1 e HDMI OUT 2.
HDMI OUT 1	Emite os sinais no conector HDMI OUT 1 selecionado.
HDMI OUT 2	Emite os sinais no conector HDMI OUT 2 selecionado.
HDMI OUT Off	Não emite os sinais nos conectores HDMI OUT.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você também pode selecionar um conector de saída HDMI selecionando uma cena. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Seleção da fonte de entrada e das definições favoritas com apenas um toque (SCENE)" (p.74)
- Ao selecionar "HDMI OUT 1+2", a unidade emite os sinais de vídeo na resolução mais alta suportada por ambas as TVs (ou projetores) conectadas à unidade. (Por exemplo, se você tiver conectado uma TV de 1080p ao conector HDMI OUT 1 e uma TV de 720p ao conector HDMI OUT 2, a unidade emitirá sinais de vídeo de 720p.)

## Mudança das informações no display frontal

Pressione INFO no painel frontal para selecionar entre os vários itens de exibição no display frontal, como mostrado na tabela abaixo.



ltem

Cerca de 3 segundos após a seleção de um item de exibição, sua respectiva informação aparece.





Fonte de entrada atual	Item exibido
HDMI	
AV	Input (nome de fante de entrade) DSB Brearem (nome de made de
AUX	som). Audio Decoder (nome do decodificador*)
AUDIO	
PHONO	
	Frequency (frequência), DSP Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador*)
TUNER	(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio) Os dados do Radio Data System também ficam disponíveis enquanto a unidade está sintonizada numa emissora que transmita o Radio Data System. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
	<ul> <li>"Exibição da informação do Radio Data System" (p.65)</li> </ul>
Bluetooth USB	Song (título da canção), Artist (nome do artista), Album (nome do álbum), DSP Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador*)
SERVER AirPlay	Song (título da canção), Artist (nome do artista), Album (nome do álbum), DSP Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador*), Endereço IP, Ethernet MAC, Wi-Fi MAC
NET RADIO	Song (título da canção), Album (nome do álbum), Station (nome da emissora), DSP Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador*), Endereço IP, Ethernet MAC, Wi-Fi MAC
MusicCast Link	DSP Program (nome do modo de som) Audio Decoder (nome do decodificador*), Endereço IP, Ethernet MAC, Wi-Fi MAC

\* O nome do decodificador de áudio ativado no momento é exibido. Se não houver nenhum decodificador ativado, "Decoder Off" aparecerá.

#### **OBSERVAÇÃO**

Os itens disponíveis variam dependendo da fonte de entrada selecionada. O item exibido também pode ser aplicado separadamente a cada grupo de entrada que é mostrado na tabela e dividido em linhas pautadas.

## Nomes e funções dos itens da tela de reprodução

Os nomes e funções dos itens da tela de reprodução, disponíveis quando sua TV está conectada à unidade via HDMI, são como segue:



#### 1 Indicadores de status

Exibem as definições de reprodução aleatória/repetição atuais, status de reprodução (como reprodução/pausa) e tempo decorrido.

#### 2 Informações da reprodução

Exibe o nome do artista, título da canção e nome do álbum.

Use as seguintes teclas do controle remoto para controlar a reprodução.



Teclas de operação de dispositivo externo	Função
	Retoma a reprodução desde uma pausa.
	Interrompe a reprodução.
	Interrompe a reprodução temporariamente.
	Colta nova a franta/nova tráa
	Sana para a rrente/para tras.

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens exibidos variam dependendo do conteúdo de reprodução.
- · Pressione RETURN para exibir a tela de pesquisa.
- Quando "Video Out" no menu "Option" estiver definido para uma opção que não seja "Off", você pode fechar a tela de reprodução pressionando a tecla de cursor esquerda. Para exibir a tela de reprodução novamente, pressione qualquer tecla de cursor. Para mais detalhes sobre "Video Out", consulte o seguinte:

- "Seleção de uma fonte de vídeo a ser emitida com a fonte de áudio selecionada" (p.84)

## Nomes e funções dos itens da tela de pesquisa

Os nomes e funções dos itens da tela de pesquisa, disponíveis quando sua TV está conectada à unidade via HDMI, são como segue: A tela de pesquisa aparece ao selecionar a próxima fonte de entrada.

- USB
- SERVER
- NET RADIO



#### Indicadores de status

Exibem as definições de reprodução aleatória/repetição atuais.

#### 2 Lista de conteúdos

Exibe a lista de conteúdos. Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER para confirmar a seleção.

#### 8 Número do item/total

#### Menu de operação

Use as teclas de cursor para selecionar um item. Pressione ENTER para confirmar a seleção.

Ícone	Função
*	Move 10 páginas para trás.
^	Move para a página anterior da lista.
٩	Move para a tela de reprodução.
~	Move para a próxima página da lista.
♥	Move 10 páginas para a frente.

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens exibidos variam dependendo do conteúdo de reprodução.
- Quando "Video Out" no menu "Option" estiver definido para uma opção que não seja "Off", você pode fechar a tela de pesquisa pressionando a tecla de cursor esquerda. Para exibir a tela de pesquisa novamente, pressione qualquer tecla de cursor. Para mais detalhes sobre "Video Out", consulte o seguinte:

- "Seleção de uma fonte de vídeo a ser emitida com a fonte de áudio selecionada" (p.84)

## Audição de rádio FM/AM

## Definição dos passos de frequência

(Apenas modelos da Ásia e Gerais)

Na fábrica, os passos de frequência são definidos para 50 kHz para FM e 9 kHz para AM. Dependendo do seu país ou região, defina os passos de frequência para 100 kHz para FM e 10 kHz para AM.

#### Coloque a unidade no modo de standby.

2 Enquanto pressiona STRAIGHT no painel frontal, pressioneMAIN ZONE 也.



**3** Pressione PROGRAM para selecionar "TU".



- **4** Pressione STRAIGHT para selecionar "FM100/AM10".
- 5 Pressione MAIN ZONE () para colocar a unidade no modo de standby e, em seguida, ligue-a novamente.

Isso completa as definições.

## Seleção de uma frequência para recepção

Você pode sintonizar uma emissora de rádio especificando sua frequência.

#### **OBSERVAÇÃO**

As frequências de rádio diferem dependendo do país ou região em que a unidade estiver sendo usada. A explicação desta seção usa uma exibição com frequências usadas nos modelos do Reino Unido e Europa.

#### Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.



Pressione BAND para selecionar uma banda (FM ou AM).

#### **3** Pressione TUNING para definir uma frequência.

Mantenha a tecla pressionada durante cerca de um segundo para buscar as emissoras automaticamente.



No display frontal, "TUNED" acende-se quando a unidade está recebendo um sinal de rádio FM/AM.

"STEREO" Acende-se quando a unidade está recebendo um sinal de rádio FM estéreo.

#### **OBSERVAÇÃO**

Você pode assistir vídeos emitidos por dispositivos externos enquanto ouve rádio. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Seleção de uma fonte de vídeo a ser emitida com a fonte de áudio selecionada" (p.84)

## Seleção de uma emissora predefinida

Sintonize uma emissora de rádio registrada selecionando o seu número predefinido.

Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

Pressione PRESET para selecionar a emissora de rádio desejada.



#### **OBSERVAÇÃO**

"No Presets" aparecerá no display frontal se não houver nenhuma emissora de rádio registrada.

## Registro automático de emissoras de rádio FM (FM Auto Preset)

Registra automaticamente as emissoras de rádio FM com sinais fortes.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você pode registrar até 40 emissoras de rádio como predefinições.
- Para registrar emissoras de rádio AM, consulte o seguinte:
- "Registro manual de uma emissora de rádio" (p.63)
- (Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio)
   Apenas emissoras que transmitem o Radio Data System são registradas automaticamente com a função Auto Preset.

## Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

### Pressione OPTION.

3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.



O número predefinido a partir do qual o registro começa é exibido no display frontal.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para especificar o número predefinido a partir do qual você deseja começar o registro, pressione as teclas de cursor ou PRESET para selecionar um número predefinido.

### Para iniciar o processo de Auto Preset, pressione ENTER.

#### "SEARCH" aparece durante o processo de Auto Preset



Número predefinido a partir do qual começa o registro

O processo de Auto Preset começa e "SEARCH" aparece durante o Auto Preset.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para cancelar o processo de Auto Preset, pressione RETURN.

Quando o processo de Auto Preset terminar, "FINISH" aparecerá no display frontal e o menu "Option" desaparecerá automaticamente.



## Registro manual de uma emissora de rádio

Selecione uma emissora de rádio manualmente e registre-a em um número predefinido.

#### **OBSERVAÇÃO**

Você pode registrar até 40 emissoras de rádio como predefinições.

#### Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

#### Pressione BAND para selecionar uma banda (FM ou AM).

#### Pressione TUNING para definir uma frequência.

Mantenha a tecla pressionada durante cerca de um segundo para buscar as emissoras automaticamente.

#### **4** Mantenha MEMORY pressionado durante alguns segundos.

Na primeira vez que você registrar uma emissora, a emissora de rádio selecionada será registrada no número predefinido "01". Daí em diante, cada emissora de rádio que você selecionar será registrada no próximo número predefinido vazio (não usado) após o número registrado mais recentemente.



Número predefinido

#### **OBSERVAÇÃO**

Para selecionar um número predefinido, pressione MEMORY uma vez depois de sintonizar a emissora de rádio desejada, pressione PRESET para selecionar um número predefinido e, em seguida, pressione MEMORY novamente.



"Empty" (não está em uso) ou a frequência registrada atualmente

Isso completa os registros.

## Limpeza das emissoras predefinidas

Limpe as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

## 2 Pressione OPTION.

3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.



- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "CLEAR".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar uma emissora predefinida que deseje limpar e pressione ENTER.



Emissora predefinida a ser limpa

Se a emissora predefinida for limpa, "Cleared" aparecerá e, em seguida, o próximo número predefinido em uso será exibido.



6 Repita o passo 5 até limpar todas as emissoras que quiser.

## 7 Pressione OPTION.

Isso completa a limpeza das emissoras predefinidas.

## Limpeza de todas as emissoras predefinidas

Limpe todas as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

#### Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

- 2 Pressione OPTION.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
- Use as teclas de cursor para selecionar "CLEAR ALL".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Execute" e pressione ENTER.

Se todas as emissoras predefinidas forem limpas, "CLEAR ALL" aparecerá e o menu "Option" desaparecerá automaticamente.

## Exibição da informação do Radio Data System

(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio)

O Radio Data System é um sistema de transmissão de dados usado pelas emissoras FM em muitos países. A unidade pode receber vários tipos de dados do Radio Data System, como "Program Service", "Program Type", "Radio Text" e "Clock Time", quando estiver sintonizada numa emissora que transmita o Radio Data System.

### Sintonize uma emissora que transmita o Radio Data System.

#### OBSERVAÇÃO

Recomendamos o uso de "Auto Preset" para sintonizar emissoras que transmitem o Radio Data System. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Registro automático de emissoras de rádio FM (FM Auto Preset)" (p.62)

## Pressione INFO no painel frontal para selecionar entre os vários itens de exibição.



#### Nome do item

Cerca de 3 segundos após a seleção de um item de exibição, sua respectiva informação aparece.

ΕM	98,50	STEREO TUNED	- 3070
	Cląss	ics	

Informação

Program Service	Nome do serviço de programa
Program Type	Tipo do programa atual
Radio Text	Informação sobre o programa atual
Clock Time	Hora atual
DSP Program	Nome do modo de som
Audio Decoder	Nome do decodificador
Frequency	Frequência

#### **OBSERVAÇÃO**

Os itens "Program Service", "Program Type", "Radio Text" e "Clock Time" não serão exibidos se a emissora de rádio não oferecer o serviço Radio Data System.

## Recepção automática de informações de tráfego

(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio)

Ao selecionar "TUNER" como a fonte de entrada, a unidade receberá as informações de tráfego automaticamente. Para ativar esta função, realize o procedimento a seguir para definir a emissora de informações de tráfego.

## Depois de selecionar "TUNER" como a fonte de entrada, pressione OPTION.

## 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Traffic Program" e pressione ENTER.

A busca de emissoras de informações de tráfego começará em 5 segundos. Pressione ENTER novamente para iniciar a busca imediatamente.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Para buscar na ordem ascendente/descendente da frequência atual, pressione as teclas de cursor enquanto "READY" estiver exibido.
- Para cancelar a busca, pressione RETURN.

A seguinte tela aparecerá durante cerca de 3 segundos quando a medição terminar.



Emissora de informações de tráfego (frequência)

#### **OBSERVAÇÃO**

"TP Not Found" aparecerá durante cerca de 3 segundos se nenhuma emissora de informações de tráfego for encontrada.

## Reprodução de música armazenada em um dispositivo Bluetooth®

# Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth® na unidade

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um dispositivo Bluetooth (como smartphones) na unidade.





A unidade

Dispositivo Bluetooth (como smartphones)

#### **OBSERVAÇÃO**

- Use antenas sem fio na vertical para conectar, sem fios, a um dispositivo Bluetooth. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Preparação de antenas sem fio (conexão sem fio)" (p.34)
- · Para usar a função Bluetooth, ative a função Bluetooth de um dispositivo Bluetooth.
- Para usar a função Bluetooth, defina "Bluetooth" no menu "Setup" para "On". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do uso de Bluetooth<sup>®</sup>" (p.121)
- · Para mais detalhes sobre os dispositivos Bluetooth, consulte o seguinte:
  - "Dispositivos Bluetooth® suportados" (p.171)
  - Pressione BLUETOOTH para selecionar "Bluetooth" como a fonte de entrada.
- 2 No dispositivo Bluetooth, selecione a unidade (nome da rede da unidade).

Uma conexão entre o dispositivo Bluetooth e a unidade será estabelecida.

Se for necessária uma chave de acesso, digite o número "0000".

## 3 No dispositivo Bluetooth, selecione uma canção e inicie a reprodução.

A tela de reprodução é exibida na TV.

- Se a unidade detectar um dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, a unidade será conectada automaticamente ao dispositivo Bluetooth após o passo 1. Para estabelecer outra conexão Bluetooth, primeiro termine a conexão Bluetooth atual.
- · Para terminar a conexão Bluetooth, realize uma das seguintes operações.
- Realize a operação de desconexão no dispositivo Bluetooth.
- Selecione uma fonte de entrada que não seja "Bluetooth" na unidade.
- Selecione "Disconnect" em "Audio Receive no menu "Setup".

# Desfrute de áudio usando alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth®

Você pode desfrutar do áudio reproduzido na unidade usando alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth.





Alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth

#### **OBSERVAÇÃO**

- · O som também será produzido pelos alto-falantes conectados à unidade.
- · O AirPlay e o áudio DSD não podem ser usados.
- Não é possível usar a função de transmissor de áudio Bluetooth e a função de recepção de áudio Bluetooth ao mesmo tempo.

#### Use as teclas seletoras de entrada no controle remoto para selecionar uma fonte de entrada.

Selecione uma fonte de entrada que não seja Bluetooth.

- 2 Pressione SETUP.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Bluetooth" e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Audio Send" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Transmitter" e pressione ENTER.
- **6** Use as teclas de cursor para selecionar "On" e pressione RETURN.
- Vise as teclas de cursor para selecionar "Device Search" e pressione ENTER para buscar os dispositivos Bluetooth.

A lista de dispositivos Bluetooth é exibida.

- 8 Use as teclas de cursor para exibir os alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth desejados e pressione ENTER.
- 9 Use as teclas de cursor e ENTER para verificar os alto-falantes/ fones de ouvido Bluetooth a serem conectados com a unidade.

## Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá e o áudio reproduzido na unidade será reproduzido pelos alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth.

#### **OBSERVAÇÃO**

Se o dispositivo Bluetooth não for exibido na lista, defina o dispositivo Bluetooth para o modo de emparelhamento e, em seguida, realize a operação "Device Search" novamente.

### Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

- Quando a função Pure Direct está ativada, as fontes de entrada que não sejam fontes de rede e USB não podem ser usadas.
- · Para terminar a conexão Bluetooth, realize uma das seguintes operações.
- Realize a operação de desconexão nos alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth.
- Pressione a tecla SETUP, use as teclas de cursor para selecionar "Bluetooth" e, em seguida, "Transmitter", e, depois, "Off".

## Reprodução de música com AirPlay

## Reprodução de conteúdos de música de iTunes/ iPhone com AirPlay

O recurso AirPlay permite que você reproduza música de iTunes ou de iPhone/iPad/ iPod touch na unidade através de uma rede.



iPhone/iPad/iPod touch

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre os dispositivos iPhone suportados, consulte o seguinte:

- "Dispositivos AirPlay suportados" (p.171)
  - Inicie o iTunes no PC ou exiba a tela de reprodução no iPhone.
- 2 No iTunes/iPhone, clique (toque) no ícone do AirPlay e selecione a unidade (nome de rede da unidade) como o dispositivo de saída de áudio.



#### Selecione uma canção e inicie a reprodução.

A unidade seleciona "AirPlay" automaticamente para a fonte de entrada e inicia a reprodução.

A tela de reprodução é exibida na TV.

## \Lambda cuidado

 Ao usar os controles do iTunes/iPhone para ajustar o volume, o volume pode ficar inesperadamente alto. Isso poderia resultar em danos à unidade ou aos alto-falantes. Se o volume aumentar repentinamente durante a reprodução, interrompa a reprodução no iTunes/iPhone imediatamente. Recomendamos o uso dos controles de volume do iTunes/iPhone dentro do intervalo limitado pela definição "AirPlay Volume Interlock" no menu "Setup".

- Você pode ligar a unidade automaticamente ao iniciar a reprodução no iTunes ou iPhone. Para mais detalhes sobre as definições, consulte o seguinte:
  - "Definição do uso da função Network Standby" (p.118)
- Você pode editar o nome de rede (nome da unidade na rede) exibido no iTunes/iPhone. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição do nome de rede da unidade" (p.120)
- Você pode ajustar o volume da unidade a partir do iTunes/iPhone durante a reprodução. Para desativar os controles do volume do iTunes/iPhone, consulte o seguinte:
- "Definição do uso do controle do volume via AirPlay" (p.119)

## Reprodução de música armazenada em um dispositivo de armazenamento USB

# Reprodução de conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um dispositivo de armazenamento USB na unidade.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para os detalhes sobre os dispositivos USB e os formatos de arquivo USB que podem ser reproduzidos, consulte o seguinte:

- "Dispositivos USB suportados" (p.171)
- "Formatos de áudio suportados" (p.172)

#### Conecte o dispositivo de armazenamento USB ao conector USB.





#### **OBSERVAÇÃO**

- Se o dispositivo de armazenamento USB tiver muitos arquivos, pode demorar algum tempo para carregá-los. Neste caso, "Loading..." aparece no display frontal.
- Interrompa a reprodução do dispositivo de armazenamento USB antes de desconectá-lo do conector USB.
- Conecte um dispositivo de armazenamento USB diretamente ao conector USB da unidade. Não use cabos de extensão.
- · A unidade não pode carregar dispositivos USB enquanto estiver no modo de standby.

#### **2** Pressione USB para selecionar "USB" como a fonte de entrada.

A tela de pesquisa é exibida na TV.

#### **OBSERVAÇÃO**

Se a reprodução estiver em progresso no seu dispositivo de armazenamento USB, a tela de reprodução será exibida.

## 3 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.

Ao selecionar uma canção, a reprodução começará e a tela de reprodução será exibida.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para retornar ao nível superior na tela de pesquisa, mantenha RETURN pressionado.

- Você pode configurar as definições de reprodução aleatória/repetição para a reprodução de conteúdos.
   Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Configuração da definição de reprodução aleatória" (p.85)
- "Configuração da definição de repetição" (p.85)
- Você pode registrar conteúdos como atalhos e acessá-los diretamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Registro de um conteúdo favorito como um atalho" (p.77)

## Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS)

# Configuração de compartilhamento de mídia em servidores de mídia (PC/NAS)

Para reproduzir arquivos de música armazenados em seus servidores de mídia, primeiro você precisa configurar a definição de compartilhamento de mídia em cada servidor de música.

O procedimento de definição pode variar dependendo do servidor de mídia. O seguinte procedimento é um exemplo de configuração para Windows Media Player 12.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Para um servidor de mídia com software que não seja Windows Media Player instalado, consulte o manual de instruções para o dispositivo ou software e configure as definições de compartilhamento de mídia.
- O procedimento de definição pode variar dependendo da definição de visualização de Windows Media Player ou das definições do PC.

Inicie Windows Media Player 12 no seu PC.

- 2 Selecione "Stream" e, em seguida, "Turn on media streaming".
- **Clique em "Turn on media streaming".**
- 4 Selecione "Allowed" da lista suspensa próxima ao nome do modelo da unidade.

#### **5** Clique em "OK" para sair.

Isso completa as definições.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre as definições de compartilhamento de mídia, consulte a ajuda do Windows Media Player.

# Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS)

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em seu servidor de mídia na unidade.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você precisa configurar a definição de compartilhamento de mídia em cada servidor de música antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Configuração de compartilhamento de mídia em servidores de mídia (PC/NAS)" (p.70)
- Para usar esta função, a unidade e o seu PC devem estar conectados ao mesmo roteador. Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereço IP) estão atribuídos adequadamente à unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Verificação das informações da rede na unidade" (p.117)
- O áudio pode ser interrompido durante o uso de uma conexão de rede sem fio. Neste caso, use a conexão de rede com fio.
- Para mais detalhes sobre os formatos de arquivo que podem ser reproduzidos, consulte o seguinte:
   "Formatos de áudio suportados" (p.172)

## Pressione NET para selecionar "SERVER" como a fonte de entrada.

A tela de pesquisa é exibida na TV.

#### **OBSERVAÇÃO**

Se a reprodução de um arquivo de música selecionado a partir da unidade estiver em progresso no seu PC, a tela de reprodução será exibida.

## 2 Use as teclas de cursor para selecionar um servidor de música e pressione ENTER.

## **3** Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.

Ao selecionar uma canção, a reprodução começará e a tela de reprodução será exibida.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para retornar ao nível superior na tela de pesquisa, mantenha RETURN pressionado.

- Você pode configurar as definições de reprodução aleatória/repetição para a reprodução de conteúdos. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Configuração da definição de reprodução aleatória" (p.85)
  - "Configuração da definição de repetição" (p.85)
- Você também pode usar um dispositivo DMC (Digital Media Controller) para controlar a reprodução. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do uso de um dispositivo DMC (Digital Media Controller)" (p.119)
- Você pode registrar conteúdos como atalhos e acessá-los diretamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Registro de um conteúdo favorito como um atalho" (p.77)

## Audição de rádio internet

### Seleção de uma emissora de rádio internet

Selecione uma emissora de rádio internet e inicie a reprodução.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Para usar esta função, a unidade deve estar conectada à internet. Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereço IP) estão atribuídos adequadamente à unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Verificação das informações da rede na unidade" (p.117)
- · Você pode não ser capaz de receber algumas emissoras de rádio internet.
- A unidade usa o serviço airable.Radio. airable é um serviço da Tune In GmbH.
- · Este serviço pode ser descontinuado sem aviso prévio.
- · Os nomes das pastas diferem dependendo do idioma.

## Pressione NET para selecionar "NET RADIO" como a fonte de entrada.

A tela de pesquisa é exibida na TV.

2 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.

Ao selecionar uma emissora de rádio internet, a reprodução começará e a tela de reprodução será exibida.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para retornar ao nível superior na tela de pesquisa, mantenha RETURN pressionado.

## Registro das emissoras de rádio internet favoritas

Você pode registrar a emissora de rádio internet em reprodução no momento na pasta "Favorites".

Enquanto estiver ouvindo uma rádio internet, pressione OPTION.

## 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Add to favorites" e pressione ENTER.

Na tela de reprodução, a emissora atual é adicionada à pasta "Favorites". Na tela de pesquisa, a emissora selecionada na lista é adicionada à pasta "Favorites".

Quando o processo de registro terminar, o menu "Option" desaparecerá automaticamente.

- As emissoras de rádio registradas em favoritos são exibidas com "\*".
- Para remover uma emissora que está registrada em favoritos, selecione a emissora e, em seguida, selecione "Remove from favorites".
- Você pode registrar emissoras de rádio internet como atalhos e acessá-los diretamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Registro de um conteúdo favorito como um atalho" (p.77)
# Audição de serviços de transmissão de música

# Audição de um serviço de transmissão

Você pode ouvir música de um serviço de transmissão com o MusicCast CONTROLLER no seu dispositivo móvel. Na tela do MusicCast CONTROLLER, selecione o nome da sala que foi especificado para a unidade e, em seguida, selecione o serviço de transmissão a ser sintonizado pelo nome de sua emissora. Para mais detalhes, consulte o aplicativo MusicCast CONTROLLER.

- · O serviço é limitado para certas áreas.
- Os serviços suportados com a unidade podem não estar disponíveis dependendo de algumas regiões onde a unidade é comprada.
- · O serviço pode mudar ou ser descontinuado sem aviso prévio.
- Depois de registrar a unidade no aplicativo MusicCast CONTROLLER, você pode usar o serviço de transmissão. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Adição da unidade a uma rede MusicCast" (p.44)
- Para usar esta função, a unidade deve estar conectada à internet. Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereço IP) estão atribuídos adequadamente à unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Verificação das informações da rede na unidade" (p.117)
- Para mais detalhes sobre serviços de transmissão de música, consulte os suplementos para serviço de transmissão. Acesse o site Yamaha Downloads para baixar o suplemento. http://download.yamaha.com/

# Funções de reprodução úteis

# **Função SCENE**

# Seleção da fonte de entrada e das definições favoritas com apenas um toque (SCENE)

A função SCENE permite que você selecione as seguintes definições com apenas um toque.

- Fonte de entrada
- Conteúdo registrado
- Programa de som
- Pure Direct On/Off
- Compressed Music Enhancer On/Off
- Conector de saída HDMI

Você pode registrar oito funções SCENE que são atribuídas a oito teclas SCENE no controle remoto respectivamente.

# 🗖 Seleção de uma cena registrada

Pressione uma tecla numérica (1 a 8) e, em seguida, a fonte de entrada e as definições registradas na cena correspondente serão selecionadas diretamente. A unidade será ligada automaticamente se estiver no modo de standby.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para controlar a Zone2, defina MAIN/ZONE 2 para "ZONE 2".

Alternativamente, você também pode selecionar uma cena registrada pressionando SCENE repetidamente.

Pressione SCENE repetidamente.

O nome de SCENE aparece no display frontal e na TV.

# **2** Para selecionar um nome de SCENE desejado, pressione ENTER.



- · Para cancelar a operação de selecionar uma cena registrada, pressione RETURN.
- A operação é cancelada automaticamente se você não operar a unidade durante 30 segundos.

# Zona Principal

SCENE	1	2	3	4
Nome de SCENE	Movie Viewing	Radio Listening	Music Listening	NET Audio Listening
Entrada	HDMI1	TUNER	AUDIO2	NET RADIO
Saída HDMI	HDMI OUT 1+2	HDMI OUT 1+2	HDMI OUT 1+2	HDMI OUT 1+2
Programa de som	Sci-Fi	7ch Stereo	STRAIGHT	7ch Stereo
Pure Direct	Off	Off	Off	Off
Compressed Music Enhancer	Off	On	Off	On
	-	-	-	-
SCENE	6	6	7	8
SCENE Nome de SCENE	5 STB Viewing	6 Game Playing	<b>7</b> TV Viewing	8 Media Server Listening
SCENE Nome de SCENE Entrada	5 STB Viewing HDMI2	6 Game Playing HDMI3	TV Viewing AUDIO1	8 Media Server Listening SERVER
SCENE Nome de SCENE Entrada Saída HDMI	5 STB Viewing HDMI2 HDMI OUT 1+2	6 Game Playing HDMI3 HDMI OUT 1+2	TV Viewing AUDIO1 HDMI OUT 1+2	B Media Server Listening SERVER HDMI OUT 1+2
SCENE Nome de SCENE Entrada Saída HDMI Programa de som	5 STB Viewing HDMI2 HDMI OUT 1+2 Drama	Game Playing HDMI3 HDMI OUT 1+2 Action Game	TV Viewing AUDIO1 HDMI OUT 1+2 Drama	B Media Server Listening SERVER HDMI OUT 1+2 7ch Stereo
SCENE Nome de SCENE Entrada Saída HDMI Programa de som Pure Direct	5 STB Viewing HDMI2 HDMI OUT 1+2 Drama Off	Game Playing HDMI3 HDMI OUT 1+2 Action Game Off	TV Viewing AUDIO1 HDMI OUT 1+2 Drama Off	B Media Server Listening SERVER HDMI OUT 1+2 7ch Stereo Off

# Zone2

SCENE	1	2	3	4
Entrada	AV 1	TUNER	AUDIO2	NET RADIO
Volume	-40,0 dB	-40,0 dB	-40,0 dB	-40,0 dB
Tone Control	Auto	Auto	Auto	Auto
		-		
SCENE	5	6	7	8
Entrada	AUDIO3	AUDIO4	AUDIO1	SERVER
Volume	-40,0 dB	-40,0 dB	-40,0 dB	-40,0 dB
Tone Control	Auto	Auto	Auto	Auto

#### **OBSERVAÇÃO**

Você também pode selecionar uma cena registrada de 1 a 4 pressionando a tecla numerada SCENE (1 a 4) no painel frontal.

· Para mais detalhes sobre as definições, consulte o seguinte:

- "Seleção dos itens a serem incluídos como as atribuições de cena" (p.112)

# 🗖 Registro de uma cena

Você pode alterar a definição padrão e registrar a função que está atribuída a cada tecla numérica (1 a 8).

## **OBSERVAÇÃO**

- Recomendamos que você registre uma cena enquanto reproduz o conteúdo que deseja registrar.
- Para controlar a Zone2, defina MAIN/ZONE 2 para "ZONE 2".

# Realize as seguintes operações para preparar as definições que deseja atribuir a uma cena.

- Selecione uma fonte de entrada.
- Selecione a emissora de rádio ou conteúdo (somente quando "NET", "USB", "Bluetooth" ou "TUNER" está selecionado para a fonte de entrada).
- · Selecione um programa de som, decodificação direta ou Pure Direct.
- Ative/desative o Compressed Music Enhancer.
- Selecione um conector de saída HDMI.

2 Mantenha pressionada a tecla numérica (1 a 8) desejada até que "SET Complete" apareça no display frontal ou na TV.

Isso completa os registros.

- · Para mais detalhes sobre as definições, consulte o seguinte:
  - "Desfrute de efeitos de campos sonoros otimizados para o tipo de conteúdo" (p.46)
  - "Desfrute de som puro de alta fidelidade (Pure Direct)" (p.48)
  - "Reprodução de formatos comprimidos digitalmente com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)" (p.49)
- "Seleção de um conector de saída HDMI" (p.57)
- Você pode configurar atribuições de cena mais detalhadas em "Scene" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Seleção dos itens a serem incluídos como as atribuições de cena" (p.112)
- Você pode mudar o nome de SCENE exibido no display frontal ou na TV. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Mudança do nome de SCENE" (p.113)

# Função de atalho

# Registro de um conteúdo favorito como um atalho

Você pode registrar conteúdos favoritos de Bluetooth, USB, servidor de mídia e rede como atalhos e acessá-los diretamente selecionando os números de atalho.

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Você pode registrar até 40 conteúdos como atalhos.
- Você também pode usar o recurso "Favorites" para registrar emissoras de rádio internet. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Registro das emissoras de rádio internet favoritas" (p.72)
- A unidade registra Bluetooth e AirPlay como uma fonte de entrada. Nenhum conteúdo individual pode ser registrado.
  - Reproduza uma canção ou uma emissora de rádio que deseja registrar.

2 Mantenha MEMORY pressionado durante alguns segundos.



#### Número de atalho (pisca)

"MEMORY" aparece no display frontal e o número do atalho ao qual o item será registrado começa a piscar.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mudar o número de atalho para o qual o item será registrado, use PRESET para selecionar o número de atalho após o passo 2.



"Empty" (não está em uso) ou o item registrado atualmente

# **3** Pressione MEMORY.

O número do atalho registrado e "Memorized" aparecem no display frontal.

Isso completa os registros.

# Chamada de um conteúdo registrado como um atalho

Chame um conteúdo registrado (conteúdo de Bluetooth, USB, servidor de mídia e rede) selecionando o número de atalho aplicável.

#### **OBSERVAÇÃO**

Você pode registrar até 40 conteúdos como atalhos.

# Pressione BLUETOOTH, NET ou USB.



Pressione PRESET para selecionar um conteúdo desejado.



A reprodução do conteúdo selecionado começa.

- "No Presets" aparecerá no display frontal se não houver nenhum item registrado.
- · Não é possível chamar um item registrado nos seguintes casos.
  - O dispositivo de armazenamento USB que contém o item registrado não está conectado à unidade.
  - O PC que contém o item registrado está desligado ou não está conectado à rede.
  - O conteúdo de rede registrado está indisponível temporariamente ou está fora de serviço.
  - O item (arquivo) registrado foi apagado ou movido para outra localização.
  - Uma conexão Bluetooth não pode ser estabelecida.
- Ao registrar arquivos de música armazenados em um dispositivo de armazenamento ou um servidor de mídia (PC/NAS), a unidade memoriza a posição relativa dos arquivos de música na pasta. Se você tiver adicionado ou apagado qualquer arquivo de música à ou da pasta, a unidade pode não ser capaz de chamar o arquivo de música corretamente. Nestes casos, registre os itens novamente.
- Os conteúdos registrados (canções e emissoras de rádio internet) podem ser exibidos como uma lista e serem removidos facilmente usando o MusicCast CONTROLLER no seu dispositivo móvel. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Uso do MusicCast CONTROLLER" (p.44)

# Configuração das definições de reprodução para diferentes fontes de reprodução (menu Option)

# **Operações básicas do menu Option**

Realize o seguinte procedimento básico para operar o menu "Option". Com o menu "Option", você pode configurar diferentes definições de reprodução de acordo com a fonte de entrada que estiver sendo reproduzida no momento.

# **Pressione OPTION.** OPTION OPTION +Tone Control **Display frontal** 🚑 Tone Control 5 Jul YPAO Volume <table-row> Dialogue 😨 Lipsync € Enhancer 3)) Volume Trim 🐵 Extra Bass Video Processing 💷 Dual Monaural On-screen Information



2 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER. **3** Use as teclas de cursor para selecionar uma definição.

# **4** Pressione OPTION.

Isso completa as definições.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre as definições padrões, consulte o seguinte:

• "Definições padrões do menu Option" (p.182)

# **Itens do menu Option**

Use a seguinte tabela para configurar definições de reprodução da unidade.

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens disponíveis variam dependendo da fonte de entrada selecionada.
- Quando o ícone de entrada estiver exibido no canto superior direito do menu "Option", a definição é aplicada à fonte de entrada selecionada atualmente. Caso contrário, a definição é aplicada a todas as fontes de entrada.
- · O texto entre parêntese indica os indicadores no display frontal.
- Dependendo da região de compra, alguns itens de menu para os serviços de transmissão de áudio também ficam disponíveis.

Item		Função	Página
Tone Control (1	Cone Control)	Ajusta o nível da faixa de frequências altas e da faixa de frequências baixas individualmente.	p.80
YPAO Volume	YPAO Volume (YPAO Vol.)	Ativa/desativa o YPAO Volume.	p.81
Volume)	Adaptive DRC (A.DRC)	Define se a gama dinâmica (do valor máximo ao mínimo) é ajustada automaticamente para o volume.	p.81
	Dialogue Level (Dialog Lvl)	Ajusta o volume dos sons de diálogos.	p.82
Dialogue (Dialog)	DTS Dialogue Control (DTS Dialog)	Ajusta o volume dos sons de diálogos para conteúdos DTS:X.	p.82
	Dialogue Lift (Dialog Lift)	Ajusta a altura percebida dos sons de diálogo para a posição da tela.	p.82
Lipsync (Lipsync)	Lipsync (Lipsync)	Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente.	p.83
Enhancer (Enhancer)	Enhancer (Enhancer)	Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer.	p.83
Volume Trim	Input Trim (In.Trim)	Corrige as diferenças de volume entre as fontes de entrada.	p.83
(Volume Trim)	Subwoofer Trim (SW.Trim)	Faz um ajuste fino do volume do subwoofer.	p.83
Extra Bass (Extra Bass)	Extra Bass (Extra Bass)	Ativa/desativa o Extra Bass.	p.84
Video Processing (Video Process.)	Video Mode (V.M)	Ativa/desativa as definições de processamento de sinais de vídeo configuradas no menu "Setup".	p.84
Video Out (Video Out)	Video Out (V.Out)	Seleciona um vídeo a ser emitido com a fonte de áudio selecionada.	p.84

Item		Função	Página	
Shuffle /	Shuffle (Shuffle)	Configura a definição de reprodução aleatória.	p.85	
Repeat (Shuffle / Repeat)	Repeat (Repeat)	Configura a definição de repetição.	p.85	
FM Mode (FM Mode)	FM Mode (Mode)	Muda entre "Stereo" e "Monaural" para a recepção de rádio FM.	p.85	
	FM Auto Preset (AUTO)	Registra automaticamente, como predefinições, as emissoras de rádio FM com sinais fortes.	p.86	
Preset (Preset)	Clear Preset (CLEAR)	Limpa as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.	p.87	
	Clear All Preset (CLEAR ALL)	Limpa todas as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.	p.87	
Add to favorites	s (Add to Fav.)	Adiciona sua emissora de rádio internet favorita na pasta "Favorites".	p.88	
Remove from fa (RemovefromFa	avorites av.)	Remove-a da pasta "Favorites".	p.88	
Traffic Program	1	(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio)	n 99	
(TrafficProgram)		Busca automaticamente uma emissora de informações de tráfego.	h.oo	
On-screen Info	rmation	Exibe as informações do status atual.	p.89	

# Ajuste do tom da saída de áudio

Ajusta o nível da faixa de frequências altas (Treble) e da faixa de frequências baixas (Bass) individualmente.

#### Menu Option

"Tone Control"

#### Escolhas

Treble, Bass

#### Intervalo de ajuste

-6,0 dB a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

- Se ambos "Treble" e "Bass" forem 0,0 dB, "Bypass" aparece.
- Você também pode ajustar tom com os controles do painel frontal. Pressione TONE CONTROL para selecionar "Treble" ou "Bass" e, em seguida, pressione PROGRAM para fazer um ajuste.
- · Se você definir um valor extremo, os sons podem não corresponder aos sons de outros canais.

# Configuração automática do volume com base nos resultados da medição YPAO

# Ajuste automático dos níveis das frequências altas e baixas de acordo com o volume

Ativa/desativa o YPAO Volume. Quando o YPAO Volume está ativado, os níveis das frequências altas e baixas são ajustados automaticamente de acordo com o volume, de forma que você possa desfrutar de sons naturais mesmo em volumes baixos. O YPAO Volume funciona com eficácia após a medição YPAO. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)" (p.38)

#### Menu Option

"YPAO Volume" > "YPAO Volume"

#### Definições

Off	Desativa o YPAO Volume.
On	Ativa o YPAO Volume.

#### **OBSERVAÇÃO**

Recomendamos a ativação tanto de "YPAO Volume" como de "Adaptive DRC" ao ouvir em volumes mais baixos ou à noite. Para mais detalhes sobre "Adaptive DRC", consulte o seguinte:

· "Ajuste automático da gama dinâmica" (p.81)

# Ajuste automático da gama dinâmica

Define se a gama dinâmica (do valor máximo ao mínimo) é ajustada automaticamente para o volume quando "YPAO Volume" estiver definido para "On". Se "Adaptive DRC" for definido para "On", isso é útil para ouvir a reprodução a um volume baixo à noite.

#### Menu Option

"YPAO Volume" > "Adaptive DRC"

#### Definições

Off	A gama dinâmica não é ajustada automaticamente.
On	Ajusta a gama dinâmica automaticamente.

#### **OBSERVAÇÃO**

Recomendamos a ativação tanto de "YPAO Volume" como de "Adaptive DRC" ao ouvir em volumes mais baixos ou à noite. Para mais detalhes sobre "YPAO Volume", consulte o seguinte:

• "Ajuste automático dos níveis das frequências altas e baixas de acordo com o volume" (p.81)

# Ajuste do volume ou altura percebida dos sons de diálogos

# Ajuste do volume dos sons de diálogos

Ajusta o volume dos sons de diálogos que estão difíceis de ouvir.

### Menu Option

"Dialogue" > "Dialogue Level"

## Intervalo de ajuste

0 a 3 (mais alto para aumentar)

## **OBSERVAÇÃO**

Esta definição não fica disponível em uma das seguintes condições.

- · Durante a reprodução de um conteúdo Dolby Atmos ou DTS:X.
- Durante a execução do decodificador Dolby Surround ou Neural:X.

# Ajuste do volume dos sons de diálogos durante uma reprodução DTS:X™

Ajusta o volume dos sons de diálogos que estão difíceis de ouvir para conteúdo DTS:X.

## Menu Option

"Dialogue" > "DTS Dialogue Control"

## Intervalo de ajuste

0 a 6 (mais alto para aumentar)

### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição só fica disponível ao reproduzir um conteúdo DTS:X que suporta a função DTS Dialogue Control.

# Ajuste da altura percebida dos sons de diálogos

Ajusta a altura percebida dos sons de diálogo quando a posição (altura) do som de diálogo é artificial. Se o diálogo soar como se estivesse vindo de baixo da tela, você pode elevar sua altura percebida aumentando esta definição.

## OBSERVAÇÃO

Esta definição só fica disponível em uma das seguintes condições.

- Um dos programas de som (exceto 2ch Stereo e 7ch Stereo) está selecionado durante o uso de altofalantes de presença.
- A função Virtual Presence Speaker (VPS) está funcionando.
  - (Você pode ouvir sons de diálogos dos alto-falantes surround dependendo da sua posição de audição.)

## Menu Option

"Dialogue" > "Dialogue Lift"

## Intervalo de ajuste

0 a 5 (Quanto maior o valor, mais alta será a posição)



# Ajuste do atraso da função Lipsync

Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente se "Delay Enable" no menu "Setup" for definido para "Enable".

## Menu Option

"Lipsync" > "Lipsync"

## Intervalo de ajuste

0 ms a 500 ms (incrementos de 1 ms)

## **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Delay Enable" no menu "Setup", consulte o seguinte:

"Ativação do ajuste Lipsync" (p.102)

# Definição do Compressed Music Enhancer

Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer.

# Menu Option

"Enhancer" > "Enhancer"

## Definições

Off	Desativa o Compressed Music Enhancer.
On	Ativa o Compressed Music Enhancer.

## OBSERVAÇÃO

- Esta definição é aplicada separadamente a cada fonte de entrada.
- Você também pode usar ENHANCER no controle remoto para ativar/desativar o Compressed Music Enhancer.
- Para mais detalhes sobre o Compressed Music Enhancer, consulte o seguinte:
  - "Reprodução de formatos comprimidos digitalmente com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)" (p.49)

# Correção das diferenças de volume durante a reprodução

# Correção das diferenças de volume entre fontes de entrada

Corrige as diferenças de volume entre as fontes de entrada. Se você se incomodar com as diferenças no volume ao mudar entre fontes de entrada, use esta função para corrigir isso.

## Menu Option

"Volume Trim" > "Input Trim"

# Intervalo de ajuste

-6,0 dB a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

# OBSERVAÇÃO

Esta definição é aplicada separadamente a cada fonte de entrada.

# Ajuste do volume do subwoofer

Faz um ajuste fino do volume do subwoofer.

# Menu Option

"Volume Trim" > "Subwoofer Trim"

# Intervalo de ajuste

-6,0 dB a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

# Definição do uso de Extra Bass

Ativa/desativa o Extra Bass. Se Extra Bass for ativado, você pode desfrutar de sons de graves realçados, independentemente do tamanho dos alto-falantes frontais e da presença ou ausência de um subwoofer.

## Menu Option

"Extra Bass" > "Extra Bass"

#### Definições

Off	Desativa o Extra Bass.
On	Ativa o Extra Bass.

### **OBSERVAÇÃO**

Você também pode usar BASS no controle remoto para ativar/desativar o Extra Bass.

# Ativação do processamento de sinais de vídeo

Ativa/desativa as definições do processamento de sinais de vídeo (resolução e razão de aspecto) configuradas em "Resolution" e "Aspect" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição de uma resolução para emitir sinais de vídeo HDMI" (p.114)
- "Definição de uma razão de aspecto para emitir sinais de vídeo HDMI" (p.115)

#### Menu Option

"Video Processing" > "Video Mode"

#### Definições

Direct	Desativa o processamento de sinais de vídeo.
Processing	Ativa o processamento de sinais de vídeo.

# Seleção de uma fonte de vídeo a ser emitida com a fonte de áudio selecionada

Seleciona uma fonte de vídeo a ser emitida com a fonte de áudio selecionada. Por exemplo, você pode ver vídeo de uma fonte diferente enquanto escuta rádio.

#### Menu Option

"Video Out" > "Video Out"

#### Fontes de entrada

AUX, AUDIO 1-5, PHONO, TUNER, (fontes de rede), AirPlay, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB

#### Definições

Off	Não emite vídeo.
HDMI 1-5, AV 1-2	Emite a entrada de vídeo através dos conectores de entrada de vídeo correspondentes.

# Configuração da definição de reprodução aleatória/ repetição

# Configuração da definição de reprodução aleatória

Configure a definição de reprodução aleatória para reprodução.

## Menu Option

"Shuffle / Repeat" > "Shuffle"

## Definições

Off	Desativa a função de reprodução aleatória.
On	Reproduz as canções no álbum (pasta) atual em ordem aleatória.

## **OBSERVAÇÃO**

Esta definição só fica disponível quando "USB" ou "SERVER" for selecionado como a fonte de entrada.

# Configuração da definição de repetição

Configure a definição de repetição para reprodução.

## Menu Option

"Shuffle / Repeat" > "Repeat"

## Definições

Off	Desativa a função de repetição.
One	Reproduz a canção atual repetidamente.
All	Reproduz todas as canções no álbum (pasta) atual repetidamente.

### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição só fica disponível quando "USB" ou "SERVER" for selecionado como a fonte de entrada.

# Mudança entre estéreo e monaural para a recepção de rádio FM

Mude entre estéreo e monaural para a recepção de rádio FM. Quando a recepção do sinal para uma emissora de rádio FM estiver instável, mudar para monaural pode melhorá-la.

## Menu Option

"FM Mode" > "FM Mode"

## Definições

Stereo	Ativa estéreo para a recepção de rádio FM.
Monaural	Ativa monaural para a recepção de rádio FM.

# Definição de predefinições para emissoras de rádio

# Registro automático de emissoras de rádio FM

Registra automaticamente as emissoras de rádio FM com sinais fortes.

## **OBSERVAÇÃO**

- · Você pode registrar até 40 emissoras de rádio como predefinições.
- · Para registrar emissoras de rádio AM, consulte o seguinte:
- "Registro manual de uma emissora de rádio" (p.63)
- (Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio) Apenas emissoras que transmitem o Radio Data System são registradas automaticamente com a função Auto Preset.

## Menu Option

"Preset" > "FM Auto Preset"

## Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

2 Pressione OPTION.

# **3** Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.



O número predefinido a partir do qual o registro começa é exibido no display frontal.

## **OBSERVAÇÃO**

Para especificar o número predefinido a partir do qual você deseja começar o registro, pressione as teclas de cursor ou PRESET para selecionar um número predefinido.

**4** Para iniciar o processo de Auto Preset, pressione ENTER.

"SEARCH" aparece durante o processo de Auto Preset



Número predefinido a partir do qual começa o registro

O processo de Auto Preset começa e "SEARCH" aparece durante o Auto Preset.

## **OBSERVAÇÃO**

Para cancelar o processo de Auto Preset, pressione RETURN.

Quando o processo de Auto Preset terminar, "FINISH" aparecerá no display frontal e o menu "Option" desaparecerá automaticamente.



# Limpeza das emissoras predefinidas

Limpe as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

# Menu Option

"Preset" > "Clear Preset"



"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

- 2 Pressione OPTION.
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.



- **4** Use as teclas de cursor para selecionar "CLEAR".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar uma emissora predefinida que deseje limpar e pressione ENTER.



Emissora predefinida a ser limpa

Se a emissora predefinida for limpa, "Cleared" aparecerá e, em seguida, o próximo número predefinido em uso será exibido.



6 Repita o passo 5 até limpar todas as emissoras que quiser.

# 7 Pressione OPTION.

Isso completa a limpeza das emissoras predefinidas.

# 🗖 Limpeza de todas as emissoras predefinidas

Limpe todas as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

# Menu Option

"Preset" > "Clear All Preset"

# Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" é selecionado como a fonte de entrada e a frequência selecionada atualmente é exibida no display frontal.

- 2 Pressione OPTION.
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
- Use as teclas de cursor para selecionar "CLEAR ALL".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Execute" e pressione ENTER.

Se todas as emissoras predefinidas forem limpas, "CLEAR ALL" aparecerá e o menu "Option" desaparecerá automaticamente.

# Adição de uma emissora de rádio internet à pasta "Favorites"

Registre a emissora de rádio internet que estiver sendo reproduzida no momento na pasta "Favorites".

## Menu Option

"Add to favorites"



2 Use as teclas de cursor para selecionar "Add to favorites" e pressione ENTER.

Quando o processo de registro terminar, o menu "Option" desaparecerá automaticamente.

# Remoção de uma emissora de rádio internet da pasta "Favorites"

Remova uma uma emissora de rádio internet da pasta "Favorites".

## Menu Option

"Remove from favorites"

- Use as teclas de cursor para selecionar a emissora que deseja remover da pasta "Favorites".
- 2 Pressione OPTION.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Remove from favorites" e pressione ENTER.

Quando o processo de remoção terminar, o menu "Option" desaparecerá automaticamente.

# Recepção automática de informações de tráfego

(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio) Ao selecionar "TUNER" como a fonte de entrada, a unidade buscará uma emissora de informações de tráfego automaticamente.

## Menu Option

"Traffic Program"

- Depois de selecionar "TUNER" como a fonte de entrada, pressione OPTION.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Traffic Program" e pressione ENTER.

A busca de emissoras de informações de tráfego começará em 5 segundos. Pressione ENTER novamente para iniciar a busca imediatamente.

## **OBSERVAÇÃO**

- Para buscar na ordem ascendente/descendente da frequência atual, pressione as teclas de cursor enquanto "READY" estiver exibido.
- · Para cancelar a busca, pressione RETURN.

A seguinte tela aparecerá durante cerca de 3 segundos quando a medição terminar.



Emissora de informações de tráfego (frequência)

### **OBSERVAÇÃO**

"TP Not Found" aparecerá durante cerca de 3 segundos se nenhuma emissora de informações de tráfego for encontrada.

# Verificação das informações do status atual

Exibe as informações do status atual como segue.

## Menu Option

"On-screen Information"



## 2 Use as teclas de cursor para selecionar "On-screen Information" e pressione ENTER.

As seguintes informações são exibidas na TV.



# Para fechar a exibição de informações, pressione RETURN.

- Você pode usar a tecla PROGRAM no controle remoto para exibir as informações do status na TV. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição da função para a tecla PROGRAM no controle remoto" (p.131)
- · Use as teclas de cursor esquerda/direita para exibir outras informações no menu "Setup" na TV.

# CONFIGURAÇÕES

# Configuração de diversas funções (menu Setup)

# Operações básicas do menu Setup

Realize o seguinte procedimento básico para operar o menu "Setup". Você pode configurar diversas funções da unidade com o menu "Setup".

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Se houver um novo firmware disponível, a tela de mensagem aparece.
- Se houver um novo software disponível, o ícone de envelope (≤) aparecerá na tela.
- Para mais detalhes sobre a atualização do firmware, consulte o seguinte:
- "Atualizações do firmware" (p.153)

# Pressione SETUP.



2 Use as teclas de cursor para selecionar um menu e pressione ENTER.

🔅 Setup	
Bound       ●) Sound       Image: Scene       Image: Video/HDMI       Image: Notwork       Image: Bluetooth       Image: Multi Zone       Image: System	<ul> <li>Setting your speaker system</li> <li>Setting the use of the speakers and its size</li> <li>Setting the layout of the speakers</li> <li>Setting the crossover frequency of the low-frequency components</li> <li>Setting the distance between each speaker and the listening position</li> <li>Adjusting the volume of each speaker</li> <li>Setting the equalizer</li> <li>Setting the equalizer</li> <li>Beloading the previous YPAO adjustments</li> </ul>

- 3 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar uma definição e pressione ENTER.
- 5 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre as definições padrões, consulte o seguinte:

• "Definições padrões do menu Setup" (p.182)

# Itens do menu Setup

Use a seguinte tabela para configurar diversas funções da unidade.

Menu	Item		Função	Página
	Power Amp Assign		Seleciona um sistema de alto-falantes.	p.95
		Front	Seleciona o tamanho dos alto-falantes frontais.	p.95
		Center	Seleciona se um alto-falante central está conectado ou não e o seu tamanho.	p.96
	Orafianation	Surround	Seleciona se alto-falantes surround estão conectados ou não e o seu tamanho.	p.96
	Configuration	Surround Back	Seleciona se alto-falantes surround traseiros estão conectados ou não e o seu tamanho.	p.97
<b>.</b> .		Front Presence	Seleciona se alto-falantes de presença estão conectados ou não e o seu tamanho.	p.98
Speaker		Subwoofer	Seleciona se um subwoofer está conectado ou não.	p.99
	Distance		Define a distância entre cada alto-falante e a posição de audição.	p.99
	Level		Ajusta o volume de cada alto-falante.	p.100
	Parametric EQ		Ajusta o tom com um equalizador.	p.100
	Test Tone		Ativa/desativa a saída de tons de teste.	p.101
	YPAO Result		Verifica e recarrega os ajustes YPAO anteriores.	p.101
	Information		Exibe a informação sobre o sinal de áudio atual.	p.102
		Delay Enable	Ativa/desativa o ajuste "Lipsync" configurado em "Auto/Manual Select".	p.102
	Lipsync	Auto/Manual Select	Seleciona o método para ajustar o atraso entre o vídeo e o áudio.	p.103
		Adjustment	Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente.	p.103
		DSP Level	Ajusta o nível do efeito do campo sonoro.	p.105
		Initial Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro de presença.	p.105
		Room Size	Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro de presença.	p.105
		Liveness	Ajusta a perda do efeito do campo sonoro de presença.	p.106
Sound		Reverb Time	Ajusta o tempo de decaimento do som reverberante traseiro.	p.106
oounu		Reverb Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do som reverberante.	p.106
	DSP Parameter	Reverb Level	Ajusta o volume do som reverberante.	p.106
	bor rurumotor	Surround Initial Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround.	p.107
		Surround Room Size	Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround.	p.107
		Surround Liveness	Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround.	p.107
		Surround Back Initial Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround traseiro.	p.107
		Surround Back Room Size	Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround traseiro.	p.108
		Surround Back Liveness	Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround traseiro.	p.108

Menu	Item		Função	Página
Surround Decoder	Decode Type	Seleciona um descodificador surround a ser usado.	p.108	
	Surround Decoder	Center Spread	Seleciona se é para propagar os sinais do canal central para a esquerda e direita quando uma fonte de 2 canais for reproduzida.	p.109
		Center Image	Ajusta a localização central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal.	p.109
		Level	Ajusta o volume global para "7ch Stereo".	p.109
		Front / Rear Balance	Ajusta o balanço dos volumes frontal e traseiro para "7ch Stereo".	p.109
	7ch Stereo	Left / Right Balance	Ajusta o balanço dos volumes esquerdo e direito para "7ch Stereo".	p.109
Sound		Height Balance	Ajusta o balanço do volume da altura usando os alto-falantes de presença para "7ch Stereo".	p.110
		Monaural Mix	Ativa/desativa a saída de som monaural para "7ch Stereo".	p.110
Dynamic Rai	Dynamic Range		Seleciona o método de ajuste da gama dinâmica para a reprodução de áudio de fluxo de bits (sinais Dolby Digital e DTS).	p.110
	Volume	Max Volume	Define o valor limite do volume.	p.110
	volume	Initial Volume	Define o volume inicial ao ligar o receiver.	p.111
	Adaptive DSP Level		Seleciona se é para ajustar o nível do efeito CINEMA DSP 3D automaticamente ao ajustar o volume.	p.111
v	Virtual Speaker	VSBS	Seleciona se é para criar o Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os alto-falantes surround.	p.111
Caana	Scene Setting		Seleciona os itens a serem incluídos como as atribuições de cena.	p.112
Scene Rename		Muda o nome da cena exibido no display frontal ou na tela da TV.	p.113	
Information		Exibe as informações sobre o sinal de vídeo atual e as TVs conectadas ao conector HDMI OUT.	p.114	
		Video Mode	Ativa/desativa o processamento de sinais de vídeo.	p.114
	Video Mode	Resolution	Seleciona uma resolução para emitir sinais de vídeo HDMI.	p.114
		Aspect	Seleciona uma razão de aspecto para emitir sinais de vídeo HDMI.	p.115
		HDMI Control	Ativa/desativa o Controle de HDMI.	p.115
Video/HDMI	HDMI Control	TV Audio Input	Seleciona um conector de entrada de áudio da unidade a ser usado para a entrada de áudio da TV.	p.115
VIGCO/TIDIMI	HDMI Control	ARC	Ativa/desativa o ARC.	p.115
HC		Standby Sync	Seleciona se é para usar o Controle de HDMI para ligar o comportamento de standby da TV e da unidade.	p.116
	HDMI Audio Output		Ativa/desativa a saída de áudio de uma TV.	p.116
	HDCP Version		Seleciona a versão de HDCP usada nos conectores de entrada HDMI.	p.116
HDMI Standby Throug		gh	Seleciona se é para emitir áudio/vídeo (entrada através dos conectores HDMI) para a TV quando a unidade estiver no modo de standby.	p.116

Menu	Item		Função	Página
Information			Exibe as informações da rede na unidade.	p.117
	<b>Network Connection</b>		Seleciona o método de conexão de rede.	p.117
	IP Address		Configura os parâmetros de rede (como endereço IP).	p.118
	Network Standby		Seleciona se é para ativar/desativar a função que liga a unidade a partir de outros dispositivos de rede.	p.118
	MAC Address Filter	Filter	Define o filtro de endereço MAC para limitar o acesso à unidade de outros dispositivos de rede.	p.119
Network	MAC AUDIESS FILLER	MAC Address	Define o endereço MAC do dispositivo de rede cujo acesso à unidade você deseja permitir.	p.119
	DMC Control		Seleciona se permite um dispositivo DMC (Digital Media Controller) controlar a reprodução.	p.119
	AirPlay Volume Inter	lock	Ativa/desativa os controles do volume do iTunes/iPhone via AirPlay.	p.119
	Network Name		Edita o nome da rede (nome da unidade na rede) exibido nos outros dispositivos de rede.	p.120
	MusicCast Link Powe	er Interlock	Seleciona se, ao ligar o dispositivo mestre da rede MusicCast (unidade), é para ligar também os outros dispositivos da rede.	p.120
	Bluetooth		Ativa/desativa as funções Bluetooth.	p.121
		Disconnect	Termina a conexão Bluetooth entre o dispositivo Bluetooth (como smartphones) e a unidade.	p.121
Bluetooth	Audio Receive	Bluetooth Standby	Seleciona se é para ativar/desativar a função que liga a unidade a partir de dispositivos Bluetooth (standby de Bluetooth).	p.121
		Transmitter	Ativa/desativa a função de transmissor de áudio Bluetooth.	p.122
	Audio Send	Device Search	Busca os dispositivos de Bluetooth disponíveis (alto-falantes/fones de ouvido) quando a unidade é usada como um transmissor de áudio Bluetooth.	p.122
	Information		Exibe as informações de Zone2.	p.123
		Volume	Ativa/desativa os ajustes do volume para a saída de Zone2.	p.123
		Max Volume	Define o valor limite dos volumes para Zone2.	p.123
		Initial Volume	Define o volume inicial de Zone2 ao ligar a unidade.	p.124
		Audio Delay	Ajusta o tempo de saída de áudio para Zone2.	p.124
Multi Zono	Zone2	Monaural	Muda entre estéreo e monaural para a saída de Zone2.	p.124
Multi Zone		Enhancer	Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer para a saída de Zone2.	p.125
		Tone Control	Ajusta o nível da faixa de frequências altas e da faixa de frequências baixas para a saída de Zone2.	p.125
		Extra Bass	Ativa/desativa o Extra Bass para a saída de Zone2.	p.125
		Left / Right Balance	Ajusta o balanço do volume para a saída de Zone2.	p.125
	Zone Rename		Muda o nome da zona exibido na tela da TV.	p.126
	Party Mode Set	Target : Zone2	Ativa/desativa a mudança para o modo de festa.	p.126

Menu	Item		Função	Página
	Information		Exibe as informações do sistema na unidade.	p.127
	Language		Seleciona um idioma para o menu na tela.	p.127
	Audio In		Combina o conector de vídeo da fonte de entrada selecionada com um conector de áudio de outra fonte.	p.128
	Input Skip		Define a fonte de entrada a ser omitida ao operar a tecla INPUT.	p.129
	Input Rename		Muda o nome da fonte de entrada exibido no display frontal.	p.130
	Auto Play		Define/desativa a função Auto Play em serviço de transmissão, rádio internet, servidores de mídia (PC/NAS), Bluetooth e USB.	p.131
	DSP Skip		Define os programas de som a serem omitidos ao operar a tecla PROGRAM.	p.131
	Pomoto Kov	PROGRAM Key	Define a função para a tecla PROGRAM no controle remoto.	p.131
<b>.</b> .	Remote Key	Color Key	Define as funções da unidade para a tecla RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto.	p.132
System		Dimmer (Front Display)	Ajusta o brilho do display frontal.	p.132
	Display Sat	Volume	Muda a escala da exibição do volume.	p.132
	Display Set	Short Message	Seleciona se é para exibir mensagens curtas na tela da TV ao operar a unidade.	p.132
		Wallpaper	Seleciona a imagem a ser usada como papel de parede na tela da TV.	p.132
	Trigger Output	Trigger Mode	Especifica a condição para as funções do conector TRIGGER OUT.	p.133
ECO		Target Zone	Especifica a zona com a qual as funções do conector TRIGGER OUT são sincronizadas.	p.133
	FCO	Auto Power Standby	Define a quantidade de tempo para a função de standby automático.	p.134
	ECO	ECO Mode	Ativa/desativa o modo Eco (modo de economia de energia).	p.134
	Memory Guard		Previne alterações acidentais nas definições.	p.134
	Firmware Update		Atualiza o firmware através da rede.	p.135

# Configuração das definições dos alto-falantes

# Definição do seu sistema de alto-falantes

Selecione a definição de acordo com os alto-falantes que forem conectados.

#### Menu de configuração

"Speaker" > "Power Amp Assign"

### Definições

Basic	Selecione esta opção ao usar um sistema de alto-falantes normal (sem usar alto-falantes de Zone2 ou uma conexão bi-amp).
7.1 +1Zone	Selecione esta opção ao usar alto-falantes de Zone2 além do sistema de 7.1 canais na zona principal.
5.1.2 +1Zone	Selecione esta opção ao usar alto-falantes de Zone2 além do sistema de 5.1.2 canais na zona principal.
5.1 BI-Amp	Selecione esta opção ao conectar alto-falantes que suportam conexões bi-amp.

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre o sistema de alto-falantes, consulte o seguinte:

· "Conexão de alto-falantes frontais que suportam conexões bi-amp" (p.28)

• "Conexão de alto-falantes de Zone2 usando o amplificador interno da unidade" (p.51)

# Definição do tamanho dos alto-falantes frontais

Seleciona a definição de acordo com o tamanho dos seus alto-falantes frontais.

## Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Front"

#### Definições

Small	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.
	O subwoofer produzirá os componentes de frequências baixas dos canais frontais (configurável em "Crossover").
Large	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.
	Os alto-falantes frontais produzirão todos os componentes de frequência dos canais frontais.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Ao configurar o tamanho dos alto-falantes, como uma regra geral, selecione "Large" se o diâmetro do woofer do seu alto-falante for de 16 cm ou maior, ou "Small" se for menor que 16 cm.
- A opção "Front" é definida automaticamente para "Large" quando "Subwoofer" for definido para "None".
   Para mais detalhes sobre "Subwoofer" no menu "Setup", consulte o seguinte:

- "Definição do uso de um subwoofer" (p.99)

# Definição do uso de um alto-falante central e seu tamanho

Seleciona a definição de acordo com o uso e tamanho do seu alto-falante central.

## Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Center"

#### Definições

Small	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.
	O subwoofer ou alto-falantes frontais produzirá(ão) os componentes de frequências baixas do canal central (configurável em "Crossover").
Large	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.
	O alto-falante central produzirá todos os componentes de frequência do canal central.
None	Selecione esta opção se não houver um alto-falante central conectado.
	Os alto-falantes frontais produzirão o áudio do canal central.

#### **OBSERVAÇÃO**

Ao configurar o tamanho dos alto-falantes, como uma regra geral, selecione "Large" se o diâmetro do woofer do seu alto-falante for de 16 cm ou maior, ou "Small" se for menor que 16 cm.

# Definição do uso de alto-falantes surround e seu tamanho

Seleciona a definição de acordo com o uso e tamanho dos seus alto-falantes surround.

## Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Surround"

#### Definições

Small	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.
	O subwoofer ou alto-falantes frontais produzirá(ão) os componentes de frequências baixas dos canais surround (configurável em "Crossover").
Large	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.
	Os alto-falantes surround produzirão todos os componentes de frequência dos canais surround.
None	Selecione esta opção se não houver alto-falantes surround conectados.
	Os alto-falantes frontais produzirão o áudio dos canais surround. Neste caso, o Virtual CINEMA DSP funciona.

- Ao configurar o tamanho dos alto-falantes, como uma regra geral, selecione "Large" se o diâmetro do woofer do seu alto-falante for de 16 cm ou maior, ou "Small" se for menor que 16 cm.
- Para mais detalhes sobre o Virtual CINEMA DSP, consulte o seguinte:
  - "Desfrute de efeitos de campos sonoros sem alto-falantes surround (Virtual CINEMA DSP)" (p.46)

# Definição da disposição dos alto-falantes surround

Seleciona uma disposição de alto-falantes surround quando alto-falantes surround forem usados.

# Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Surround" > "Layout"

#### Definições

Rear	Selecione esta opção ao colocar alto-falantes surround na parte traseira da sala.
Front	Selecione esta opção ao colocar alto-falantes surround na parte frontal da sala. Neste caso, o Virtual CINEMA FRONT funciona.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Esta definição não fica disponível se "Surround" estiver definido para "None". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição do uso de alto-falantes surround e seu tamanho" (p.96)
- · Para mais detalhes sobre o Virtual CINEMA FRONT, consulte o seguinte:
- "Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)" (p.46)

# Definição do uso de alto-falantes surround traseiros e seu tamanho

Seleciona a definição de acordo com o uso e tamanho dos seus alto-falantes surround traseiros.

## Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Surround Back"

## Definições

Small	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.
	O subwoofer ou alto-falantes frontais produzirá(ão) os componentes de frequências baixas dos canais surround traseiros (configurável em "Crossover").
Large	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.
	Os alto-falantes surround traseiros produzirão todos os componentes de frequência dos canais surround traseiros.
None	Selecione esta opção se não houver alto-falantes surround traseiros conectados.
	Os alto-falantes surround e o subwoofer (ou alto-falantes frontais) produzirão o áudio dos canais surround traseiros.

- Ao configurar o tamanho dos alto-falantes, como uma regra geral, selecione "Large" se o diâmetro do woofer do seu alto-falante for de 16 cm ou maior, ou "Small" se for menor que 16 cm.
- Ao usar alto-falantes surround traseiros, certifique-se de conectar alto-falantes surround traseiros
   esquerdo e direito. Não é possível mais usar somente um alto-falante surround traseiro.
- "Surround Back" não fica disponível se "Surround" for definido para "None", ou se "Layout (Surround)" for definido para "Front". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do uso de alto-falantes surround e seu tamanho" (p.96)
  - "Definição da disposição dos alto-falantes surround" (p.97)

# Definição do uso de alto-falantes de presença e seu tamanho

Seleciona a definição de acordo com o uso e tamanho dos seus alto-falantes de presença.

#### Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Front Presence"

#### Definições

	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.				
Small	O subwoofer ou alto-falantes frontais produzirá(ão) os componentes de frequências baixas dos canais de presença (configurável em "Crossover").				
	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.				
Large	Os alto-falantes de presença produzirão todos os componentes de frequência dos canais de presença.				
None	Selecione esta opção se não houver alto-falantes de presença conectados.				
	Os alto-falantes frontais produzirão o áudio dos canais de presença.				

#### **OBSERVAÇÃO**

Ao configurar o tamanho dos alto-falantes, como uma regra geral, selecione "Large" se o diâmetro do woofer do seu alto-falante for de 16 cm ou maior, ou "Small" se for menor que 16 cm.

# Definição da disposição dos alto-falantes de presença

Seleciona uma disposição de alto-falantes de presença quando alto-falantes de presença forem usados. Esta definição facilita a otimização do efeito do campo sonoro.

#### Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Front Presence" > "Layout"

#### Definições

Front Height	Selecione esta opção ao instalar alto-falantes de presença na parede frontal.
Overhead	Selecione esta opção ao instalar alto-falantes de presença no teto.
Dolby Enabled SP	Selecione esta opção ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como os alto-falantes de presença.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Esta definição não fica disponível se "Front Presence" estiver definido para "None". Para mais detalhes sobre "Front Presence" no menu "Setup", consulte o seguinte:
- "Definição do uso de alto-falantes de presença e seu tamanho" (p.98)
- · Para mais detalhes sobre a disponível de alto-falantes de presença, consulte o seguinte:
- "Disposição dos alto-falantes de presença" (p.166)

# Definição da frequência de cruzamento dos componentes de frequências baixas

Define o limite inferior dos componentes de frequências baixas que podem ser emitidos por um alto-falante cujo tamanho esteja definido para "Small". Um som de frequência inferior ao valor especificado será produzido pelo subwoofer ou altofalantes frontais.

#### Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > (alto-falante) > "Crossover"

#### Definições

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

#### **OBSERVAÇÃO**

se o volume e a frequência de cruzamento forem ajustáveis no seu subwoofer, defina o volume para a metade e a frequência de cruzamento para o máximo.

# Definição do uso de um subwoofer

Seleciona a definição de acordo com o uso do seu subwoofer.

### Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Subwoofer"

### Definições

	Selecione esta opção se houver um subwoofer conectado.
Use	O subwoofer produzirá o áudio do canal LFE (efeito de frequências baixas) e os componentes de frequências baixas de outros canais.
	Selecione esta opção se não houver um subwoofer conectado.
None	Os alto-falantes frontais produzirão o áudio do canal LFE (efeito de frequências baixas) e os componentes de frequências baixas de outros canais.

# Definição da fase do subwoofer

Define a fase do subwoofer. Quando o som de graves estiver deficiente ou pouco claro, mude a fase do subwoofer.

### Menu de configuração

"Speaker" > "Configuration" > "Subwoofer" > "Phase"

#### Definições

Normal	Não inverte a fase do subwoofer.
Reverse	Inverte a fase do subwoofer.

### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição não fica disponível se "Subwoofer" estiver definido para "None". Para mais detalhes sobre "Subwoofer" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do uso de um subwoofer" (p.99)

# Definição da distância entre cada alto-falante e a posição de audição

Define a distância entre cada alto-falante e a posição de audição, de forma que os sons dos alto-falantes atinjam a posição de audição ao mesmo tempo.

## Menu de configuração

"Speaker" > "Distance"

## Escolhas

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Presence L, Presence R, Subwoofer

## Intervalo de ajuste

0,30 m a 24,00 m (1,0 pé a 80,0 pés), incrementos de 0,05 m (0,2 pé)

#### **OBSERVAÇÃO**

Selecione a unidade de distância entre "Meter" ou "Feet" em "Unit".

# Ajuste do volume de cada alto-falante

Ajusta o volume de cada alto-falante de acordo com sua posição de audição.

#### Menu de configuração

"Speaker" > "Level"

## Escolhas

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Presence L, Presence R, Subwoofer

### Intervalo de ajuste

-10,0 dB a +10,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

### **OBSERVAÇÃO**

A saída do tom de teste ajuda-o a ajustar o balanço dos alto-falantes enquanto você confirma o seu efeito. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Saída de tons de teste" (p.101)

# Definição do equalizador

Seleciona o tipo de equalizador a ser usado e ajuste o tom.

### Menu de configuração

"Speaker" > "Parametric EQ" > "Parametric EQ"

#### Definições

Manual	Selecione esta opção se quiser ajustar o equalizador manualmente.		
YPAO:Flat	Ajusta os alto-falantes individuais para obter as mesmas características.		
YPAO:Front	Ajusta os alto-falantes individuais para obter as mesmas características que os alto-falantes frontais.		
YPAO:Natural	Ajusta todos os alto-falantes para obter um som natural.		
Through	Não usa o equalizador.		

#### **OBSERVAÇÃO**

As opções "YPAO:Flat", "YPAO:Front" e "YPAO:Natural" só ficam disponíveis se os resultados da medição YPAO já tiverem sido armazenados. Pressione ENTER novamente para ver os resultados da medição YPAO. Para mais detalhes sobre a medição YPAO, consulte o seguinte:

• "Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)" (p.38)

## Ao selecionar "Manual"

- Defina "Parametric EQ" para "Manual" e pressione ENTER.
- **2** Pressione ENTER novamente para exibir a tela de edição.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar um alto-falante e pressione ENTER.

- Para restaurar as definições padrões para todos os alto-falantes, selecione "PEQ Data Clear" e, em seguida, "OK".
- Para copiar os valores do equalizador paramétrico adquiridos com os resultados da medição YPAO para os campos "Manual" para um ajuste fino, selecione "PEQ Data Copy" e, em seguida, um tipo de equalizador.

- 4
- Use as teclas de cursor para selecionar uma frequência central das 7 bandas predefinidas (4 para subwoofer).

👌 Manual									
Front L	E								
Front R	E			$\frown$					
Center	Eu								
Surround L	E								
Surround R	E								
Surround Back L									
Surround Back R				1					
Front Presence L		Band	1	2	3	4	5	6	7
Front Presence R		Freq.[Hz]	1 000	1 000	1 000	1.00k	2.52K	6.35K	1 000
Subwoofer		Gain [dB]	0.0	+1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				•					
	?								

#### 5 Para fazer um ajuste fino na frequência central, fator Q (largura da banda) ou ganho, use as teclas de cursor para selecionar um item.

Freq.: Use as teclas de cursor para ajustar a frequência central da banda selecionada.

Q: Use as teclas de cursor para ajustar o fator Q (largura da banda) da banda selecionada.

Gain: Use as teclas de cursor para ajustar o ganho da banda selecionada.

## Intervalo de ajuste

Frequência central: 15,6 Hz a 16,0 kHz (15,6 Hz a 250,0 Hz para subwoofer)

Fator Q: 0,500 a 10,080

Gain: -20,0 dB a +6,0 dB

6 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

# Saída de tons de teste

Ativa/desativa a saída de tons de teste. A saída de tons de teste ajuda-o a ajustar o balanço dos alto-falantes ou o equalizador ao mesmo tempo enquanto você confirma o seu efeito.

### Menu de configuração

"Speaker" > "Test Tone"

### Definições

Off	Não emite tons de teste.
On	Emite tons de teste automaticamente ao ajustar o balanço dos alto- falantes ou o equalizador.

# **Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores**

Se as definições dos alto-falantes que você configurou manualmente não estiverem adequadas, você pode descartar as definições manuais e recarregar os ajustes YPAO anteriores.

### Menu de configuração

"Speaker" > "YPAO Result"

# Use as teclas de cursor para selecionar "Setup Reload" e pressione ENTER.

# 2 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

#### **OBSERVAÇÃO**

Você pode verificar os ajustes YPAO anteriores ("Wiring", "Size", "Distance" e "Level") em "YPAO Result".

# Configuração das definições do som

# Verificação das informações do sinal de áudio atual

Exibe a informação sobre o sinal de áudio atual.

#### Menu de configuração

"Sound" > "Information"

	Format	Formato de áudio do sinal de entrada
		O número de canais da fonte no sinal de entrada (frontais/ surround/LFE)
	Channel	Por exemplo, "5.1 (3/2/0.1)" significa 5.1 canais no total (3 canais frontais, 2 canais surround e LFE).
Input		(Ao reproduzir um conteúdo DTS:X)
		Por exemplo, "7.1.4" significa "sistema padrão de 7.1 canais mais 4 para canais de alto-falantes de teto".
	Sampling	O número de amostras por segundo do sinal digital de entrada
	Dialogue	O nível de normalização do diálogo do sinal de fluxo de bits
Output	Channel	O número de canais de saída do sinal (por exemplo, "5.1.2" significa "sistema padrão de 5.1 canais mais 2 para canais de alto-falantes de teto") e os terminais de alto-falante dos quais os sinais são emitidos.

# Ativação do ajuste Lipsync

Ativa/desativa o ajuste "Lipsync" configurado em "Auto/Manual Select" no menu "Setup".

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Auto/Manual Select" no menu "Setup", consulte o seguinte:

"Definição do método de ajuste da função Lipsync" (p.103)

## Menu de configuração

"Sound" > "Lipsync" > "Delay Enable"

#### Definições

Disable	Desativa o ajuste "Lipsync".
Enable	Ativa o ajuste "Lipsync".

#### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição é aplicada separadamente a cada fonte de entrada.

- Mesmo que a unidade seja definida para emitir sinais de fluxo de bits diretamente, o sinal pode ser convertido dependendo das especificações e das definições do dispositivo de reprodução.
- · Use as teclas de cursor esquerda/direita para exibir outras informações no menu "Setup".

# Definição do método de ajuste da função Lipsync

Seleciona o método para ajustar o atraso entre a saída de vídeo e áudio.

## Menu de configuração

"Sound" > "Lipsync" > "Auto/Manual Select"

## Definições

Manual	Selecione esta opção se quiser ajustar o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente.
	Ajuste o tempo de saída de áudio em "Adjustment".
Auto	Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio automaticamente quando uma TV que suporte a função Lipsync automática for conectada à unidade via HDMI.
	Se necessário, você pode fazer um ajuste fino no tempo de saída de áudio em "Adjustment".

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você pode ativar/desativar a função Lipsync através das fontes de entrada em "Delay Enable" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Ativação do ajuste Lipsync" (p.102)
- · Para mais detalhes sobre "Adjustment" no menu "Setup", consulte o seguinte:
  - "Ajuste do atraso da função Lipsync" (p.103)

# Ajuste do atraso da função Lipsync

Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente se "Auto/Manual Select" for definido para "Manual". Você pode fazer um ajuste fino no tempo de saída de áudio se "Auto/Manual Select" for definido para "Auto".

#### Menu de configuração

"Sound" > "Lipsync" > "Adjustment"

## Intervalo de ajuste

0 ms a 500 ms (incrementos de 1 ms)

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Auto/Manual Select" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do método de ajuste da função Lipsync" (p.103)

# Seleção de programa de som

Seleciona o programa de som para mudar as definições do programa de som.

## OBSERVAÇÃO

Você pode selecionar um programa de som pressionando PROGRAM.

## Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter"

# MUSIC

Hall in Munich	Este programa simula um salão de concerto em Munique com aproximadamente 2.500 assentos, que usa uma elegante madeira para acabamento interior. Reverberações belas e finas se propagam ricamente, criando uma atmosfera calma. O assento virtual do ouvinte fica no centro, para a esquerda da arena.			
Hall in Vienna	Este programa simula uma sala de concerto de tamanho médio em forma de caixa de sapatos, com 1.700 assentos, que é tradicional em Viena. Os pilares e esculturas criam reverberações extremamente complexas de todos os lados da plateia, produzindo um som rico e volumoso.			
Chamber	Este programa cria uma espaço relativamente amplo com um teto alto, como uma sala de audiências em um palácio. Ele oferece reverberações agradáveis que são adequadas para música cortesã e música de câmara.			
Cellar Club	Este programa simula uma sama de concerto mais íntima com um teto baixo e uma atmosfera acolhedora. Um campo sonoro realístico e vivo produz sons potentes que fazem você se sentir como se estivesse sentado na primeira fileira, em frente de um pequeno palco.			
The Roxy Theatre	Este programa cria um campo sonoro de uma sala de concerto de rock com 460 assentos em Los Angeles. O assento virtual do ouvinte fica no centro, para a esquerda da sala.			
The Bottom Line	Este programa cria o campo sonoro na frente de um palco no The Bottom Line, um outrora famoso clube de jazz em Nova York. A pista pode acomodar 300 pessoas à esquerda e direita em um campo sonoro que oferece um som real e vibrante.			
2ch Stereo	Use este programa para misturar uma fonte multicanal em 2 canais. Ao ser introduzido, o sinal multicanal é misturado em 2 canais e, em seguida, é emitido pelos alto-falantes frontais (este programa não usa o CINEMA DSP).			
7ch Stereo	Use este programa para emitir o som através de todos os alto-falantes. Ao reproduzir uma fonte multicanal, a unidade mistura a fonte em 2 canais e, em seguida, emite o som através de todos os alto-falantes. Este programa cria um campo sonoro maior, sendo ideal para música de fundo em festas.			

# MOVIE

Sports	Este programa permite que os ouvintes desfrutem da rica vivacidade das transmissões esportivas e dos programas de entretenimento ligeiro. Em transmissões esportivas, as vozes dos comentaristas são posicionadas claramente no centro, enquanto a atmosfera no estádio é transmitida de forma realística através da distribuição periférica dos sons dos fãs em um espaço adequado.					
Action Game	Este programa é adequado para jogos de ação, como os jogos de luta e corrida de carros. A realidade e a ênfase de vários efeitos faz o jogador se sentir como se estivesse no meio da ação, permitindo uma maior concentração. Use este programa em combinação com o Compressed Music Enhancer para um campo sonoro mais dinâmico e mais vigoroso.					
Roleplaying Game	Este programa é adequado para jogos de interpretação de papéis e de aventura. Este programa adiciona profundidade ao campo sonoro para uma reprodução natural e realística da música de fundo, efeitos especiais e diálogo de uma grande variedade de cenas. Use este programa em combinação com o Compressed Music Enhancer para um campo sonoro mais claro e mais espacial.					
Music Video	Este programa permite que você desfrute de vídeos de concertos de música pop, rock e jazz, como se você estivesse lá. Mergulhe na atmosfera quente do concerto graças à vivacidade dos cantores e solos no palco, a um campo sonoro de presença que enfatiza a batida dos instrumentos de ritmo, e a um campo sonoro surround que reproduz o espaço de um grande concerto ao vivo.					
Standard	Este programa cria um campo sonoro que enfatiza a sensação surround sem perturbar o posicionamento acústico original do áudio multicanal. O seu design é baseado no conceito de uma sala de cinema ideal, na qual a plateia é envolvida por belas reverberações da esquerda, direita e traseira.					
Spectacle	Este programa oferece a escala e a grandeza de produções cinematográficas espetaculares. Ele produz um espaço sonoro expansivo para atender à tela ampla CinemaScope, e ostenta uma ampla gama dinâmica, proporcionando desde pequenos sons delicados até potentes sons estrondosos.					
Sci-Fi	Este programa reproduz claramente o design de som finamente elaborado dos filmes Sci-Fi e SFX mais recentes. Você pode desfrutar de uma grande variedade de espaços virtuais criados cinematograficamente, reproduzidos com uma clara separação entre os diálogos, efeitos sonoros e música de fundo.					
Adventure	Este programa é ideal para reproduzir o design sonoro de filmes de ação e aventura com precisão. O campo sonoro restringe as reverberações, mas enfatiza a reprodução de uma sensação de expansividade em ambos os lados, um espaço vigoroso expandido amplamente para a esquerda e direita. A profundidade restringida cria um espaço claro e potente, ao mesmo tempo que mantém a articulação dos sons e a separação dos canais.					
Drama	Este programa apresenta reverberações estáveis que atendem a uma ampla gama de gêneros de filmes desde seriados até musicais e comédias. As reverberações são modestas, mas adequadamente estereofônicas. Os efeitos sonoros e a música de fundo são reproduzidos com um eco suave que não interfere na articulação do diálogo. Você nunca se cansará ao ouvir durante períodos prolongados.					

Mono	Movie

Este programa reproduz fontes de vídeo monaurais, como filmes clássicos, em uma atmosfera de uma boa sala de cinema à moda antiga. O programa cria um espaço agradável com profundidade, adicionando a amplitude e a reverberação apropriada ao áudio original.

# Ajuste do nível do efeito do campo sonoro

Ajusta o nível do efeito do campo sonoro. Mais alto para realçar o efeito do campo sonoro, e mais baixo para reduzi-lo.

#### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "DSP Level"

#### Intervalo de ajuste

-6 dB a +3 dB

#### **OBSERVAÇÃO**

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro de presença

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro de presença. Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

#### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Initial Delay"

#### Intervalo de ajuste

1 ms a 99 ms

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do efeito de ampliação do campo sonoro de presença

Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro de presença.

#### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Room Size"

#### Intervalo de ajuste

0,1 a 2,0 (mais alto para realçar o efeito de ampliação)

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste da perda do efeito do campo sonoro de presença

Ajusta a perda do efeito do campo sonoro de presença.

### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Liveness"

## Intervalo de ajuste

0 a 10 (mais alto para realçar a refletividade)

### **OBSERVAÇÃO**

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do tempo de decaimento do som reverberante traseiro

Ajusta o tempo de decaimento do som reverberante traseiro. Mais alto para enriquecer o som reverberante, e mais baixo para obter um som mais claro.

## Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Reverb Time"

#### Intervalo de ajuste

1,0 s a 5,0 s

### **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do som reverberante

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do som reverberante. Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

## Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Reverb Delay"

## Intervalo de ajuste

0 ms a 250 ms

## **OBSERVAÇÃO**

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do volume do som reverberante

Ajusta o volume do som reverberante. Mais alto para fortalecer o som reverberante, e mais baixo para enfraquecê-lo.

#### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Reverb Level"

#### Intervalo de ajuste

0 % a 100 %

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround. Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Surround Initial Delay"

#### Intervalo de ajuste

1 ms a 49 ms

## **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do efeito de ampliação do campo sonoro surround

Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround.

### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Surround Room Size"

## Intervalo de ajuste

0,1 a 2,0 (mais alto para realçar o efeito de ampliação)

### **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste da perda do efeito do campo sonoro surround

Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround.

## Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Surround Liveness"

## Intervalo de ajuste

0 a 10 (mais alto para realçar a refletividade)

## OBSERVAÇÃO

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround traseiro

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround traseiro. Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

#### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Surround Back Initial Delay"

#### Intervalo de ajuste

1 ms a 49 ms

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste do efeito de ampliação do campo sonoro surround traseiro

Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround traseiro.

## Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Surround Back Room Size"

## Intervalo de ajuste

0,1 a 2,0 (mais alto para realçar o efeito de ampliação)

## **OBSERVAÇÃO**

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Ajuste da perda do efeito do campo sonoro surround traseiro

Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround traseiro.

#### Menu de configuração

"Sound" > "DSP Parameter" > (programa de som) > "Surround Back Liveness"

## Intervalo de ajuste

0 a 10 (mais alto para realçar a refletividade)

## **OBSERVAÇÃO**

- · Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

# Seleção do decodificador surround usado no programa

Seleciona um descodificador surround a ser usado.

## Menu de configuração

"Sound" > "Surround Decoder" > "Decode Type"

## Definições

Auto	Usa o decodificador selecionado automaticamente pela fonte de entrada. O decodificador DTS Neural:X é selecionado para fontes DTS e o decodificador Dolby Surround é selecionado para outras fontes.
⊠Dsur	Decodificador Dolby Surround. Expande o som usando um método otimizado para a disposição dos alto-falantes instalados. Produz um som surround estendido, otimizado para o seu sistema de alto-falantes. Um espaço acústico real (incluindo o espaço aéreo) é criado especialmente quando um áudio baseado em objetos (como conteúdo Dolby Atmos) é reproduzido.
Neural:X	Decodificador DTS Neural:X. Expande o som usando um método otimizado para a disposição dos alto-falantes instalados. Produz um som surround estendido, otimizado para o seu sistema de alto-falantes. Um espaço acústico real (incluindo o espaço aéreo) é criado especialmente quando um áudio baseado em objetos (como conteúdo DTS:X) é reproduzido.
Neo:6 Cinema	Usa o decodificador DTS Neo:6 (ou decodificador DTS-ES Matrix) adequado para filmes. Os sons serão produzidos pelos alto-falantes surround/surround traseiros.
Neo:6 Music	Usa o decodificador DTS Neo:6 (ou decodificador DTS-ES Matrix) adequado para música. Os sons serão produzidos pelos alto-falantes surround/surround traseiros.

- · Para mais detalhes sobre cada decodificador, consulte o seguinte:
- "Glossário de formatos de decodificação de áudio" (p.168)
- Você pode ajustar os parâmetros do decodificar surround em "Surround Decoder" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Ajuste da localização central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal" (p.109)
- "Definição do uso de Center Spread" (p.109)
- · O decodificador surround selecionado pode não funcionar para algumas fontes de entrada.
- · Recomendamos o Dolby Surround se a transmissão de rede for de um conteúdo Dolby.
- O decodificador Neural:X não funciona para sinais Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD. Selecione "Auto" ou "DDsur" para esses sinais.
- Quando o decodificador Dolby Surround ou o decodificador Neural:X está selecionado, o processamento surround virtual (como Virtual CINEMA FRONT) não funciona. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Desfrute de efeitos de campos sonoros sem alto-falantes surround (Virtual CINEMA DSP)" (p.46)
  - "Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)" (p.46)
# Definição do uso de Center Spread

Seleciona se é para propagar os sinais do canal central para a esquerda e direita quando uma fonte de 2 canais for reproduzida. Esta definição entra em efeito ao selecionar "Dubur".

### Menu de configuração

"Sound" > "Surround Decoder" > "Center Spread"

### Definições

Off	Desativa a função Center Spread.
On	Ativa a função Center Spread.

### **OBSERVAÇÃO**

- · Se você achar que o som central está muito forte, defina esta função para "On".
- · Para mais detalhes sobre o decodificador surround, consulte o seguinte:
- "Seleção do decodificador surround usado no programa" (p.108)

# Ajuste da localização central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal

Ajusta a localização central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal. Ajuste isto mais alto para fortalecer a localização central (menos efeito de ampliação), ou mais baixo para enfraquecer (mais efeito de ampliação). Esta definição entra em efeito ao selecionar "Neo:6 Music".

### Menu de configuração

"Sound" > "Surround Decoder" > "Center Image"

### Intervalo de ajuste

0,0 a 1,0

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre o decodificador surround, consulte o seguinte:

• "Seleção do decodificador surround usado no programa" (p.108)

# Ajuste do volume global para "7ch Stereo"

Ajusta o volume global. Esta definição entra em efeito ao selecionar "7ch Stereo".

### Menu de configuração "Sound" > "7ch Stereo" > "Level"

Intervalo de ajuste

-5 a +5

# Ajuste do balanço dos volumes frontal e traseiro para "7ch Stereo"

Ajusta o balanço dos volumes frontal e traseiro. Mais alto para realçar o lado frontal, e mais baixo para realçar o lado traseiro. Esta definição entra em efeito ao selecionar "7ch Stereo".

### Menu de configuração

"Sound" > "7ch Stereo" > "Front / Rear Balance"

### Intervalo de ajuste

-5 a +5

# Ajuste do balanço dos volumes esquerdo e direito para "7ch Stereo"

Ajusta o balanço dos volumes esquerdo e direito. Mais alto para realçar o lado direito, e mais baixo para realçar o lado esquerdo. Esta definição entra em efeito ao selecionar "7ch Stereo".

### Menu de configuração

"Sound" > "7ch Stereo" > "Left / Right Balance"

### Intervalo de ajuste

-5 a +5

# Ajuste do balanço do volume da altura usando os alto-falantes de presença para "7ch Stereo"

Ajusta o balanço do volume da altura usando os alto-falantes de presença. Mais alto para realçar a parte superior, e mais baixo para realçar a parte inferior. Esta definição entra em efeito ao selecionar "7ch Stereo".

### Menu de configuração

"Sound" > "7ch Stereo" > "Height Balance"

### Intervalo de ajuste

0 a 10

### **OBSERVAÇÃO**

Os alto-falantes de presença não produzem sons se "Height Balance" for definido para "0".

# Definição do uso de Monaural Mix para "7ch Stereo"

Ativa/desativa a saída de som monaural. Esta definição entra em efeito ao selecionar "7ch Stereo".

### Menu de configuração

"Sound" > "7ch Stereo" > "Monaural Mix"

### Definições

Off	Desativa a saída de som monaural.
On	Ativa a saída de som monaural.

# Definição do método de ajuste da gama dinâmica

Seleciona o método de ajuste da gama dinâmica para a reprodução de áudio de fluxo de bits (sinais Dolby Digital e DTS).

### Menu de configuração

"Sound" > "Dynamic Range"

### Definições

Maximum	Produz o áudio sem ajustar a gama dinâmica.	
Standard	Otimiza a gama dinâmica para uso doméstico regular.	
Minimum/Auto	Define a gama dinâmica para um som claro, mesmo à noite ou a volumes baixos.	
	Ao reproduzir sinais Dolby TrueHD, a gama dinâmica será ajustada automaticamente com base na informação do sinal de entrada.	

# Definição do valor limite do volume

Define o valor limite do volume ajustado usando as teclas VOLUME no controle remoto.

### Menu de configuração

"Sound" > "Volume" > "Max Volume"

### Intervalo de ajuste

-60,0 dB a +15,0 dB (incrementos de 5,0 dB), +16,5 dB [20,5 a 95,5 (incrementos de 5,0), 97,0]

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre a escala da exibição do volume, (unidade dB ou valor numérico), consulte o seguinte:

"Definição da escala da exibição do volume" (p.132)

# Definição do volume inicial ao ligar a unidade

Define o volume inicial ao ligar a unidade.

### Menu de configuração

"Sound" > "Volume" > "Initial Volume"

### Definições

Off		Define o nível para o nível do volume da unidade em efeito na última vez que ela entrou no modo de standby.
	Mute	Define a unidade para silenciar a saída de áudio.
On	-80,0 dB a +16,5 dB (incrementos de 0,5 dB)	Define o nível para o nível de volume especificado.
	[0,5 a 97,0 (incrementos de 0,5)]	

### **OBSERVAÇÃO**

- Esta definição só funciona se o nível do volume for definido para um valor inferior a "Max Volume". Para mais detalhes sobre "Max Volume" no menu "Setup", consulte o seguinte:
  - "Definição do valor limite do volume" (p.110)
- Para mais detalhes sobre a escala da exibição do volume, (unidade dB ou valor numérico), consulte o seguinte:
  - "Definição da escala da exibição do volume" (p.132)

# Ajuste automático do nível do efeito CINEMA DSP 3D

Seleciona se é para ajustar o nível do efeito CINEMA DSP 3D automaticamente ao ajustar o volume.

### Menu de configuração

"Sound" > "Adaptive DSP Level"

### Definições

Off	Não ajusta o nível do efeito automaticamente.
On	Ajusta o nível do efeito automaticamente.

# Definição do Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

Seleciona se é para criar o Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os altofalantes surround.

Se o VSBS for ativado, a unidade criará o VSBS se não houver alto-falantes surround traseiros conectados.

### Menu de configuração

"Sound" > "Virtual Speaker" > "VSBS"

### Definições

Off	Desativa o Virtual Surround Back Speaker (VSBS).
Dn	Ativa o Virtual Surround Back Speaker (VSBS).

### **OBSERVAÇÃO**

- O VSBS só tem efeito se um conteúdo de 6.1/7.1 canais for reproduzido.
- O VSBS, que funciona com o CINEMA DSP 3D, não fica disponível quando o modo de decodificação direta ou o modo de reprodução direta está ativado.

# Seleção dos itens a serem incluídos como as atribuições de cena

Seleciona os itens a serem incluídos como as atribuições de cena. Você também pode ver as definições atribuídas atualmente à cena selecionada.

### **OBSERVAÇÃO**

As atribuições de cena podem incluir emissoras de rádio, ou o conteúdo em um dispositivo de armazenamento USB, dispositivo Bluetooth ou dispositivo de rede selecionado.

### Menu de configuração

"Scene" > "Scene Setting"

- Use as teclas de cursor para selecionar o nome de SCENE e pressione ENTER.
- Para incluir itens como atribuições de cena, use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER para marcar a caixa de seleção (ou desmarcar a caixa de seleção para excluir).



### Escolhas

HDMI Control	Sincronização de Controle (Controle de HDMI (p.115))
Input	Entrada (p.56)
	[Fontes de entrada: TUNER, (fontes de rede), SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB]
Registered Content	Emissora, Conteúdo de Música
	[Fontes de entrada: outras]
HDMI Output	Saída HDMI (p.57)
Mode	Programa DSP (p.45), Realçador (p.83)
Sound	Controle de tom (p.80), YPAO Volume (p.81), Adaptive DRC (p.81), Extra Bass (p.84)
Surround	Dialogue Lift (p.82), Dialogue Level (p.82), Subwoofer Trim (p.83)
Video	Video Mode (p.114)
Volume	Master Volume (p.56)
Lipsync	Lipsync (p.103)
Speaker Setup	PEQ Select (p.100)
Zone Interlock	Alimentação (p.54), Entrada (p.54), Volume (p.123)

#### **OBSERVAÇÃO**

Para restaurar as definições padrões para a cena selecionada, selecione "Reset" e pressione ENTER.

# Mudança do nome de SCENE

Muda o nome de SCENE exibido no display frontal ou na TV.

### Menu de configuração

"Scene" > "Scene Rename"



2 Use as teclas de cursor e ENTER para mudar o nome.



### **OBSERVAÇÃO**

- · Para limpar a entrada, selecione "CLEAR".
- · Para restaurar o nome padrão, selecione "RESET".
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar "SAVE" e pressione ENTER.

### 4 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

### Verificação das informações do sinal de vídeo e HDMI atual

Exibe as informações sobre o sinal de vídeo atual e as TVs conectadas ao conector HDMI OUT.

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "Information"

HDMI Signal	Presença ou ausência de entrada/saída de sinal HDMI	
HDMI Resolution	Resoluções do sinal de entrada (analógico ou HDMI) e do sinal de saída (HDMI)	
Video Resolution	Resoluções suportadas pela TV	

### **OBSERVAÇÃO**

Use as teclas de cursor esquerda/direita para exibir outras informações no menu "Setup".

# Definição do uso do processamento de sinais de vídeo

Ativa/desativa o processamento de sinais de vídeo (resolução e razão de aspecto).

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "Video Mode" > "Video Mode"

### Definições

Direct	Desativa o processamento de sinais de vídeo.	
Processing	Ativa o processamento de sinais de vídeo.	
	Configura as definições em "Resolution" e "Aspect".	

### **OBSERVAÇÃO**

- Se "Video Mode" for definido para "Direct", a unidade transmitirá os sinais de vídeo com o menor número de circuitos para reduzir o atraso de saída de vídeo.
- Se "Video Mode" for definido para "Processing" e a resolução estiver sendo convertida, as mensagens curtas não serão exibidas na tela da TV.

# Definição de uma resolução para emitir sinais de vídeo HDMI

Seleciona a resolução para emitir sinais de vídeo HDMI se "Video Mode" for definido para "Processing".

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Video Mode" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do uso do processamento de sinais de vídeo" (p.114)

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "Video Mode" > "Resolution"

### Definições

Through	Não converte a resolução.	
Auto	Seleciona a resolução automaticamente de acordo com a resolução da TV.	
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Emitem os sinais de vídeo com uma resolução selecionada.	
	(Apenas as resoluções suportadas pela sua TV podem ser selecionadas.)	

### **OBSERVAÇÃO**

Se você precisar selecionar uma resolução que não seja suportada pela sua TV, defina "MON.CHK" no menu "ADVANCED SETUP" para "SKIP" e tente novamente. (Repare que o vídeo de saída pode não ser exibido normalmente na sua TV.) Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Remoção da limitação sobre a saída de vídeo HDMI (MON.CHK)" (p.138)

# Definição de uma razão de aspecto para emitir sinais de vídeo HDMI

Seleciona uma razão de aspecto para emitir sinais de vídeo HDMI se "Video Mode" for definido para "Processing".

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Video Mode" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do uso do processamento de sinais de vídeo" (p.114)

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "Video Mode" > "Aspect"

### Definições

Through	Não converte a razão de aspecto.
16:9 Normal	Emite sinais de vídeo 4:3 para uma TV 16:9 com faixas pretas em ambos os lados da tela.

### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição só funciona se os sinais 480i/576i ou 480p/576p forem convertidos em sinais 720p, 1080i, 1080p ou 2160p (4K).

# Definição do uso do Controle de HDMI

Ativa/desativa o Controle de HDMI. O controle de HDMI permite que você opere dispositivos externos via HDMI.

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "HDMI Control" > "HDMI Control"

### Definições

Off	Desativa o Controle de HDMI.
On	Ativa o Controle de HDMI.
	Configura as definições em "TV Audio Input", "ARC" e "Standby Sync".

### **OBSERVAÇÃO**

Para usar o Controle de HDMI, você precisa realizar a configuração de ligação de Controle de HDMI depois de conectar dispositivos compatíveis com o Controle de HDMI. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

"Controle de HDMI e operações sincronizadas" (p.174)

# Definição do conector de áudio usado para a entrada de áudio da TV

Seleciona um conector de entrada de áudio da unidade a ser usado para a entrada de áudio da TV se "HDMI Control" estiver definido para "On". A fonte de entrada da unidade muda automaticamente para áudio da TV ao mudar a entrada da TV para o seu sintonizador integrado.

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "HDMI Control" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "HDMI Control" > "TV Audio Input"

### Definições

AV 1-2, AUDIO 1-5

### **OBSERVAÇÃO**

Ao usar o ARC para emitir o áudio da TV para a unidade, os conectores de entrada selecionados aqui serão usados para a entrada de áudio da TV.

# Definição do uso de ARC

Selecione se é para emitir o áudio da TV para os alto-falantes conectados à unidade quando "HDMI Control" for definido para "On".

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "HDMI Control" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)

#### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "HDMI Control" > "ARC"

### Definições

Off	Desativa o ARC.
On	Ativa o ARC.

#### **OBSERVAÇÃO**

Normalmente, você não precisa alterar esta definição. Caso sejam produzidos ruídos pelos alto-falantes conectados à unidade, porque os sinais de áudio da TV emitidos para a unidade via ARC não são suportados pela unidade, defina "ARC" para "Off" e use os alto-falantes da TV.

# Ligação dos modos de standby da unidade e da TV

Selecione se é para usar o controle de HDMI para ligar o modo de standby da unidade com a alimentação da TV ao definir "HDMI Control" para "On".

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "HDMI Control" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "HDMI Control" > "Standby Sync"

### Definições

Off	Não coloca a unidade no modo de standby ao desligar a TV.
On	Coloca a unidade no modo de standby ao desligar a TV.
Auto	Coloca a unidade no modo de standby ao desligar a TV, apenas se a unidade estiver recebendo sinais de áudio ou HDMI da TV.

# Definição da saída do áudio HDMI dos alto-falantes da TV

Ativa/desativa a saída de áudio de uma TV conectada ao conector HDMI OUT.

### **OBSERVAÇÃO**

- · A definição "HDMI OUT1" só fica disponível ao definir "HDMI Control" para "Off".
- · Para mais detalhes sobre "HDMI Control" no menu "Setup", consulte o seguinte:
- "Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "HDMI Audio Output" > "HDMI OUT1"/"HDMI OUT2"

### Definições

Off	Desativa a saída de áudio pela TV.
On	Ativa a saída de áudio pela TV.

# Definição da versão de HDCP usada nos conectores de entrada HDMI

Seleciona a versão de HDCP dos conectores de entrada HDMI para assistir conteúdos de vídeo 4K.

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "HDCP Version"

### Fontes de entrada

HDMI 1-5

### Definições

Auto	Define automaticamente a versão de HDCP de acordo com o conteúdo.
1,4	Define a versão de HDCP para 1.4 sempre.

# Definição do uso de HDMI Standby Through

Selecione se é para emitir áudio/vídeo (entrada através dos conectores HDMI) para a TV quando a unidade estiver no modo de standby.

### **OBSERVAÇÃO**

Se esta função for definida para "On" ou "Auto", você pode usar as teclas seletoras de entrada (HDMI 1-5) para selecionar uma entrada HDMI, mesmo que a unidade esteja no modo de standby (o indicador de standby na unidade pisca).

### Menu de configuração

"Video/HDMI" > "HDMI Standby Through"

#### Definições

Off         Não emite áudio/vídeo para a TV.           Auto         Seleciona automaticamente se é para emitir áudio/vídeo dependendo do status do dispositivo conectado.           On         Emite áudio/vídeo para a TV. (A unidade consome mais energia do que quando "Off" ou "Auto" estiver selecionado.)		
Auto         Seleciona automaticamente se é para emitir áudio/vídeo dependendo do status do dispositivo conectado.           On         Emite áudio/vídeo para a TV. (A unidade consome mais energia do que quando "Off" ou "Auto" estiver selecionado.)	Off	Não emite áudio/vídeo para a TV.
Emite áudio/vídeo para a TV. On (A unidade consome mais energia do que quando "Off" ou "Auto" estiver selecionado.)	Auto	Seleciona automaticamente se é para emitir áudio/vídeo dependendo do status do dispositivo conectado.
	On	Emite áudio/vídeo para a TV. (A unidade consome mais energia do que quando "Off" ou "Auto" estiver selecionado.)

#### **OBSERVAÇÃO**

- · A opção "Off" não pode ser selecionada se "HDMI Control" estiver definido para "On".
- · Para mais detalhes sobre "HDMI Control" no menu "Setup", consulte o seguinte:

- "Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)

# Configuração das definições de rede

## Verificação das informações da rede na unidade

Exibe as informações da rede na unidade.

### Menu de configuração

"Network" > "Information"

IP Address	Endereço IP
Subnet Mask	Máscara de sub-rede
Default Gateway	O endereço IP do gateway padrão
DNS Server (P)	O endereço IP do servidor DNS primário
DNS Server (S)	O endereço IP do servidor DNS secundário
MAC Address (Ethernet)	– Endereço MAC
MAC Address (Wi-Fi)	
Network Name	Nome da rede (o nome da unidade na rede)
MusicCast Network	O status da conexão da rede MusicCast.
Wired/Wireless	O status da conexão com fio ou sem fio
2010	(Ao usar uma conexão de sem fio [Wi-Fi])
	O SSID da rede sem fio

#### **OBSERVAÇÃO**

Use as teclas de cursor esquerda/direita para exibir outras informações no menu "Setup".

# Definição do método de conexão de rede (Sem fio/Com fio)

Seleciona o método de conexão de rede.

### Menu de configuração

"Network" > "Network Connection"

### Escolhas

Wired	Selecione esta opção se quiser conectar a unidade a uma rede com um cabo de rede disponível no comércio.
Wireless(Wi-Fi)	Selecione esta opção ao conectar a unidade a uma rede através de um roteador sem fio (ponto de acesso).

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre a conexão de rede, consulte o seguinte:

"Preparação para conexão a uma rede" (p.33)

# Definição automática dos parâmetros de rede (DHCP)

Defina os parâmetros de rede (como Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway padrão) automaticamente usando um servidor DHCP.

### Menu de configuração

"Network" > "IP Address" > "DHCP"

### Definições

Off	Não usa um servidor DHCP. Configure os parâmetros de rede manualmente.
On	Usa um servidor DHCP para obter automaticamente os parâmetros de rede da unidade (como endereço IP).

# Definição manual dos parâmetros de rede

Defina os parâmetros de rede (como Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway padrão) manualmente.

### Menu de configuração

"Network" > "IP Address"

- Defina "DHCP" para "Off".
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "IP Address" e pressione ENTER.
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar um tipo de parâmetro e pressione ENTER.

IP Address	Especifica um endereço IP.
Subnet Mask	Especifica uma máscara de sub-rede.
Default Gateway	Especifica o endereço IP do gateway padrão.
DNS Server (P)	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário.
DNS Server (S)	Especifica o endereço IP do servidor DNS secundário.

- 4 Use as teclas para mover a posição de edição e para selecionar um valor.
- 5 Para confirmar a definição, pressione ENTER.
- 6 Para definir um outro parâmetro, repita os passos de 3 a 5.

### 7 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

# Definição do uso da função Network Standby

Seleciona se a unidade pode ser ligada a partir de outros dispositivos de rede (standby de rede).

### Menu de configuração

"Network" > "Network Standby"

### Definições

Off	Desativa a função de standby de rede.
On	Ativa a função de standby de rede.
	(A unidade consome mais energia do que quando "Off" estiver selecionado.)
Auto	Ativa a função de standby de rede.
	(Se "Network Connection" for definido para "Wired", a unidade será colocada no modo de economia de energia quando o cabo de rede for desconectado.)

### **OBSERVAÇÃO**

Se você definir "Network Standby" para "Off", "Bluetooth Standby" será desativado.



Com um design de economia de energia avançado, este produto obtém um baixo consumo de energia, inferior a dois watts no modo Network Standby.

# Definição do filtro de endereço MAC

Define o filtro de endereço MAC para limitar o acesso à unidade de outros dispositivos de rede.

### **OBSERVAÇÃO**

- A operação da função AirPlay ou do dispositivo DMC não é limitada por esta definição.
- Você pode especificar até 10 dispositivos de rede que recebem permissão para acessar a unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do endereço MAC" (p.119)

### Menu de configuração

"Network" > "MAC Address Filter" > "Filter"

### Definições

Off	Desativa o filtro de endereço MAC.
On	Ativa o filtro de endereço MAC. Especifique os endereços MAC dos dispositivos de rede cujo acesso à unidade será permitido.

# Definição do endereço MAC

Define o endereço MAC do dispositivo de rede cujo acesso à unidade você deseja permitir. Você pode especificar até 10 dispositivos de rede.

### Menu de configuração

"Network" > "MAC Address Filter" > "MAC Address"

- 1 Use as teclas de cursor para selecionar um número de endereço MAC e pressione ENTER.
- 2 Use as teclas para mover a posição de edição e para selecionar um valor.
- Para confirmar a definição, pressione ENTER.
- Para especificar um outro endereço MAC, repita os passos de 1 a
   3.

### 5 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

# Definição do uso de um dispositivo DMC (Digital Media Controller)

Seleciona se permite um dispositivo DMC (Digital Media Controller) controlar a reprodução. Um dispositivo DMC (Digital Media Controller) é um dispositivo que pode controlar outros dispositivos de rede através de uma rede. Quando esta função está ativada, você pode controlar a reprodução da unidade a partir de dispositivos DMC (como Windows Media Player 12) na mesma rede.

### Menu de configuração

"Network" > "DMC Control"

### Definições

Disable	Não permite que os DMCs controlem a reprodução.
Enable	Permite que os DMCs controlem a reprodução.

# Definição do uso do controle do volume via AirPlay

Ativa/desativa o controle do volume do iTunes/iPhone via AirPlay. Quando uma opção que não seja "Off" estiver definida, você pode ajustar o volume da unidade a partir do iTunes/iPhone durante a reprodução.

### Menu de configuração

"Network" > "AirPlay Volume Interlock"

### Definições

Off	Desativa o controle do volume do iTunes/iPhone.
Limited	Ativa o controle do volume do iTunes/iPhone dentro de um intervalo limitado (-80 dB a -20 dB e silenciamento).
Full	Ativa o controle do volume do iTunes/iPhone no intervalo completo (-80 dB a +16,5 dB e silenciamento).

### Definição do nome de rede da unidade

Edita o nome da rede (nome da unidade na rede) exibido nos outros dispositivos de rede.

### Menu de configuração

"Network" > "Network Name"



2 Use as teclas de cursor e ENTER para editar o nome.

### **OBSERVAÇÃO**

- · Para limpar a entrada, selecione "CLEAR".
- Para restaurar o nome padrão, selecione "RESET".
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar "SAVE" e pressione ENTER.

### 4 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

## Definição do intertravamento do fornecimento de energia da unidade com dispositivos compatíveis com MusicCast

Seleciona se, ao ligar o dispositivo mestre da rede MusicCast (unidade), é para ligar também os outros dispositivos da rede.

### Menu de configuração

"Network" > "MusicCast Link Power Interlock"

### Definições

Off	Desativa o intertravamento do fornecimento de energia da unidade (MusicCast master).
On	Ativa o intertravamento do fornecimento de energia da unidade (MusicCast master).

# Configuração das definições de Bluetooth®

### Definição do uso de Bluetooth®

Ativa/desati	va a função Bluetooth.	
Menu de co	Menu de configuração	
"Bluetooth"	> "Bluetooth"	
Definições		
Off	Desativa a função Bluetooth.	
On	Ativa a função Bluetooth.	

# Terminação da conexão Bluetooth entre um dispositivo Bluetooth® e a unidade

Termina a conexão Bluetooth entre um dispositivo Bluetooth (como um smartphone) e a unidade.

### Menu de configuração

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Disconnect"

Selecione "Disconnect" e pressione ENTER para terminar a conexão Bluetooth.

### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição não fica disponível se não não houver nenhum dispositivo Bluetooth conectado.

# Definição do uso da função Bluetooth® Standby

Seleciona se é para ativar/desativar a função que liga a unidade a partir de dispositivos Bluetooth (standby de Bluetooth). Se esta função for definida para "On", a unidade será ligada automaticamente quando uma operação de conexão for realizada no dispositivo Bluetooth.

### Menu de configuração

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Bluetooth Standby"

### Definições

Off	Desativa a função de standby de Bluetooth.
On	Ativa a função de standby de Bluetooth. (A unidade consome mais energia do que quando "Off" estiver selecionado.)

#### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição não fica disponível se "Network Standby" estiver definido para "Off". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

• "Definição do uso da função Network Standby" (p.118)

# Definição do uso de transmissão de áudio para um dispositivo Bluetooth®

Ativa/desativa a função de transmissor de áudio Bluetooth.

Quando esta função está ativada, você pode desfrutar do áudio reproduzido na unidade usando alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth.

### Menu de configuração

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Transmitter"

### Definições

Off	Desativa a função de transmissor de áudio Bluetooth.
On	Ativa a função de transmissor de áudio Bluetooth.

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre a conexão de dispositivos Bluetooth para os quais o áudio será transmitido (altofalantes, fones de ouvido, etc.), consulte o seguinte:

"Conexão da unidade a um dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> que recebe áudio transmitido" (p.122)

# Conexão da unidade a um dispositivo Bluetooth® que recebe áudio transmitido

Estabelece uma conexão entre a unidade e dispositivos Bluetooth que recebem o áudio transmitido da unidade, como alto-falantes e fones de ouvido, quando "Transmitter" for definido para "On" no menu "Setup".

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Transmitter" no menu "Setup", consulte o seguinte:

"Definição do uso de transmissão de áudio para um dispositivo Bluetooth<sup>®</sup>," (p.122)

### Menu de configuração

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Device Search"

### Pressione ENTER.

 $\acute{\rm E}$  exibida uma lista de dispositivos Bluetooth que podem ser conectados com a unidade.

- 2 Use as teclas de cursor para exibir os alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth desejados e pressione ENTER.
- 3 Use as teclas de cursor e ENTER para verificar os alto-falantes/ fones de ouvido Bluetooth a serem conectados com a unidade.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá.

### 5 Pressione ENTER.

Isso completa as definições.

### OBSERVAÇÃO

- Se o dispositivo Bluetooth não for exibido na lista, defina o dispositivo Bluetooth para o modo de emparelhamento e, em seguida, realize a operação "Device Search" novamente.
- Para terminar a conexão Bluetooth, realize uma operação de desconexão nos alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth.

# Configuração das definições de zonas múltiplas

### Verificação das informações de Zone2

Exibe as informações de Zone2.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Information"

On/Off	A ligação/desligamento da alimentação para Zone2
Input	A fonte de entrada selecionada para Zone2
Volume	A definição do volume para Zone2
Tone Control	A definição do controle de tom (o nível de Treble e Bass) para Zone2

### **OBSERVAÇÃO**

Use as teclas de cursor esquerda/direita para exibir outras informações no menu "Setup".

# Definição do uso de ajustes do volume para a saída de Zone2

Ativa/desativa os ajustes do volume para a saída de Zone2.

Se você tiver conectado um amplificador externo com controle de volume à unidade, desative os ajustes do volume para Zone2.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Volume"

#### Definições

Fixed	Desativa os ajustes do volume para a saída de Zone2.
Variable	Ativa os ajustes do volume para a saída de Zone2.

#### **OBSERVAÇÃO**

A opção "Volume" é definida automaticamente para "Variable" quando "Power Amp Assign" for definido para "7.1 +1Zone" ou "5.1.2 +1Zone". Para mais detalhes sobre "Power Amp Assign" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Definição do seu sistema de alto-falantes" (p.95)

### Definição do valor limite do volume de Zone2

Define o valor limite dos volumes para Zone2.

#### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Max Volume"

### Intervalo de ajuste

-60,0 dB a +10,0 dB (incrementos de 5,0 dB) [20,5 a 90,5 (incrementos de 5,0)]

#### **OBSERVAÇÃO**

- Esta definição não fica disponível se "Volume" estiver definido para "Fixed". Para mais detalhes, consulte
   o seguinte:
- "Definição do uso de ajustes do volume para a saída de Zone2" (p.123)
- Para mais detalhes sobre a escala da exibição do volume, (unidade dB ou valor numérico), consulte o seguinte:
- "Definição da escala da exibição do volume" (p.132)

# Definição do volume inicial de Zone2 ao ligar a unidade

Define o volume inicial de Zone2 ao ligar a unidade.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Initial Volume"

### Definições

Off		Define o nível para o nível do volume da unidade em efeito na última vez que ela entrou no modo de standby.
	Mute	Define a unidade para silenciar a saída de áudio.
On	-80,0 dB a +10,0 dB (incrementos de 0,5 dB)	Define o nível para o nível de volume especificado.
	[0,5 a 90,5 (incrementos de 0,5)]	

### **OBSERVAÇÃO**

- Esta definição não fica disponível se "Volume" estiver definido para "Fixed". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição do uso de ajustes do volume para a saída de Zone2" (p.123)
- Esta definição só funciona se o nível do volume for definido para um valor inferior a "Max Volume" em
   "Zone2". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do valor limite do volume de Zone2" (p.123)
- Para mais detalhes sobre a escala da exibição do volume, (unidade dB ou valor numérico), consulte o seguinte:
- "Definição da escala da exibição do volume" (p.132)

# Ajuste do desvio de tempo em relação à zona principal

Ajusta o desvio de tempo em relação à zona principal.

Menu de configuração "Multi Zone" > "Zone2" > "Audio Delay"

Intervalo de ajuste 0 ms a 100 ms (incrementos de 1 ms)

# Mudança entre estéreo e monaural para a saída de Zone2

Muda entre estéreo e monaural para a saída de Zone2.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Monaural"

### Definições

Off	Produz sons estéreo em Zone2.
On	Produz sons monaurais em Zone2.

## Definição do uso do Compressed Music Enhancer para a saída de Zone2

Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer para a saída de Zone2.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Enhancer"

### Definições

Off	Desativa o Compressed Music Enhancer.
On	Ativa o Compressed Music Enhancer.

## Ajuste do tom para a saída de Zone2

Ajusta o nível da faixa de frequências altas (Treble) e da faixa de frequências baixas (Bass) para a saída de Zone2.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Tone Control"

### Escolhas

Treble, Bass

### Definições

Auto	Ajusta os níveis da faixa de frequências altas (Treble) e da faixa de frequências baixas (Bass) automaticamente em sincronização com o volume principal, com correção da resposta auditiva do ouvido humano.
Manual	Ajusta o nível da faixa de frequências altas (Treble) e da faixa de frequências baixas (Bass) manualmente (-6,0 a +6,0 dB, incrementos de 0,5 dB).
Bypass	Não ajusta o nível da faixa de frequências altas (Treble) e da faixa de frequências baixas (Bass).

# Definição do uso de Extra Bass para a saída de Zone2

Ativa/desativa o Extra Bass para a saída de Zone2. Quando o Extra Bass está ativado, você pode desfrutar de sons de som de graves realçados, independentemente do tamanho dos alto-falantes.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Extra Bass"

#### Definições

Off	Desativa o Extra Bass.
On	Ativa o Extra Bass.

# Ajuste do balanço do volume para a saída de Zone2

Ajusta o balanço do volume para a saída de Zone2. Mais alto para realçar o lado direito, e mais baixo para realçar o lado esquerdo.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Zone2" > "Left / Right Balance"

### Intervalo de ajuste

-20 a +20

# Mudança do nome da zona

Muda o nome da zona exibido na tela da TV.

deseja mudar e pressione ENTER.

O cursor se move para a tela de edição de nome.

### Menu de configuração

7

"Multi Zone" > "Zone Rename"



Use as teclas de cursor para selecionar o nome da zona que

### **OBSERVAÇÃO**

- · Para limpar a entrada, selecione "CLEAR".
- · Para restaurar o nome padrão, selecione "RESET".
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar "SAVE" e pressione ENTER.

### **4** Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

## Definição do uso de mudança para o modo de festa em Zone2

Ativa/desativa a mudança para o modo de festa.

### Menu de configuração

"Multi Zone" > "Party Mode Set" > "Target : Zone2"

### Definições

Disable	Desativa a mudança para o modo de festa.
Enable	Ativa a mudança para o modo de festa. Você pode ativar/desativar o modo de festa pressionando PARTY no controle remoto.

### OBSERVAÇÃO

Para mais detalhes sobre o modo de festa, consulte o seguinte:

• "Desfrute da mesma fonte em salas múltiplas (modo de festa)" (p.55)

# Verificação das informações do sistema na unidade

Exibe as informações do sistema na unidade.

### Menu de configuração

"System" > "Information"

Remote ID	A definição da ID de controle remoto da unidade
TV Format	O tipo de sinal de vídeo da unidade
Speaker Impedance	A definição da impedância dos alto-falantes da unidade
Tuner Frequency Step	(Apenas modelos da Ásia e Gerais)
	A definição das frequências de sintonização FM/AM da unidade
System ID	Número de ID do sistema
Firmware Version	A versão do firmware instalado na unidade

### **OBSERVAÇÃO**

Use as teclas de cursor esquerda/direita para exibir outras informações no menu "Setup".

# Definição do idioma do menu na tela

Selecione o idioma do menu na tela.

### Menu de configuração

"System" > "Language"

### Definições

English	Inglês	
日本語	Japonês	
Français	Francês	
Deutsch	Alemão	
Español	Espanhol	
Русский	Russo	
Italiano	Italiano	
中文	Chinês	

#### **OBSERVAÇÃO**

As informações no display frontal são fornecidas apenas em inglês.

# Combinação do áudio de uma outra fonte de entrada com o vídeo da fonte de entrada atual

Selecione o áudio de uma fonte de entrada diferente para reproduzir junto com o vídeo da fonte de entrada selecionada atualmente. Por exemplo, use esta função nos seguintes casos.

 Ao conectar um dispositivo de reprodução que suporta saída de vídeo HDMI, mas não saída de áudio HDMI

### Menu de configuração

"System" > "Audio In"

### Fontes de entrada

HDMI 1-5, AV 1-2

### Definições

AV 1-2, AUDIO 1-5

### Conectores de entrada de áudio/vídeo disponíveis na unidade

Conectores de saída no dispositivo de vídeo		Conectores de entrada na unidade	
Vídeo	Áudio	Vídeo	Áudio
HDMI	Óptico digital	HDMI 1-5	AUDIO 1 (OPTICAL)
			AUDIO 2 (OPTICAL)
	Coaxial digital		AV 1 (COAXIAL)
			AUDIO 3 (COAXIAL)
	Estéreo analógico		AV 2 (AUDIO)
			AUDIO 4–5
	Óptico digital		AUDIO 1 (OPTICAL)
Vídeo componente		AV1	AUDIO 2 (OPTICAL)
video componente	Estéreo analógico	(COMPONENT VIDEO)	AV 2 (AUDIO)
			AUDIO 4-5 (AUDIO)
	Óptico digital		AUDIO 1 (OPTICAL)
Vídeo composto		AV2	AUDIO 2 (OPTICAL)
	Coaxial digital	(COMPOSITE VIDEO)	AV 1 (COAXIAL)
			AUDIO 3 (COAXIAL)

### Definição necessária

Por exemplo, se você tiver conectado um dispositivo de vídeo aos conectores AV 1 (COMPONENT VIDEO) e AV 2 (AUDIO) da unidade, altere a definição de combinação como segue.



- Pressione INPUT para selecionar "AV 1" (conector de entrada de vídeo a ser usado) como a fonte de entrada.
- **2** Pressione SETUP.



- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "System" e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Audio In" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "AV 1" e, em seguida, selecione "AV 2" (conector de entrada de áudio a ser usado).
- 6 Pressione SETUP.

Isso completa as definições necessárias.

# Definição de fontes de entrada a serem omitidas ao operar a tecla INPUT

Defina as fontes de entrada a serem omitidas ao operar a tecla INPUT.

Você pode selecionar a fonte de entrada desejada rapidamente usando esta função.

### Menu de configuração

"System" > "Input Skip"

### Fontes de entrada

HDMI 1-5, AV 1-2, AUX, AUDIO 1-5, PHONO, TUNER, NET, Bluetooth, USB

### Definições

Dff	Não omite a fonte de entrada selecionada.
Эn	Omite a fonte de entrada selecionada.

### **OBSERVAÇÃO**

Ao usar o AV CONTROLLER, você não pode selecionar as fontes de entrada definidas para "On" nesta função.

# Mudança automática dos nomes das fontes de entrada exibidos no display frontal

Muda automaticamente os nomes das fontes de entrada exibidos no display frontal. Você pode selecionar um nome criado pela função Auto Rename.

### Menu de configuração

"System" > "Input Rename"

### Fontes de entrada

HDMI 1-5, AV 1, AUDIO 1-3

- 1 Use as teclas de cursor para selecionar uma fonte de entrada a ser renomeada.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Auto".
- Para mudar o nome de uma outra fonte de entrada, repita os passos de 1 a 2.

### 4 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

### **OBSERVAÇÃO**

Se você selecionar "Auto", o nome criado será armazenado mesmo depois que o dispositivo externo for desconectado. Para restaurar a definição padrão, mude a definição para "Manual" e, em seguida, de volta para "Auto".

# Mudança manual dos nomes das fontes de entrada exibidos no display frontal

Permite que os nomes das fontes de entrada exibidos no display frontal sejam definidos manualmente.

### Menu de configuração

"System" > "Input Rename"

### Fontes de entrada

HDMI 1-5, AV 1-2, AUX, AUDIO 1-5, PHONO, TUNER, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB

# **1** Use as teclas de cursor para selecionar uma fonte de entrada a ser renomeada.

### **OBSERVAÇÃO**

Se a fonte de entrada estiver definida para "Auto", use as teclas de cursor para selecionar "Manual".

### Pressione ENTER.

O cursor se move para a tela de edição de nome.

**3** Use as teclas de cursor e ENTER para editar o nome.

### **OBSERVAÇÃO**

- Para cancelar a entrada, selecione "CLEAR".
- · Para restaurar o nome padrão, selecione "RESET".
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "SAVE" e pressione ENTER.
- Para mudar o nome de uma outra fonte de entrada, repita os passos de 1 a 4.
- 5 Pressione SETUP.

Isso completa as definições.

# Definição do uso da função Auto Play

Ativa/desativa a função Auto Play nos serviço de transmissão internet e nas seguintes fontes de entrada.

### Menu de configuração

"System" > "Auto Play"

### Fontes de entrada

(fontes de rede), SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB

### Definições

Off	Desativa a função Auto Play.
On	Começa a reproduzir automaticamente o conteúdo que você reproduziu por último.
Auto	Começa a reproduzir automaticamente o conteúdo que estava sendo reproduzido quando a unidade entrou no modo de standby.

### **OBSERVAÇÃO**

Em algumas fontes de entrada ou conteúdos, pode não ser possível ativar a função Auto Play.

# Definição dos programas de som a serem omitidos ao operar a tecla PROGRAM

Defina os programas de som a serem omitidos ao operar a tecla PROGRAM. Você pode selecionar o programa de som desejado rapidamente usando esta função.

### Menu de configuração

"System" > "DSP Skip"

### Definições

Off	Não omite o programa de som selecionado.
On	Omite o programa de som selecionado.

# Definição da função para a tecla PROGRAM no controle remoto

Define a função que é atribuída à tecla PROGRAM no controle remoto. Você pode usar a tecla PROGRAM para outra coisa que não seja a seleção de um programa DSP.

### Menu de configuração

"System" > "Remote Key" > "PROGRAM Key"

### Definições

Assign1	Ativa a seleção de programas DSP.
	Ativa a seleção apenas de programas DSP Movie/Music.
Assign2	A tecla para cima das teclas PROGRAM: alterna entre os programas Movie
	A tecla para baixo das teclas PROGRAM: alterna entre os programas Music
Assign3	Ativa a seleção de fontes NETWORK.
Assign4	Ativa o movimento para a página anterior/seguinte da Tela de Pesquisa.
Assign5	Ativa o ajuste fino do volume do subwoofer.
Assign6	Ativa o ajuste do volume dos sons de diálogos.
	Ativa a seleção das definições de reprodução aleatória/repetição.
Assign7	A tecla para cima das teclas PROGRAM: repetição
	A tecla para baixo das teclas PROGRAM: reprodução aleatória
	Exibe as informações no display frontal.
Assign8	A tecla para cima das teclas PROGRAM: informações no display frontal
	A tecla para baixo das teclas PROGRAM: informações de exibição na tela

### **OBSERVAÇÃO**

Esta definição não muda a função da tecla PROGRAM no painel frontal.

### Definição das funções da unidade para as teclas RED/ GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto

Defina as funções da unidade para as teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto.

### Menu de configuração

"System" > "Remote Key" > "Color Key"

### Definições

Default	Atribui as funções de dispositivos conectados à unidade com um cabo HDMI.
	Esta definição fica disponível ao definir "HDMI Control" para "On".
	Atribui as funções de TV Control a cada tecla.
	RED: EXIT (fecha o menu na TV)
TV Control	GREEN: INFO (exibe as informações da TV, como a resolução)
	YELLOW: BROADCAST (muda o tipo de transmissão da TV)
	BLUE: INPUT (muda a entrada da TV)
	Esta definição fica disponível ao definir "HDMI Control" para "On".

### **OBSERVAÇÃO**

- · Para mais detalhes sobre "HDMI Control" no menu "Setup", consulte o seguinte:
- "Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)
- Para usar o Controle de HDMI, você precisa realizar a configuração de ligação de Controle de HDMI depois de conectar dispositivos compatíveis com o Controle de HDMI. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Controle de HDMI e operações sincronizadas" (p.174)
- O Controle de HDMI pode não funcionar adequadamente.

# Ajuste do brilho do display frontal

### Ajusta o brilho do display frontal.

### Menu de configuração

"System" > "Display Set" > "Dimmer (Front Display)"

### Intervalo de ajuste

-4 a 0 (mais alto para clarear)

### **OBSERVAÇÃO**

O display frontal pode ficar escuro quando "ECO Mode" for definido para "On". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

"Definição do uso do modo Eco" (p.134)

# Definição da escala da exibição do volume

Muda a escala da exibição do volume.

### Menu de configuração

"System" > "Display Set" > "Volume"

### Definições

dB	Exibe o volume na unidade "dB".
0-97	Exibe o volume no valor numérico (0 a 97).

# Definição do uso de mensagens curtas na TV

Seleciona se é para exibir mensagens curtas na tela da TV ao operar a unidade (como seleção de entrada e ajuste do volume).

### Menu de configuração

"System" > "Display Set" > "Short Message"

### Definições

Off	Não exibe mensagens curtas na tela da TV.
On	Exibe mensagens curtas na tela da TV.

# Definição da imagem a ser usada como papel de parede na TV

Seleciona a imagem a ser usada como papel de parede na TV.

### Menu de configuração

"System" > "Display Set" > "Wallpaper"

### Definições

Piano	Exibe uma imagem de piano na tela da TV quando não houver nenhum sinal de vídeo.
Gray	Exibe um fundo cinza na tela da TV quando não houver nenhum sinal de vídeo.

# Especificação da condição para as funções do conector TRIGGER OUT

Especifica a condição para as funções do conector TRIGGER OUT.

### Menu de configuração

"System" > "Trigger Output" > "Trigger Mode"

### Definições

Power	O conector TRIGGER OUT funciona em sincronismo com o status de energia da zona especificada com "Target Zone".
Source	O conector TRIGGER OUT funciona em sincronismo com a mudança de entrada na zona especificada com "Target Zone".
	Um sinal eletrônico é transmitido de acordo com a definição feita em "Source".
Manual	Selecione isto para mudar manualmente o nível de saída para a transmissão do sinal eletrônico com "Manual".

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Target Zone" no menu "Setup", consulte o seguinte:

• "Especificação da zona com a qual as funções do conector TIGGER OUT são sincronizadas" (p.133)

# Especificação do nível de saída do sinal eletrônico transmitido com cada entrada

Especifica o nível de saída do sinal eletrônico transmitido com cada mudança de entrada quando "Trigger Mode" estiver definido para "Source".

### Menu de configuração

"System" > "Trigger Output" > "Trigger Mode" > "Source"

### Escolhas

HDMI 1-5, AV 1-2, AUX, AUDIO 1-5, TUNER, PHONO, (fontes de rede), Bluetooth, USB, AirPlay, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO

### Definições

Low	Interrompe a transmissão do sinal eletrônico se você mudar para a fonte de entrada especificada nesta opção.
High	Transmite o sinal eletrônico se você mudar para a fonte de entrada especificada nesta opção.

# Mudança manual do nível de saída para a transmissão do sinal eletrônico

Muda o nível de saída para a transmissão do sinal eletrônico manualmente quando "Trigger Mode" estiver definido para "Manual". Esta definição também pode ser usada para confirmar o funcionamento apropriado do dispositivo externo conectado através do conector TRIGGER OUT.

### Menu de configuração

"System" > "Trigger Output" > "Trigger Mode" > "Manual"

### Definições

Low	Interrompe a transmissão do sinal eletrônico.
High	Transmite o sinal eletrônico.

# Especificação da zona com a qual as funções do conector TIGGER OUT são sincronizadas

Especifica a zona com a qual as funções do conector TRIGGER OUT são sincronizadas.

### Menu de configuração

"System" > "Trigger Output" > "Target Zone"

### Definições

Main	Ao definir "Trigger Mode" para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia da zona principal.
	Ao definir "Trigger Mode" para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada na zona principal.
Zone2	Ao definir "Trigger Mode" para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia de Zone2.
	Ao definir "Trigger Mode" para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada de Zone2.
All	Ao definir "Trigger Mode" para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia da zona principal ou Zone2.
	Ao definir "Trigger Mode" para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada na zona principal ou Zone2.

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre "Trigger Mode" no menu "Setup", consulte o seguinte:

"Especificação da condição para as funções do conector TRIGGER OUT" (p.133)

# Definição da quantidade de tempo para a função de standby automático

Define a quantidade de tempo para a função de standby automático.

### Menu de configuração

"System" > "ECO" > "Auto Power Standby"

### Definições

Off	Não coloca a unidade no modo de standby automaticamente.
5 minutes, 20 minutes	Coloca a unidade no modo de standby se você não operar a unidade e nenhum sinal de entrada for detectado dentro do tempo especificado.
2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours	Coloca a unidade no modo de standby se você não operar a unidade durante o tempo especificado.

### **OBSERVAÇÃO**

Pouco antes da unidade entrar no modo de standby, "AutoPowerStdby" aparece e, em seguida, começa uma contagem regressiva no display frontal.

# Definição do uso do modo Eco

Você pode reduzir o consumo de energia da unidade definindo o modo Eco para "On". Depois de alterar a definição, certifique-se de pressionar ENTER para reiniciar a unidade.

Ao ativar o modo Eco, você pode reduzir o consumo de energia da unidade.

### Menu de configuração

"System" > "ECO" > "ECO Mode"

### Definições

Off	Desativa o modo Eco.
On	Ativa o modo Eco.

### **OBSERVAÇÃO**

- Ao definir "ECO Mode" para "On", o display frontal pode ficar escuro.
- · Se você quiser reproduzir áudio a um volume alto, defina "ECO Mode" para "Off".

## Prevenção de alterações acidentais das definições

Previne alterações acidentais nas definições.

### Menu de configuração

"System" > "Memory Guard"

### Definições

Off	Não protege as definições.
On	Protege as definições até que "Off" seja selecionado.

#### **OBSERVAÇÃO**

Ao definir "Memory Guard" para "On", o ícone de cadeado ( 💼 ) é exibido na tela do menu.

## Atualização do firmware através da rede

Atualiza o firmware através da rede. Você também pode verificar a versão do firmware e a ID do sistema.

### Menu de configuração

"System" > "Firmware Update"

### Escolhas

Firmware Update	Inicia o processo para atualizar o firmware da unidade.
USB Update	Exibe como atualizar o firmware usando o dispositivo de memória USB no menu "ADVANCED SETUP".

### **OBSERVAÇÃO**

- "Firmware Update" não fica selecionável enquanto a atualização do firmware está sendo preparada.
- A atualização do firmware demora cerca de 20 minutos ou mais.
- Se a velocidade da conexão internet estiver lenta, ou se a unidade estiver conectada a uma rede sem fio, a atualização através da rede pode não ser possível dependendo das condições da rede. Neste caso, aguarde até que a atualização do firmware fique pronta, ou atualize o firmware usando o dispositivo de memória USB. Para mais detalhes sobre o dispositivo de memória USB, consulte o seguinte:
- "Atualização do firmware (UPDATE)" (p.140)

# Configuração das definições avançadas (menu ADVANCED SETUP)

# **Operações básicas do menu ADVANCED SETUP**

Realize o seguinte procedimento básico para operar o menu "ADVANCED SETUP" enquanto observa o display frontal.

Coloque a unidade no modo de standby.

### 2 Enquanto pressiona STRAIGHT no painel frontal, pressione (alimentação).





O item superior e sua definição do menu "ADVANCED SETUP" aparecem no display frontal.

- **3** Pressione PROGRAM para selecionar um item.
- **4** Pressione STRAIGHT para selecionar uma definição.
- 5 Pressione () (alimentação) para colocar a unidade no modo de standby e, em seguida, ligue-a novamente.

Isso completa as definições.

### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre as definições padrões, consulte o seguinte:

"Definições padrões do menu ADVANCED SETUP" (p.184)

# Itens do menu ADVANCED SETUP

Use a seguinte tabela para configurar as definições do sistema da unidade.

Item	Função	Página
SP IMP.	Muda a definição da impedância dos alto-falantes.	p.137
REMOTE ID	Seleciona a ID de controle remoto da unidade.	p.137
TU	(Apenas modelos da Ásia e Gerais)	n 107
IU	Muda a definição das frequências de sintonização FM/AM.	p. 137
TV FORMAT	Muda o tipo do sinal de vídeo da saída HDMI.	p.137
MON.CHK	Remove a limitação sobre a saída de vídeo HDMI.	p.138
4K MODE	Seleciona o formato de sinal HDMI 4K.	p.138
DTS MODE	Seleciona as informações a serem enviadas para o BD player conectado à unidade sobre os formatos DTS que a unidade suporta.	p.139
BKUP/RSTR	Faz um backup e restaura todas as definições para a unidade.	p.139
INIT	Restaura as definições padrões.	p.140
UPDATE	Atualiza o firmware.	p.140
VERSION	Verifica a versão do firmware instalado atualmente na unidade.	p.140

# Alteração da definição da impedância dos altofalantes (SP IMP.)

# SP IMP...80MIN

Altere as definições da impedância dos alto-falantes da unidade dependendo da impedância dos alto-falantes conectados.

### Menu ADVANCED SETUP

"SP IMP."

### Definições

6 Ω MIN	Selecione esta opção ao conectar alto-falantes de 6 ohms à unidade.
8 Ω MIN	Selecione esta opção ao conectar alto-falantes de 8 ohms ou mais à unidade.

# Seleção da ID de controle remoto (REMOTE ID)

# REMOTE ID..ID1

Altere a ID de controle remoto da unidade de forma que a mesma corresponda à ID de controle remoto (padrão: ID1). Ao usar múltiplos receivers AV Yamaha, você pode definir cada controle remoto com uma ID de controle remoto individual para o receiver correspondente.

### Menu ADVANCED SETUP

"REMOTE ID"

### Definições

ID1, ID2

### Alteração da ID de controle remoto do controle remoto

- Para selecionar ID1, enquanto pressiona a tecla de cursor esquerda, mantenha SCENE (1) pressionado durante 5 segundos.
- Para selecionar ID2, enquanto pressiona a tecla de cursor esquerda, mantenha SCENE (2) pressionado durante 5 segundos.

# Alteração da definição das frequências de sintonização FM/AM (TU)

(Apenas modelos da Ásia e Gerais)

# TU....FM50/AM9

Altere a definição das frequências de sintonização FM/AM da unidade dependendo do seu país ou região.

### Menu ADVANCED SETUP

"TU"

### Definições

FM100/AM10	Selecione isto se quiser ajustar a frequência FM em passos de 100 kHz e AM em passos de 10 kHz.
FM50/AM9	Selecione isto se quiser ajustar a frequência FM em passos de 50 kHz e AM em passos de 9 kHz.

# Mudança do tipo do sinal de vídeo (TV FORMAT)

# TV FORMAT NTSC

Mude o tipo do sinal de vídeo da saída HDMI de forma que o mesmo corresponda ao formato da sua TV.

Como a unidade seleciona o tipo de sinal de vídeo automaticamente, de forma que o mesmo corresponda ao sinal da TV, normalmente, não é necessário alterar a definição. Altere a definição apenas se as imagens na tela da TV não aparecerem corretamente.

### Menu ADVANCED SETUP

"TV FORMAT"

### Definições

NTSC, PAL

# Remoção da limitação sobre a saída de vídeo HDMI (MON.CHK)

# MON.CHK...YES

A unidade detecta automaticamente as resoluções suportadas por uma TV conectada ao conector HDMI OUT.

Desative a função de verificação do monitor se quiser especificar uma resolução em "Resolution" se a unidade não puder detectar a resolução da TV ou se quiser especificar uma resolução diferente da resolução detectada.

### Menu ADVANCED SETUP

"MON.CHK"

### Definições

YES	Ativa a função de verificação do monitor. (Emite sinais de vídeo com uma resolução suportada apenas pela TV.)
SKIP	Desativa a função de verificação do monitor. (Emite sinais de vídeo com uma resolução especificada, independentemente da compatibilidade com a TV.)

### **OBSERVAÇÃO**

- · Para mais detalhes sobre "Resolution" no menu "Setup", consulte o seguinte:
- "Definição de uma resolução para emitir sinais de vídeo HDMI" (p.114)
- Redefina para "YES" se a unidade ficar inoperativa porque o vídeo da unidade não puder ser exibido na TV após "MON.CHK" ter sido definido para "SKIP".

# Seleção do formato de sinal HDMI 4K (4K MODE)

# 4K MODE·MODE 1

Seleciona o formato da entrada/saída de sinal na unidade quando uma TV e um dispositivo de reprodução compatíveis com HDMI 4K forem conectados à unidade.

### Menu ADVANCED SETUP

"4K MODE"

### Definições

MODE 1	Realiza a entrada/saída dos sinais 4K mostrados na tabela abaixo. Dependendo do dispositivo conectado ou dos cabos HDMI, o vídeo pode não ser exibido corretamente. Neste caso, selecione "MODE 2".
MODE 2	Realiza a entrada/saída dos sinais 4K mostrados na tabela abaixo.

### **OBSERVAÇÃO**

Ao selecionar "MODE 1", use um cabo Premium High Speed HDMI ou um cabo Premium High Speed com Ethernet.

### Formato

		MODE 1		MODE 2			
		8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits
	RGB 4:4:4	~	_		-		
4K/60, 50 Hz	YCbCr 4:4:4	~	-		-		
	YCbCr 4:2:2	<ul> <li>✓</li> </ul>		-			
	YCbCr 4:2:0	<ul> <li>✓</li> </ul>		~	-		
	RGB 4:4:4	<b>v</b>		~	-		
4K/30, 25, 24 Hz	YCbCr 4:4:4	<b>v</b>		~	-		
	YCbCr 4:2:2	V		<ul> <li>✓</li> </ul>			

# Definição da Notificação do Formato DTS (DTS MODE)

# DTS MODE.MODE1

Esta definição notifica o BD player sobre os formatos DTS que a unidade suporta.

### Menu ADVANCED SETUP

"DTS MODE"

### Definições

MODE 1	Este modo está em conformidade com a norma DTS:X.
	Use esta definição em circunstâncias normais.
MODE 2	Use esta definição se o BD player não for capaz de emitir um sinal DTS adequadamente ao reproduzir um conteúdo DTS-HD ou DTS:X.

# Backup e restauração de todas as definições (BKUP/ RSTR)

# BKUP/RSTR•BKUP

Faz o backup e restaura todas as definições da unidade para um dispositivo de memória USB. Prepare com antecedência um dispositivo USB com o formato FAT16 ou FAT32.

### Menu ADVANCED SETUP

"BKUP/RSTR"

### Definições

BKUP	Faz um backup de todas as definições.
RSTR	Restaura todas as definições do backup feito.

- Conecte o dispositivo de memória USB ao conector USB no painel frontal.
- Para iniciar o processo, pressione STRAIGHT para selecionar "BKUP" ou "RSTR" e, em seguida, pressione INFO no painel frontal.
- **3** Pressione INFO novamente depois que a mensagem de confirmação aparecer no display frontal.

4 Quando "Complete" aparecer no display frontal, pressione (alimentação) para colocar a unidade no modo de standby e, em seguida, ligue-a novamente.

Se "Failed" aparecer no display frontal, verifique o seguinte e inicie o procedimento novamente.

### No caso de "BKUP":

- Não é possível armazenar através de substituição. Ao armazenar as definições repetidamente, mova o arquivo para uma pasta diferente.
- O arquivo é armazenado pelo nome de "MC\_backup\_(nome do modelo).dat" no diretório raiz do dispositivo de memória USB.

### No caso de "RSTR":

 Verifique se o arquivo está armazenado no diretório raiz do dispositivo de memória USB.

### OBSERVAÇÃO

- · "RSTR" fica efetivo após o backup de todas as definições.
- Não desligue a unidade durante o processo de backup e restauração. Caso contrário, as definições podem não ser restauradas corretamente.
- · As informações do usuário (como conta, senha) não são armazenadas.

# Restauração das definições padrões (INIT)

# INIT · · · · CANCEL

Restaura as definições padrões para a unidade.

### Menu ADVANCED SETUP

"INIT"

### Escolhas

VIDEO	Restaura as definições padrões para as configurações de vídeo.
ALL	Restaura as definições padrões para a unidade.
CANCEL	Não realiza a inicialização.

# Atualização do firmware (UPDATE)



Um novo firmware que proporciona recursos adicionados ou melhorias do produto serão lançado quando necessário. As atualizações podem ser baixadas de nosso website para um dispositivo de memória USB. Você pode atualizar o firmware usando este dispositivo de memória USB. Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas com as atualizações.

### Menu ADVANCED SETUP

"UPDATE"

### Escolhas

USB	Atualize o firmware usando um dispositivo de memória USB.
NETWORK	Atualize o firmware através da rede.

### **OBSERVAÇÃO**

Não realize este procedimento a menos que a atualização do firmware seja necessária. Além disso, certifique-se de ler as informações fornecidas com as atualizações antes de atualizar o firmware.

# Verificação da versão do firmware (VERSION)

# VERSION · · xx. xx

Verifique a versão do firmware instalado atualmente na unidade.

### Menu ADVANCED SETUP

"VERSION"

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer algum problema

# Se ocorrer algum problema, primeiro verifique o seguinte:

Certifique-se de verificar o seguinte se a unidade não funcionar adequadamente.

- Os cabos de alimentação da unidade, TV e dispositivos de reprodução (como BD/DVD players) estão conectados corretamente às tomada elétricas de CA.
- A unidade, subwoofer, TV e dispositivos de reprodução (como BD/DVD players) estão ligados.
- Os conectores de cada cabo estão inseridos firmemente nos conectores em cada dispositivo.

Se não houver nenhum problema com o fornecimento de energia e cabos, consulte as instruções mostradas em "Se ocorrer algum problema" correspondentes ao problema da unidade.

Se o problema que você estiver experimentando não estiver listado ou se as instruções não ajudarem, desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.

# Problema com energia, sistema ou controle remoto

# 📕 A energia não é ligada

• O circuito de proteção foi ativado três vezes consecutivas.

Se o indicador de standby na unidade piscar quando você tentar ligar a energia, a capacidade de ligar a alimentação foi desativada, como uma precaução de segurança. Contate o seu representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo para solicitar o reparo.

# A energia não é ligada em sincronização com a TV

### • O Controle de HDMI da unidade está desativado.

Se o desligamento da unidade também não estiver sincronizado com a TV, verifique a definição do Controle de HDMI na unidade. Para mais detalhes sobre o Controle de HDMI, consulte o seguinte:

- "Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)

### • O Controle de HDMI da TV está desativado.

Se somente a ligação da unidade não estiver sincronizada com a TV, verifique a definição na TV. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para a TV e defina o Controle de HDMI na TV.

• A energia da unidade não está mais sincronizada devido a uma corte de energia.

Desconecte os cabos HDMI e os cabos de alimentação, e após cinco minutos, reconecte os cabos dos dispositivos de reprodução primeiro, depois da unidade, e depois da TV. Logo, verifique se a energia é sincronizada.

# 🗖 A energia não é desligada

#### O microcomputador interno congelou devido a um choque elétrico externo (como um raio ou eletricidade estática excessiva) ou a uma queda da tensão no fornecimento de energia.

Mantenha 🖞 (alimentação) pressionado no painel frontal durante mais de 15 segundos para reiniciar a unidade. Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica de CA e conecte-o novamente.

### A energia é desligada (modo de standby) imediatamente

 A unidade foi ligada enquanto um cabo de alto-falante estava em curtocircuito.

Torça firmemente os fios desencapados de cada cabo de alto-falante e reconecte a unidade e os alto-falantes. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Conexão dos alto-falantes" (p.18)

## A unidade entra no modo de standby automaticamente

### • Operação realizada pelo timer de desligamento.

Ligue a unidade e inicie reprodução novamente.

 A função de standby automático entrou em efeito, porque a unidade ficou sem ser operada durante o tempo especificado.

Para desativar a função de standby automático, defina "Auto Power Standby" no menu "Setup" para "Off". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição da quantidade de tempo para a função de standby automático" (p.134)
- A definição da impedância dos alto-falantes está incorreta.

Defina a impedância segundo os alto-falantes usados. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Alteração da definição da impedância dos alto-falantes (SP IMP.)" (p.137)

### • O circuito de proteção foi ativado devido a um curto-circuito.

Torça firmemente os fios desencapados de cada cabo de alto-falante e reconecte a unidade e os alto-falantes. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Conexão dos alto-falantes" (p.18)

# 🗖 A unidade não está reagindo

### O microcomputador interno congelou devido a um choque elétrico externo (como um raio ou eletricidade estática excessiva) ou a uma queda da tensão no fornecimento de energia.

Mantenha  $\bigcirc$  (alimentação) pressionado no painel frontal durante mais de 15 segundos para reiniciar a unidade. Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica de CA e conecte-o novamente.

### Não é possível controlar a unidade com o controle remoto

### • A unidade está fora do alcance de operação.

Use o controle remoto dentro do alcance de operação. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Alcance de operação do controle remoto" (p.8)
- As pilhas estão fracas.

Substitua por pilhas novas.

• O sensor de controle remoto da unidade está exposto à luz direta do sol ou a uma iluminação forte.

Ajuste o ângulo de iluminação, ou mude a posição da unidade.

 As IDs de controle remoto da unidade e do controle remoto não estão idênticas.

Altere a ID de controle remoto da unidade ou do controle remoto. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Seleção da ID de controle remoto (REMOTE ID)" (p.137)

### • O controle remoto está definido para o modo de operação de Zone2.

Defina o controle remoto para o modo de operação da zona principal. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Nomes e funções dos componentes do controle remoto" (p.15)

### Não consigo selecionar a fonte de entrada desejada mesmo ao pressionar "INPUT"

### • A função que omite algumas fontes de entrada está definida.

Defina "Input Skip" da fonte de entrada desejada no menu "Setup" para "Off". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

 "Definição de fontes de entrada a serem omitidas ao operar a tecla INPUT" (p.129)

### As teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto não funcionam

• O dispositivo que está conectado à unidade via HDMI não suporta a operação das teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE.

Use um dispositivo que suporte a operação das teclas RED/GREEN/YELLOW/  $\ensuremath{\mathsf{BLUE}}$  .

 As definições das teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto da unidade foram alteradas.

Ajuste as definições "Color Key" no menu "Setup" para "Default". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

 "Definição das funções da unidade para as teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto" (p.132)

# Problema com áudio

# Nenhum som é produzido

### • Uma outra fonte de entrada está selecionada.

Selecione a fonte de entrada desejada com as teclas seletoras de entrada. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Procedimento básico para reprodução de vídeo e música" (p.56)

### • A unidade está recebendo sinais que não podem ser reproduzidos.

Alguns formatos de áudio digital não podem ser reproduzidos na unidade. Certifique-se de que os sinais sejam dos tipos que a unidade é capaz de reproduzir. Para mais detalhes sobre os formatos de arquivo suportados, formatos de áudio HDMI ou formato de codificação compatível, consulte o seguinte:

- "Formatos de áudio suportados" (p.172)
- "Especificações" (p.178)

### • A alimentação de Zone2 não está ligada.

Deslize o interruptor Zone para "ZONE 2" e, em seguida, pressione 🖞 (energia do receiver) para ligar a Zone2. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Controle de Zone2" (p.54)

 O cabo de conexão da unidade com o dispositivo de reprodução está defeituoso.

Se não houver nenhum problema na conexão, substitua o cabo de conexão.

# 🗖 Não é possível aumentar o volume

### • O volume máximo está definido para um nível muito baixo.

Use "Max Volume" no menu "Setup" para ajustar o volume máximo. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do valor limite do volume" (p.110)
- Um dispositivo conectado aos conectores de saída da unidade não está ligado.

Ligue todos os dispositivos conectados aos conectores de saída da unidade.

### Nenhum som é produzido por um alto-falante específico

### • A fonte de reprodução não contém um sinal para o canal.

Para verificar isso, exiba a informação sobre o sinal de áudio atual na TV. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Verificação das informações do sinal de áudio atual" (p.102)

### • O programa de som/decodificador selecionado atualmente não usa o altofalante.

Para verificar isso, use "Test Tone" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Saída de tons de teste" (p.101)

### A saída de áudio do alto-falante está desativada.

Execute a função YPAO ou use "Configuration" no menu "Setup" para alterar as definições dos alto-falantes. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)" (p.38)
- "Definição do uso de um subwoofer" (p.99)
- "Definição do tamanho dos alto-falantes frontais" (p.95)
- "Definição do uso de um alto-falante central e seu tamanho" (p.96)
- "Definição do uso de alto-falantes surround e seu tamanho" (p.96)
- "Definição do uso de alto-falantes surround traseiros e seu tamanho" (p.97)
- "Definição do uso de alto-falantes de presença e seu tamanho" (p.98)

### • O volume do alto-falante está definido para um nível muito baixo.

Execute a função YPAO ou use "Level" no menu "Setup" para ajustar o volume dos alto-falantes. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)" (p.38)
- "Ajuste do volume de cada alto-falante" (p.100)

### O cabo de alto-falante que conecta a unidade com o alto-falante está defeituoso.

Verifique os terminais SPEAKERS da unidade e os terminais dos alto-falantes. Se não houver nenhum problema na conexão, substitua qualquer cabo de alto-falante partido por outro cabo de alto-falante.

### • O alto-falante está funcionando incorretamente.

Para verificar isso, substitua por um outro alto-falante. Se o problema persistir ao usar outro alto-falante, a unidade pode estar funcionando incorretamente.

### Nenhum som é produzido pelo subwoofer

### A fonte de reprodução não contém sinais Low Frequency Effect (LFE) ou sinais de frequências baixas.

Para verificar isso, defina "Extra Bass" no menu "Option" para "On", a fim de emitir os componentes de frequências baixas dos canais frontais do subwoofer. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do uso de Extra Bass" (p.84)

### • A saída do subwoofer está desativada.

Execute a função YPAO ou defina "Subwoofer" no menu "Setup" para "Use". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)" (p.38)
- "Definição do uso de um subwoofer" (p.99)

### • O volume do subwoofer está muito baixo.

Ajuste o volume do subwoofer.

### • O subwoofer foi desligado pela sua função de standby automático.

Desative a função de standby automático do subwoofer ou ajuste o seu nível de sensibilidade.
### Nenhum som é gerado pelo dispositivo de reprodução conectado à unidade via HDMI

- A TV não suporta a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
   Consulte o manual de instruções da TV e verifique as especificações da TV.
- O número de dispositivos conectados ao conector HDMI OUT excedeu o limite. Desconecte alguns dos dispositivos HDMI.

### Nenhum som é gerado pelo dispositivo de reprodução quando se usa o Controle de HDMI

- A TV está definida para emitir áudio pelos alto-falantes da TV.
   Altere a definição de saída de áudio na sua TV de forma que o áudio do dispositivo de reprodução seja produzido pelos alto-falantes conectados à unidade.
- O áudio da TV está selecionado como a fonte de entrada.

Selecione a fonte de entrada desejada com as teclas seletoras de entrada.

### Nenhum som é gerado pela TV quando se usa o Controle de HDMI

• A TV está definida para emitir áudio pelos alto-falantes da TV.

Altere a definição de saída de áudio na sua TV de forma que o áudio da TV seja emitido pelos alto-falantes conectados à unidade.

• Uma TV não compatível com ARC está conectada à unidade apenas com um cabo HDMI.

Use um cabo óptico digital para fazer uma conexão de áudio. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Conexão HDMI com uma TV" (p.29)

• Se a TV estiver conectada à unidade com um cabo de áudio, a definição de entrada de áudio da TV não corresponde à conexão real.

Use "TV Audio Input" no menu "Setup" para selecionar o conector de entrada de áudio correto. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do conector de áudio usado para a entrada de áudio da TV" (p.115)

#### • Se você estiver tentando usar ARC, o ARC está desativado na unidade ou TV.

Defina "ARC" no menu "Setup" para "On", e ative o ARC na TV. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do uso de ARC" (p.115)

### Apenas os alto-falantes frontais funcionam no áudio multicanal

#### O dispositivo de reprodução está definido para emitir apenas áudio de 2 canais (como PCM).

Para verificar isso, exiba a informação sobre o sinal de áudio atual na TV. Se necessário, altere a definição de áudio digital no dispositivo de reprodução. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Verificação das informações do sinal de áudio atual" (p.102)

### Ouve-se ruído/zumbido

• A unidade está muito perto de outro dispositivo digital ou de frequência de rádio.

Afaste a unidade do dispositivo.

 O cabo de conexão da unidade com o dispositivo de reprodução está defeituoso.

Se não houver nenhum problema na conexão, substitua o cabo de conexão.

### O som está distorcido

#### • O volume da unidade está muito alto.

Abaixe o volume. Se "ECO Mode" no menu "Setup" estiver definido para "On", defina-o para "Off". Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do uso do modo Eco" (p.134)

• Um dispositivo (como um amplificador de potência externo) conectado aos conectores de saída de áudio da unidade não está ligado.

Ligue todos os dispositivos conectados aos conectores de saída de áudio da unidade.

### Problema com vídeo

### 🗖 A imagem de vídeo não aparece

• Uma outra fonte de entrada está selecionada na unidade.

Selecione a fonte de entrada desejada com as teclas seletoras de entrada.

- Uma outra fonte de entrada está selecionada na TV. Mude a entrada da TV para exibir o vídeo desta unidade.
- A saída do sinal de vídeo da unidade não é suportada pela TV.
   Verifique a definição de saída de vídeo no dispositivo de reprodução. Para as informações sobre os sinais de vídeo suportados pela TV, consulte o manual de instrucões da TV.
- O cabo de conexão da unidade com a TV (dispositivo de reprodução) está defeituoso.

Se não houver nenhum problema na conexão, substitua o cabo de conexão.

### Nenhum vídeo é emitido pelo dispositivo de reprodução conectado à unidade via HDMI

• O sinal do vídeo de entrada (resolução) não é suportado pela unidade.

Para verificar as informações sobre o sinal de vídeo atual (resolução) e os sinais de vídeo suportados pela unidade, consulte o seguinte:

- "Verificação das informações do sinal de vídeo e HDMI atual" (p.114)
- "Compatibilidade com sinal HDMI" (p.176)
- A TV não suporta a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Consulte o manual de instruções da TV e verifique as especificações da TV.
- O número de dispositivos conectados ao conector HDMI OUT excedeu o limite. Desconecte alguns dos dispositivos HDMI.

### Não aparece nenhuma imagem (conteúdo exige um dispositivo HDMI compatível com HDCP 2.2/2.3) do dispositivo de reprodução

A TV (conector de entrada HDMI) não é compatível com HDCP 2.2/2.3.
 Conecte a unidade a uma TV (conector de entrada HDMI) compatível com HDCP 2.2/2.3. (Pode ser exibida uma mensagem de advertência na tela da TV.)

### O menu da unidade não é exibido na TV

Uma outra fonte de entrada está selecionada na TV.
 Mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).

### 🗖 O vídeo é interrompido

#### • Se você estiver usando duas TVs na Zona principal, uma outra TV é desligada ao selecionar "HDMI OUT 1+2".

Selecione "HDMI OUT 1" ou "HDMI OUT 2" para emitir os sinais apenas para a TV que estiver usando. Para mais detalhes sobre a saída HDMI, consulte o seguinte:

- "Seleção de um conector de saída HDMI" (p.57)

### 🗖 A recepção de rádio FM está fraca ou com ruídos

• Está ocorrendo interferência de múltiplos caminhos.

Ajuste a altura ou orientação da antena FM, ou coloque-a em um lugar diferente.

• A sua área está muito longe do transmissor da emissora FM.

Para selecionar a recepção de rádio FM monaural, defina "FM Mode" no menu "Option" para "Monaural". Ou use uma antena FM externa. Para mais detalhes sobre "FM Mode", consulte o seguinte:

- "Mudança entre estéreo e monaural para a recepção de rádio FM" (p.85)

### A recepção de rádio AM está fraca ou com ruídos

 Os ruídos podem ser causados por lâmpadas fluorescentes, motores, termostatos ou outros equipamentos elétricos.

É difícil eliminar os ruídos completamente. Os ruídos podem ser reduzidos com o uso de uma antena AM externa.

### Não é possível selecionar as emissoras de rádio automaticamente

#### • A sua área está muito longe do transmissor da emissora FM.

Selecione a emissora manualmente. Ou use uma antena externa. Recomendamos o uso de uma antena sensível de múltiplos elementos. Para mais detalhes sobre selecionar uma emissora manualmente, consulte o seguinte:

- "Seleção de uma frequência para recepção" (p.61)

#### • O sinal de radio AM está fraco.

Ajuste a orientação da antena AM. Selecione a emissora manualmente. Use uma antena AM externa. Para mais detalhes sobre selecionar uma emissora manualmente, consulte o seguinte:

- "Seleção de uma frequência para recepção" (p.61)

### Não é possível registrar as emissoras de rádio AM como predefinições

#### • A função Auto Preset foi usada.

A função Auto Preset é para registrar apenas emissoras de rádio FM. Registre as emissoras de rádio AM manualmente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Registro manual de uma emissora de rádio" (p.63)

### Problema com USB

### 🗖 A unidade não detecta o dispositivo USB

- O dispositivo USB não está conectado corretamente ao conector USB. Desligue a unidade, reconecte o seu dispositivo USB e, em seguida, ligue a unidade novamente.
- O sistema de arquivos do dispositivo USB não é FAT16 ou FAT32. Use um dispositivo USB com o formato FAT16 ou FAT32.

### Não é possível ver as pastas e arquivos no dispositivo USB

 Os dados no dispositivo USB estão protegidos por criptografia. Use um dispositivo USB sem uma função de criptografia.

### A unidade não realiza a reprodução contínua de arquivos do dispositivo USB

 Se a unidade detectar uma série de arquivos não suportados durante a reprodução, a reprodução parará automaticamente.

Não armazene arquivos não suportados (como imagens e arquivos ocultos) em pastas para reprodução.

### 🗖 O recurso de rede não funciona

#### • Os parâmetros de rede (endereço IP) não foram obtidos corretamente.

Ative a função de servidor DHCP no seu roteador e defina "DHCP" no menu "Setup" para "On" na unidade. Se você quiser configurar os parâmetros de rede manualmente, certifique-se de que esteja usando um endereço IP que não esteja sendo usado por outros dispositivos de rede na sua rede. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição automática dos parâmetros de rede (DHCP)" (p.117)
- "Definição manual dos parâmetros de rede" (p.118)
- A unidade não suporta a rede IPv6.

Conecte a rede Ipv4.

### A unidade não pode ser conectada à internet através de um roteador sem fio (ponto de acesso)

• O roteador sem fio (ponto de acesso) está desligado.

Ligue o roteador sem fio.

 A unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso) estão muito afastados um do outro.

Coloque a unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso) mais perto um do outro.

- Existe um obstáculo entre a unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso). Mova a unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso) para uma lugar em que não existam obstáculos entre eles.
- O roteador sem fio (ponto de acesso) está definido para usar o canal sem fio 14.

Altere as definições do roteador sem fio (ponto de acesso) para usar um dos canais sem fio de 1 a 13.

### A rede sem fio não é encontrada

• Um forno de micro-ondas ou outros dispositivos sem fio nas proximidades podem perturbar a comunicação sem fio.

Desligue esses dispositivos.

• O acesso à rede está restrito pelas definições de firewall do roteador sem fio (ponto de acesso).

Verifique as definições de firewall do roteador sem fio (ponto de acesso).

### A unidade não detecta o servidor de mídia (PC/NAS)

#### • A definição de compartilhamento de mídia não está correta.

Configure a definição de compartilhamento e selecione a unidade como o dispositivo com o qual os conteúdos de música são compartilhados. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

 - "Configuração de compartilhamento de mídia em servidores de mídia (PC/ NAS)" (p.70)

 Algum software de segurança instalado no seu servidor de mídia está bloqueando o acesso da unidade ao seu servidor de mídia.

Verifique as definições do software de segurança instalado no seu servidor de mídia.

• A unidade e o servidor de mídia não estão na mesma rede.

Verifique as conexões de rede e as definições do seu roteador e, em seguida, conecte a unidade e o servidor de mídia à mesma rede.

#### • O filtro de endereço MAC está ativado na unidade.

Em "MAC Address Filter" no menu "Setup", desative o filtro de endereço MAC ou especifique o endereço MAC do seu servidor de mídia para permitir o seu acesso à unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do filtro de endereço MAC" (p.119)

### Os arquivos no servidor de mídia (PC/NAS) não podem ser visualizados ou reproduzidos

#### • Os arquivos não são suportados pela unidade ou pelo servidor de mídia.

Use um formato de arquivo suportado tanto pela unidade como pelo servidor de mídia. Para as informações sobre os formatos de arquivo suportados pela unidade, consulte o seguinte:

- "Formatos de áudio suportados" (p.172)

### 🗖 A rádio internet não pode ser reproduzida

- A emissora de rádio internet selecionada não está disponível atualmente.
   Pode haver um problema de rede na emissora de rádio, ou o servidor pode ter sido interrompido. Tente sintonizar a emissora mais tarde ou selecione outra emissora.
- A emissora de rádio internet selecionada está transmitindo silêncio atualmente.

Algumas emissoras de rádio internet transmitem silêncio em determinados períodos do dia. Tente sintonizar a emissora mais tarde ou selecione outra emissora.

 O acesso à rede está restrito pelas definições de firewall dos seus dispositivos de rede (como o roteador).

Verifique as definições de firewall dos seus dispositivos de rede. A rádio internet só pode ser reproduzida quando ela passa através da porta designada por cada emissora de rádio. O número da porta varia dependendo da emissora de rádio.

### O iPhone não reconhece a unidade quando se usa o AirPlay

#### • A unidade está conectada a um roteador de múltiplos SSIDs.

O acesso à unidade pode estar restrito pela função de separação de rede no roteador. Conecte o iPhone ao SSID que pode acessar a unidade. (Conecte-o ao SSID primário, no início da lista.)

# O aplicativo para dispositivo móvel não detecta a unidade

#### • A unidade e o dispositivo móvel não estão na mesma rede.

Verifique as conexões de rede e as definições do seu roteador e, em seguida, conecte a unidade e o dispositivo móvel à mesma rede.

#### • O filtro de endereço MAC está ativado na unidade.

Em "MAC Address Filter" no menu "Setup", desative o filtro de endereço MAC ou especifique o endereço MAC do seu dispositivo móvel para permitir o seu acesso à unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do filtro de endereço MAC" (p.119)

#### • A unidade está conectada a um roteador de múltiplos SSIDs.

O acesso à unidade pode estar restrito pela função de separação de rede no roteador. Conecte o iPhone ao SSID que pode acessar a unidade. (Conecte-o ao SSID primário, no início da lista.)

### A atualização do firmware através da rede falhou

#### • A atualização pode não ser possível dependendo das condições da rede.

Atualize o firmware através da rede novamente ou use um dispositivo de memória USB. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Atualização do firmware através da rede" (p.135)

### **Problema com Bluetooth®**

### Uma conexão Bluetooth® não pode ser estabelecida

#### • A função Bluetooth da unidade está desativada.

Ative a função Bluetooth. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Definição do uso de Bluetooth®" (p.121)
- Um outro dispositivo Bluetooth já está conectado à unidade.

Termine a conexão Bluetooth atual e, em seguida, estabeleça uma nova conexão. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth® na unidade" (p.66)
- A unidade e o dispositivo Bluetooth estão muito afastados um do outro. Aproxime o dispositivo Bluetooth da unidade.
- Há um dispositivo próximo (forno de micro-ondas, rede LAN sem fio, etc.) emitindo sinais na banda de frequência de 2,4 GHz.

Afaste a unidade e o dispositivo Bluetooth desses dispositivos.

- O dispositivo Bluetooth não é compartível com A2DP. Use um dispositivo Bluetooth compatível com A2DP.
- A informação da conexão registrada no dispositivo Bluetooth não está funcionando por alguma razão.

Apague a informação da conexão no dispositivo Bluetooth e, em seguida, estabeleça uma conexão entre o dispositivo Bluetooth e a unidade novamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth® na unidade" (p.66)

### Não é produzido nenhum som ou o som é interrompido durante a reprodução com uma conexão Bluetooth<sup>®</sup>

- O volume do dispositivo Bluetooth está definido para um nível muito baixo. Aumente o nível do volume do dispositivo Bluetooth.
- O dispositivo Bluetooth não está definido para enviar sinais de áudio para a unidade.

Mude a saída de áudio do dispositivo Bluetooth para a unidade.

• A conexão Bluetooth foi terminada.

Estabeleça uma conexão Bluetooth entre o dispositivo Bluetooth e a unidade novamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:

- "Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth® na unidade" (p.66)

- A unidade e o dispositivo Bluetooth estão muito afastados um do outro. Aproxime o dispositivo Bluetooth da unidade.
- Há um dispositivo próximo (forno de micro-ondas, rede LAN sem fio, etc.) emitindo sinais na banda de frequência de 2,4 GHz.

Afaste a unidade e o dispositivo Bluetooth desses dispositivos.

### Indicações de erro no display frontal

Consulte a tabela abaixo quando uma mensagem de erro for exibida no display frontal.

Mensagem	Causa	Solução						
Access denied	O acesso aos servidores de mídia (PC/NAS) é negado.	Configure as definições de compartilhamento e selecione a unidade como um dispositivo com o qual os conteúdos de música sejam compartilhados. Para mais detalhes, consulte o seguinte:						
		• "Configuração de compartilhamento de mídia em servidores de mídia (PC/NAS)" (p.70)						
	A unidade não consegue acessar o dispositivo USB.	Desligue a unidade e, em seguida, reconecte o seu dispositivo USB. Se o problema persistir, tente um outro dispositivo USB.						
Access error		Certifique-se de que o seu roteador e modem estejam ligados, e verifique a conexão entre a unidade e o seu roteador (ou concentrador hub). Para mais detalhes, consulte o seguinte:						
	Ha um problema com o trajeto do sinal da rede para a unidade.	<ul> <li>"Conexão de um cabo de rede (conexão com fio)" (p.33)</li> </ul>						
		<ul> <li>"Preparação de antenas sem fio (conexão sem fio)" (p.34)</li> </ul>						
Check SP Wires	Os cabos de alto-falante estão em curto-circuito.	Torça firmemente os fios desencapados dos cabos e conecte a unidade e os alto-falantes corretamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:						
		<ul> <li>"Conexão dos alto-falantes" (p.18)</li> </ul>						
Internal Error	Ocorreu um erro interno.	Contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.						
No content	Não há arquivos que podem ser reproduzidos na pasta selecionada.	Selecione uma pasta que contém arquivos suportados pela unidade.						
No device	A unidade não consegue detectar o dispositivo USB.	Desligue a unidade e, em seguida, reconecte o seu dispositivo USB. Se o problema persistir, tente u outro dispositivo USB.						
Not connected	O cabo de rede não está conectado.	Conecte o cabo de rede corretamente.						
Not connected	O roteador sem fio (ponto de acesso) não foi encontrado.	Certifique-se de que o roteador sem fio (ponto de acesso) esteja ligado.						
Please wait	A unidade está preparando-se para conectar-se à rede.	Espere até que a mensagem desapareça. Se a mensagem permanecer por mais de 3 minutos, desligue a unidade e ligue-a novamente.						
RemID Mismatch	As IDs de controle remoto da unidade e do controle remoto não	Altere a ID de controle remoto da unidade ou do controle remoto. Para mais detalhes, consulte o seguinte:						
	lestao identicas.	<ul> <li>"Seleção da ID de controle remoto (REMOTE ID)" (p.137)</li> </ul>						
	A unidade não pode reproduzir as canções armazenadas no iPhone por alguma razão.	Verifique os dados das canções. Se a reprodução também não puder ser realizada no próprio iPhone os dados da canção ou a área de armazenamento podem estar defeituosos.						
Unable to play	A unidade não pode reproduzir as canções armazenadas nos servidores de mídia (PC/NAS) por alguma razão.	Certifique-se de que os arquivos sejam dos tipos que a unidade é capaz de reproduzir. Se a unidade suporta o formato de arquivo, mas ainda não pode reproduzir nenhum arquivo, a rede pode estar sobrecarregada com tráfego intenso. Para as informações sobre os formatos de arquivo suportados pela unidade, consulte o seguinte:						
		"Formatos de áudio suportados" (p. 172)						
USB Overloaded	Uma sobrecorrente está fluindo através do dispositivo USB.	Desligue a unidade e, em seguida, reconecte o seu dispositivo USB. Se o problema persistir, tente um outro dispositivo USB.						
		Atualize o firmware novamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:						
Version error	A atualização do firmware falhou.	<ul> <li>"Atualização do firmware (UPDATE)" (p.140)</li> </ul>						
		<ul> <li>"Atualização do firmware da unidade através da rede" (p.154)</li> </ul>						

Mensagem	Causa	Solução
Lindata failed	A atualização do firmura falhou	Pressione STRAIGHT, selecione o método de atualização do firmware e, em seguida, pressione INFO para atualizar o firmware novamente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
opuate falleu.		"Atualização do firmware (UPDATE)" (p.140)
		"Atualização do firmware da unidade através da rede" (p. 154)
FILE NOT READY	A preparação para a atualização do firmware ainda não terminou.	Aguarde um pouco antes de tentar atualizar o firmware novamente.

# APÊNDICE

### Atualização do firmware da unidade através da rede

### Atualizações do firmware

Um novo firmware que proporciona recursos adicionados ou melhorias do produto serão lançado quando necessário. Se a unidade estiver conectada à internet, o novo firmware será baixado através da rede. Quando uma atualização do firmware estiver pronta, a seguinte mensagem aparecerá após a pressão de SETUP.

🗲 AV Receiver										
New firmware available.										
It takes about 20 minutes to update the firmware. This screen will disappear once the update begins, so please check the status on the front panel display.										
Press the "START" button to update now, or the "LATER" button to update at Power Off. If you want to cancel without doing anything now, press the "CLOSE" button. (Even if you cancel the update now, you can also start it later from the "Information - System" screen.)										
<note> Do not disconnect the power cable or network cable during the update. START CLOSE LATER</note>										

Para mais detalhes sobre a atualização do firmware, consulte o seguinte:

• "Atualização do firmware da unidade através da rede" (p.154)

#### **AVISO**

 Não opere a unidade nem desconecte o cabo de alimentação ou o cabo de rede durante a atualização do firmware. Se a atualização do firmware for interrompida, existe a possibilidade de que a unidade não funcionará corretamente. Neste caso, contate o seu representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo para solicitar o reparo.

- O indicador de atualização do firmware no display frontal acende-se quando uma atualização do firmware estiver pronta. Este indicador pode não se acender se a velocidade de conexão da rede estiver muito lenta ou houver uma atualização do firmware posterior disponível.
- · A atualização do firmware demora cerca de 20 minutos ou mais.
- Você pode não obter a mensagem ou a iluminação do indicador de atualização do firmware no display frontal dependendo da condição da conexão da rede. Neste caso, atualize o firmware com um dispositivo de memória USB. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Atualização do firmware (UPDATE)" (p.140)
- · Para mais detalhes sobre as atualizações do firmware, visite o website da Yamaha.

### Atualização do firmware da unidade através da rede

Confira a descrição na tela exibida após a pressão de SETUP, e inicie a atualização do firmware.

#### Leia a descrição na tela.

2 Use as teclas de cursor para selecionar "START" e pressione ENTER.

A exibição na tela desaparece e a atualização do firmware começa.

**3** Se "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" aparecer no display frontal, pressione MAIN ZONE () no painel frontal.

A atualização do firmware é concluída.

- · A atualização do firmware demora cerca de 20 minutos ou mais.
- Você pode não obter a mensagem ou a iluminação do indicador de atualização do firmware no display frontal dependendo da condição da conexão da rede. Neste caso, atualize o firmware com um dispositivo de memória USB. Para mais detalhes sobre o dispositivo de memória USB, consulte o seguinte:
  - "Atualização do firmware (UPDATE)" (p.140)
- · Para mais detalhes sobre a atualização, visite o website da Yamaha.
- Se você quiser realizar a atualização ao desligar a unidade, use as teclas de cursor para selecionar "LATER" e pressione ENTER no passo 2. Ao desligar a unidade, aparecerá uma tela pedindo que você confirme a atualização do firmware; e então, pressione ENTER para iniciar a atualização do firmware. Uma vez completada a atualização do firmware, a unidade será desligada automaticamente.
- Para realizar a atualização ao desligar a unidade, consulte as seguintes instruções e explicações suplementares.
  - A atualização do firmware pode ser iniciada pela pressão de INFO no display frontal.
  - A unidade é desligada automaticamente sem realizar a atualização do firmware se passarem dois minutos após a exibição da tela para confirmar a atualização do firmware.
  - Para cancelar o processo de atualização do firmware, pressione RETURN, o que fará que a unidade seja desligada.
  - A unidade é desligada sem realizar a atualização do firmware se você desligar a unidade com AV CONTROLLER ou MusicCast CONTROLLER.

### Uso de alto-falantes surround sem fio (Função MusicCast Surround)

### Uso de alto-falantes surround sem fio (Função MusicCast Surround)

Ao usar dispositivos que suportam a função MusicCast surround, você pode desfrutar de um sistema de 5.1.2 canais ou de 5.1 canais com alto-falantes surround e subwoofer sem fios.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Para mais detalhes sobre o sistema de 5.1.2 canais ou de 5.1 canais, consulte o seguinte:
   "Uso de um sistema de 5.1.2 canais" (p.21)
- Consulte o manual de instruções dos dispositivos que suportam a função MusicCast Surround para os detalhes sobre as definições e operações.

#### Dispositivos que suportam MusicCast Surround

Wireless Streaming Speaker

Network Subwoofer

Em 1º de dezembro de 2018





MusicCast 20

MusicCast 50

MusicCast SUB 100

#### Disposição dos alto-falantes de amostra

O seguinte é um sistema de 5.1.2 canais usando dois alto-falantes MusicCast 20 como os alto-falantes surround e um MusicCast SUB 100 como o subwoofer.



- Em um sistema de 5.1.2 canais ou 5.1 canais, os alto-falantes surround e o subwoofer podem ser sem fios. Com outros sistemas, somente o subwoofer pode ser sem fio.
- · Com alto-falantes surround sem fios
- O som não será gerado pelos terminais de alto-falante (SURROUND) na unidade.
- Não é possível usar os alto-falantes surround traseiros.
- · Com um subwoofer sem fio
  - Um subwoofer pode ser sem fios.
  - O som não será gerado pelos terminais de pré-saída (SUBWOOFER 1 e 2) na unidade. Portanto, não pode ser usado um outro subwoofer através de sua conexão com um cabo de áudio.
- · O seguinte áudio não pode ser gerado pelos alto-falantes surround e subwoofer sem fio.
  - Áudio DSD
  - DVD-Audio e Super Audio CD (SACD) pela entrada HDMI

- A unidade e os dispositivos que suportam MusicCast Surround deve ser registrados com a mesma localização no app MusicCast CONTROLLER.
- 2 Siga as instruções na tela do app para concluir a configuração da função MusicCast Surround.



Para instruções de configuração detalhadas, consulte o seguinte. https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1212383

#### **3** Ajuste as definições dos alto-falantes automaticamente (YPAO).

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre a função YPAO, consulte o seguinte:

• "Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)" (p.38)

#### **4** Verifique as definições.

Logo, você pode desfrutar da reprodução do conteúdo com o app MusicCast CONTROLLER.

### Conexão sem fio a uma rede

### Seleção do método de conexão de rede

Selecione um método de conexão sem fio de acordo com o seu ambiente de rede.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você precisa configurar as definições de rede se o seu roteador não for compatível com DHCP ou se você quiser configurar os parâmetros de rede manualmente. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição manual dos parâmetros de rede" (p.118)
- Ao adicionar a unidade a uma rede MusicCast, as definições de rede podem ser configuradas ao mesmo tempo. Se você usar o MusicCast, este método é recomendado. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
   "Adicão da unidade a uma rede MusicCast" (p.44)



- Pressione Ů (energia do receiver) para ligar a unidade.
- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).
- **3** Pressione SETUP.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Network" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Network Connection" e pressione ENTER.
- 6 Use as teclas de cursor para selecionar "Wireless(Wi-Fi)" e pressione ENTER.

#### 7 Use as teclas de cursor para selecionar "OK" e pressione ENTER.

Os seguintes métodos de conexão estão disponíveis.

- "Configuração de uma conexão sem fio com o botão WPS" (p.158)
- "Configuração de uma conexão sem fio com um dispositivo iOS" (p.158)
- "Configuração de uma conexão sem fio selecionando da lista de pontos de acesso disponíveis" (p.160)
- "Configuração manual de uma conexão sem fio" (p.161)
- "Configuração de uma conexão sem fio com o código WPS PIN" (p.163)

### Configuração de uma conexão sem fio com o botão WPS

Você pode configurar uma conexão sem fio facilmente com um botão WPS.

#### Menu de configuração

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

- 1 Use as teclas de cursor para selecionar "WPS Button" e pressione ENTER.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.
- 3 Leia a descrição na tela e pressione o botão WPS no roteador sem fio (ponto de acesso).
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá no display frontal.

Se "Not connected" aparecer, repita o procedimento a partir do passo 1 ou tente outro método de conexão.

Isso completa as definições da rede.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Pode não ser possível conectar a unidade a um roteador sem fio (ponto de acesso) usando WEP como o método de criptografia. Neste caso, tente um outro método de conexão.
- Você pode usar INFO (WPS) no painel frontal. Mantenha INFO (WPS) pressionado durante alguns segundos para configurar uma conexão sem fio, o que fará com que "Press WPS button on Access Point" apareça no display frontal; e então, pressione o botão WPS.

#### Sobre WPS

 WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuração Protegida de Wi-Fi) é uma norma estabelecida pela Wi-Fi Alliance, que permite o fácil estabelecimento de uma rede doméstica sem fio.

# Configuração de uma conexão sem fio com um dispositivo iOS

Você pode configurar uma conexão sem fio aplicando as definições de conexão em dispositivos iOS (iPhone/iPad/iPod touch).

Antes de prosseguir, certifique-se de que o seu dispositivo iOS esteja conectado a um roteador sem fio.

#### **OBSERVAÇÃO**

- · Este processo restaurará as definições padrões para os seguintes itens.
  - Definições de rede
  - Definições de Bluetooth
  - Conteúdos Bluetooth, USB, servidor de mídia e rede registrados como atalhos
  - Emissoras de rádio internet registradas em "Favoritos"
  - Informações de conta para serviços de rede
- Você precisa de um dispositivo iOS com iOS 7 ou posterior. (O seguinte procedimento é um exemplo de configuração para iOS 10.)
- Esta configuração não funciona se o método de segurança do seu roteador sem fio (ponto de acesso) for WEP. Neste caso, use um outro método de conexão.

#### Menu de configuração

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

- Use as teclas de cursor para selecionar "Share Wi-Fi Settings (iOS)" e pressione ENTER.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.
- 3 Leia a descrição na tela, selecione "NEXT" e, em seguida, pressione ENTER.

#### **OBSERVAÇÃO**

Quando você usar uma conexão de rede com fio, uma mensagem de advertência será exibida na tela. Desconecte o cabo de rede da unidade e, em seguida, pressione ENTER.

4 No dispositivo iOS, selecione a unidade como o alto-falante AirPlay na tela Wi-Fi.

#### iOS 10 (exemplo de versão em inglês)



5 Selecione a rede (ponto de acesso) da qual você deseja compartilhar as definições com a unidade.



Quando o processo de compartilhamento terminar, a unidade será conectada automaticamente à rede selecionada (ponto de acesso) e "Completed" aparecerá no display frontal.

Se "Not shared" ou "Not connected" aparecer, pressione ENTER para repetir o procedimento a partir do passo 1 ou tente outro método de conexão.

#### 6 Pressione SETUP.

Isso completa as definições da rede.

# Configuração de uma conexão sem fio selecionando da lista de pontos de acesso disponíveis

Você pode configurar uma conexão sem fio selecionando um ponto de acesso da lista de roteadores LAN sem fio (pontos de acesso) encontrados pela unidade. Você precisa introduzir a chave de segurança manualmente.

#### Menu de configuração

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

## **1** Use as teclas de cursor para selecionar "Access Point Scan" e pressione ENTER.

🕲 Network		
	Please select access point connection method.	
	WPS Button	
	Share Wi-Fi Settings (iOS)	
	Access Point Scan	
	Manual Setting PIN Code	
	Perform wireless setup by searching for and selecting a nearby router to connect to.	
	NEXT BACK CANCEL	

## 2 Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

Após buscar pontos de acesso, a lista de pontos de acesso disponíveis aparecerá na TV.

## **3** Use as teclas de cursor para selecionar o ponto de acesso desejado e pressione ENTER.

É colocada uma marca de seleção no ponto de acesso desejado.

## 4 Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

A tela de edição aparece.

## 5 Use as teclas de cursor e ENTER para introduzir a chave de segurança.

🛞 Network																			
	Please enter security key. (8-63 characters or 64 hexadecimal digits)																		
[																			
	(			]					#	96	&								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	@		-	=	{	}	٠		
	Û		6	BKSF				\$	Spac	e				elet					
	а	b		d	e	f	g	h		j	k		m			\$			
	n	0	р	q		s	t	u		w	х	у	z						
				NEXT				1	BACI	<			C.	ANC	EL				

## **6** Depois de introduzir a chave, use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

A tela de definição de conexão sem fio aparece na TV.

🛞 Network	
	Please check edited contents, and then select "CONNECT" button.
	SSID : Access Point X Security : Mixed Mode Security Key : *********
	CONNECT BACK CANCEL

7 Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER para iniciar o processo de conexão.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá na tela da TV.

Se "Not connected" aparecer, repita o procedimento a partir do passo 1 ou tente outro método de conexão.

### 8 Pressione SETUP.

Isso completa as definições da rede.

### Configuração manual de uma conexão sem fio

Você pode configurar uma conexão sem fio introduzindo as informações necessárias manualmente. Você precisa configurar o SSID (nome da rede), o método de criptografia e a chave de segurança para sua rede.

#### Menu de configuração

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

- **1** Use as teclas de cursor para selecionar "Manual Setting" e pressione ENTER.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

A tela de edição aparece.

**3** Use as teclas de cursor e ENTER para introduzir o SSID do ponto de acesso.

Please enter access point (SSD).         ( )       <	🛞 Network																		
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $						Ρ	lease	e ent	ter a	cces	s po	int (	SSID						
$ \left( \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $																			
0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       0       +       -       =       {       1       >         C       As       BKSP       Space       Delete       0       C       C       0       C       C       0       C       C       0       C       C       0       C       C       0       C       C       0       C       C       0       C					1	<				#	%	&							
Image: second		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	@		-	=	{	}	•	
a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m     /     \     \     \     \       n     o     p     q     r     s     t     u     v     w     x     y     z     \     \n     m     \       NEXT     BACK     CANCEL		Û	Aa		BKSI					Spac	e				Delet				
n o p q r s t u v w x y z A r r x NEXT BACK CANCEL		а	b		d	e	f	g	h		j	k		m			\$		
NEXT BACK CANCEL		n	0	Р	q				u	v	w		у	z					
NEXT BACK CANCEL																			
					NEXT					BACI	<			C	ANC	EL			

- 4 Depois de introduzir a chave, use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar o método de criptografia.

#### **Escolhas**

None, WEP, WPA-PSK(AES), Mixed Mode

#### **OBSERVAÇÃO**

Se você selecionar "None", a conexão pode ficar insegura, já que a comunicação não é criptografada.

**6** Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

A tela de edição aparece.

#### **OBSERVAÇÃO**

Se você selecionar "None" no passo 5, este item não ficará disponível.

- 7 Use as teclas de cursor e ENTER para introduzir a chave de segurança.
- 8 Depois de introduzir a chave, use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

A tela de definição manual aparece na TV.

#### 9 Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER para iniciar o processo de conexão.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá na tela da TV.

Se "Not connected" aparecer, verifique se todas as informações foram introduzidas corretamente e, em seguida, repita o procedimento a partir do passo 1.

### **10** Pressione SETUP.

Isso completa as definições da rede.

### Configuração de uma conexão sem fio com o código WPS PIN

Você pode configurar uma conexão sem fio introduzindo o código PIN da unidade no seu roteador sem fio (ponto de acesso). Este método pode ser usado se o roteador sem fio (ponto de acesso) suportar o método de código WPS PIN.

#### Menu de configuração

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

- 1 Use as teclas de cursor para selecionar "PIN Code" e pressione ENTER.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

A lista de pontos de acesso disponíveis aparece na TV.

- 3 Use as teclas de cursor para selecionar o ponto de acesso desejado e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "NEXT" e pressione ENTER.

O código PIN da unidade aparece na tela da TV.

5 Introduza o código PIN da unidade no seu roteador sem fio (ponto de acesso).

Para mais detalhes sobre as definições, consulte o manual de instruções do roteador sem fio (ponto de acesso).

**6** Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER para iniciar o processo de conexão.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá na tela da TV.

Se "Not connected" aparecer, repita o procedimento a partir do passo 1 ou tente outro método de conexão.

### 7 Pressione SETUP.

Isso completa as definições da rede.

### Conectores de entrada/saída e cabos

### Conectores de áudio/vídeo

### Conectores HDMI

Transmitem o vídeo digital e o som digital através de um único conector. Use um cabo HDMI.



#### **OBSERVAÇÃO**

- Use um cabo HDMI de 19 pinos com o logotipo HDMI. Recomendamos o uso de um cabo o mais curto possível para prevenir a degradação da qualidade dos sinais.
- Os conectores HDMI da unidade suportam os recursos de transmissão de sinais de Controle de HDMI, de Audio Return Channel (ARC), e de vídeos 3D e 4K Ultra HD.
- Use um cabo Premium High Speed HDMI ou um cabo Premium High Speed com Ethernet para desfrutar de vídeos 3D ou 4K Ultra HD.

### **Conectores de vídeo**

### Conectores COMPONENT VIDEO

Transmitem sinais de vídeo separados em três componentes: luminância (Y), crominância azul (Pb) e crominância vermelha (Pr). Use um cabo de vídeo componente com três plugues.



### Conectores VIDEO

Transmitem sinais de vídeo analógicos. Use um cabo com pino de vídeo.

Cabo com pino de áudio



### Conectores de áudio

### Conector OPTICAL

Transmitem sinais de áudio digitais. Use um cabo óptico digital. Se houver uma tampa de proteção na ponta do cabo, retire-a antes de usar o cabo.



### Conectores COAXIAL

Transmitem sinais de áudio digitais. Use um cabo coaxial digital.



### Conectores AUDIO

Transmitem sinais de áudio estéreo analógicos.

#### (Conectores esquerdo/direito estéreo (L/R))

Use um cabo com pino estéreo (cabo RCA).



Cabo com pino estéreo



(Miniconector estéreo)

Use um cabo com miniplugue estéreo.

Cabo com miniplugue estéreo





### Uso de alto-falantes de presença

### Disposição dos alto-falantes de presença

Os seguintes três padrões de disposição podem ser usados para os alto-falantes de presença. Escolha um padrão de disposição que se ajuste melhor ao seu ambiente de audição.

- Front Height
- Overhead
- Dolby Enabled SP

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você pode desfrutar de Dolby Atmos, DTS:X ou Cinema DSP 3D com qualquer padrão de disposição.
- Ao usar alto-falantes de presença, configure a definição "Layout" no menu "Setup" antes de otimizar as definições dos alto-falantes automaticamente (YPAO). Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição da disposição dos alto-falantes de presença" (p.98)

### Instalação de alto-falantes de presença na posição Front Height

Instale os alto-falantes de presença na parede frontal (Front Height).

Esta configuração produz um campo sonoro natural com excelente interligação dos espaços sonoros esquerdo, direito, superior e inferior, e com uma extensão eficaz do som.



### Instalação de alto-falantes de presença na posição Overhead

Instale os alto-falantes de presença no teto, acima da posição de audição (Overhead).

Esta configuração oferece efeitos realísticos do som do teto e um campo sonoro com excelente interligação dos espaços sonoros frontal e traseiro.

### \Lambda CUIDADO

 Certifique-se de usar alto-falantes que sejam feitos para uso em teto e tome as medidas antiqueda adequadas. Solicite os trabalhos de instalação a um contratante qualificado ou ao revendedor.



#### **OBSERVAÇÃO**

Ao instalar alto-falantes de presença no teto, instale-os exatamente acima da posição de audição, ou no teto entre as extensões dos alto-falantes frontais e a posição de audição.





### Uso de alto-falantes habilitados para Dolby como alto-falantes de presença

Use alto-falantes habilitados para Dolby como os alto-falantes de presença.

Esta configuração usa o som refletido do teto e permite que você desfrute do som do teto apenas dos alto-falantes que estão colocados no mesmo nível que os alto-falantes tradicionais.



- · Coloque os alto-falantes habilitados para Dolby em cima ou perto dos alto-falantes frontais tradicionais.
- Um alto-falante habilitado para Dolby pode ser integrado em um alto-falante tradicional. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções dos alto-falantes habilitados para Dolby.

### Glossário de informações de áudio

### Glossário de formatos de decodificação de áudio

Este é um glossário dos termos técnicos relacionados aos formatos de decodificação de áudio usados neste manual.

#### **Dolby Atmos**

Introduzido primeiro no cinema, o Dolby Atmos trouxe um sentido revolucionário de dimensão e imersão para a experiência de Home Theater. O Dolby Atmos é um formato baseado em objetos adaptáveis e escaláveis que reproduz o áudio como sons (ou objetos) independentes, que podem ser posicionados e movidos dinamicamente através do espaço de audição tridimensional durante a reprodução. Um ingrediente chave do Dolby Atmos é a introdução de um plano de altura de som acima do ouvinte.

#### **Dolby Atmos Stream**

O conteúdo Dolby Atmos é entregue ao seu receiver AV com capacidade de Dolby Atmos via Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD em um disco Blu-ray, arquivos baixáveis e mídia de transmissão. Uma transmissão Dolby Atmos contém metadados especiais que descrevem o posicionamento dos sons dentro da sala. Estes dados de áudio baseado em objetos são decodificados por um receiver AV Dolby Atmos e escalados para uma reprodução ótima através de sistemas de alto-falantes Home Theater de todos os tamanhos e configurações.

#### **Dolby Digital**

O Dolby Digital é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela Dolby Laboratories, Inc., que suporta áudio de 5.1 canais. Esta tecnologia é usada para o áudio na maioria dos discos DVD.

#### **Dolby Digital Plus**

O Dolby Digital Plus é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela Dolby Laboratories, Inc., que suporta áudio de 7.1 canais. O Dolby Digital Plus permanece totalmente compatível com os sistemas de áudio multicanal existentes que suportam o Dolby Digital. Esta tecnologia é usada para serviços de transmissão de áudio na internet e o áudio em um BD (disco Blu-ray).

#### Alto-falante habilitado para Dolby

Uma alternativa conveniente para os alto-falantes embutidos no teto, os produtos que usam a tecnologia de alto-falantes Dolby empregam o teto acima do ouvinte como uma superfície reflexiva para reproduzir o áudio no plano de altura acima do ouvinte. Os alto-falantes habilitados para Dolby apresentam um driver singular com acionamento para cima e um processamento especial dos sinais que pode ser integrado em um alto-falante convencional, ou em um módulo de alto-falantes, ao mesmo tempo que proporciona uma experiência de audição envolvente durante a reprodução de Dolby Atmos e Dolby Surround.

#### **Dolby Surround**

O Dolby Surround é uma tecnologia surround da próxima geração, que mistura de maneira inteligente o som estéreo em conteúdos de 5.1 e 7.1 canais para reprodução através de um sistema de alto-falantes surround. O Dolby Surround é compatível com disposições de altofalantes tradicionais, bem como com sistemas de reprodução habilitados para Dolby Atmos, que empregam alto-falantes no teto ou produtos com tecnologia de alto-falantes Dolby.

#### Dolby TrueHD

O Dolby TrueHD é um formato de áudio avançado sem perdas desenvolvido pela Dolby Laboratories, Inc., para oferecer uma experiência de cinema em casa com a qualidade de um som de estúdio de gravação. O Dolby TrueHD pode carregar até oito canais de áudio de 96 kHz/24 bits (até seis canais de áudio de 192 kHz/24 bits) simultaneamente. Esta tecnologia é usada para o áudio em discos BD (discos Blu-ray).

#### DTS 96/24

O DTS 96/24 é um formato de áudio digital comprimido que suporta o áudio de 5.1 canais e de 96 kHz/24 bits. Este formato permanece totalmente compatível com os sistemas de áudio multicanal existentes que suportam o DTS Digital Surround. Esta tecnologia é usada para DVDs de música, etc.

#### **DTS Dialog Control**

O DTS Dialog Control permite que você acentue os diálogos. Isso pode ser útil em ambientes barulhentos para deixar os diálogos mais inteligíveis. Pessoas com deficiência auditiva também podem beneficiar-se. Repare que o criador de um conteúdo pode desativar o uso desta função no mixing e, portanto, nem sempre o DTS Dialog Control pode estar disponível. Repare que atualizações do seu receiver AV podem acrescentar mais funcionalidade ao DTS Dialog Control ou aumentar o alcance da função.

#### **DTS Digital Surround**

O DTS Digital Surround é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela DTS, Inc., que suporta o áudio de 5.1 canais. Esta tecnologia é usada para o áudio na maioria dos discos DVD.

#### DTS-ES

O DTS-ES cria um áudio com um total de 6.1 canais a partir de fontes com 5.1 canais que são gravadas com DTS-ES. Este decodificador adiciona um som surround traseiro ao som original de 5.1 canais. No formato DTS-ES Matrix 6.1, um som surround traseiro é gravado nos canais surround, enquanto no formato DTS-ES Discrete 6.1, um canal surround traseiro discreto é gravado.

#### DTS Express

O DTS Express é um formato de áudio digital comprimido que suporta o áudio de 5.1 canais e permite uma taxa de compressão maior do que a do formato DTS Digital Surround desenvolvido pela DTS, Inc. Esta tecnologia foi desenvolvida para serviços de transmissão de áudio na internet e para o áudio secundário de discos BD (discos Blu-ray).

#### **DTS-HD High Resolution Audio**

O DTS-HD High Resolution Audio é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela DTS, Inc., que suporta o áudio de 7.1 canais e de 96 kHz/24 bits. O DTS-HD High Resolution Audio permanece totalmente compatível com os sistemas de áudio multicanal existentes que suportam o DTS Digital Surround. Esta tecnologia é usada para o áudio na maioria dos discos BD (discos Blu-ray).

#### **DTS-HD Master Audio**

O DTS-HD Master Audio é um formato de áudio avançado sem perdas desenvolvido pela DTS, Inc. para oferecer uma experiência de cinema em casa com a qualidade do som de um estúdio de gravação. O DTS-HD Master Audio pode manusear até oito canais de áudio de 96 kHz/24 bits (até seis canais de 192 kHz/24 bits) simultaneamente. Esta tecnologia é usada para o áudio em discos BD (discos Blu-ray).

#### DTS Neo:6

O DTS Neo:6 permite a reprodução de 6 canais de fontes de 2 canais. Há dois modos disponíveis: "modo Music" para fontes de música e "modo Cinema" para fontes de filme. Esta tecnologia oferece canais discretos com largura de banda total de som surround.

#### DTS:X

O DTS:X é uma tecnologia de áudio multidimensional baseado em objetos da próxima geração do DTS. Sem restrições de canais, o DTS:X transmite o movimento fluido do som para criar um som incrivelmente rico, realístico e envolvente no ambiente - na frente, atrás, ao lado e acima da posição de audição - com mais precisão do que nunca. O DTS:X oferece a habilidade de adaptar o áudio automaticamente à disposição dos alto-falantes que melhor se ajuste ao espaço, desde alto-falantes integrados em uma TV até um sistema de home theater surround com uma dúzia ou mais de alto-falantes como em uma sala de cinema comercial. Envolva-se você mesmo em www.dts.com/dtsx

#### DSD (Direct Stream Digital)

A tecnologia DSD (Direct Stream Digital) armazena sinais de áudio em mídia de armazenamento digital, como SACD (Super Audio CD). Os sinais são armazenados a uma taxa de amostragem de alta frequência (como 11,2 MHz). A resposta de frequência mais alta é igual ou superior a 100 kHz, com uma gama dinâmica de 120 dB. Esta tecnologia oferece melhor qualidade de áudio do que a usada em CDs.

#### FLAC

O FLAC é um formato de arquivo para compressão de dados de áudio sem perdas. O FLAC é inferior aos formatos de áudio comprimido com perdas na taxa de compressão, mas proporciona uma qualidade de áudio mais alta.

#### MP3

Um formato de áudio digital comprimido usado pela MPEG. Com tecnologias psicoacústicas, este método de compressão consegue alcançar uma alta taxa de compressão. Supostamente, ele é capaz de comprimir uma quantidade de dados em aproximadamente 1/10, mantendo um determinado nível de qualidade de áudio.

#### MPEG-4 AAC

Uma norma de áudio MPEG-4. Ela é usada para telefones celulares, players de áudio portáteis e serviços de transmissão de áudio na internet, porque ela permite uma alta taxa de compressão de dados ao mesmo tempo que mantém uma melhor qualidade de áudio do que MP3.

#### Neural:X

O Neural:X é a tecnologia de downmixing/upmixing e de remapeamento espacial mais recente do DTS. Ela se encontra integrada no DTS:X para fornecer upmix de dados codificados e não codificados (PCM) com Neural:X. No DTS:X para receivers AV e Barras de Som, o Neural:X pode produzir até 11.x canais.

#### PCM (Pulse Code Modulation)

O PCM é um formato de sinais sob o qual um sinal de áudio analógico é digitalizado, gravado e transmitido. Esta tecnologia é a base de todos os outros formatos de áudio. Esta tecnologia é usada como um formato de áudio sem perdas denominado Linear PCM para áudio em uma grande variedade de mídias, incluindo CDs.

#### Frequência de amostragem/Bit de quantização

A frequência de amostragem e os bits de quantização indicam a quantidade de informações quando um sinal de áudio analógico é digitalizado. Estes valores são indicados como mostrado no seguintes exemplo: "48 kHz/24-bit".

• Frequência de amostragem

A frequência de amostragem (o número de vezes que o sinal é amostrado por segundo) é chamada de taxa de amostragem. Se a frequência de amostragem for mais alta, a faixa de frequências que pode ser reproduzida fica mais ampla.

• Bit de quantização

O número de bits de quantização indica o grau de precisão ao converter o nível sonoro para um valor numérico. Se o número de bits de quantização for mais alto, a expressão do nível sonoro será mais precisa.

#### WAV

O formato de arquivo de áudio padrão de Windows, que define o método de gravar dados digitais obtidos pela conversão de sinais de áudio. Por padrão, o método PCM (sem compressão) é usado, mas você também pode usar outros métodos de compressão.

#### WMA (Windows Media Audio)

Um dos formatos de áudio digital comprimido desenvolvidos pela Microsoft Corporation. Com tecnologias psicoacústicas, este método de compressão consegue alcançar uma alta taxa de compressão. Supostamente, ele é capaz de comprimir uma quantidade de dados em aproximadamente 1/20, mantendo um determinado nível de qualidade de áudio.

# Glossário de informações de áudio, exceto formatos de decodificação de áudio

Este é um glossário dos termos técnicos relacionados às informações de áudio usadas neste manual.

#### Conexão de Biamplificação (Bi-amp)

A conexão de biamplificação usa dois amplificadores para um alto-falante. Ao usar a conexão de biamplificação, a unidade aciona o tweeter e o woofer em um alto-falante com os amplificadores discretos. Em consequência, o tweeter e o woofer proporcionam um sinal de áudio claro sem interferência.

#### Canal 0.1 LFE (Low Frequency Effects)

Este canal reproduz os sinais de graves nas frequências baixas e tem uma faixa de frequências de 20 Hz a 120 Hz. Este canal é adicionado aos canais para todas as bandas com o Dolby Digital ou DTS para realçar os efeitos de áudio nas frequências baixas. Este canal é etiquetado 0.1 porque ele é limitado apenas ao áudio nas frequências baixas.

#### Lipsync

Algumas vezes a saída de vídeo é emitida com um atraso em relação à saída de áudio devido à complexidade do processamento do sinal causada por um aumento na capacidade do sinal de vídeo. O Lipsync é uma técnica para corrigir automaticamente o atraso de tempo entre as saídas de áudio e vídeo.

### Glossário de informações de HDMI e vídeo

Este é um glossário dos termos técnicos relacionados às informações de HDMI e vídeo usadas neste manual.

#### Sinal de vídeo componente

Com o sistema de sinal de vídeo componente, o sinal de vídeo é separado em sinal Y para luminância e os sinais Pb e Pr para crominância. Com este sistema, a cor pode ser reproduzida com mais fidelidade, porque cada um desses sinais é independente.

#### Sinal de vídeo composto

Com o sistema de sinal de vídeo composto, os sinais de cor, brilho e dados de sincronização são combinados e transmitidos com um único cabo.

#### Deep Color

Deep Color é uma tecnologia que a especificação HDMI suporta. A tecnologia Deep Color aumenta o número de cores disponíveis dentro dos limites definidos pelo espaço de cores RGB ou YCbCr. Os sistemas de cores convencionais processam a cor com 8 bits. A tecnologia Deep Color processa a cor com 10, 12 ou 16 bits. Esta tecnologia permite que HDTVs e outros displays aumentem de milhões de cores para bilhões de cores e e eliminem bandas tonais visíveis na tela para transições tonais suaves e gradações sutis entre as cores.

#### HDCP

O sistema de proteção HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) é uma forma de proteção contra cópia digital que impede a cópia de conteúdos digitais quando esses passam pelas conexões (como HDMI).

#### HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é uma interface padrão mundial para a transmissão de sinais de áudio e vídeo digitais. Esta interface transmite ambos os sinais de áudio e vídeo digitais com um único cabo sem nenhum perda. A interface HDMI está em conformidade com a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e proporciona uma interface de áudio e vídeo segura. Para mais informações sobre a interface HDMI, visite o website da HDMI em "http://www.hdmi.org/".

#### x.v.Color

"x.v.Color" é uma tecnologia que a especificação HDMI suporta. Ela oferece um espaço de cores mais extenso e permite uma expressão de cores que era impossível até agora. Enquanto permanece compatível com a gama de cores das normas sRGB, a "x.v.Color" expande o espaço de cores e, assim, pode produzir imagens mais vívidas e naturais.

### Glossário de informações de rede

Este é um glossário dos termos técnicos relacionados às informações de rede usadas neste manual.

#### SSID

SSID (Service Set Identifier - Identificador de Conjunto de Serviço) é um nome que identifica um ponto de acesso LAN sem fio particular.

#### Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity - Fidelidade Sem Fio) é uma tecnologia que permite um dispositivo eletrônico trocar dados ou conectar-se à internet sem fios usando ondas de rádio. Usando uma conexão sem fio, o Wi-Fi oferece a vantagem de eliminar a complexidade de fazer conexões com cabos LAN. Apenas produtos que satisfazem os testes de interoperabilidade da Wi-Fi Alliance podem levar a marca comercial "Wi-Fi Certified".

#### WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuração Protegida de Wi-Fi) é uma norma estabelecida pela Wi-Fi Alliance, que permite o fácil estabelecimento de uma rede doméstica sem fio.

### Glossário de tecnologias Yamaha

Este é um glossário dos termos técnicos relacionados às tecnologias Yamaha usadas neste manual.

#### CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor)

Como os sistemas de som surround foram originalmente projetados para uso em salas de cinema, o seu efeito é melhor experimentado em um teatro com muitos alto-falantes projetados para efeitos acústicos. Visto que as condições em uma casa (como o tamanho da sala, material de parede e número de alto-falantes) pode diferir grandemente, é inevitável que existam diferenças no som ouvido. Com base em uma grande variedade de dados medidos em condições reais, o CINEMA DSP, a tecnologia DSP original da Yamaha, proporciona uma experiência audiovisual de uma sala de cinema em sua própria casa.

#### **CINEMA DSP 3D**

Os dados de campo sonoro medidos em condições reais contêm as informações da altura das imagens sonoras. O modo CINEMA DSP 3D consegue a reprodução da altura precisa das imagens sonoras, criando campos sonoros 3D precisos e intensos em uma sala de audição.

#### **Compressed Music Enhancer**

O Compressed Music Enhancer compensa as harmônicas perdidas nos formatos de música comprimidos (como MP3). Como resultado, esta tecnologia oferece um desempenho melhorado para todo o sistema de som.

#### SILENT CINEMA

A Yamaha desenvolveu um algoritmo DSP de efeito sonoro realístico para fones de ouvido. Os parâmetros para fones de ouvido foram definidos para cada programa de som, de forma que representações precisas de todos os programas de som possam ser desfrutadas nos fones de ouvido.

#### Virtual CINEMA DSP

O Virtual CINEMA DSP permite que o sistema produza virtualmente o campo sonoro dos altofalantes surround com alto-falantes frontais esquerdo e direito. Mesmo que não haja alto-falantes surround conectados, a unidade cria um campo sonoro realístico em uma sala de audição.

#### Virtual CINEMA FRONT

O Virtual CINEMA FRONT permite que o sistema produza virtualmente o campo sonoro dos altofalantes surround com alto-falantes surround frontais. Mesmo que não haja alto-falantes surround colocados na frente, a unidade cria um campo sonoro realístico em uma sala de audição.

#### Virtual Presence Speaker (VPS)

O Virtual Presence Speaker permite que o sistema reproduza virtualmente a altura do campo sonoro 3D sem alto-falantes de presença. Mesmo que não haja alto-falantes de presença conectados, a unidade cria um campo sonoro 3D em uma sala de audição.

#### Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

O Virtual Surround Back Speaker permite que o sistema reproduza virtualmente o campo sonoro dos alto-falantes surround traseiros com um alto-falante surround. Mesmo que não haja altofalantes surround traseiros conectados, a unidade adiciona uma sensação de profundidade ao campo sonoro traseiro de CINEMA DSP.

#### YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

A função Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) detecta as conexões dos altofalantes, mede as distâncias deles até a(s) posição(ções) de audição e, em seguida, otimiza as definições dos alto-falantes automaticamente, como o balanço do volume e os parâmetros acústicos, de acordo com sua sala.

### Dispositivos e formatos de arquivo suportados

### **Dispositivos Bluetooth® suportados**

Os seguintes dispositivos Bluetooth podem ser usados nesta unidade.

- É possível usar dispositivos Bluetooth compatíveis com A2DP.
- Não é possível garantir a operação de todos os dispositivos Bluetooth.

### **Dispositivos USB suportados**

Os seguintes dispositivos USB podem ser usados nesta unidade.

• Esta unidade é compatível com dispositivos de memória USB no formato FAT16 ou FAT32.

Não conecte nenhum outro tipo de dispositivo USB.

- Dispositivos USB com criptografia não podem ser usados.
- Não é possível garantir a operação de todos os dispositivos USB.

### **Dispositivos AirPlay suportados**

Este Receiver AV é compatível com AirPlay 2. É necessário o iOS 11.4 ou posterior.

### Formatos de áudio suportados

Os seguintes formatos de arquivo podem ser usados nesta unidade.

Arquivo	Frequência de amostragem (kHz)	Bit de quantização (bit)	Taxa de bits (kbps)	Número de canais	Suporte para reprodução sem intervalos
WAV *	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192	16/24/32	-	2	V
MP3	32/44,1/48	-	8 a 320	2	-
WMA	32/44,1/48	-	8 a 320	2	-
MPEG-4 AAC	32/44,1/48	-	8 a 320	2	-
FLAC	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192	16/24	-	2	V
ALAC	32/44,1/48/ 88,2/96	16/24	-	2	~
AIFF	32/44,1/48/ 88,2/96/ 176,4/192	16/24/32	-	2	~
DSD	2,8 MHz/ 5,6 MHz/ 11,2 MHz	1	-	2	-

\* Apenas formato Linear PCM. Arquivos de 32 bits flutuantes não podem ser reproduzidos.

 Os formatos de arquivo que podem ser reproduzidos diferem dependendo do software instalado nos servidores de mídia (PC/NAS). Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do software do servidor.

• Conteúdos com Digital Rights Management (DRM) não podem ser reproduzidos.

### Fluxo dos sinais de vídeo

### Fluxo dos sinais de vídeo

Os sinais de vídeo emitidos por um dispositivo de vídeo para a unidade são emitidos para uma TV como segue.



### Tabela de conversão de vídeo

A tabela de conversão de vídeo é mostrada abaixo.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Você pode selecionar a resolução e a razão de aspecto aplicados ao processamento de vídeo de saída HDMI em "Video Mode" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do uso do processamento de sinais de vídeo" (p.114)
- A unidade não converte sinais de vídeo de 480 linhas e de 576 linhas de maneira intercambiável.

				Saída	HDMI		
	Resolução	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	4K
	480i/576i	1	1	+	$\rightarrow$	<b>→</b>	<b>→</b>
	480p/576p		+	+	$\rightarrow$	<b>→</b>	<b>→</b>
	720p			+	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>
Entrada HDMI	1080i			+	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>
	1080p/50, 60 Hz			+	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>
	1080p/24 Hz					<b>→</b>	<b>→</b>
	4K						<b>→</b>
Entrada COMPONENT VIDEO	480i/576i	+	1				
Entrada VIDEO	480i/576i	1	+	<b>→</b>	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$

------: Disponível

### Informações adicionais de HDMI

### Controle de HDMI e operações sincronizadas

O controle de HDMI permite que você opere dispositivos externos via HDMI. Se você conectar uma TV compatível com o controle de HDMI à unidade com um cabo HDMI, você poderá controlar a unidade (como a sua energia e volume) operando o controle remoto da TV. Você também pode controlar dispositivos externos (como BD/DVD players compatíveis com o Controle de HDMI) conectados à unidade com um cabo HDMI.

#### Operações disponíveis a partir do controle remoto da TV

- Standby
- Controle do volume incluindo silenciamento
- Mudança para áudio de entrada da TV ao mudar a entrada da TV para o seu sintonizador integrado
- Mudança para áudio/vídeo de entrada do dispositivo de reprodução selecionado
- Mudança entre dispositivos de saída de áudio (alto-falante da unidade ou da TV)

#### (Exemplo)



#### Operações disponíveis a partir do controle remoto da unidade

- Início da reprodução no dispositivo de reprodução e ligação da energia da TV com uma seleção de cena
- Mudança da entrada de TV para exibir o menu "Setup" (ao pressionar SETUP)
- Controle do dispositivo externo do qual o vídeo é exibido na TV (operações de reprodução e menu)
- Controle da TV ao selecionar a entrada de áudio da TV que é definida em "TV Audio Input" no menu "Setup"
- Controle da TV com as teclas de cor (RED/GREEN/YELLOW/BLUE) do controle remoto quando "TV Control" for definido para as teclas de cor

#### (Exemplo)



#### **OBSERVAÇÃO**

- · O Controle de HDMI pode não funcionar adequadamente.
- Para mais detalhes sobre a seleção de cena, consulte o seguinte:
   "Seleção de uma cena registrada" (p.74)
- Para mais detalhes sobre a entrada de áudio de TV, consulte o seguinte:
- "Definição do conector de áudio usado para a entrada de áudio da TV" (p.115)
- Para mais detalhes sobre as funções para as teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE, consulte o seguinte:
- "Definição das funções da unidade para as teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto" (p.132)

Para usar o Controle de HDMI, você precisa realizar a seguinte configuração de ligação de Controle de HDMI depois de conectar a TV e os dispositivos de reprodução.

Para mais detalhes sobre as definições e operações de sua TV, consulte o manual de instruções para a TV.

#### **OBSERVAÇÃO**

Esta configuração deve ser realizada sempre que você adicionar um novo dispositivo compatível com o Controle de HDMI ao seu sistema.

Ligue a unidade, a TV e os dispositivos de reprodução.

#### Ative a função de Controle de HDMI na unidade, TV e dispositivos de reprodução compatíveis com o Controle de HDMI (como BD/DVD players).

Para ativar a função de Controle de HDMI na unidade, defina "HDMI Control" no menu "Setup" para "On" e, em seguida, configure as definições nos itens relacionados ("TV Audio Input", "Standby Sync" e "ARC"). Para mais detalhes, consulte o seguinte:

"Definição do uso do Controle de HDMI" (p.115)

- 3 Desligue a energia principal da TV e, em seguida, desligue a unidade e os dispositivos de reprodução.
- 4 Ligue a unidade e os dispositivos de reprodução e, em seguida, ligue a TV.
- 5 Mude a entrada da TV para exibir o vídeo desta unidade.
- 6 Verifique se a entrada, à qual o dispositivo de reprodução está conectado na unidade, está selecionada.

Se não estiver, selecione a fonte de entrada manualmente.

- 7 Verifique se o vídeo do dispositivo de reprodução é exibido na TV.
- 8 Verifique se a unidade está sincronizada adequadamente com a TV desligando a TV ou ajustando o volume da TV com o controle remoto da TV.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Se o Controle de HDMI não funcionar adequadamente, o problema pode ser resolvido desligando o dispositivo de reprodução e ligando-o de novo, ou desconectando o cabo de alimentação e conectando-o de novo. Além disso, o Controle de HDMI pode não funcionar adequadamente se o número de dispositivos conectados ultrapassar o limite. Neste caso, desative o Controle de HDMI nos dispositivos que não estiverem em uso.
- Se a unidade não estiver sincronizada com as operações de energia da TV, verifique a prioridade da definição de saída de áudio na TV.
- Recomendamos o uso da TV e dos dispositivos de reprodução do mesmo fabricante, de forma que o Controle de HDMI funcione com mais eficácia.

### Audio Return Channel (ARC - Canal de Retorno de Áudio)

O ARC permite que você introduza o áudio da TV para a unidade com o cabo HDMI que transmite os sinais de vídeo para a TV.

Verifique o seguinte após configurar as definições HDMI Control.

#### **OBSERVAÇÃO**

Para mais detalhes sobre as definições HDMI Control, consulte o seguinte:

- "Controle de HDMI e operações sincronizadas" (p.174)
- Selecione um programa de TV com o controle remoto da TV.

#### 2 Verifique se a fonte de entrada da unidade muda automaticamente para "AUDIO1" e se o áudio da TV é reproduzido na unidade.

Se você não puder ouvir o áudio da TV, verifique o seguinte:

- A opção "ARC" no menu "Setup" está definida para "On". Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição do uso de ARC" (p.115)
- O cabo HDMI está conectado ao conector HDMI compatível com ARC (conector HDMI marcado com "ARC") na TV.

Algum conector HDMI na TV não é compatível com ARC. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para a TV.

- Se o áudio for interrompido ao usar o ARC, defina "ARC" no menu "Setup" para "Off", e use um cabo óptico digital para emitir o áudio da TV para a unidade. Para mais detalhes, consulte o seguinte:
  - "Definição do uso de ARC" (p.115)
  - "Conector OPTICAL" (p.165)
- · Para usar o recurso ARC, conecte uma TV com um cabo HDMI que suporte ARC.
- A opção "AUDIO1" é definida na fábrica para entrada de áudio da TV. Se você tiver conectado qualquer dispositivo externo aos conectores AUDIO 1, use "TV Audio Input" no menu "Setup" para alterar a atribuição da entrada de áudio da TV. Para usar a função SCENE, você também precisa alterar a atribuição da entrada para SCENE (7). Para mais detalhes, consulte o seguinte:
- "Definição do conector de áudio usado para a entrada de áudio da TV" (p.115)
- "Registro de uma cena" (p.76)

### **Compatibilidade com sinal HDMI**

Confirme o seguinte sinal HDMI usado pela unidade.

- Ao reproduzir um DVD de áudio protegido contra cópia (CPPM), os sinais de vídeo e áudio podem não ser emitidos dependendo do tipo do DVD player.
- Esta unidade não é compatível com dispositivos HDMI ou DVI não compatíveis com HDCP. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para cada dispositivo.
- Para decodificar sinais de áudio do fluxo de bits na unidade, defina o dispositivo de reprodução adequadamente, de forma que o dispositivo emita os sinais de áudio do fluxo de bits diretamente (sem decodificar os sinais do fluxo de bits no dispositivo de reprodução). Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para o dispositivo de reprodução.
- Se o dispositivo de reprodução puder decodificar os sinais de áudio do fluxo de bits de comentários de áudio, você poderá reproduzir as fontes de áudio com os comentários de áudio misturados com a entrada de áudio digital (conectores OPTICAL ou COAXIAL). Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para o dispositivo de reprodução. Esta unidade não é compatível com comentários de áudio para BD, como os conteúdos de áudio baixados da internet.

### **Marcas comerciais**

### **Marcas comerciais**

As marcas comerciais usadas neste manual são as seguintes.

### **DOLBY** ATMOS<sup>®</sup>

**DOLBY** VISION

COMPATIBLE

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para as patentes DTS, visite http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o Símbolo, DTS em combinação com o Símbolo, DTS:X, e o logotipo DTS:X são marcas registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Este Receiver AV é compatível com AirPlay 2. É necessário o iOS 11.4 ou posterior.

O uso de Works com o logotipo da Apple significa que um acessório foi projetado para funcionar especialmente com a tecnologia identificada no emblema e foi certificado pelo desenvolvedor para satisfazer as normas de desempenho da Apple.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

#### App Store<sup>SM</sup>

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

### 

Os termos HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

#### x.v.Color™

"x.v.Color" é uma marca comercial da Sony Corporation.

#### Windows™

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Internet Explorer, Windows Media Audio e Windows Media Player são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

#### Android™

#### Google Play™

Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.



O logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ e Wi-Fi Protected Setup são marcas de certificação da Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup e WPA2 são marcas registradas ou marcas comerciais da Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

# Bluetooth<sup>®</sup>

A marca nominal Bluetooth<sup>®</sup> e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Yamaha Corporation está sob licença.

#### SILENT ™ CINEMA

"SILENT CINEMA" é uma marca comercial da Yamaha Corporation.

## MusicCast

MusicCast é uma marca comercial ou marca registrada da Yamaha Corporation.



Yamaha Eco-Label é um selo que certifica produtos com ótimo desempenho ambiental.

#### Fontes Google Noto

Este produto usa as seguintes fontes.

Copyright © Junho de 2015, Google (https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc), com Nome de Fonte Noto Sans Reservado Versão 1.004.

Copyright © Junho de 2015, Google (https://www.google.com/get/noto/help/cjk/), com Nome de Fonte Noto Sans CJK Versão 1.004.

Este Software de Fonte é licenciado sob a Licença de Fonte Aberta da SIL, Versão 1.1.

Esta licença se encontra disponível com perguntas frequentes com respostas em: http://scripts.sil.org/OFL

#### Explicações sobre GPL

Este produto usa software de fonte aberta GPL/LGPL em algumas seções. Você tem o direito de obter, duplicar, modificar e redistribuir apenas este código de fonte aberta. Para mais informações sobre software de fonte aberta GPL/LGPL, como obtê-lo, e a licença GPL/LGPL, visite o website da Yamaha Corporation

(http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/).

#### Licenças

Para as informações sobre as licenças do software de terceiros neste produto, consulte o seguinte:

http://(endereço IP deste produto\*)/licenses.html

\* O endereço IP deste produto é verificado com MusicCast CONTROLLER.

### Especificações

### Especificações

As especificações desta unidade são como segue.

#### Conectores de entrada

Áudio Analógico

• Áudio x 5 (incluindo PHONO, AUX)

Áudio Digital (Frequências suportadas: 32 kHz a 96 kHz)

- Óptico x 2
- Coaxial x 2

#### Vídeo

- Componente x 1
- Composto x 1

#### Entrada HDMI

• HDMI x 5

#### Outros conectores

- USB x 1 (USB2.0)
- NETWORK (Com fio) x 1 (100Base-TX/10Base-T)

#### Conectores de saída

Áudio Analógico

- Saída de alto-falante x 9 (7 canais) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, EXTRA SP 1 L/R<sup>\*1</sup>, EXTRA SP 2 L/R<sup>\*2</sup>)
- \*1 Observação: A atribuição é possível [F.PRESENCE, ZONE2]
- \*2 Observação: A atribuição é possível [SURROUND BACK, ZONE2, BI-AMP]
- Pré-saída x 2 (FRONT L/R)
- Saída de subwoofer x 2 (mono x 2)
- ZONE2 OUT x 2 (L/R)
- Fones de ouvido x 1

#### Saída HDMI

• HDMI OUT x 2

#### **Outros conectores**

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 1

#### HDMI

Recursos HDMI:

 Vídeo 4K UltraHD (inclui 4K/60, 50Hz 10/12 bits), Vídeo 3D, ARC (Audio Return Channel), Controle de HDMI (CEC), Auto Lip sync, Deep Color, "x.v.Color", Reprodução de áudio HD, Entrada HDMI selecionável no modo de standby de HDMI, Razão de Aspecto 21:9, Colorimetria BT.2020, Compatibilidade com HDR

Formato de Vídeo (Modo de Repetidor)

- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

#### Formato de Áudio

- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS:X
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS Express
- DTS
- DSD 2 canais a 6 canais (2,8 MHz)
- PCM 2 canais a 8 canais (Máx. 192 kHz/24 bits)

Proteção de Conteúdo: Compatível com HDCP 2.2/2.3

Função Link: CEC suportado

#### SINTONIZADOR

Sintonizador Analógico

- [Modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio]
   FM/AM com Radio Data System x 1 (SINTONIZADOR)
- [Outros modelos] FM/AM x 1 (SINTONIZADOR)

#### USB

Capaz de Memória USB de Armazenamento em Massa

Capacidade de Fornecimento de Corrente: 1,0 A

#### Bluetooth

Função Sink

- Dispositivo de Fonte para AVR (ex. Smartphone/Tablet)
- Perfil suportado
- A2DP, AVRCP
- Codec suportado
- SBC, AAC

Função de Fonte

- AVR para Dispositivo Sink (ex. Fones de ouvido Bluetooth)
- Perfil suportado
- A2DP, AVRCP
- Codec suportado
- SBC

Capaz de operação de reprodução/parada do Dispositivo Sink

Versão de Bluetooth

• Ver. 4.2

Potência sem fio

Bluetooth Classe 2

Distância máxima de comunicação

• 10 m sem interferência

#### Network

Função de PC Cliente

AirPlay suportado

Rádio internet

#### Função Wi-Fi

- Capaz de WPS com Método PIN e Método com Botão de Pressão
- Capaz de compartilhamento com dispositivos iOS através de conexão sem fio
- Método de Segurança Disponível: WEP, WPA2-PSK (AES), Modo misto, Nenhum
- Normas de LAN Sem Fio: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac\*
  - \* Somente largura de banda de canal de 20 MHz

#### Formatos de Decodificação Compatíveis

Formato de Decodificação

- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS:X
- DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
- DTS, DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1

#### Formato de Pós-decodificação

- Dolby Surround
- DTS Neo: 6 Music, DTS Neo: 6 Cinema
- Neural:X

#### Seção de Áudio

Potência de Saída Nominal (acionamento de 2 canais)

<ul> <li>[Todos os modelos] (20 Hz a 20 kHz, 0,06 % THD, 8 Ω)</li> </ul>	
<ul> <li>Frontais esquerdo/direito (L/R)</li> </ul>	90 W + 90 W
<ul> <li>[Modelos dos EUA e Canadá] (1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)</li> </ul>	
– Frontais esquerdo/direito (L/R)	105 W + 105 W
<ul> <li>Alto-falante central</li> </ul>	105 W
<ul> <li>Surround esquerdo/direito (L/R)</li> </ul>	105 W + 105 W
<ul> <li>Surround traseiro esquerdo/direito (L/R)</li> </ul>	105 W + 105 W

Potência de Saída Nominal (acionamento de 1 canais)

- [Todos os modelos] (1 kHz, 0,9% THD, 8  $\Omega)$
- Frontais esquerdo/direito (L/R), Alto-falante central, Surround esquerdo/ direito (L/R), Surround traseiro esquerdo/direito (L/R)
   125 W/canal
- [Modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio] (1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)
  - Frontais esquerdo/direito (L/R)
     150 W/canal

Potência de Saída Máxima Efetiva (acionamento de 1 canal)

(1 kHz, 10% THD, 8 Ω)

 Frontais esquerdo/direito (L/R), Alto-falante central, Surround esquerdo/ direito (L/R), Surround traseiro esquerdo/direito (L/R)

(1 kHz, 10% THD, 6  $\Omega)$ 

 Frontais esquerdo/direito (L/R), Alto-falante central, Surround esquerdo/ direito (L/R), Surround traseiro esquerdo/direito (L/R)

Potência Dinâmica (IHF)

Frontais esquerdo/direito (L/R) (8/6/4/2 Ω)
 125/165/190/235 W

100 ou mais

Fator de Amortecimento

Frontais esquerdo/direito (L/R), 20 Hz a 20 kHz, 8 Ω

Sensibilidade de Entrada / Impedância de Entrada	
<ul> <li>PHONO (1 kHz, 100 W/8 Ω)</li> </ul>	3,5 mV/47 k $\Omega$
• AV 2 etc. (1 kHz, 100 W/8 Ω)	200 mV/47 k $\Omega$
Sinal Máximo de Entrada	
<ul> <li>PHONO (1 kHz, 0,1% THD)</li> </ul>	60 mV
• AV 2 etc. (1 kHz, 0,5% THD, Efeito Ativado)	2,3 V
Nível de Saída / Impedância de Saída	
PRE OUT	
<ul> <li>– Frontais esquerdo/direito (L/R)</li> </ul>	1 V/2,7 kΩ
SUBWOOFER	1 V/1,2 kΩ
ZONE2 OUT	470 mV/1,7 kΩ
Nível de Saída Máximo	
• PRE OUT	1,6 V
Potência Nominal / Impedância do Conector de Fones de Ouvido	
• AV 2 etc. (1 kHz, 50 mV, 8 Ω)	100 mV/560 $\Omega$
Resposta de Frequência	
• AV 2 etc. para Frontais (10 Hz a 100 kHz)	+0/-3 dB
Desvio de Equalização RIAA	
• PHONO	0 ±0,5 dB
Distorção Harmônica Total	
<ul> <li>PHONO para Frontais (20 Hz a 20 kHz, 10 V)</li> </ul>	0,02% ou menos
- AV 2 etc. para Frontais (Pure Direct) (20 Hz a 20 kHz, 50 W, 8 $\Omega)$	0,06% ou menos
Relação Sinal-Ruído (Rede IHF-A)	
PHONO (Entrada Curto-circuitada 35 mV, Saída de Alto-falantes Frontais	) 96 dB ou mais
<ul> <li>AV 2 etc. (Pure Direct) (Entrada 1 kΩ Curto-circuitada, Saída de Alto-falante)</li> </ul>	110 dB ou mais
Ruído Residual (Rede IHF-A)	
• Frontais esquerdo/direito (L/R) (Saída de Alto-falante)	150 µV ou menos
Separação de Canais	
<ul> <li>PHONO (Entrada Curto-circuitada, 1 kHz/10 kHz)</li> </ul>	60 dB/55 dB ou mais
+ AV 2 etc. (Entrada 1 k $\Omega$ Curto-circuitada, 1 kHz/10 kHz)	70 dB/50 dB ou mais

Controle do Volume		
Zona Principal	MUTE, -80 dB a +16,5 dB (Passos de 0,5 dB)	
• Zone2	MUTE, -80 dB a +10,0 dB (Passos de 0,5 dB)	
Características do Controle de Tom		
<ul> <li>Reforço/Corte dos Graves</li> </ul>	±6 dB/0,5 dB Passos de 50 Hz	
<ul> <li>Transição dos Graves</li> </ul>	350 Hz	
<ul> <li>Reforço/Corte dos Agudos</li> </ul>	±6 dB/0,5 dB Passos de 20 kHz	
<ul> <li>Transição dos Agudos</li> </ul>	3,5 kHz	
Características do Filtro		
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)		
• H.P.F. (Frontal, Alto-falante central, Surround,	Surround Traseiro) 12 dB/oit.	
• L.P.F. (Subwoofer)	24 dB/oit.	
Seção de Vídeo		
Tipo do Sinal de Vídeo		
	NTSC/PAL/SECAM	
Nível do Sinal de Vídeo		
Composto	1 Vp-p/75 Ω	
Componente		
– Y	1 Vp-p/75 Ω	
– Pb/Pr	0,7 Vp-p/75 Ω	
Nível Máximo da Entrada de Vídeo		
	1,5 Vp-p ou mais	
Seção de FM		
Faixa de Sintonização		
<ul> <li>[Modelos dos EUA e Canadá]</li> </ul>	87,5 MHz a 107,9 MHz	
<ul> <li>[Modelos da Ásia, Taiwan, Brasil, Gerais, América Central e América do Sul]</li> </ul>	87,5/87,50 MHz a 108,0/108,00 MHz	
<ul> <li>[Modelos do Reino Unido e Europa]</li> </ul>	87,50 MHz a 108,00 MHz	
• [Outros modelos]	87,50 MHz a 108,00 MHz	
Sensibilidade para 50 dB de Silenciamento (IHF	, 1 kHz, 100% MOD.)	
Monaural	3 µV (20,8 dBf)	
Relação Sinal-Ruído (IHF)		
Monaural	69 dB	
Estéreo	67 dB	
Distorção Harmônica (IHF, 1 kHz)		Consumo de energia no modo s
---	------------------------------------	---
Monaural	0,5%	<ul> <li>Controle de HDMI Desativado</li> </ul>
Estéreo	0,6%	<ul> <li>Controle de HDMI Ativado, S</li> </ul>
		Controle de HDMI Ativado, S     com CEC par 8 baran)
Entrada de Antena	75 O dae e suille se de	<ul> <li>Standby do Podo Ativado</li> </ul>
	75 12 desequilibrada	- Com fio
Secão de AM		– LAN sem fio (Wi-Fi)
		- Bluetooth
Faixa de Sintonização		<ul> <li>Controle de HDMI Ativado, S</li> </ul>
• [Modelos dos EUA e Canadá]	530 kHz a 1710 kHz	Ativado
<ul> <li>[Modelos da Ásia, Taiwan, Brasil, Gerais, América Central e América do Sul]</li> </ul>	530/531 kHz a 1710/1611 kHz	– LAN sem fio (Wi-Fi)
<ul> <li>[Modelos do Reino Unido e Europa]</li> </ul>	531 kHz a 1611 kHz	Consumo Máximo de Energia
[Outros modelos]	531 kHz a 1611 kHz	<ul> <li>[Modelos da Ásia, Taiwan, Bi Gerais]</li> </ul>
Geral		
Fornecimento de Energia		
[Modelos dos EUA e Canadá]	CA 120 V, 60 Hz	
<ul> <li>[Modelos de Brasil, América Central e América do Sul]</li> </ul>	CA 110 a 120/220 a 240 V, 50/60 Hz	Dimensões de Referência (com * Incluindo os pés e saliências
• [Modelo de Taiwan]	CA 110 a 120/220 a 240 V, 50/60 Hz	
• [Modelo da China]	CA 220 V, 50 Hz	
• [Modelo da Coreia]	CA 220 V, 60 Hz	Peso
<ul> <li>[Modelo da Austrália]</li> </ul>	CA 240 V, 50 Hz	
<ul> <li>[Modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio]</li> </ul>	CA 230 V, 50 Hz	* O conteúdo deste manual refe
<ul> <li>[Modelos da Ásia e Gerais]</li> </ul>	CA 220 a 240 V, 50/60 Hz	obter o manual mais recente, v
Consumo de Energia		
[Modelos dos EUA e Canadá]	400 W	
<ul> <li>[Modelos da Ásia, Taiwan, Brasil, América Central, Ar Gerais]</li> </ul>	nérica do Sul e 270 W	
• [Outros modelos]	300 W	

Consumo de energia no modo standby	
<ul> <li>Controle de HDMI Desativado, Standby Through Desativado</li> </ul>	0,1 W
Controle de HDMI Ativado, Standby Through Ativado (Sem Sinais)	0,8 W
Controle de HDMI Ativado, Standby Through AUTO (Sem sinal HDMI e sem CEC por 8 horas)	0,4 W
Standby de Rede Ativado	
– Com fio	1,3 W
– LAN sem fio (Wi-Fi)	1,4 W
– Bluetooth	1,4 W
Controle de HDMI Ativado, Standby Through Ativado, Standby de Rede Ativado	
– LAN sem fio (Wi-Fi)	2,0 W
Consumo Máximo de Energia	
<ul> <li>[Modelos da Ásia, Taiwan, Brasil, América Central, América do Sul e Gerais]</li> </ul>	590 W
Dimensões (L x A x P)	
	435 x 171 x 378 mm
Dimensões de Referência (com antena sem fio ereta)	
* Incluindo os pés e saliências	
	435 x 248 x 378 mm
Peso	
	10,5 kg

\* O conteúdo deste manual refere-se às últimas especificações na sua data de publicação. Para obter o manual mais recente, visite o website da Yamaha e baixe o arquivo do manual.

# Definições padrões

### Definições padrões do menu Option

As especificações do menu "Option" são como segue.

Tone Control	Treble, Bass Bypass (0,0 dB)
	* Se ambos "Treble" e "Bass" forem 0,0 dB, "Bypass" aparece.

<ul><li>YPAO Volume</li><li>Adaptive DRC</li></ul>	Off
Dialogue	
<ul> <li>Dialogue Level</li> </ul>	0
DTS Dialogue Control	0
<ul> <li>Dialogue Lift</li> </ul>	0
	(Esta definição só fica disponível quando um dos programas de som (exceto 2ch Stereo e 7ch Stereo) está selecionado durante o uso de alto-falantes de presença, ou durante a execução do Virtual Presence Speaker (VPS).)
Lipsync	0 ms

Enhancer – TUNER, (fontes de rede), AirPlay, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB – Outros	On Off
Volume Trim • Input Trim • Subwoofer Trim	0,0 dB 0,0 dB
Extra Bass	Off
Video Processing <ul> <li>Video Mode</li> </ul>	Direct

Video Out	Off
Shuffle / Repeat	
• Shuffle	Off
Repeat	Off
FM Mode	Stereo

### Definições padrões do menu Setup

As especificações do menu "Setup" são como segue.

#### Speaker

Power Amp Assign	Basic
Configuration	
• Front	Small
Center	Small
Surround	Small
– Layout	Rear
Surround Back	Small
Front Presence	Small
– Layout	Front Height
Crossover	80 Hz
Subwoofer	Use
– Phase	Normal
Distance	3,00 m (10,0 pés)
Level	0,0 dB
Parametric EQ	Through
Test Tone	Off

YPAO Result

Result

#### Sound

Information	
Lipsync	
Delay Enable	Enable
Auto/Manual Select	Auto
Adjustment	0 ms
DSP Parameter	
Surround Decoder	
Decode Type	Auto
Center Spread	Of
Center Image	0,3
7ch Stereo	
• Level	(
Front / Rear Balance	(
Left / Right Balance	(
Height Balance	Ę
Monaural Mix	Of
Dynamic Range	Maximun
Volume	
Max Volume	+16,5 dB
Initial Volume	Of
Adaptive DSP Level	Or
Virtual Speaker	
• VSBS	Or
Scene	
Scene Setting	

Scene Rename

#### Video/HDMI

Information	-
Video Mode	
Video Mode	Direct
Resolution	Auto
Aspect	Through
HDMI Control	
HDMI Control	Off
TV Audio Input	AUDIO1
• ARC	On
Standby Sync	Auto
HDMI Audio Output	
HDMI OUT1	Off
HDMI OUT2	Off
HDCP Version	
• HDMI 1-5	Auto
HDMI Standby Through	Off
Network	
Information	-
Network Connection	Wired
IP Address	
• DHCP	On
Network Standby	Auto
MAC Address Filter	
• Filter	Off
DMC Control	Enable
AirPlay Volume Interlock	Limited
Network Name	-
MusicCast Link Power Interlock	Off

### Bluetooth

Bluetooth	On
Audio Receive	
Disconnect	-
Bluetooth Standby	On
Audio Send	
Transmitter	Off
Device Search	-

#### Multi Zone

Information	-
Zone2	
Volume	Variable
Max Volume	+10,0 dB
Initial Volume	Off
Audio Delay	0 ms
Monaural	Off
Enhancer	On
Tone Control	Auto
• Extra Bass	Off
Left / Right Balance	0
Zone Rename	
Main Zone	-
Zone2	-
Party Mode Set	
Target : Zone2	Enable
System	

Information	-
Language	English
Audio In	-
Input Skip	Off

Input Rename	
• HDMI 1-5	Auto
Outros	Manual
F	(Para AV 2, AUX, AUDIO 4-5, PHONO, TUNER, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB somente "Manual" pode ser selecionado.)
Auto Play	On
,	(A definição padrão pode ser diferente dependendo da fonte de entrada.)
DSP Skip	Off
Remote Key	
PROGRAM Key	Assign1
Color Key	Default
Display Set	
• Dimmer (Front Dis	splay) 0
Volume	dB
<ul> <li>Short Message</li> </ul>	On
Wallpaper	Piano
Trigger Output	
<ul> <li>Trigger Mode</li> </ul>	Power
Target Zone	All
ECO	
Auto Power Stand	lby
<ul> <li>Modelos do Reir Rússia e Coreia</li> </ul>	no Unido, Europa, 20 minutes
<ul> <li>Outros modelos</li> </ul>	Off
ECO Mode	Off
Memory Guard	Off

.

Firmware Update

## Definições padrões do menu ADVANCED SETUP

As especificações do menu "ADVANCED SETUP" são como segue.

SP IMP.	8 Ω MIN
REMOTE ID	ID1
TU (Apenas modelos da Ásia e Gerais)	FM50/AM9
TV FORMAT	
<ul> <li>Modelos dos EUA, Canadá, Coreia e Gerais</li> </ul>	NTSC
Outros modelos	PAL
MON.CHK	YES
4K MODE	MODE 1
DTS MODE	MODE 1
BKUP/RSTR	BKUP
INIT	CANCEL
UPDATE	USB
VERSION	-

Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2018 Yamaha Corporation

Published 07/2019 NV-D0

