

AVENTAGE

Receiver AV

RX-A3080 RX-A2080 Manual do Proprietário

MusicCast

- Esta unidade é um produto para desfrutar de vídeo e música em casa.
- Este manual explica as preparações e operações para os usuários comuns da unidade.
- Por favor, leia atentamente o folheto "Guia de Iniciação Rápida" fornecido antes de usar a unidade.

CONTEÚDOS

Introdução

Acessórios	. 5
Sobre este livro	. 5
Sobre o controle remoto	. 6
Pilhas	6
Alcance de operação do controle remoto	6

RECURSOS

O que você pode fazer com esta unidade	
AV CONTROLLER	
AV SETUP GUIDE	
MusicCast CONTROLLER	
Nomes e funções dos componentes	13
Painel frontal	
Display frontal (indicadores)	
Painel traseiro	
Controle remoto	

PREPARATIVOS

Procedimento de configuração geral	19
1 Conexão dos alto-falantes	20
Configuração básica dos alto-falantes	
Configuração avançada dos alto-falantes	
2 Conectando uma TV e aparelhos de reprodução	42
Conectores de entrada/saída e cabos	42
Conexão de uma TV	
Conexão de dispositivos de vídeo (como BD/DVD tocadores)	45
Conexão de dispositivos de áudio (como tocadores de CD)	47
Conexão aos conectores no painel frontal	

3 Conectando antenas de rádio	49
Antenas FM/AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)	49
Antena DAB/FM (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)	50
4 Conexão de um cabo de rede ou preparação da antena sem fio	51
Conexão de um cabo de rede	51
Preparação da antena sem fio	51
5 Conexão de outros dispositivos	52
Conexão de um dispositivo compatível com a função de disparo	52
6 Conexão do cabo de alimentação	52
7 Seleção do idioma do menu na tela	53
8 Configuração das definições necessárias dos alto-falantes	54
9 Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)	55
Multi Measure	57
Angle/Height Measure	58
Medição em uma posição de audição (medição simples)	58
Medição em múltiplas posições de audição (medição múltipla)	61
Verificação dos resultados da medição	64
Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores	64
Mensagens de erro	65
Mensagens de advertência	66
10 Conectando a um dispositivo de rede sem fio	67
Conexão com um roteador sem fio (ponto de acesso)	67
Conexão da unidade a uma rede sem fio	68
11 Conectando a MusicCast rede	73
MusicCast CONTROLLER	73
Adicionando o aparelho a MusicCast rede	73

REPRODUÇÃO

Procedimento básico de reprodução	74
Seleção de um conector de saída HDMI	

74

5

7

19

Seleção de uma fonte de entrada e das definições favoritas com apenas um toque (SCENE)	75
Registrando uma cena	75
Seleção de um modo de som	76
Reprodução com efeitos surround ideais para a cena (SURROUND:Al)	77
Desfrute de campos sonoros estereoscópicos (CINEMA DSP HD ³)	
Desfrute de reprodução não processada	
Desfrute de som puro de alta fidelidade (Pure Direct)	82
Reproduzindo formatos digitalmente comprimidos (como MP3, etc.) com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)	82
Ouvindo rádio FM/AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido,	
Europa, Oriente Médio e Rússia)	83
Definição dos passos de frequência	83
Seleção de uma frequência para recepção	84
Registro das suas emissoras de rádio favoritas (predefinições)	84
Ouvindo rádio DAB (apenas modelos da Austrália, Reino Unido,	
Europa, Oriente Médio e Rússia)	86
Preparando o ajuste DAB	87
Seleção de uma estação de rádio DAB para recepção	87
Registrando estações de rádio DAB favoritas (predefinições)	88
Exibindo as informações DAB	89
Verificação da força de recepção de cada etiqueta de canal DAB	90
Ouvindo rádio FM (apenas modelos da Austrália, Reino Unido,	
Europa, Oriente Médio e Rússia)	92
Seleção de uma frequência para recepção	92
Registrando estações de rádio FM favoritas (presets)	93
Radio Data SystemSintonização	95
Tocando música através do Bluetooth	96
Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth na unidade	96
Reprodução de música armazenada em um dispositivo de	
armazenamento USB	97
Conexão de um dispositivo de armazenamento USB	97
Reprodução de conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB	98
Reprodução de música armazenada em servidores de mídia	
(PC/NAS)	101
Configuração de compartilhamento de mídia	101
Reprodução de conteúdos de música de PC	102

Audição de rádio internet	105
Reprodução de rádio internet	
Registrando estações de rádio favoritas da Internet (Favoritos)	107
Reproduzindo iTunes/iPod música com AirPlay	108
Reprodução de conteúdos de música de iTunes/iPod	
Reproduzir vídeos/áudio em várias salas (multi-zona)	110
Exemplos de configurações de zonas múltiplas	
Preparação do sistema de zonas múltiplas	111
Controlando Zone2, Zone3 ou Zone4	114
Registro dos seus itens favoritos (atalho)	116
Registro de um item	116
Chamada de um item registrado	116
Exibição do status atual	117
Mudança das informações na tela frontal	117
Exibição das informações do estado na TV	
Configuração das definições de reprodução para diferentes	fontes
de reprodução (Optionmenu)	119
Option menu itens	119

CONFIGURAÇÕES

125

Configurando várias funções (Setup menu)	125
Itens do menu de configuração	
Speaker	131
Sound	
Scene	142
Video/HDMI	143
Network	146
Bluetooth	149
Multi Zone	150
System	152

Configuração das definições do sistema

(menu ADVANCED SETUP)	158
ADVANCED SETUP menu itens	159
Alteração da definição da impedância dos alto-falantes (SPEAKER IMP.)	159
Ativação/desativação do sensor de controle remoto (REMOTE SENSOR)	159

Selecionando a ID de controle remoto (REMOTE ID)	159
Alteração da definição das frequências de sintonização FM/AM (TUNER FRQ STEP)	
Mudança do tipo do sinal de vídeo (TV FORMAT)	
Remoção da limitação sobre a saída de vídeo HDMI (MONITOR CHECK)	
Seleção do formato de sinal HDMI 4K (4K MODE)	
Alterando a configuração de notificação de formato DTS (DTS MODE)	
Salvando/recuperação das definições (BACKUP/RESTORE)	161
Restauração das definições padrões (INITIALIZE)	162
Atualizando o firmware (FIRM. UPDATE)	
Verificação da versão do firmware (VERSION)	162
Atualização do firmware da unidade através da rede	
- Atualizando o firmware da unidade	163

APÊNDICE

Recursos Adicionais	164
Reprodução de áudio pela unidade de alto-falantes/fones de ouvido habilitados para Blueto	oth® 164
Usando alto-falantes surround sem fio (função MusicCast Surround)	166
Perguntas frequentes com respostas	167
Solução de problemas	168
Primeiro verifique o seguinte:	168
Energia, sistema e controle remoto	168
Áudio	170
Vídeo	172
Rádio FM/AM (recurso de rádio AM não está disponível para os modelos da Austrália, Reino U Europa, Oriente Médio e Rússia)	Jnido, 173
Rádio DAB (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)	173
Bluetooth	174
USB e rede	175
Indicações de erro no display frontal	177
Glossário	178
Informação de Áudio (áudio decodificador formato)	178
Informação de Áudio (outros)	180
Informações de HDMI e vídeo	180
Informações da rede	181
Tecnologias Yamaha	181

Dispositivos suportados e formatos de arquivo	182
Dispositivos suportados	
Formatos de arquivo	
Fluxo de sinal de vídeo	
Tabela de conversão de vídeo	
Saída de zonas múltiplas	
Informações sobre HDMI	
Controle de HDMI	
Canal de Retorno de Áudio (ARC)	
Compatibilidade com sinal HDMI	
Marcas comerciais	
Especificações	

164

Introdução

Acessórios

Confira se os seguintes acessórios foram fornecidos com o produto.



(exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)



Microfone YPAO



Base e vara para microfone

Antena FM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)





Cabo de alimentação

Controle remoto

Antena DAB/FM (somente modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)



mente modelos da Australia, Reino ido, Europa, Oriente Médio e Rússia) Pilhas (AAA, LR03, UM-4) (x2)
 Guia de Iniciação Rápida

* (Exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) Uma das antenas FM acima é fornecida dependendo da região de compra.

- * A base e a vara para microfone são utilizados para a medição do ângulo/altura durante a execução da função YPAO.
- * O cabo de alimentação fornecido varia dependendo da região de compra.

Sobre este livro

As ilustrações da unidade principal utilizadas neste manual são do RX-A3080 (modelo U.S.A.), salvo indicação em contrário.

Neste manual, são usadas ilustrações de telas de menu em inglês.

Alguns recursos não estão disponíveis em algumas regiões.

Devido às melhorias no produto, as especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este manual explica as operações usando o controle remoto fornecido.

Este manual descreve "iPod touch", "iPhone" e "iPad" como "iPod". "iPod" descreve "iPod touch", "iPhone" e "iPad", a menos que especificado de outra forma.

Ícones usados neste manual





indica explicações adicionais para um uso melhor.

Sobre o controle remoto

Esta seção explica como usar o controle remoto fornecido.

Pilhas

Coloque as pilhas nas direções corretas.



Alcance de operação do controle remoto

Aponte o controle remoto para o sensor de controle remoto na unidade e permaneça dentro do alcance de operação indicado abaixo.



RECURSOS

O que você pode fazer com esta unidade

O aparelho é equipado com várias funções úteis.

Reprodução de áudio de TV com som surround através da conexão de um único cabo HDMI (Audio Return Channel: ARC) (p.42)

Ao usar uma TV compatível com ARC, você precisa apenas de um cabo HDMI para ativar a saída de vídeo para a TV, a entrada de vídeo da TV e a transmissão de sinais do Controle de HDMI.



Programas mais avançados de som ENTERTAINMENT (p.78)

Ao processar os campos de som frontal esquerdo e frontal direito, os programas de som ENTERTAINMENT são melhorados em posicionamento acústico e transição de som. Esses programas permitem que você desfrute de sons vocais e instrumentais mais claros, narrações distintas e efeitos sonoros mais dinâmicos.

Proporcionando uma sensação realista e efeito surround ideal para a cena do conteúdo (SURROUND:AI) (p.77)

A inteligência artificial (AI) incorporada no DSP analisa a cena do conteúdo e cria o efeito surround ideal para esta. Este AI instantaneamente analisa cenas, concentrando-se nos elementos de som, tais como o "diálogo", "música de fundo", "sons de ambiente" e "efeitos sonoros", bem como otimiza o efeito surround em tempo real.

Isso cria uma sensação de realismo convincente com força expressiva além dos efeitos sonoros de campo convencionais.

Diversos métodos de conexão sem fio (p.67)

A unidade suporta o recurso Wi-Fi que permite sua conexão a um roteador sem fio (ponto de acesso) sem uma conexão com cabo de rede.

Rede de Áudio Caseira com MusicCast (p.73)

O aparelho suporta a MusicCast função que lhe permite linkar um MusicCast aparelho compatível a outro aparelho em um ambiente diferente e tocá-los simultaneamente, ou controlar todos os MusicCast aparelhos compatíveis com a aplicação específica "MusicCast CONTROLLER".

Baixo consumo de energia (p.157)

O modo ECO (função de economia de energia) reduz o consumo de energia da unidade.

Controle remoto com luz de fundo (p.18)

Esta unidade de controle remoto com luz de fundo oferece excelente visibilidade, sendo fácil de usar mesmo em um quarto escuro.

Recursos Adicionais (p.164)

Esta unidade está equipada com uma função para conectar alto-falantes sem fio. O conteúdo reproduzido por esta unidade pode ser enviado para um dispositivo Bluetooth (alto-falantes, fones de ouvido, etc.) (p.164).

Além disso, se um dispositivo compatível com a função MusicCast for usado, os alto-falantes surround e subwoofer também podem ser sem fio (p.166).

CINEMA DSP

A excitação de uma sala de concerto e a forte sensação de estar dentro de um filme - todos nós queremos desfrutar destas experiências em nossa própria sala de estar. A Yamaha tem trabalhado muito para a realização desses desejos por mais de 30 anos, e agora essa realização tornou-se possível com os receivers AV da Yamaha.

O que é um campo sonoro?

Nós percebemos o som de uma voz ou de um instrumento não apenas como os sons que são ouvidos diretamente, mas também como o som "refletido" ou "reverberante" que foi refletido pelas paredes ou teto da construção. A característica do som refletivo ou reverberante é afetada pela forma, tamanho e material da construção, e todos esses sons juntos são o que nos dão a sensação auditiva de estar em um lugar específico.

Esta característica acústica singular de um espaço específico é o que nós chamamos de "campo sonoro".

Diagrama conceitual de um campo sonoro de uma sala de concerto



Diagrama conceitual de um campo sonoro criado pela unidade



CINEMA DSP

A Yamaha tem acumulado uma enorme quantidade de dados acústicos analisando os campos sonoros reais de salas de concerto e de espaços de apresentação musical ao redor do mundo. "CINEMA DSP" permite que esses dados sejam aplicados para criar campos sonoros. Esta unidade contém uma ampla variedade de programas de som que usam o CINEMA DSP.

Ao selecionar um programa de som que seja apropriado ao conteúdo da fonte de reprodução como um filme, música ou jogo, você pode maximizar a efetividade acústica de tal conteúdo específico. (Por exemplo, um programa de som concebido para filmes pode dar-lhe a sensação de estar realmente em tal cena.)

CINEMA DSP HD³

"CINEMA DSP HD³" é a tecnologia de reprodução de som 3D da Yamaha que tira total proveito da enorme quantidade de dados de reflexão acústica incluídos nos dados de campo de som. Ele oferece duas vezes mais capacidade para gerar reflexões acústicas como convencional CINEMA DSP 3D, além da capacidade de reprodução em alta freqüência, proporcionando um campo de som espacial totalmente natural e poderoso.

Capacidade para reproduzir reflexões (quando o programa de som "Hall in Munich" é selecionado)



ΥΡΑΟ

O YPAO é um sistema de calibração automática original da Yamaha para otimizar o som e o ambiente surround do usuário por meio de medições com um microfone. Ele pode criar um ambiente de audição ideal para maximizar a reprodução de conteúdos de alta qualidade do som, ajustando várias definições dos alto-falantes e o campo sonoro automaticamente.

YPAO-R.S.C.

Em uma casa típica, o som tem problemas como uma indefinição da faixa de frequências baixas ou uma obscuridade do som acústico causadas por uma reflexão indesejável do som desde as paredes ou teto. A tecnologia "YPAO-R.S.C." reduz apenas as reflexões indesejáveis e produz a perfeição acústica para o seu ambiente de audição.



Medição YPAO 3D

A direção (ângulo) dos alto-falantes frontais, surround e de presença e a altura dos alto-falantes de presença, tal como visto a partir da posição de audição, é medida e a compensação é aplicada para maximizar a eficácia do campo sonoro 3D dado CINEMA DSP.



Volume YPAO

O YPAO Volume ajusta automaticamente os níveis das frequências altas e baixas a qualquer nível do volume, de forma que o ouvinte ouça sons naturais mesmo em volumes baixos.



Você pode desfrutar de áudio e vídeo de alta qualidade inigualável com esta unidade.

Intensificador de música de alta resolução

A extensão de alta amostragem Hi-bit até 96 kHz/24 bits pode ser aplicada para conseguir um conteúdo de 44,1/48 kHz sem perdas como de um CD (PCM de 2 canais) ou de um arquivo FLAC para elevar ainda mais a musicalidade no conteúdo original (p.122).

Antes do processamento



Após o processamento



Processamento de vídeo de alta qualidade

Desde vídeo digital de baixa qualidade até imagens de BD (disco Blu-ray), qualquer conteúdo pode ser reproduzido como uma imagem de alta qualidade (p.143).

- Desentrelaçamento adaptável ao movimento e adaptável aos contornos
- Detecção de multi cadência (incluindo pulldown 3:2)
- Até 6 predefinições podem ser aplicadas separadamente a cada fonte de entrada Você também pode aplicar toques finos como melhoria dos detalhes e melhoria dos contornos.

Expansível para satisfazer diversas necessidades

Esta unidade oferece uma excelente expansibilidade, que é aplicável a todos os usos.

Suporte de conexões bi-amp e expansão com amplificador de potência externo

Para obter uma qualidade de áudio ainda mais alta, você pode conectar alto-falantes frontais que suportam a expansão com um amplificador de potência, ou expandir o seu sistema adicionando um amplificador de potência externo (como um amplificador Hi-Fi). Para detalhes, consulte "Configuração avançada dos alto-falantes" (p.30).

A melhor expansibilidade na Yamaha (apenas RX-A3080)

Ao ligar um amplificador de potência externo, pode desfrutar do pico mais CINEMA DSP - um campo sonoro tridimensional de 11,2 canais.

(Exemplo)

Amplificador de potência externo



Função de zonas múltiplas

A função multi zona (p.110) permite-lhe reproduzir diferentes fontes de entrada na sala onde a unidade está instalada (zona principal) e noutras Zone2.

(Os seguintes exemplos mostram como usar.)

Desfrute de música usando alto-falantes em outra sala

Enquanto desfruta de uma reprodução multicanal em sua sala de estar, você pode ouvir a música através dos alto-falantes de uma sala diferente.



Sala de estar (zona principal)

Desfrute de vídeo usando uma TV em outra sala (conexão HDMI)

Enquanto desfruta de uma reprodução multicanal em sua sala de estar, você pode desfrutar do vídeo e música introduzidos via HDMI em uma TV em uma sala diferente.





Sala de estar (zona principal)

Aplicativos úteis

Os seguintes aplicativos fornecem a flexibilidade para controlar a unidade ou ajudá-lo com as conexões dos cabos.

AV CONTROLLER



O aplicativo "AV CONTROLLER" converte o seu smartphone/tablet em um controle remoto Wi-Fi para os seus produtos de rede Yamaha. Este aplicativo oferece-lhe a flexibilidade para controlar as entradas disponíveis, o volume, o silenciamento, os comandos de energia e a fonte da reprodução.

Funções

- · Ligação/desligamento da energia e ajuste do volume
- Seleção de entrada, cena e modo de som
- Ajuste dos parâmetros DSP
- Controle de reprodução (inclusive seleção de música para algumas fontes)

Para mais detalhes, procure "AV CONTROLLER" na App Store ou no Google Play.

AV SETUP GUIDE



"AV SETUP GUIDE" é um aplicativo que auxilia você nas conexões dos cabos entre o receiver AV e dispositivos de fonte, assim como na configuração do receiver AV. Este aplicativo guia você através das diversas definições como conexões dos alto-falantes, da TV e dos dispositivos de áudio/vídeo, assim como o ajuda na seleção do sistema de alto-falantes.

Funções

- Guia de conexão (alto-falantes, TV e dispositivos de áudio/vídeo)
- Guia de configuração (definições YPAO e assistência a diversas configurações com ilustrações)
- Exibição do manual do proprietário

Para mais detalhes, procure "AV SETUP GUIDE" na App Store ou no Google Play.

MusicCast CONTROLLER



MusicCast CONTROLLER é uma aplicação que permite ligar um MusicCast dispositivo compatível para outros MusicCast dispositivos compatíveis em outras salas e reproduzi-los simultaneamente. Este aplicativo permite que você use o smartphone ou outro dispositivo móvel em vez do controle remoto para selecionar facilmente música para reproduzir, bem como configurar a unidade e MusicCast dispositivos compatíveis.

Funções

- Seleção e reprodução de vários conteúdos
- Reproduzir música do seu dispositivo móvel
- Selecionar uma estação de rádio na Internet
- Reprodução de arquivos de música armazenados em servidores de mídia (PC/NAS)
- Reprodução de arquivos de música armazenados em um dispositivo de armazenamento USB
- Operação e configuração da unidade
- Selecione a fonte de entrada, ajuste o volume e silencie a saída de áudio
- Selecione entre uma ampla variedade de recursos de processamento de som

Para mais detalhes, procure "MusicCast CONTROLLER" na App Store ou no Google Play.

Nomes e funções dos componentes

Esta seção descreve as funções das partes da unidade.

Painel frontal



1 Tecla MAIN ZONE ()

Liga/desliga (standby) a zona principal.

Zone2, Zone3 e Zone4 podem ser ligadas/desligadas individualmente (p.114).

Indicador de standby

Acende-se quando a unidade entra no modo de standby em qualquer uma das seguintes condições.

- O HDMI Control está ativado (p.145)
- HDMI Standby Through está ligado (p.145)
- O Network Standby está ativado (p.147)
- O standby de Bluetooth está ativado (p.150)

Indicador Al

Acende quando o SURROUND:AI está ligado (p.77)

4 Display frontal

Exibe informações (p.15).

5 Sensor de controle remoto Recebe os sinais de controle remoto (p.6).

- 6 Tecla PURE DIRECT Ativa/desativa a função Pure Direct (p.82).
- 7 Botão INPUT Seleciona uma fonte de entrada.
- 8 Porta do painel frontal

Para proteger os controles e conectores (p.14).

Botão VOLUME Ajusta o volume.

Abertura da porta do painel frontal

Para usar os controles ou conectores atrás da porta do painel frontal, pressione ligeiramente a parte inferior da porta para abri-la. Mantenha a porta fechada quando não usar os controles ou conectores atrás da porta do painel frontal. (Tome cuidado para não prender os dedos.)



Dentro da porta do painel frontal



Tecla SETUP

Exibe o menu Setup na tela na TV.

😢 Teclas de operação de menu

Teclas de cursor: Seleciona um menu ou um parâmetro ENTER: Confirma o item selecionado.

RETURN: Retorna à tela anterior.

🕄 Tecla OPTION

Exibe o menu de opções (p.119).

4 Tecla HELP

No menu na tela, a descrição de um termo na posição do cursor é exibida na TV. Esta tecla é ligada quando o ícone "?" é exibido no menu na tela.

互 Tecla AI

Ativa/desativa o modo SURROUND:AI (p.77).

6 Tecla STRAIGHT (CONNECT)

Ativa/desativa o modo de decodificação direta (p.81). Envie MusicCast CONTROLLER inscrição pressionando por 5 segundos (p.73).

7 Teclas PROGRAM

Selecionam um programa de som ou um decodificador surround (p.76).

8 Teclas SCENE

Selecione a fonte de entrada atribuída (incluindo a estação de rádio selecionada ou o conteúdo quando ele é atribuído), programa de som e várias configurações com um toque. Além disso, liga a unidade quando ela está no modo de standby (p.75).

9 Teclas MULTI ZONE

ZONE 2-4: Ativa/desativa a saída de áudio para cada zona (p.114). ZONE CONTROL: Muda a zona que é controlada pelas teclas e botões no painel frontal (p.114).

🕕 Tecla INFO (WPS)

Seleciona as informações exibidas na tela frontal (p.117). Aplica a configuração de conexão de rede sem fio (configuração com botão WPS) ao pressionar durante 3 segundos (p.69).

🕕 Tecla MEMORY

Regista as estações de rádio FM/AM/DAB como estações predefinidas (p.84, p.88, p.93).

Regista os conteúdos de USB/rede ou a fonte de entrada Bluetooth como atalhos (p.116).

Peclas FM e AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) Muda entre FM e AM (p.84).

Teclas FM e DAB (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) Escolha entre FM e DAB (p.87, p.84).

1 Teclas PRESET

Escolha uma emissora de rádio FM/DAB predefinida (p.88, p.93) (modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) ou uma emissora de rádio FM/AM predefinida (p.85) (outros modelos).

Seleciona um conteúdo de USB/rede dos atalhos (p.116).

10 Teclas TUNING

Seleciona a frequência de rádio (p.84).

Conector USB

Para conectar um dispositivo de armazenamento USB (p.97).

(6) Conector YPAO MIC

Para conectar o microfone YPAO fornecido (p.55).

Conector PHONES

Para conectar fones de ouvido.

18 Conectores AUX

Para conectar dispositivos, tais como reprodutores de áudio portáteis (p.48).



1 HDMI

Acende-se durante a entrada e saída de sinais HDMI.

IN

Acende-se durante a entrada de sinais HDMI.

OUT1/OUT2/OUT3

Indica os conectores HDMI OUT que estão emitindo um sinal HDMI no momento.

2 ECO

Acende-se quando a unidade entra no modo ECO (p.157).

Indicador de atualização de firmware

Acende quando uma atualização de firmware está disponível através da rede (p.163)

🕘 MASTER LINK

Acende quando a unidade é o dispositivo mestre da MusicCast rede.

5 ZONE indicadores

Acende-se quando Zone2, Zone3 ou Zone4 é ligado (p.114).

🜀 STEREO

Acende-se quando a unidade está recebendo um sinal de rádio FM estéreo.

TUNED

Acende quando a unidade está a receber um sinal de emissora de rádio FM (modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) ou um sinal de emissora de rádio FM/AM (outros modelos).

7 PARTY

Acende-se quando a unidade entra no modo de festa (p.115).

8 Display de informações

Exibe o status atual (como o nome da entrada e o nome do modo de som). Você pode mudar as informações pressionando INFO (p.117).

Indicador do volume

Indica o volume atual.

🕕 MUTE

Pisca quando o áudio está temporariamente silenciado.

🕕 A-DRC

Acende-se quando Adaptive DRC (p.121) está em execução.

😢 Indicador de LAN Sem Fio

Acende quando a unidade é conectada a uma rede sem fio (p.67).

Este indicador acende quando a unidade é adicionada à rede MusicCast. Para mais informações, consulte "Adicionando o aparelho à rede MusicCast" (p.73).

🔞 Indicador Bluetooth

Acende-se quando a unidade é conectada a um dispositivo Bluetooth (p.96).

🚺 Hi-Res

Acende-se quando o modo de alta resolução (p.122) está ligado.

(5) CINEMA DSP indicador

"CINEMA DSP HD" acende quando CINEMA DSP (p.77) está ligado.
"CINEMA DSP HD" acende quando CINEMA DSP HD³ está ligado.

🕕 ENHANCER

Acende-se quando Compressed Music Enhancer (p.82) está em execução.

1 SLEEP

Acende-se quando o timer de desligamento é ativado.

18 Indicadores de cursor

Indicam as teclas de cursor do controle remoto que estão operativas no momento.

19 VIRTUAL

Acende-se quando Virtual Presence Speaker (VPS) ou Virtual Surround Back Speaker (VSBS) (p.77), ou o processamento de som surround virtual (p.80) está em execução.

20 Indicadores de alto-falante

Indicam os terminais de alto-falante a partir dos quais os sinais são emitidos.

- L Alto-falante Frontal (L)
- R Alto-falante Frontal (R)
- C Alto-falante Central
- SL Alto-falante Surround (L)
- SR Alto-falante Surround (R)
- SBL Alto-falante traseiro Surround (L)
- SER Alto-falante traseiro Surround (R)
- **FPL** Alto-falante de presença frontal (L)
- FPR Alto-falante de presença frontal (R)
- RPL Alto-falante de presença traseiro esquerdo (L)
- RPR Alto-falante de presença traseiro direito (R)
- SW1 Subwoofer (1)
- SW2 Subwoofer (2)

2 YPAO VOL.

Acende quando o volume YPAO está ligado (p.120).

Painel traseiro



(RX-A3080 E.U.A. modelo)

* A área ao redor dos conectores de saída de áudio/vídeo está marcada em branco no produto real para evitar conexões incorretas.

Conectores PHONO

Para conectar a um toca-discos (p.47).

2 Antena sem fio

Para uma conexão sem fio (Wi-Fi) a uma rede (p.67) e uma conexão Bluetooth (p.96).

Conectores AUDIO 1-3

Para conectar a dispositivos de reprodução de áudio e introduzir sinais de áudio (p.47).

AUDIO 4 (XLR) conectores (RX-A3080 apenas)

Para conectar um dispositivo de reprodução de áudio e introduzir sinais de áudio (p.47).

4 Conectores AV 1-4

Para conectar a dispositivos de reprodução de áudio/vídeo e introduzir sinais de áudio/vídeo (p.45).

5 Conectores HDMI OUT 1-2

Para conectar a uma TV compatível com HDMI e emitir sinais de áudio/vídeo (p.42). Quando usar ARC, TV sinal de áudio também pode ser recebido pelo HDMI OUT 1 conector.

6 COMPONENT VIDEO (AV 1-2) conectores

Para conectar a dispositivos de reprodução de vídeo que suportam vídeo componente e introduzir sinais de vídeo (p.46).

7 Conectores HDMI (AV 1-7)

Para conectar a dispositivos de reprodução compatíveis com HDMI e introduzir sinais de áudio/vídeo (p.45).

8 Conectores TRIGGER OUT 1-2

Para conectar dispositivos que suportam a função de disparo (p.52).

Onectores REMOTE IN/OUT

Para conectar a um receptor/emissor de sinais infravermelhos que permite que você opere a unidade e outros dispositivos de outra sala (p.113).

🔟 Conector HDMI OUT 3 (ZONE OUT)

Para conectar a um dispositivo compatível com HDMI usado em Zone2 ou Zone4 (p.112).

Conector NETWORK

Para conectar a uma rede com um cabo de rede (p.51).

12 Terminal RS-232C

Terminal de expansão de controle para uma instalação personalizada. Consulte o seu revendedor para mais detalhes.

10 VOLTAGE SELECTOR

(Somente modelos de Taiwan, Brasil e América do Sul e Central) Seleciona a posição da chave dependendo da sua voltagem (p.52).

10 Conector AC IN

Para conectar o cabo de alimentação fornecido (p.52).

6 ANTENNA conectores

Para conexão de antenas de rádio (p.49).

10 ZONE OUT/PRE OUT conectores (RX-A3080)

Para ligar a um amplificador externo utilizado Zone2 ou Zone3 e enviando áudio (p.111), ou para ligação a um amplificador de potência externo para presença frontal ou canais de presença traseiros (p.40).

ZONE OUT conectores (RX-A2080)

Para ligar a um amplificador externo utilizado Zone2 ou Zone3 e enviar áudio (p.111).

10 Terminais SPEAKERS

Para conectar a alto-falantes (p.20).

Conectores PRE OUT, PRE OUT (XLR) conectores (RX-A3080 apenas)

Para conectar a um subwoofer com amplificador integrado (p.28) ou a um amplificador de potência externo (p.40).

Controle remoto



1 Transmissor de sinal de controle remoto Transmite sinais infravermelhos.

😢 Tecla 🕛 (energia do receptor)

Liga/desliga (standby) a zona selecionada com o interruptor MAIN/ZONE.

MAIN/ZONE interruptor

Muda a zona que é controlada pelo controle remoto (p.114).

4 Tecla SLEEP

Pressionando esta tecla repetidamente especificará o tempo (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, desligado), no qual o aparelho entrará no modo standby.

5 Tecla PARTY

Ativa/desativa o modo de festa (p.115).

6 Teclas SCENE

Muda com um único toque, entre uma série de vários ajustes, usando a função SCENE. Além disso, liga a unidade quando ela está no modo de standby (p.75).

7 Teclas seletoras de entrada

Selecionam uma fonte de entrada para reprodução.

Pressiona NET repetidamente para selecionar uma fonte de rede desejada.

8 Teclas PRESET

Seleciona uma emissora de rádio FM/AM (p.84).

Chama o conteúdo de USB, Bluetooth ou rede que está registrado como um atalho (p.116).

9 Tecla OPTION

Exibe o menu de opções (p.119).

🕕 Tecla SETUP

Exibe o menu de configuração (p.125)

🕕 Teclas de operação de menu

Opera o menu.

😢 Tecla HELP

No menu na tela, a descrição de um termo na posição do cursor é exibida na TV. Esta tecla é ligada quando o ícone "?" é exibido no menu na tela.

🚯 Teclas de modo de som

Selecionam um modo de som (p.76).

🚺 Teclas de operação de reprodução

Controla a reprodução do dispositivo externo.

15 Tecla HDMI OUT

Seleciona os conectores HDMI OUT a serem usados para a saída de áudio/vídeo (p.74).

🚯 Tecla PURE DIRECT

Ativa/desativa o Pure Direct (p.82).

🕡 Teclas de operação de dispositivo externo

Permite que você realize operações de reprodução ao selecionar "Bluetooth", "USB" ou "NET" como a fonte de entrada, ou que controle a reprodução de um dispositivo de reprodução compatível com controle de HDMI.



Os dispositivos de reprodução devem suportar controle de HDMI. Alguns dispositivos compatíveis com controle de HDMI não podem ser usados.

📵 Tecla AI

Ativa/desativa o modo SURROUND:AI (p.77).

😢 Teclas VOLUME

Ajustam o volume.
20 Tecla MUTE

Silencia a saída de áudio.

PREPARATIVOS

Procedimento de configuração geral

1	Conexão dos alto-falantes
2	Conectando uma TV e aparelhos de reprodução
3	Conectando antenas de rádio
4	Conexao de um cabo de rede ou preparação da antena sem fio
5	Conexão de outros dispositivos (n. 52)
3	
6	Conexão do cabo de alimentação
7	Seleção do idioma do menu na tela
8	Configuração das definições necessárias dos alto-falantes(p.54)
9	Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)
10	Conectando a um dispositivo de rede sem fio
10	Conectanuo a uni dispositivo de l'ede sent no(p.07)
11	Conectando a MusicCast rede

Isso completa todos os preparativos. Desfrute da reprodução de filmes, música, rádio e outros conteúdos com a unidade!

1 Conexão dos alto-falantes

A unidade tem 9 amplificadores integrados. Você pode conectar 2 a 11 alto-falantes e até 2 subwoofers para criar o espaço acústico favorito em sua sala.

Você também pode usar conexões bi-amp, expansão de canais (com amplificador de potência externo) e configurações de zonas múltiplas para melhorar o seu sistema (p.30).

Cuidado

Nas definições padrões, a unidade é configurada para alto-falantes de 8 ohms. Quando conectar alto-falantes 6-ohm , ajuste a impedância do alto-falante do aparelho para "6 Ω MIN". Neste caso, você também pode usar alto-falantes de 4 ohms como os alto-falantes frontais. Para mais detalhes, consulte "Definição da impedância dos alto-falantes" (p.27).

Disposição ideal dos alto-falantes



Funções de cada alto-falante

Tipo de alto-falante	Função
Frontal (L/R)	Produzem os sons dos canais esquerdo e direito (sons estéreo).
Central C	Produz os sons do canal central (como diálogos de filmes e vocais).
Surround (L/R)	Produzem os sons dos canais surround esquerdo e direito. Os alto-falantes surround também produzem os sons dos canais surround traseiros se não houver nenhum alto-falante surround traseiro conectado.
Surround traseiro (L/R)	Produzem os sons dos canais surround traseiros esquerdo e direito.
Presença frontal (L/R)	Produz CINEMA DSP efeitos de som ou sons no canal alto de Dolby Atmos e DTS:X conteúdos.
Presença traseira (L/R) RPL RPR	Produz CINEMA DSP efeitos de som ou sons no canal alto de Dolby Atmos e DTS:X conteúdos.
Subwoofer SW	Produz os sons do canal LFE (efeito de baixa frequência) e reforça os graves de outros canais. Este canal é contado como "0.1". Você pode conectar 2 subwoofers à unidade e colocá-los nos lados esquerdo e direito (ou frontal e traseiro) da sala.

- Use a "Disposição ideal dos alto-falantes" (diagrama à esquerda) como uma referência. Você não precisa ajustar a disposição dos alto-falantes exatamente como neste diagrama, pois a função YPAO da unidade otimizará as definições dos alto-falantes (como as distâncias) automaticamente de acordo com a disposição dos alto-falantes.
- A unidade cria frontal Virtual Presence Speaker (VPS) usando os alto-falantes frontais, centrais e surround para produzir campos sonoros tridimensionais mesmo quando não há alto-falantes frontais conectados. No entanto, recomendamos que você use alto-falantes de presença frontais para experimentar o efeito completo dos campos sonoros (e alto-falantes de presença traseiros para sons mais espaciais).
- A unidade cria o Virtual Presence Speaker (VPS) traseiro usando os alto-falantes frontais, central e surround para produzir campos sonoros tridimensionais naturais, se forem conectados alto-falantes de presença frontais, mas não forem conectados alto-falantes de presença traseiros.

Configuração básica dos alto-falantes

Se você não aplicar as ligações bi-amp, expansão de canais (usando um amplificador externo) ou configurações de multi-zona, siga o procedimento abaixo para colocar os alto-falantes em sua sala e conectá-los à unidade.

🗖 Colocação dos alto-falantes em sua sala

Dependendo do número de alto-falantes, coloque os alto-falantes e o subwoofer em sua sala. Esta seção descreve os exemplos representativos de disposição dos alto-falantes.

- Para obter total efeito dos Dolby Atmos conteúdos, recomendamos um sistema de alto-falantes com uma marca. Entretanto, você também pode tocar Dolby Atmos conteúdos com o sistema 7.1 (usando alto-falantes surround traseiros).
- Para obter total efeito dos DTS:X conteúdos, recomendamos um sistema de alto-falantes com uma ★ marca.
- (Sobre o número de canais) Por exemplo, "5.1.2" significa "sistema padrão de 5.1 canais mais 2 para canais de alto-falantes de teto". Para mais detalhes sobre como colocar alto-falantes de teto (alto-falantes de presença), consulte "Disposição dos alto-falantes de presença" (p.26).

7.2.2/5.2.4 sistema [★]

(usando os alto-falantes surround de presença frontais e traseiros)

Este sistema de alto-falantes exalta todo o potencial da unidade e permite que você desfrute de um campo sonoro tridimensional muito natural com quaisquer conteúdos.



- Os alto-falantes surround traseiros e os alto-falantes de presença traseiros não produzem sons simultaneamente. A unidade muda automaticamente os alto-falantes a serem usados, dependendo do sinal de entrada e do CINEMA DSP (p.77).
- Quando utilizar alto-falantes de presença frontais e traseiros instalados no teto ou quando utilizar os alto-falantes Dolby Enabled como alto-falantes de presença, "Layout (Front Presence/Rear Presence)" veja o "Setup" menu antes de realizar YPAO (p.54).
- (Apenas RX-A3080)

Ao usar um amplificador de potência externo (p.31), você pode fazer um sistema de 11 canais [★7.2.4] e aproveitar Dolby Atmos e DTS:X conteúdos com a presença frontal e os alto-falantes de presença traseiros.

5.2.4 sistema [+] (usando alto-falantes traseiros de presença)

Este sistema de alto-falantes usa os alto-falantes de presença dianteiros e traseiros para produzir um campo sonoro tridimensional altamente natural e também cria Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os alto-falantes surround para adicionar uma sensação de profundidade para o campo de som traseiro. Este sistema é adequado para curtir não somente conteúdos de 5.1 canais, mas também conteúdos de 7.1 canais.



Quando utilizar alto-falantes de presença frontais e traseiros instalados no teto ou quando utilizar os alto-falantes Dolby Enabled como alto-falantes de presença, "Layout (Front Presence/Rear Presence)" veja o "Setup" menu antes de realizar YPAO (p.54).

7.2.2 sistema [+] (usando alto-falantes traseiros surround)

Este sistema de alto-falantes cria os alto-falantes de presença frontais para produzir um campo sonoro tridimensional natural, e também permite que você desfrute de sons surround estendidos usando os alto-falantes surround traseiros.



- Ao usar alto-falantes de presença frontais instalados no teto ou ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como os alto-falantes de presença, configure a "Layout (Front Presence)" mostrada no "Setup" menu antes de executar YPAO (p.54).
- Este sistema de alto-falantes cria Virtual Presence Speaker (VPS) usando os alto-falantes frontais, centrais e surround para produzir um campo sonoro tridimensional natural.

5.1.2 sistema [+] (usando alto-falantes frontais)

Este sistema de alto-falantes usa os alto-falantes de presença frontais para produzir um campo sonoro tridimensional natural, assim como cria o Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os alto-falantes surround para dar uma sensação de profundidade ao campo sonoro traseiro. Este sistema é adequado para curtir não somente conteúdos de 5.1 canais, mas também conteúdos de 7.1 canais.



- Ao usar alto-falantes de presença frontais instalados no teto ou ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como os alto-falantes de presença, configure a "Layout (Front Presence)" mostrada no "Setup" menu antes de executar YPAO (p.54).
- Este sistema de alto-falantes cria Virtual Presence Speaker (VPS) usando os alto-falantes frontais, centrais e surround para produzir um campo sonoro tridimensional natural.

Sistema de 7.1 canais (usando alto-falantes surround traseiros)

Este sistema de alto-falantes cria um Virtual Presence Speaker (VPS) frontal usando os alto-falantes frontais, central e surround para produzir um campo sonoro tridimensional, e também permite que você desfrute de sons surround estendidos usando os alto-falantes surround traseiros.



Sistema de 5.1 canais



Você pode desfrutar de som surround mesmo sem o alto-falante central (sistema de 4.1 canais frontais).

Sistema de 5.1 canais frontais (usando alto-falantes surround)

Recomendamos a utilização deste sistema de alto-falantes quando você não pode colocar alto-falantes na parte de trás da sala.



Quando colocar alto-falantes surround na parte da frente, ajuste "Layout (Surround)" no "Setup" menu para "Front" antes de executar YPAO (p.54).

Sistema de 5.1 canais frontais (usando alto-falantes de presença frontais)

Sistema de 2.1 canais

Recomendamos a utilização deste sistema de alto-falantes quando você não pode colocar alto-falantes na parte de trás da sala.





Adicione o alto-falante central para configurar um sistema de 3.1 canais.

Ao usar alto-falantes de presença frontais instalados no teto ou ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como os alto-falantes de presença, configure a "Layout (Front Presence)" mostrada no "Setup" menu antes de executar YPAO (p.54).

Disposição dos alto-falantes de presença

A unidade fornece três padrões de layout para alto-falantes de presença (Front Height/Rear Height, Overhead e Dolby Enabled SP). Escolha um padrão de disposição que se ajuste melhor ao seu ambiente de audição (p.133).

- Você pode desfrutar Dolby Atmos, DTS:X ou Cinema DSP HD³ com qualquer padrão de layout.
- Você pode configurar os padrões de colocação separadamente para os alto-falantes de presença frontais e traseiros (p.133).

Front Height/Rear Height

Instale os alto-falantes de presença na parede lateral frontal/traseira.

Esta configuração produz um campo sonoro natural com excelente interligação dos espaços sonoros esquerdo, direito, superior e inferior, e com uma extensão eficaz do som.



Overhead

Instale os alto-falantes de presença no teto, acima da posição de audição. Esta configuração oferece efeitos realísticos do som do teto e um campo sonoro com excelente interligação dos espaços sonoros frontal e traseiro.



Para mais detalhes sobre a posição de instalação de alto-falantes de teto, consulte "Notas sobre a instalação de alto-falantes de teto" (p.26).

Dolby Enabled SP

Use alto-falantes habilitados para Dolby como alto-falantes de presença.

Esta configuração usa os sons refletidos do teto e permite que você desfrute dos sons do teto apenas dos alto-falantes que estão colocados no mesmo nível que os alto-falantes tradicionais.



Coloque os Dolby Enabled speakers em cima ou perto dos alto-falantes frontais tradicionais. Um Dolby Enabled speaker pode ser integrado em um alto-falante tradicional. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções dos Dolby Enabled alto-falantes.

Notas sobre a instalação de alto-falantes de teto

Ao instalar alto-falantes de presença em um teto, use a seguinte ilustração como uma referência.

Ao usar dois alto-falantes de presença





Posição de instalação

Exatamente acima da posição de audição, ou no teto entre as extensões dos alto-falantes frontais e a posição de audição

Ao usar quatro alto-falantes de presença



Posição de instalação

Alto-falantes de presença frontais:

no teto entre as extensões dos alto-falantes frontais e a posição de audição

Alto-falantes de presença traseiros:

no teto entre as extensões da posição de audição e os alto-falantes surround (ou surround traseiros)

Cuidado

Certifique-se de usar alto-falantes que sejam feitos para uso em teto e tome as medidas anti queda adequadas. Solicite os trabalhos de instalação a um contratante qualificado ou ao revendedor.

Definição da impedância dos alto-falantes

Nas definições padrões, a unidade é configurada para alto-falantes de 8 ohms. Ao usar um alto-falante de 6 ohms para qualquer canal, defina a impedância dos alto-falantes para "6 Ω MIN". Neste caso, você também pode usar alto-falantes de 4 ohms como os alto-falantes frontais.

- Antes de conectar os alto-falantes, conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de CA.
- 2 Enquanto pressiona STRAIGHT no painel frontal, pressione MAIN ZONE (). MAIN ZONE () STRAIGHT



3 Confira se "SPEAKER IMP." aparece no display frontal.

SPEAKER IMP. 80MIN

- 4 Pressione STRAIGHT para selecionar "6 Ω MIN".
- **5** Pressione MAIN ZONE () para colocar a unidade no modo de standby e remover o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Agora você está pronto para conectar os alto-falantes.

🗖 Conexão dos alto-falantes

Conecte os alto-falantes colocados na sua sala à unidade.

Precaução para a ligação dos cabos dos alto-falantes

Prepare os cabos dos alto-falantes num local afastado da unidade para evitar que caiam acidentalmente fios no interior da unidade, o que pode resultar num curto-circuito ou mau funcionamento da unidade.

A conexão inadequada dos cabos dos alto-falantes pode causar curto-circuito e também danificar o aparelho ou os alto-falantes.

- Desconecte o cabo de alimentação da unidade da tomada elétrica de CA e desligue o subwoofer antes de conectar os alto-falantes.
- Torça os fios desencapados dos cabos dos alto-falantes juntos com firmeza.



• Não deixe que os fios desencapados dos alto-falante toquem uns nos outros.



• Não deixe os fios desencapados do cabo dos alto-falantes entrarem em contacto com peças de metal do aparelho (painel traseiro e parafusos).



Se "Cheque-SP Fios" aparecer no visor frontal quando o aparelho está ligado, desligue o aparelho e verifique se há curto-circuito nos cabos dos alto-falantes.

Alto-falantes a serem conectados

Tipo de alto-falante	Sistema de alto-falantes (o número de canais)				
	7.2.2/5.2.4	7.1/5.1.2	5.1	2.1	
Frontal (E/D) FL F R	•	•	•	•	
Central C	٠	٠	•		
Surround (E/D) SL SR	٠	٠	O*5		
Surround traseiro (E/D)	O*1	O*3			
Frontal presença (E/D) FPL FPR	٠	O*4	O*6		
Presença traseira (E/D) RPL RPR	O*2				
Subwoofer SW	٠	٠	•	٠	

Se você tiver onze alto-falantes, você pode conectar tantos os alto-falantes surround traseiros como os alto-falantes de presença traseiros. A unidade muda automaticamente os alto-falantes a serem usados, dependendo do sinal de entrada e CINEMA DSP.

Se você possuir nove alto-falantes, use dois deles como alto-falantes surround traseiros (*1) ou alto-falantes de presença traseiros (*2).

Se você possuir sete alto-falantes, use dois deles como alto-falantes surround traseiros (*3) ou alto-falantes de presença frontais (*4).

Se você possuir cinco alto-falantes, use dois deles como alto-falantes surround (*5) ou alto-falantes de presença frontais (*6).

- Quando utilizar alto-falantes surround traseiros, certifique-se de conectar os alto-falantes surround traseiro esquerdo e direito. Utilizando apenas um alto-falante surround traseiro foi interrompido.
- Você também pode conectar até 2 subwoofers (com amplificador integrado) à unidade. Ao utilizar 2 subwoofers, configure a definição "Layout (Subwoofer)" (p.134) no "Setup" depois de conectar o cabo de alimentação a uma tomada de CA.
- Quando usar esta configuração de alto-falantes, ajuste "Power Amp Assign" (p.131) para "Basic" (padrão).
- Para usar um amplificador de potência externo (amplificador Hi-Fi, etc.) para realçar a saída dos alto-falantes, consulte "Conexão de um amplificador de potência externo" (p.40).

Cabos necessários para a conexão (disponíveis no comércio)

Cabos de alto-falante (x o número de alto-falantes)



Cabo com pino de áudio (dois para conectar dois subwoofers)

Diagrama de conexões

Consulte o seguinte diagrama e conecte os alto-falantes à unidade.



Conexão dos cabos de alto-falante

Os cabos de alto-falante têm dois fios condutores. Um é para conectar o terminal negativo (-) da unidade e o alto-falante, e o outro é para o terminal (+). Se os fios forem coloridos para prevenir confusão, conecte o fio preto ao terminal negativo e o outro fio ao terminal positivo.

- **1** Desencape cerca de 10 mm do isolamento das extremidades do cabo de alto-falante e, em seguida, torça os fios desencapados do cabo firmemente juntos.
- 2 Afrouxe o terminal de alto-falante.
- 3 Insira os fios desencapados do cabo na abertura no lado (direita superior ou esquerda inferior) do terminal.
- **4** Aperte o terminal.



Uso de um plugue banana

(EUA, Canadá, China, Brasil e modelos gerais apenas)

- **1** Aperte o terminal de alto-falante.
- 2 Insira o plugue banana na extremidade do terminal.



Conexão do subwoofer (com amplificador integrado)

Use um cabo com pino de áudio para conectar o subwoofer.

Cabo com pino de áudio



Configuração avançada dos alto-falantes

Além da configuração básica dos alto-falantes (p.21), esta unidade também permite que você use as seguintes configurações de alto-falantes para obter o melhor do seu sistema.



Pt **30**

Configurações de alto-falantes disponíveis

(RX-A3080)

Zona principal						
Canal de saída (máx.)	Bi-amp	Alto-falantes externos	Amplificador de potência externo (necessário)	Zonas múltiplas	Power Amp Assign (p.131)	Página
7		Surround traseiro		+1 sala	7.2 +1Zone	32
9		Surround traseiro Presença frontal		+1 sala	7.2.2 +1Zone	32
7		Surround traseiro		+2 salas	7.2 +2Zone	33
11		Surround traseiro Presença frontal	Presença traseiro		7.2.4 [ext.RP]	33
11		Surround traseiro Presença frontal Presença traseiro	Frente		7.2.4 [ext.Front]	34
11		Surround traseiro	Presença frontal Presença traseiro		7.2.4 [ext.FP+RP]	34
9		Surround traseiro Presença frontal	Frente	+1 sala	7.2.2 [ext.Front] +1Zone	35
7		Surround traseiro	Frente	+2 salas	7.2 [ext.Front] +2Zone	35
7	0	Surround traseiro			7.2 Bi-Amp	36
7	0	Presença frontal			5.2.2 Bi-Amp	36
7	0	Surround traseiro		+1 sala	7.2 Bi-Amp +1Zone	37
11	0	Surround traseiro	Presença frontal Presença traseiro		7.2.4 Bi-Amp [ext.FP+RP]	37
9	0	Presença frontal	Presença traseiro		5.2.4 Bi-Amp [ext.RP]	38

(RX-A2080)

Zona principal						
Canal de saída (máx.)	Bi-amp	Alto-falantes externos	Amplificador de potência externo (necessário)	Zonas múltiplas	Power Amp Assign (p.131)	Página
7		Surround traseiro		+1 sala	7.2 +1Zone	32
9		Surround traseiro Presença frontal		+1 sala	7.2.2 +1Zone	32
7		Surround traseiro		+2 salas	7.2 +2Zone	33
9		Surround traseiro Presença frontal	Frente	+1 sala	7.2.2 [ext.Front] +1Zone	35
7		Surround traseiro	Frente	+2 salas	7.2 [ext.Front] +2Zone	35
7	0	Surround traseiro			7.2 Bi-Amp	36
7	0	Presença frontal			5.2.2 Bi-Amp	36
7	0	Surround traseiro		+1 sala	7.2 Bi-Amp +1Zone	37

!

 Para usar uma destas configurações, você precisa configurar a definição "Power Amp Assign" no menu "Setup" (p.54).

 Ao aplicar uma configuração multi-zona, você pode selecionar uma zona (Zone2 ou Zone3) para ser atribuída aos EXTRA SP 1-2 conectores no "Power Amp Assign" (p.131) no "Setup" menu. A seguinte explicação é baseada na suposição de que você não alterou as atribuições de zona padrões.



Zona principal

FL • •		FR	
Ĺ			
Zo	ne2		

7.2.2 +1Zone





Zona principal

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(não se usa)
RPL RPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 alto-falantes	EXTRA SP 1

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 alto-falantes	EXTRA SP 2

Quando a Zone2 saída é ligada (p.114), os alto-falantes de surround traseiros na zona principal não emitem som.

7.2 +2Zone







Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(não se usa)
RPL RPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 alto-falantes	EXTRA SP 1
Zone3 alto-falantes	EXTRA SP 2

Quando a Zone3 saída é ligada (p.114), os alto-falantes de surround traseiros na zona principal não emitem som.

7.2.4 [ext.RP] (Apenas RX-A3080)



Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) via amplificador de potência externo
SW	SUBWOOFER 1-2

Quando esta configuração é aplicada, não é possível utilizar os ZONE OUT/PRE OUT conectores para conectar um amplificador externo para Zone3 (p.111).

7.2.4 [ext.Front] (Apenas RX-A3080)

FPR () FPL 0 FL FR • • • • • SW SW 000 $\mathbf{0}$ \bigcirc SL SR RPL RPR SBL SBR ¥ ¥

via amplificador externo

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT (PRE OUT) via amplificador de potência externo
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	EXTRA SP 2
SW	SUBWOOFER 1-2

Quando esta configuração é aplicada, não é possível utilizar os ZONE OUT/PRE OUT conectores para conectar um amplificador externo para Zone3 (p.111).

7.2.4 [ext.FP+RP] (Apenas RX-A3080)



Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) via amplificador de potência externo
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) via amplificador de potência externo
SW	SUBWOOFER 1-2

.

Quando esta configuração é aplicada, não é possível utilizar os ZONE OUT/PRE OUT conectores para a ligação de amplificadores externos Zone2 e Zone3 (p.111).

7.2.2 [ext.Front] +1Zone

via amplificador externo FPL FPR ۲ \odot FR ED • • • • SW SW 000 \overline{O} SL SR γ SBL SBR -¥ Ж Zona principal



7.2 [ext.Front] +2Zone

via amplificador externo





E E E E

Alto-falante Conectar a FL FR FRONT (PRE OUT) via amplificador de potência externo С CENTER SL SR SURROUND SBL SBR SURROUND BACK FPL FPR EXTRA SP 1 RPL RPR (não se usa) SW SUBWOOFER 1-2 Zone2 alto-falantes EXTRA SP 2

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT (PRE OUT) via amplificador de potência externo
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(não se usa)
RPL RPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 alto-falantes	EXTRA SP 1
Zone3 alto-falantes	EXTRA SP 2

7.2 Bi-Amp

5.2.2 Bi-Amp



	Bi-amp	
	FR C O O O	EPR O SW
SL V		SR

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT e EXTRA SP 1 (conexão bi-amp)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(não se usa)
RPL RPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT e EXTRA SP 1 (conexão bi-amp)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	(não se usa)
FPL FPR	EXTRA SP 2
RPL RPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2
7.2 Bi-Amp +1Zone

7.2.4 Bi-Amp [ext.FP+RP] (Apenas RX-A3080)



Zona principal

Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT e EXTRA SP 1 (conexão bi-amp)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(não se usa)
RPL RPR	(não se usa)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2 alto-falantes	EXTRA SP 2

ED

•

Zone2

FR

• • •

Quando a Zone2 saída é ligada (p.114), os alto-falantes de surround traseiros na zona principal não emitem som.



Alto-falante	Conectar a
FL FR	FRONT e EXTRA SP 1 (conexão bi-amp)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) via amplificador de potência externo
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) via amplificador de potência externo
SW	SUBWOOFER 1-2

!

Quando esta configuração é aplicada, não é possível utilizar os ZONE OUT/PRE OUT conectores para a ligação de amplificadores externos Zone2 e Zone3 (p.111).

5.2.4 Bi-Amp [ext.RP] (Apenas RX-A3080)



Alto-falante	Conectar a	
FL FR	FRONT e EXTRA SP 1 (conexão bi-amp)	
C	CENTER	
SL SR	SURROUND	
SBL SBR	(não se usa)	
FPL FPR	EXTRA SP 2	
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) via amplificador de potência externo	
SW	SUBWOOFER 1-2	

Ao usar esta configuração, você não poderá usar os conectores ZONE OUT/PRE OUT para conectar um amplificador externo para Zone3 (p.111).

Conexão de alto-falantes frontais que suportam conexões bi-amp

Ao usar alto-falantes frontais que suportam conexões bi-amp, conecte-os aos terminais FRONT e aos terminais EXTRA SP1.

Para ativar a função bi-amp, configure a definição "Power Amp Assign" no menu "Setup" depois de conectar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de CA (p.54).

A unidade (painel traseiro)



Os terminais FRONT e os terminais EXTRA SP1 emitem os mesmos sinais.

Cuidado

Antes de fazer as conexões bi-amp, retire quaisquer suportes ou cabos que conectam um woofer com um tweeter. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções dos alto-falantes. Se você não for fazer conexões bi-amp, certifique-se de que os suportes ou cabos estejam conectados antes de conectar os cabos de alto-falante.

Conectando Zone2/3 alto-falantes

Ao usar alto-falantes Zone2/3 conecte-os aos EXTRA SP 1-2 terminais.

Para usar os terminais EXTRA SP 1-2 para alto-falantes Zone2/3, configure a definição "Power Amp Assign" no menu "Setup" depois de conectar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de CA (p.54).

A unidade (painel traseiro)



- Você pode selecionar uma zona (Zone2 ou Zone3) a ser atribuída aos EXTRA SP 1-2 conectores no "Power Amp Assign" (p.131) no "Setup" menu.
- Você também pode conectar Zone2 e Zone3 alto-falantes usando um amplificador externo (p.111).

Conexão de um amplificador de potência externo

Ao conectar um amplificador de potência externo para melhorar a saída dos alto-falantes, conecte os conectores de entrada do amplificador de potência aos conectores PRE OUT da unidade. Os sinais emitidos pelos conectores PRE OUT são iguais aos sinais dos seus terminais SPEAKERS correspondentes.

Cuidado

- Para prevenir a geração de ruídos altos ou sons anormais, observe os seguintes pontos antes de fazer as conexões.
- Desconecte o cabo de alimentação da unidade e desligue o amplificador de potência externo antes de conectá-los.
- Ao usar os conectores PRE OUT, não conecte alto-falantes aos terminais SPEAKERS correspondentes.
- Ao usar um amplificador integrado que não tenha a função de bypass (ignorar) do controle do volume, aumente o volume do amplificador integrado o suficiente e fixe-o. Neste caso, não conecte outros dispositivos (exceto a unidade) ao pré-amplificador.



1 ZONE2/F.PRESENCE conectores (apenas RX-A3080)

Saída de sinais de áudio do canal de presença frontal Zone2 sinais de áudio dependendo do "Power Amp Assign" ajuste (p.131).

2 ZONE3/R.PRESENCE conectores (apenas RX-A3080)

Emite sinais de áudio do canal de presença traseira ou Zone3 sinais de áudio dependendo do "Power Amp Assign" ajuste (p.131).

6 FRONT conectores

Emitem os sons dos canais frontais.

4 Conectores SURROUND

Emitem os sons dos canais surround.

5 Conectores SUR. BACK

Emitem os sons dos canais surround traseiros.

Conector CENTER

Emite os sons do canal central.

7 FRONTAL (XLR) conectores (apenas RX-A3080)

Canal de saída de sons frontal através de cabos XLR balanceado.

(Exemplo)

Conexão de alto-falantes frontais através de um amplificador de potência externo



Fazendo conexões balanceadas

Use cabos XLR balanceado para ligar um amplificador para o FRONT (XLR) conector na unidade.



Sobre amplificadores de potência externos

Recomendamos o uso de amplificadores de potência que satisfaçam as seguintes condições.

- Amplificador Hi-Fi equipado com conectores XLR (para desfrutar de um sistema estéreo de 2 canais, com uma conexão balanceada)
- Amplificador multicanal equipados com entradas desbalanceadas (para desfrutar multicanal CINEMA DSP)
- Com bypass do controle do volume (ou sem circuito de controle do volume)
- Potência de saída: 100 W ou mais (6 até 8 Ω)

2 Conectando uma TV e aparelhos de reprodução

Conecte uma TV e aparelhos de reprodução (aparelhos de vídeo e áudio) ao aparelho.

Para maiores informações sobre como conectar um dispositivo de armazenamento USB, veja "Conexão de um dispositivo de armazenamento USB" (p.97).

Conectores de entrada/saída e cabos

O aparelho é equipado com os seguintes conectores de entrada/saída. Prepare os cabos que combinam com os conectores do seu aparelho.

Conectores de áudio/vídeo

Para receber/enviar sinais de áudio e vídeo, use os seguintes conectores.

Conectores HDMI

Transmitem o vídeo digital e o som digital através de um único conector. Use um cabo HDMI.



Cabo HDMI

Use um cabo HDMI de 19 pinos com o logotipo HDMI. Recomendamos a utilização de um cabo mais curto possível para evitar a degradação da qualidade do sinal.

- Os conectores HDMI da unidade suportam os recursos de transmissão de sinais de Controle de HDMI, de Audio Return Channel (ARC), e de vídeos 3D e 4K Ultra HD.
- Use cabos HDMI de alta velocidade para desfrutar 3D ou 4K Ultra HD vídeos.

Conectores de vídeo

Para introduzir apenas sinais de vídeo, utilize os seguintes conectores.

COMPONENT VIDEO conectores

Transmitem sinais de vídeo separados em três componentes: luminância (Y), crominância azul (Pb) e crominância vermelha (Pr). Use um cabo de vídeo componente com três plugues.

Cabo de vídeo componente

Conectores VIDEO

Transmitem sinais de vídeo analógicos. Use um cabo com pino de vídeo.



Conectores de áudio

Para receber/enviar somente sinal de áudio, use os seguintes conectores.

OPTICAL conectores

Transmitem sinais de áudio digitais. Use um cabo óptico digital. Retire o protetor da ponta (se disponível) antes de usar o cabo.



Cabo ótico digital

Conectores COAXIAL

Transmitem sinais de áudio digitais. Use um cabo coaxial digital.





Conectores AUDIO

Transmitem sinais de áudio estéreo analógicos. Use um cabo com pino estéreo (cabo RCA).

Cabo com pino estéreo



XLR conectores

Transmite sinais de áudio analógicos Use um cabo balanceado XLR.

Conectores de entrada XLR

Combine os pinos e insira o conector "macho" do cabo balanceado XLR até ouvir um clique.



Ao desligar o cabo da unidade, mantenha premido o botão PUSH no aparelho e puxe o conector para fora.

Conectores de saída XLR

Combine os pinos e insira o conector "fêmea" do cabo balanceado XLR até ouvir um clique.





Sobre os conectores XLR

 As atribuições de pinos para os conectores XLR da unidade são mostradas abaixo. Antes de ligar um cabo XLR balanceado, consulte o manual de instruções do seu dispositivo e verifique se os conectores XLR são compatíveis com as atribuições dos pinos.



Conexão de uma TV

Conecte uma TV à unidade de forma que a entrada de vídeo para a unidade possa ser emitida para a TV.

Você também pode desfrutar da reprodução do áudio da TV na unidade.

Conexão HDMI

Conecte a TV à unidade com um cabo HDMI e um cabo de áudio (cabo óptico digital ou com pino estéreo).

HDMI OUT conector HDMI OUT (HDCP2.2) A unidade (painel traseiro) Entrada HDMI HDMI цном [] Ô 0 Ö AUDIO (2 TV Televisão (1) OPTICA OPTICAL AUDIO 1 Saída de áudio (ótico digital ou análogo estéreo) (OPTICAL ou AUDIO) conectores

Você pode conectar uma outra televisão ou um projetor usando o conector HDMI OUT 2 (p.45).

Ť

- Não é preciso conectar um cabo de áudio entre a TV e a unidade nos seguintes casos:
- Se a sua TV for compatível com Audio Return Channel (ARC).
- Se você receber transmissões de TV apenas de um conversor digital (STB).
- Se você conectar uma TV compatível com o Controle de HDMI à unidade com um cabo HDMI, você poderá controlar a energia e o volume da unidade com o controle remoto da TV.

Para usar o Controle de HDMI e ARC, você precisa configurar as definições HDMI na unidade. Para mais detalhes sobre os ajustes, consulte "Informações sobre HDMI" (p.184).

Sobre o Audio Return Channel (ARC)

- O recurso ARC permite que os sinais de áudio percorram em ambas direções. Se você conectar uma TV que suporta ARC à unidade com um único cabo HDMI, você poderá emitir o áudio/vídeo para a TV ou introduzir o áudio da TV na unidade.
- Para usar o recurso ARC, conecte uma TV com um cabo HDMI que suporte ARC.

🗖 Conexão de uma outra TV ou de um projetor

Se uma segunda TV ou projetor estiverem conectados ao conector HDMI OUT 2, você pode usar o controle remoto para mudar a TV (ou o projetor) que serão usados para assistir a vídeos (p.74). Além disso, a TV, etc., colocada na Zona 2 pode ser conectada ao conector HDMI OUT 3 (ZONE OUT) na unidade (p.112).



!

- O controle de HDMI não está disponível no HDMI OUT 2 e no conector 3.
- Você pode conectar um monitor de vídeo em Zone2 ou Zone4 para o conector HDMI OUT 3 a fim de desfrutar de vídeo e áudio. A zona a usar pode ser selecionada com "HDMI ZONE OUT Assign" (p.145) no menu "Setup".

Conexão de dispositivos de vídeo (como BD/DVD tocadores)

Conecte dispositivos de vídeo como BD/DVD players, conversores digitais (STBs) e consoles de jogos à unidade. Dependendo dos conectores de saída de áudio/vídeo disponíveis no seu dispositivo de vídeo, escolha uma das seguintes conexões. Recomendamos o uso de uma conexão HDMI se o dispositivo de vídeo tiver um conector de saída HDMI.

A seguinte explicação é baseada no fato que você não mudou a "Input Assignment" configuração (p.153) no "Setup" menu. Conforme necessário, você pode COMPONENT VIDEO (囚, 国), COAXIAL (③, ④, ⑤) e OPTICAL (①, ②, ⑥) para outra fonte de entrada.

Se você fizer mais de uma conexão de áudio para uma fonte de entrada, um sinal de áudio reproduzido na unidade será definido de acordo com o ajuste "Audio Select" (p.123) no menu "Option".

🗧 Conexão HDMI

Conecte um dispositivo de vídeo à unidade com um cabo HDMI.



Conexão de vídeo componente

Conecte um dispositivo de vídeo à unidade com um cabo de vídeo componente e um cabo de áudio (cabo coaxial ou estéreo digital). Escolha um conjunto de conectores de entrada (na unidade) de acordo com os conectores de saída de áudio disponíveis no seu dispositivo de vídeo.

Conectores de saída no dispositivo de vídeo		Conectores de entrada na unidade	
Vídeo	Áudio		
Vídeo componente	Coaxial digital	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)	
	Estéreo analógico	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)	



Para ligar um dispositivo de vídeo à unidade com um cabo de vídeo componente e um cabo óptico digital, use "Input Assignment" (p.153) no "Setup" menu para atribuir o COMPONENT VIDEO e OPTICAL conectores para a mesma fonte de entrada.

Conexão de vídeo composto

Conecte um dispositivo de vídeo à unidade com um cabo com pino de vídeo e um cabo de áudio (cabo coaxial digital, óptico digital ou com pino estéreo). Escolha um conjunto de conectores de entrada (na unidade) de acordo com os conectores de saída de áudio disponíveis no seu dispositivo de vídeo.

Conectores de saída no dispositivo de vídeo		Conoctoros de entrada na unidade	
Vídeo	Áudio		
Vídeo composto	Coaxial digital	AV 1-2 (VIDEO + COAXIAL)	
	Óptico digital	AV 3 (VIDEO + OPTICAL)	
	Estéreo analógico	AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)	





Conexão de dispositivos de áudio (como tocadores de CD)

Ligue dispositivos de áudio como leitores de CD e uma plataforma giratória à unidade. Dependendo dos conectores de saída de áudio disponíveis no seu dispositivo de áudio, escolha uma das seguintes conexões.

- A seguinte explicação é baseada no fato que você não mudou a "Input Assignment" configuração (p.153) no "Setup" menu. Se necessário, você poderá atribuir o COAXIAL (③, ④, ⑤) e OPTICAL (①, ②, ⑥) conectores a outra fonte de entrada.
- (RX-A3080 apenas)

Antes de ligar os cabos XLR balanceados, consulte o manual de instruções do seu dispositivo de áudio e verifique se os conectores XLR são compatíveis com as atribuições de pinos da unidade (p.43).

Se você fizer mais de uma conexão de áudio para uma fonte de entrada, um sinal de áudio reproduzido na unidade será definido de acordo com o ajuste "Audio Select" (p.123) no menu "Option".

Conectores de saída de áudio no dispositivo de áudio	Conectores de entrada de áudio na unidade
Coaxial digital	AV 1-2 (COAXIAL) AUDIO 3 (COAXIAL)
Óptico digital	AV 3 (OPTICAL) AUDIO 1-2 (OPTICAL)
Análoga estéreo (RCA)	AV 1–4 (AUDIO [RCA]) AUDIO 1–3 (AUDIO [RCA])
Análoga estéreo (XLR)	AUDIO 4 (AUDIO [XLR]) (Apenas RX-A3080)
Toca-discos (PHONO)	РНОМО



Se você selecionar AV 1-4, AUDIO 1-4 ou PHONO com a chave de entrada no controle remoto, o som reproduzido no dispositivo de áudio sairá desta unidade.

* AUDIO 4 (AUDIO [XLR]) conector: RX-A3080 apenas

Quando conectar um toca-discos

- O conector PHONO da unidade é compatível com um cartucho MM. Para conectar um toca-discos com um cartucho MC de baixa potência, use um transformador de reforço.
- · Conectar um toca-discos ao terminal GND da unidade pode reduzir os ruídos no sinal.

Conexão aos conectores no painel frontal

Os conectores AUX são convenientes para conectar temporariamente um dispositivo de reprodução de áudio.

Uses cabo de pino estéreo para conectar um dispositivo de áudio (como um CD player) à unidade.

Para detalhes sobre conectar um dispositivo USB ao conector USB, consulte "Conexão de um dispositivo de armazenamento USB" (p.97).

Antes de fazer conexões, interrompa a reprodução no dispositivo e abaixe o suficiente o volume da unidade.



Se você selecionar "AUX" como a fonte de entrada pressionando INPUT, o áudio reproduzido no dispositivo será emitido da unidade.

Conecte a antena de rádio fornecida à unidade.

Antenas FM/AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

Conecte as antenas FM/AM fornecidas à unidade.

Fixe a extremidade da antena FM em uma parede, e coloque a antena AM em uma superfície plana.



Montagem da antena AM



Conexão da antena AM



- Desenrole apenas o comprimento do cabo necessário desde o corpo da antena AM.
- Os fios da antena AM não têm polaridade.

Antena DAB/FM (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

Conecte a antena DAB/FM fornecida à unidade e fixe as extremidades da antena em uma parede.



- A antena deve ser esticada horizontalmente.
- Se não conseguir obter uma boa recepção no rádio, ajuste a altura, a direção ou o posicionamento da antena DAB/FM.

Conexão de um cabo de rede ou preparação da antena sem fio

Conecte a unidade a um roteador sem fio (ponto de acesso) com um cabo de rede, ou prepare a antena sem fio para estabelecer uma conexão de rede sem fio.

Você pode desfrutar de rádio internet ou arquivos de música armazenados em servidores de mídia, como PCs e dispositivos NAS (Network Attached Storage), na unidade.

Conexão de um cabo de rede

Conecte a unidade ao seu roteador com um cabo de rede STP disponível no comércio (cabo direto de classificação CAT-5 ou superior).



- Se você quiser usar uma conexão com fio (cabo de rede) quando já houver uma conexão sem fio, defina "Network Connection" (p.147) no menu "Setup" para "Wired".
- Se você estiver usando um roteador compatível com DHCP, você não precisa configurar nenhuma definição de rede para a unidade, pois os parâmetros de rede (como endereco IP) serão atribuídos automaticamente. Você só precisa configurar as definições de rede se o seu roteador não for compatível com DHCP ou se você quiser configurar os parâmetros de rede manualmente (p.147).
- Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereco IP) estão atribuídos adequadamente à unidade em "Information" (p.136) no menu "Network".

- Algum software de segurança instalado no seu PC ou as definições de firewall de dispositivos de rede (como um roteador) podem bloquear o acesso da unidade aos dispositivos de rede ou à internet. Nestes casos, configure o software de segurança ou as definições de firewall de maneira apropriada.
- · Cada servidor deve ser conectado à mesma sub-rede que a unidade.
- · Para usar serviços via internet, recomendamos fortemente uma conexão de banda larga.

Preparação da antena sem fio

Se você quiser estabelecer uma conexão de rede sem fio e conexão Bluetooth, posicione a antena sem fio verticalmente.

Para as informações sobre como conectar a unidade a um dispositivo de rede sem fio, consulte "Conectando a um dispositivo de rede sem fio" (p.67).



Não aplique uma força excessiva na antena. Fazer isso pode danificá-la.

5 Conexão de outros dispositivos

Conecte um dispositivo compatível com a função de disparo

Conexão de um dispositivo compatível com a função de disparo

A função de disparo pode controlar um dispositivo externo em conjunto com a operação da unidade (como as operações de ligar/desligar a energia e de seleção de entrada). Se você tiver um subwoofer Yamaha que suporta uma conexão de sistema ou um dispositivo com um conector de entrada de disparo, você pode usar a função de disparo conectando o dispositivo externo a um dos conectores TRIGGER OUT com um cabo com mini-plugue monaural.



Você pode configurar as definições da função de disparo em "Trigger Output1" e "Trigger Output2" (p.156) no "Setup" menu.

6 Conexão do cabo de alimentação

Antes de conectar o cabo de alimentação (somente modelos da Taiwan, Brasil, América do Sul e Central)

Defina a posição do interruptor VOLTAGE SELECTOR de acordo com a sua voltagem local. As voltagens são CA 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.

Certifique-se de definir o interruptor VOLTAGE SELECTOR da unidade ANTES de conectar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de CA. Uma definição incorreta do interruptor VOLTAGE SELECTOR pode danificar a unidade e criar um risco potencial de incêndio.



Depois de concluir todas as conexões, conecte o cabo de alimentação fornecido à unidade e, em seguida, a uma tomada elétrica de CA.



7 Seleção do idioma do menu na tela

Selecione o idioma desejado para o menu na tela dentre inglês, japonês, francês, alemão, espanhol, russo, italiano e chinês.

- **1** Pressione 也 (energia do receptor) para ligar a unidade.
- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade.

4

SETUP

RETURN

Teclas de cursor ENTER Ao ligar a unidade pela primeira vez, a mensagem sobre a configuração da rede aparecerá. Por agora, pressione RETURN e prossiga ao passo 3.

3 Pressione SETUP.

Use as teclas de cursor para selecionar "System" e pressione ENTER.

🗘 Setup		
Speaker		
 Sound 		 Setting input sources to skip when operating the INPUT key Setting the use of Auto Play function
Scene		
Video/HDM		 Automatically changing the input source names displayed on the front display
Network		
Bluetooth		Configures the settings related to the front display and TV screen
22 Multi Zone		
🖌 System	bi	Specifying the condition for the TRIGGER OUT jack to function Setting the use of the eco mode
		• optioning the niminare via the network

5 Use as teclas de cursor para selecionar "Language" e pressione ENTER.

Information	Select the on-screen menu language.
Language	
put Assignment	
iput Skip	
put Rename	
uto Play	
SP Skip	
emote Key	
splay Set	
igger Output1	

6 Use teclas de cursor para selecionar o idioma desejado.

🖋 Language			
Réglages	< Français ►	Select the an occess menu language. Settings • ERgin • ER	

7 Para sair do menu, pressione SETUP.

×

As informações no display frontal são fornecidas apenas em inglês.

🛞 YAMAHA

(≤)

8 Configuração das definições necessárias dos alto-falantes



Se você usar qualquer umas das seguintes configurações de alto-falantes, siga o procedimento a seguir para configurar as definições dos alto-falantes correspondentes manualmente antes de executar a função YPAO.

- Configuração avançada dos alto-falantes (p.30)
- Uso de alto-falantes surround para o sistema de 5.1 canais frontais (Virtual CINEMA FRONT) (p.24)
- Usando os alto-falantes de presença para Dolby Atmos ou DTS:X reprodução (p.26)
- 1 Pressione 🛈 (energia do receptor) para ligar a unidade.
- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).

Ao ligar a unidade pela primeira vez, a mensagem sobre a configuração da rede aparecerá. Por agora, pressione RETURN e prossiga ao passo 3.

- **3** Pressione SETUP.
- Use as teclas de cursor para selecionar "Speaker" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Configuration" e pressione ENTER.

6 Configure as definições dos alto-falantes correspondentes.

- Ao usar qualquer uma das configurações avançadas de alto-falantes, selecione "Power Amp Assign" (p.131), em seguida, selecione o sistema de alto-falantes.
- Quando usar os alto-falantes surround para o sistema de 5.1 canais frontais (Virtual CINEMA FRONT), selecione
 "Configuration" → "Surround" → "Layout" (p.133) e, em seguida, selecione "Front".
- Quando usar os alto-falantes de presença para reprodução Dolby Atmos ou DTS:X, selecione "Configuration" → "Front Presence" → "Layout" (p.133) e, em seguida, selecione sua disposição de alto-falantes de presença frontais.

Se você estiver usando alto-falantes de presença traseiros, selecione também a respectiva disposição em "Rear Presence".

Para sair do menu, pressione SETUP.

9 Otimização automática das definições dos alto-falantes (YPAO)

A função Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) detecta as conexões dos alto-falantes, mede as distâncias deles até a(s) posição(ções) de audição e, em seguida, otimiza as definições dos alto-falantes automaticamente, como o balanço do volume e o parâmetros acústicos, de acordo com sua sala.

A função YPAO do aparelho adota o YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control) tecnologia que permite a criação de campos sonoros naturais como um quarto projetado especificamente para a perfeição acústica.

!

RETURN

Observe o seguinte com respeito à medição YPAO.

- São emitidos tons de teste a um volume alto, que podem surpreender ou assustar crianças pequenas.
- O volume dos tons de teste não pode ser ajustado.
- Mantenha a sala o mais silenciosa possível.
- Permaneça em um canto da sala, atrás da posição de audição, de forma que não se torne um obstáculo entre os alto-falantes e o microfone YPAO.
- Não conecte fones de ouvido.
 - Pressione 🛈 (energia do receptor) para ligar a unidade.
 - Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade.

Ao ligar a unidade pela primeira vez, a mensagem sobre a configuração da rede aparecerá. Por agora, pressione RETURN e prossiga ao passo 3.

Ligue o subwoofer e defina o volume para a metade. Se a frequência de cruzamento for ajustável, defina-a para o nível máximo.



 Posicione o microfone YPAO na sua posição de audição e conecte-o ao conector YPAO MIC no painel frontal.

Posicione o microfone YPAO na sua posição de audição (mesma altura que os seus ouvidos). Recomendamos o uso de um tripé como um suporte para o microfone. Você pode usar os parafusos do tripé para estabilizar o microfone.



A seguinte tela aparece na TV.



Para cancelar a operação, desconecte o microfone YPAO antes de iniciar a medição.

≤

5 Se quiser, selecione as opções de medição.

Use as teclas de cursor para selecionar "Multi Measure" (p.57) ou "Angle/Height Measure" (p.58) e pressione ENTER.

Isso completa todos os preparativos. Consulte as seguintes páginas para iniciar a medição.

Quando "Measuring option" for definido para "Multi Measure":

"Medição em múltiplas posições de audição" (p.61)

Quando "Measuring option" for definido para "Multi Measure":

"Medição em uma posição de audição (medição simples)" (p.58)



Multi Measure

Seleciona a medição múltipla ou medição simples.



Método de medição

Marcado	outros desfrutem do som surround. Você pode realizar medições para até 8 posições diferentes na sala. As definições dos alto-falantes serão otimizadas de acordo com a área definida por tais posições (medição múltipla). Selecione esta opção se a sua posição de audição será sempre a mesma. Realize
Desmarcado (padrão)	as medições em apenas uma posição. As definições dos alto-falantes serão otimizadas de acordo com tal posição (medição simples).

- Se você realizar a medição múltipla, as definições dos alto-falantes serão otimizadas para que você desfrute do som surround em uma espaço mais amplo.
- Se você realizar a medição múltipla, primeiro posicione o microfone YPAO na posição de audição que você se
 sentará com mais frequência.



Multi medida (1 posição de audição + frontal/traseira/esquerda/direita)

0

1

-<u>-</u>

¥





Angle/Height Measure



Ativa/desativa a medição de ângulo/altura.



Ajustes

Marcado

Ativa a medição de ângulo/altura. A unidade medirá o ângulo de cada alto-falante e a altura dos alto-falantes de presença na posição de audição e corrigirá os parâmetros do alto-falante para que CINEMA DSP possa criar campos de som mais eficazes.

Desmarcado (padrão) Desativa a medição de ângulo/altura.

Medição em uma posição de audição (medição simples)

Siga o procedimento abaixo para tomar uma medida quando a caixa "Multi Measure" estiver desmarcada. Demora cerca de 5 minutos para que a medição seja realizada.

- Se aparecer alguma mensagem de erro (como ERROR 1) ou alguma mensagem de advertência (como WARNING 1), consulte "Mensagens de erro" (p.65) ou "Mensagens de advertência" (p.66).
- Não use a base para microfone até que a mensagem correspondente apareça na TV.

Para iniciar a medição, use as teclas de cursor para selecionar "Start" depois pressione ENTER.

A medição começará em 10 segundos. Pressione ENTER novamente para iniciar a medição imediatamente.

Para cancelar a medição temporariamente, pressione as teclas RETURN ou VOLUME.

A seguinte tela aparecerá na TV quando a medição terminar.

(quando a medição de ângulo/altura é desativada)

Prossiga ao passo 3.





(quando a medição de ângulo/altura é ativada)

Prossiga ao passo 2.



- 2 Realize a medição de ângulo/altura.
 - **1** Instale a vara fornecida no centro da base para microfone.



2 Coloque a base do microfone na posição de audição e coloque o microfone YPAO na posição "1".



- Recomendamos o uso de um tripé para colocar a base para microfone na altura dos ouvidos. Use os parafusos do tripé para fixar a base para microfone em posição.
- Não mova a base para microfone até que a quarta medição de ângulo termine.
- **3** Pressione ENTER para iniciar a primeira medição de ângulo.



4 Do mesmo modo, execute a medição de ângulo para as posições "2" e "3".



5 Coloque o microfone YPAO no topo da vara e realize a quarta

medição de ângulo.



A seguinte tela aparecerá na TV quando a quarta medição de ângulo terminar.



Para verificar os resultados da medição, use as teclas de cursor para selecionar "Measurement result" depois pressione ENTER.

Após confirmar o resultado, pressione RETURN para retornar para a tela "Measurement Finished".

Para mais detalhes, consulte "Verificação dos resultados da medição" (p.64).

4 Para armazenar os resultados das medições, use as teclas de cursor para selecionar "Save" e pressione ENTER.



As definições dos alto-falantes ajustadas são aplicadas.

Para terminar a medição sem armazenar o resultado, selecione "Cancel".

5 Desconecte o microfone YPAO da unidade.

Isso completa a otimização das definições dos alto-falantes.

Cuidado

O microfone YPAO é sensível ao calor e, portanto, não deve ser colocado em um lugar onde ele possa ficar exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas (como em cima de um equipamento AV).



Medição em múltiplas posições de audição (medição múltipla)

Siga o procedimento abaixo para tomar uma medida quando a caixa "Multi Measure" estiver marcada. Demora cerca de 15 minutos para que a medição seja realizada em 8 posições de audição.

!

- Se aparecer alguma mensagem de erro (como ERROR 1) ou alguma mensagem de advertência (como WARNING 1), consulte "Mensagens de erro" (p.65) ou "Mensagens de advertência" (p.66).
- Não use a base para microfone até que a mensagem correspondente apareça na TV.

Para iniciar a medição, use as teclas de cursor para selecionar "Start" depois pressione ENTER.

A medição começará em 10 segundos. Pressione ENTER novamente para iniciar a medição imediatamente.

×**

Para cancelar a medição temporariamente, pressione as teclas RETURN ou VOLUME.

A seguinte tela aparecerá na TV quando a medição terminar na primeira posição.



2 Mova o microfone YPAO para a próxima posição de audição e pressione ENTER.

Repita o passo 2 até que todas as medições, em todas as posições de audição (até 8), sejam realizadas.

Quando as medições nas posições que você deseja medir forem concluídas, use as teclas de cursor para selecionar "Skip" e pressione ENTER.

Depois de realizar as medições nas 8 posições de audição, a seguinte tela aparecerá automaticamente.

(quando a medição de ângulo/altura é desativada)

Prossiga ao passo 5.



(quando a medição de ângulo/altura é ativada) Prossiga ao passo 4.



- ENTER
- **4** Realize a medição de ângulo/altura.
 - 1 Instale a vara fornecida no centro da base para microfone.



2 Coloque a base para microfone na posição de audição que você se sentará com mais frequência e defina o microfone YPAO para a posição "1".



!

- Recomendamos o uso de um tripé para colocar a base para microfone na altura dos ouvidos. Use os parafusos do tripé para fixar a base para microfone em posição.
- Não mova a base para microfone até que a quarta medição de ângulo termine.

3 Pressione ENTER para iniciar a primeira medição de ângulo.

A seguinte tela aparecerá na TV quando a primeira medição de ângulo terminar.



- 4 Do mesmo modo, execute a medição de ângulo para as posições "2" e "3".
- 5 Coloque o microfone YPAO no topo da vara e realize a quarta medição de ângulo.



A seguinte tela aparecerá na TV quando a quarta medição de ângulo terminar.

YPAO®		Measurement Finished	
Measurement result	11		1
Save			
Cancel			
		You can check YPAO result.	
			10.00
	1		
	11		1111



5 Para verificar os resultados da medição, use as teclas de cursor para selecionar "Measurement result" depois pressione ENTER.

Para mais detalhes, consulte "Verificação dos resultados da medição" (p.64).

6 Para armazenar o resultado da medição, use as teclas de cursor para selecionar "Save" e pressione ENTER.



As definições dos alto-falantes ajustadas são aplicadas.

Para terminar a medição sem armazenar o resultado, selecione "Cancel".

7 Desconecte o microfone YPAO da unidade.

Isso completa a otimização das definições dos alto-falantes.

Cuidado

O microfone YPAO é sensível ao calor e, portanto, não deve ser colocado em um lugar onde ele possa ficar exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas (como em cima de um equipamento AV).

BYAMAHA



Verificação dos resultados da medição

Você pode verificar os resultados da medição YPAO.

Você também pode selecionar "YPAO Result" (p.135) de "Speaker" (p.131) no menu "Setup", que exibe os resultados da medição anterior.

A seguinte tela aparece.



- Itens dos resultados da medição
- 2 Detalhes dos resultados da medição
- O número de posições medidas (quando a medição múltipla é realizada)

Use as teclas de cursor para selecionar um item.

Wiring	Polaridade de cada alto-falante Reverse : O cabo de alto-falante pode estar conectado com a polaridade invertida (+/-)
	Tamanho de cada alto-falante (frequência de cruzamento do subwoofer)
Size	Large : O alto-falante pode reproduzir os sinais das frequências baixas com eficácia.
	Small : O alto-falante não pode reproduzir os sinais das frequências baixas com eficácia.
Distance	Distância da posição de audição até cada alto-falante
Level	Ajuste do nível de saída para cada alto-falante

 Angle
 Ângulo horizontal de cada alto-falante na posição de (horizontal)

 audição

Height Altura dos alto-falantes de presença acima do nível da posição de audição

"Angle (horizontal)" e "Height" exibem os resultados quando a medição de ângulo/altura for realizada.

Para terminar a verificação dos resultados e retornar à tela anterior, pressione RETURN.

Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores

Se as definições dos alto-falantes que você configurou manualmente não estiverem adequadas, siga o procedimento a seguir para descartar as definições manuais e recarregar os ajustes YPAO anteriores.

- No menu "Setup", selecione "Speaker" e, em seguida, "YPAO Result" (p.135).
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Setup Reload" e pressione ENTER.



Para sair do menu, pressione SETUP.

Mensagens de erro

Se alguma mensagem de erro for exibida durante a medição, resolva o problema e execute a função YPAO novamente.



Mensagem de erro	Solução		
ERROR 1 Front speakers are not detected.	Siga as instruções na tela para sair da função YPAO, desligue a unidade e, em seguida, verifique as conexões dos alto-falantes.		
ERROR 2 One of the surround speakers cannot be detected.			
ERROR 3 One of the front presence speakers cannot be detected.			
ERROR 4 One of the surround back speakers cannot be detected.			
ERROR 5 The noise is too loud.	Mantenha a sala quieta e siga as instruções na tela para iniciar a medição novamente. Se você selecionar "Proceed", a função YPAO retomará a medição e ignorará qualquer ruído detectado.		
ERROR 6 Surround back speakers are connected, but no surround speakers are connected.	Os alto-falantes surround devem ser conectados para usar os alto-falantes surround traseiros. Siga as instruções na tela para sair da função YPAO, desligue a unidade e, em seguida, reconecte os alto-falantes.		
ERROR 7 The YPAO microphone has been removed.	Conecte o microfone YPAO firmemente ao conector YPAO MIC e siga as instruções na tela para iniciar a medição novamente.		
ERROR 8 The YPAO microphone cannot detect test tones.	Conecte o microfone YPAO firmemente ao conector YPAO MIC e siga as instruções na tela para iniciar a medição novamente. Se este erro ocorrer repetidamente, contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.		
ERROR 9 Canceled by user operation	Siga as instruções na tela para iniciar a medição novamente. Para cancelar a medição, selecione "Quit".		
ERROR 10 An internal error has occurred.	Siga as instruções na tela para sair da função YPAO, desligue a unidade e, em seguida, ligue-a novamente. Se este erro ocorrer repetidamente contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.		
ERROR 11 One of the rear presence speakers cannot be detected.	Siga as instruções na tela para sair da função YPAO, desligue a unidade e, em seguida, verifique as conexões dos alto-falantes.		

Mensagens de advertência

Se uma mensagem de advertência for exibida após a medição, você ainda pode armazenar os resultados da medição seguindo as instruções na tela.

No entanto, recomendamos que você execute a função YPAO novamente para usar a unidade com as definições ótimas dos alto-falantes.



Mensagem de advertência	Solução
	Selecione "Wiring" em "Measurement result" (p.64) e verifique as conexões do cabo (+/-) do alto-falante identificado por "Reverse".
WARNING 1	Se o alto-falante estiver conectado incorretamente:
A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).	Desligue a unidade e, em seguida, reconecte o cabo de alto-falante.
	Se o alto-falante estiver conectado corretamente:
	Dependendo do tipo de alto-falantes ou do ambiente da sala, esta mensagem pode aparecer mesmo que os alto-falantes estejam conectados corretamente. Neste caso, você pode ignorar a mensagem
WARNING 2 A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.	Selecione "Distance" em "Measurement result" (p.64) e mova o alto-falante identificado por ">24.00m (>80.0ft)" para dentro de 24 m (80 pés) da posição de audição.
WARNING 3 There are significant volume differences between the speakers.	Selecione "Level" em "Measurement result" (p.64) e verifique o alto-falante identificado por "Acima de ±10,0 dB" e, em seguida, verifique o ambiente de uso e as conexões de cada cabo (+/-) de todos os alto-falantes, e o volume do subwoofer. Recomendamos o uso dos mesmos alto-falantes ou alto-falantes com especificações que sejam c mais semelhantes possíveis.

10 Conectando a um dispositivo de rede sem fio

Conecte a unidade a um roteador sem fio (ponto de acesso) ou a um dispositivo móvel mediante o estabelecimento de uma conexão sem fio.

Conexão com um roteador sem fio (ponto de acesso)

Conecte a unidade a um roteador sem fio (ponto de acesso).

Você pode desfrutar de rádio internet, AirPlay ou arquivos de música armazenados em servidores de mídia (PC/NAS) na unidade.



Para mais detalhes sobre a conexão, consulte "Conexão da unidade a uma rede sem fio" (p.68).



Conexão da unidade a uma rede sem fio

Há vários métodos para conectar a unidade a uma rede sem fio. Selecione um método de conexão de acordo com o seu ambiente de rede.

- Usando MusicCast CONTROLADOR (p.73)
- Compartilhamento da definição de um dispositivo iOS (p.68)
- Configuração com um botão WPS (p.69)
- Uso de outros métodos de conexão (p.70)

Compartilhamento da definição de um dispositivo iOS

Você pode configurar uma conexão sem fio facilmente aplicando as definições de conexão em dispositivos iOS (iPhone/iPad/iPod touch). Antes de prosseguir, certifique-se de que o seu dispositivo iOS esteja conectado a um roteador sem fio.

Se você configurar uma conexão sem fio com este método, as seguintes definições serão inicializadas

- Ajustes de Rede
- Bluetooth ajustes
- USB e itens de rede registrados como atalhos
- Estações de rádio de rede registradas como "Favoritas"
- Informação de conta para serviços de rede

- Você precisa de um dispositivo iOS com iOS 7 ou posterior. (O seguinte procedimento é um exemplo de configuração para iOS 8.)
- Esta configuração não funciona se o método de segurança do seu roteador sem fio (ponto de acesso) for WEP. Neste caso, use outro método de conexão.
- Ⅰ Pressione 也 (força do receiver) para ligar o aparelho.
- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).

As operações na tela da TV só ficam disponíveis se a sua TV for conectada à unidade via HDMI.

Pressione SETUP.

- Use as teclas de cursor para selecionar "Network".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Network Connection" e pressione ENTER.
- 6 Use as teclas de cursor e ENTER para verificar "Wireless (Wi-Fi)" e selecionar "OK".



A marca de verificação indica a definição atual.

Use as teclas de cursor e ENTER para verificar "Share Wi-Fi Settings (iOS)" e selecionar "NEXT".





8 Depois de verificar a mensagem na tela, use as teclas de cursor e ENTER para selecionar "NEXT".



9 No dispositivo iOS, selecione a unidade como o alto-falante AirPlay na tela Wi-Fi.

Settings	Wi-Fi		
Wi-Fi			
 XXXXXX 		• ₹ (j)	
CHOOSE A NETWO	RK		
Other			
SET UP NEW AIRPL	AY SPEAKER		
XXXXXXXX XX	XXXXX	>	
			 O nome da unidade



Quando o processo de compartilhamento terminar, a unidade será conectada automaticamente à rede selecionada (ponto de acesso).

📕 Configuração com um botão WPS

Você pode configurar uma conexão sem fio facilmente com um botão WPS.

.

Esta configuração não funciona se o método de segurança do seu roteador sem fio (ponto de acesso) for WEP. Neste caso, use outro método de conexão.

- Pressione 也 (energia do receptor) para ligar a unidade.
- 2 Mantenha INFO (WPS) pressionado no painel frontal durante 3 segundos.

"Press WPS button on Access Point" aparece no display frontal.

3 Pressione o botão WPS no roteador sem fio (ponto de acesso).

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá no display frontal.

Se "Not connected" aparecer, repita o procedimento a partir do passo 1 ou tente outro método de conexão.

Sobre WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuração Protegida de Wi-Fi) é uma norma estabelecida pela Wi-Fi Alliance, que permite o fácil estabelecimento de uma rede doméstica sem fio.



Uso de outros métodos de conexão

Se o seu roteador sem fio (ponto de acesso) não suportar o método de configuração com botão WPS, siga o procedimento a seguir para configurar as definições da rede sem fio.

- 1 Pressione 也 (energia do receptor) para ligar a unidade.
- 2 Ligue a TV e mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).

As operações na tela da TV só ficam disponíveis se a sua TV for conectada à unidade via HDMI.

- **3** Pressione SETUP.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Network" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Network Connection" e pressione ENTER.
- **6** Use as teclas de cursor e ENTER para verificar "Wireless (Wi-Fi)" e selecionar "OK".



A marca de verificação indica a definição atual.

Use as teclas de cursor e ENTER para selecionar o método de conexão desejado e selecionar "NEXT".



Os seguintes métodos de conexão estão disponíveis.

WPS Button	Você pode configurar uma conexão sem fio com o botão WPS enquanto confere a tela da TV. Siga as instruções exibidas na tela da TV.	
Share Wi-Fi Settings (iOS)	Consulte "Compartilhamento da definição de um dispositivo iOS" (p.68).	
Access Point Scan	Você pode configurar uma conexão sem fio buscando um ponto de acesso. Para mais detalhes sobre as definições, consulte "Busca de um ponto de acesso" (p.71).	
Manual Setting	Você pode configurar uma conexão sem fio introduzindo as informações necessárias (como SSID) manualmente. manualmente. Para mais detalhes sobre as definições, consulte "Configuração manual da conexão sem fio" (p.71).	
PIN Code	Você pode configurar uma conexão sem fio introduzindo o código PIN da unidade no seu roteador sem fio (ponto de acesso). Este método pode ser usado se o roteador sem fio (ponto de acesso) suportar o método de código WPS PIN. Para mais detalhes sobre as definições, consulte "Uso do código PIN" (p.72).	

Busca de um ponto de acesso

Se você selecionar "Access Point Scan" como o método de conexão, a unidade começará a buscar pontos de acesso. Após um momento, uma lista de pontos de acesso disponíveis aparecerá na tela da TV.

Use as teclas de cursor e ENTER para checar o ponto de acesso desejado e selecionar "NEXT".

A tela de definição de conexão sem fio aparece na TV.

Use as teclas de cursor e ENTER para entrar a senha de segurança e selecionar "NEXT".



3 Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER para iniciar o processo de conexão.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá na tela da TV.

Se "Not connected" aparecer, repita o procedimento a partir do passo 1 ou tente outro método de conexão.

Para sair do menu, pressione SETUP.

Configuração manual da conexão sem fio

Se você selecionar "Manual Setting" como o método de conexão, a tela de definição de conexão sem fio aparecerá na tela da TV.

Você precisa configurar o SSID (nome da rede), o método de criptografia e a chave de segurança para sua rede.

Use as teclas de cursor e ENTER para entrar o SSID do

ponto de acesso e selecione "NEXT".



2 Use as teclas de cursor e ENTER para verificar a segurança

do método do ponto de acesso e selecione "NEXT".



Definições None, WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed Mode

SETUP

ENTER

Teclas de cursor



3 Use as teclas de cursor e ENTER para entrar a senha de segurança e selecionar "NEXT".

Se você selecionar "None" no passo 2, esta definição não ficará disponível. Prossiga ao passo 4.

Se você selecionar "WEP", introduza uma cadeia de 5 ou 13 caracteres, ou 10 ou 26 caracteres hexadecimais.

Se você selecionar outro método, introduza uma cadeia de 8 a 63 caracteres, ou 64 caracteres hexadecimais.



Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER para iniciar o processo de conexão.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá na tela da TV.

Se "Not connected" aparecer, verifique se todas as informações foram introduzidas corretamente e, em seguida, repita o procedimento a partir do passo 1.

5 Para sair do menu, pressione SETUP.

Uso do código PIN

Se você selecionar "PIN Code" como o método de conexão, a lista de pontos de acesso disponíveis aparecerá na tela da TV.

Use as teclas de cursor e ENTER para checar o ponto de acesso desejado e selecionar "NEXT".

O código PIN da unidade aparece na tela da TV.

2 Introduza o código PIN da unidade no seu roteador sem fio (ponto de acesso).

Para os detalhes sobre as definições, consulte o manual de instruções do roteador sem fio (ponto de acesso).

3 Use as teclas de cursor para selecionar "CONNECT" e pressione ENTER para iniciar o processo de conexão.

Quando o processo de conexão terminar, "Completed" aparecerá na tela da TV.

Se "Not connected" aparecer, repita o procedimento a partir do passo 1 ou tente outro método de conexão.

Para sair do menu, pressione SETUP.
11 Conectando a MusicCast rede

MusicCast é uma nova solução sem fio musical da Yamaha, o que lhe permite partilhar música entre todas as suas salas com uma variedade de dispositivos. Você pode apreciar a música no seu smartphone, PC, drive NAS e streaming de música em qualquer lugar em sua casa com um aplicativo fácil de usar. Para mais detalhes e uma linha de MusicCast produtos compatíveis, visite o site da Yamaha.

- Perfeitamente controla todos MusicCast os dispositivos compatíveis com o aplicativo dedicado "MusicCast CONTROLLER".
- Conecte um MusicCast dispositivo compatível para outro dispositivo em uma sala diferente e reproduza os simultaneamente.
- Reprodução de música a partir de serviços de streaming de música. (Os serviços de streaming de música compatíveis podem ser diferentes dependendo da sua região e do produto.)

MusicCast CONTROLLER



Para usar os recursos de rede no MusicCast dispositivo compatível, você precisa da aplicação dedicada "MusicCast CONTROLLER" para a operação. Procure pela aplicação gratuita "MusicCast CONTROLLER" na App Store ou Google Play e instale-a no seu aparelho.

Adicionando o aparelho a MusicCast rede

Siga o procedimento a seguir para adicionar o aparelho MusicCast a rede. Você também pode configurar as configurações sem fio da unidade de uma só vez.



- Serão necessários o SSID e a chave de segurança para a sua rede.
- Se o seu roteador suporta vários SSIDs (nomes de rede), conecte o dispositivo móvel ao primeiro ponto de acesso ("SSID 1", etc.).

- Pressione 🛈 (energia do receptor) para ligar a unidade.
- **2** Toque no "MusicCast CONTROLLER" ícone do aplicativo em seu dispositivo móvel e toque em "Setup".

Se você já conectou outros MusicCast dispositivos compatíveis com a rede, toque em "Configurações" e depois em "Adicionar novo dispositivo".

Opere a "MusicCast CONTROLLER" aplicação seguindo as instruções na tela, em seguida, mantenha pressionada CONNECT no painel frontal da unidade por 5 segundos.



4 Operar a "MusicCast CONTROLLER" aplicação seguindo as instruções na tela para configurar a rede.

5 Opere a "MusicCast CONTROLLER" aplicação para reproduzir.

- AirPlay e DSD áudio não podem ser entregues.
- Quando Pure Direct está ativado, fontes de entrada que não sejam as fontes de rede e USB não podem ser entregues.
- Se você configurar os ajustes sem fio da unidade com este método, o indicador LAN sem fio na tela da frente acende-se quando o aparelho é conectado a uma rede (mesmo se uma conexão com fio é usada).
- Você pode interligar a força de MusicCast dispositivos com a força da unidade (MusicCast mestre). Para obter detalhes, consulte "Inter travamento de alimentação do MusicCast Link" (p.149) no "Setup" menu.

REPRODUÇÃO



Procedimento básico de reprodução

- Ligue os dispositivos externos (como TV ou BD/DVD player) conectados à unidade.
 - Use as teclas seletoras de entrada para selecionar uma fonte de entrada.
- Inicie a reprodução no dispositivo externo ou selecione uma emissora de rádio.

Consulte o manual de instruções para o dispositivo externo. Para os detalhes das seguintes operações, consulte as páginas correspondentes.

- Ouvindo rádio FM/AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) (p.83)
- Ouvindo rádio DAB (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) (p.86)
- Ouvindo rádio FM (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) (p.92)
- Tocando música através do Bluetooth (p.96)
- Reprodução de música armazenada em um dispositivo de armazenamento USB (p.97)
- Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS) (p.101)
- Audição de rádio internet (p.105)
- Reproduzindo iTunes/iPod música com AirPlay (p.108)

Pressione VOLUME para ajustar o volume.

- Para silenciar a saída de áudio, pressione MUTE. Pressione MUTE novamente para cancelar o silenciamento.
- Para ajustar as definições dos agudos/graves, use o menu "Option".

Seleção de um conector de saída HDMI

 Pressione HDMI OUT para selectionar um conector HDMI OUT.

Cada pressão da tecla muda o conector HDMI OUT a ser usado para a saída do sinal.

	HDMI OUT Sel. <u>-</u> 302 OUT 1+2 eg:
OUT 1+2	Emite os mesmos sinais em ambos os conectores HDMI OUT 1 e HDMI OUT 2.
OUT 1	Emite os sinais no conactor HDMLOUT selecionado
OUT 2	
Off	Não emite os sinais nos conectores HDMI OUT.

 Você também pode selecionar um conector de saída HDMI selecionando uma cena (p.75).

- Ao selecionar "OUT 1+2", a unidade emite os sinais de vídeo na resolução mais alta suportada por ambas as TVs (ou projetores) conectadas à unidade. (Por exemplo, se você tiver conectado uma TV de 1080p ao conector HDMI OUT 1 e uma TV de 720p ao conector HDMI OUT 2, a unidade emitirá sinais de vídeo de 720p.)
- Quando o interruptor MAIN/ZONE no controle remoto for definido para "ZONE2" ou "ZONE4", pressionando a tecla HDMI OUT pode ativar (OUT 3) ou desativar (OFF) a saída do conector HDMI OUT3.



Seleção de uma fonte de entrada e das definições favoritas com apenas um toque (SCENE)

A função SCENE permite que você selecione, com apenas um toque, a fonte de entrada, programa de som, saída HDMI e diversas definições atribuídos previamente.

Você pode usar até 8 cenas para registrar as suas definições favoritas e mudar entre elas de acordo com a fonte de reprodução.

Pressione a tecla numeradas (1 a 8) e, em seguida, a fonte de entrada e as definições registradas na cena correspondente são diretamente selecionadas. A unidade será ligada automaticamente se estiver no modo de standby.

Como alternativa, você também pode selecionar uma cena registrada pressionando SCENE repetidamente.

O nome da SCENE aparece no display frontal e na TV.

Para selecionar o nome da SCENE desejada, pressione ENTER.

- Para cancelar a operação de selecionar uma cena registrada, pressione RETURN.
- A operação é cancelada automaticamente quando você não tiver operado a unidade durante 30 segundos.

Por padrão, as seguintes definições de entrada são registradas para cada cena.

Zona Principal, Zone2 e Zone3

SCENE	1	2	3	4
Input	AV1	TUNER	AUDIO2	NET RADIO
SCENE	5	6	7	8
Input	AV2	AV3	AUDIO 1	SERVER

Zone4



- Você pode verificar as definições detalhadas de cada cena através da tela "Scene Setting" (p.142) no menu "Setup".
- Você também pode registrar e chamar SCENE 1-4 com a tecla SCENE no painel frontal da unidade.

Registrando uma cena

- Defina a unidade para a condição (como fonte de entrada e programa de som) que você deseja atribuir a uma cena.
- 2 Mantenha pressionada a tecla numerada desejada (1-8) até que "SET Complete (Setting Complete)" apareça no display frontal e na TV.



- Você pode configurar mais atribuições detalhadas de cena em "Scene Setting" no menu "Setup". Para mais detalhes, consulte "Scene Setting" (p.142).
- Você pode alterar o nome da SCENE exibido no display frontal ou na TV. Para mais detalhes, consulte "Scene Rename" (p.142).

Seleção de um modo de som



A unidade é equipada com uma grande variedade de programas de som e de decodificadores surround que permitem que você desfrute de fontes de reprodução com o seu modo de som favorito (como efeito de campo sonoro ou reprodução estéreo).

Ativando o SURROUND:AI.

• Pressione AI.

Este modo permite que você desfrute o melhor efeito surround, de acordo com a análise de AI, bem como uma sensação de realismo convincente (p.77).

Seleção de um programa de som adequado para filmes e música

Pressione PROGRAM repetidamente.

Este modo permite que você desfrute de efeitos sonoros de campo ideais para visualização de fontes de vídeo, tais como filmes e jogos, bem como para ouvir fontes de música ou para reprodução estéreo.

Seleção de um decodificador surround

Pressione SUR. DECODE repetidamente.

Este modo permite que você desfrute de reprodução multicanal não processada de fontes de 2 canais (p.81).

Mudança do modo de decodificação direta

• Pressione STRAIGHT.

Este modo permite que você desfrute de sons não processados nos canais originais (p.81).

Ativação de Pure Direct

Pressione PURE DIRECT.

Este modo permite que você desfrute de um som puro de alta fidelidade reduzindo o ruído elétrico de outros circuitos (p.82).

Ativação de Compressed Music Enhancer

• Pressione ENHANCER.

Este modo permite que você desfrute de música comprimida com profundidade e amplitude adicionais (p.82).

- Você pode alterar as definições dos programas de som e decodificadores surround no menu "Sound" (p.136).
- O modo de som pode ser aplicado separadamente a cada fonte de entrada.
- Você pode conferir quais os alto-falantes que estão emitindo som no momento olhando os indicadores dos alto-falantes no painel frontal da unidade (p.15) ou na tela "Information" no menu "Sound" (p.136).

Precaução para desfrutar Dolby Atmos®

- Os conteúdos Dolby Atmos são decodificados como Dolby TrueHD ou Dolby Digital Plus nas seguintes situações. (Dolby Atmos PCM formato é sempre decodificado como Dolby Atmos.)
 - Nem um alto-falante surround traseiro nem um alto-falante de presença está sendo usado.
- Os fones de ouvido estão sendo usados (reprodução de 2 canais).
- Quando o Dolby Atmos decodificador está funcionando, o processamento virtual (como o Virtual CINEMA FRONT) (p.80) não funcionará.

Precaução para desfrutar DTS:X™

- Quando DTS:X conteúdos são tocados, você pode ajustar o volume do diálogo em "DTS Dialogue Control" (p.121) no "Option" menu.
- Quando o DTS:X decodificador está funcionando, o processamento virtual (como o Virtual CINEMA FRONT) (p.80) não funcionará.



Reprodução com efeitos surround ideais para a cena (SURROUND:AI)

Com o SURROUND:AI, o AI incorporado no DSP cria o efeito surround ideal para a cena do conteúdo.

As cenas são instantaneamente analisadas com foco nos elementos de som, tais como o "diálogo", "música de fundo", "sons de ambiente" e "efeitos sonoros", bem como otimiza em tempo real para criar uma sensação de realismo convincente.

Pressione AI.

Cada vez que você pressionar a tecla, o SURROUND:AI será ativado ou desativado.

Quando o PURE DIRECT está ativado, o SURROUND: Al não está disponível.

 Quando SURROUND:Al está ativado, o modo de decodificação direta, a tecla PROGRAM e os decodificadores surround não estão disponíveis.

Desfrute de campos sonoros estereoscópicos (CINEMA DSP HD³)

CINEMADSP HD³

Esta unidade é equipada com uma grande variedade de programas de som que usam a tecnologia DSP original da Yamaha (CINEMA DSP HD³). Esta tecnologia permite que você crie com facilidade campos sonoros como salas de cinema ou salas de concerto reais na sua própria sala e desfrutar de campos sonoros estereoscópicos naturais.

Categoria do programa de som



Programa de som

"CINEMA DSP HD 3" acende

- A unidade cria frontal Virtual Presence Speaker (VPS) usando os alto-falantes frontais, centrais e surround para produzir campos sonoros tridimensionais mesmo quando não há alto-falantes frontais conectados. No entanto, recomendamos que você use alto-falantes de presença frontais para experimentar o efeito completo dos campos sonoros (e alto-falantes de presença traseiros para sons mais espaciais) (p.141).
- A unidade cria o Virtual Presence Speaker (VPS) traseiro usando os alto-falantes frontais, centrais e surround para produzir campos sonoros tridimensionais naturais, se forem conectados alto-falantes de presença frontais, mas não forem conectados alto-falantes de presença traseiros (p.141).
- Se uma fonte multicanal (6.1 canais ou mais) for introduzida quando não houver alto-falantes surround traseiros conectados, a unidade criará o Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os alto-falantes surround para adicionar uma sensação de profundidade ao campo sonoro traseiro(p.141).
- Quando o VPS ou VSBS estiver em execução, "VIRTUAL" acende-se no display frontal.

Programas de som adequados para filmes (MOVIE)

Os seguintes programas de som são otimizados para a exibição de fontes de vídeo, como filmes, programas de TV e jogos.

MOVIE THEATER Este programa cria um campo sonoro que enfatiza a sensação surround sem perturbar o posicionamento acústico original do áudio multicanal. O seu design é Standard baseado no conceito de uma sala de cinema ideal, na gual a plateia é envolvida por belas reverberações da esquerda, direita e traseira. Este programa oferece a escala e a grandeza de produções cinematográficas espetaculares. Ele produz um espaço sonoro expansivo para atender à tela ampla Spectacle CinemaScope, e ostenta uma ampla gama dinâmica, proporcionando desde pequenos sons delicados até potentes sons estrondosos. Este programa reproduz claramente o design de som finamente elaborado dos filmes Sci-Fi e SFX mais recentes. Você pode desfrutar de uma grande variedade Sci-Fi de espaços virtuais criados cinematograficamente, reproduzidos com uma clara separação entre os diálogos, efeitos sonoros e música de fundo. Este programa é ideal para reproduzir o design sonoro de filmes de ação e aventura com precisão. O campo sonoro restringe as reverberações, mas enfatiza a reprodução de uma sensação de expansividade em ambos os lados, um espaço Adventure vigoroso expandido amplamente para a esquerda e direita. A profundidade restringida cria um espaço claro e potente, ao mesmo tempo que mantém a articulação dos sons e a separação dos canais. Este programa apresenta reverberações estáveis que atendem a uma ampla gama de gêneros de filmes desde seriados até musicais e comédias. As reverberações são modestas, mas adequadamente estereofônicas. Os efeitos Drama sonoros e a música de fundo são reproduzidos com um eco suave que não interfere na articulação do diálogo. Você nunca se cansará ao ouvir durante períodos prolongados. Este programa reproduz fontes de vídeo monaurais, como filmes clássicos, em uma atmosfera de uma boa sala de cinema à moda antiga. O programa cria uma Mono Movie espaço agradável com profundidade, adicionando a amplitude e a reverberação apropriada ao áudio original. Este programa cria um campo sonoro que enfatiza a transição dinâmica do áudio 3D. Seu design é baseado no conceito de uma sala de cinema com alto-falantes Enhanced superiores múltiplos, no qual a platéia é comovida pelos efeitos sonoros naturais e potentes.

ENTERTAINMENT

Sports	Este programa permite que os ouvintes desfrutem da rica vivacidade das transmissões esportivas e dos programas de entretenimento ligeiro. Em transmissões esportivas, as vozes dos comentaristas são posicionadas claramente no centro, enquanto a atmosfera no estádio é transmitida de forma realística através da distribuição periférica dos sons dos fãs em um espaço adequado.
Action Game	Este programa é adequado para jogos de ação, como os jogos de luta e corrida de carros. A realidade e a ênfase de vários efeitos faz o jogador se sentir como se estivesse no meio da ação, permitindo uma maior concentração. Use este programa em combinação com Compressed Music Enhancer para um campo sonoro mais dinâmico e mais vigoroso.
Roleplaying Game	Este programa é adequado para jogos de interpretação de papéis e de aventura. Este programa adiciona profundidade ao campo sonoro para uma reprodução natural e realística da música de fundo, efeitos especiais e diálogo de uma grande variedade de cenas. Use este programa em combinação com Compressed Music Enhancer para um campo sonoro mais claro e mais espacial.
Music Video	Este programa permite que você desfrute de vídeos de concertos de música pop, rock e jazz, como se você estivesse lá. Mergulhe na atmosfera quente do concerto graças à vivacidade dos cantores e solos no palco, a um campo sonoro de presença que enfatiza a batida dos instrumentos de ritmo, e a um campo sonoro surround que reproduz o espaço de um grande concerto ao vivo.
Recital/Opera	Este programa controla a quantidade de reverberações a um nível ótimo e enfatiza a profundidade e claridade de vozes humanas para oferecer as reverberações de uma orquestra em frente do ouvinte, ao mesmo tempo que proporciona o posicionamento acústico e a sensação de presença no palco. O campo sonoro surround é relativamente moderado, mas os dados para os efeitos da sala de concerto são usados para representar a beleza inerente da música. O ouvinte não se cansará mesmo após longas horas de entretenimento de uma ópera.

Programas de som adequados para música/reprodução estéreo (MUSIC)

Os seguintes programas de som são otimizados para ouvir fontes de música.

Você também pode selecionar a reprodução estéreo.

CLASSICAL

Hall in Munich	Este programa simula um salão de concerto em Munique com aproximadamente 2.500 assentos, que usa uma elegante madeira para o acabamento interior. Reverberações belas e finas se propagam ricamente, criando uma atmosfera calma. O assento virtual do ouvinte fica no centro, para a esquerda da arena.
Hall in Vienna	Este programa simula uma sala de concerto de tamanho médio em forma de caixa de sapatos, com 1.700 assentos, que é tradicional em Viena. Os pilares e esculturas criam reverberações extremamente complexas de todos os lados da plateia, produzindo um som rico e volumoso.
Hall in Amsterdam	Uma sala de concerto grande em forma de caixa de sapatos, com cerca de 2.200 assentos ao redor do palco circular. As reflexões são ricas e agradáveis com o caminho livre do som.
Church in Freiburg	Localizada no sul da Alemanha, esta grandiosa catedral em construção de pedra tem uma torre de 120 metros de altura. Sua forma longa e estreita, e o teto alto permitem um tempo de reverberação prolongado e um tempo de reflexão inicial limitado. Desta maneira, a reverberação rica, mais do que o próprio som, reproduz a atmosfera da catedral.
Church in Royaumont	Este programa apresenta o campo sonoro criado pelo refeitório (sala de jantar) de um lindo monastério gótico medieval localizado em Royaumont nos arredores de Paris.
Chamber	Este programa cria uma espaço relativamente amplo com um teto alto, como uma sala de audiências em um palácio. Ele oferece reverberações agradáveis que são adequadas para música cortesã e música de câmara.

	Village Vanguard	Um clube de jazz localizado na Sétima Avenida em Nova Iorque. Este clube pequeno com um teto baixo faz que reflexões poderosas convirjam na direção do palco localizado no centro.
	Warehouse Loft	Este depósito assemelha-se a alguns sótãos em Soho. O som reflete claramente nas paredes de concreto com muita energia.
adamente erior. osfera	Cellar Club	Este programa simula uma sama de concerto mais íntima com um teto baixo e uma atmosfera acolhedora. Um campo sonoro realístico e vivo produz sons potentes que fazem você se sentir como se estivesse sentado na primeira fileira, em frente de um pequeno palco.
arena. ma de ilares e	The Roxy Theatre	Este programa cria um campo sonoro de uma sala de concerto de rock com 460 assentos em Los Angeles. O assento virtual do ouvinte fica no centro, para a esquerda da sala.
lados da a de 2.200 com o	The Bottom Line	Este programa cria o campo sonoro na frente de um palco em The Bottom Line, um outrora famoso clube de jazz em Nova Iorque. A pista pode acomodar 300 pessoas à esquerda e direita em um campo sonoro que oferece um som real e vibrante.
) de pedra teto alto	STEREO	
xão inicial m,	2ch Stereo	Use este programa para misturar uma fonte multicanal em 2 canais. Ao ser introduzido, o sinal multicanal é misturado em 2 canais e, em seguida, é emitido pelos alto-falantes frontais (este programa não usa CINEMA DSP).
jantar) de edores de	9ch Stereo	Use este programa para emitir o som através de todos os alto-falantes. Ao reproduzir uma fonte multicanal, a unidade mistura a fonte em 2 canais e, em seguida, emite o som através de todos os alto-falantes. Este programa cria um campo sonora maior sondo idoal para mísica do fundo em fostos
, como		campo sonoro maior, senuo lueal para musica de lundo em festas.

LIVE/CLUB

CINEMA DSP HD³ (p.77) e Virtual CINEMA DSP (p.80) não funcionam quando "2ch Stereo" ou "9ch Stereo" está selecionado.

Desfrute de efeitos de campos sonoros sem alto-falantes surround (Virtual CINEMA DSP)

Se você selecionar um dos programas de som (exceto 2ch Stereo e 9ch Stereo) quando não houver alto-falantes surround conectados, a unidade usa a tecnologia surround virtual original da Yamaha para reproduzir som surround de até 7 canais e permitir que você desfrute de um campo sonoro bem orientado apenas com alto-falantes frontais laterais. Recomendamos o uso de alto-falantes de presença para aproveitar melhor o campo sonoro estereoscópico.

Se o Virtual CINEMA DSP estiver em execução, "VIRTUAL" acende-se no display frontal.

Desfrute de reprodução surround com 5 alto-falantes colocados na frente (Virtual CINEMA FRONT)

Se você possuir alto-falantes surround, mas não houver espaço para colocá-los na parte de trás de sua sala, você pode colocá-los na parte frontal (p.24) e desfrutar do som surround multicanal com Virtual CINEMA FRONT.

Quando "Layout (Surround)" (p.133) no menu "Setup" for definido para "Front", a unidade criará os alto-falantes surround virtuais na parte de trás para permitir que você desfrute do som surround multicanal com os 5 alto-falantes colocados na frente.

Quando o Virtual CINEMA FRONT estiver em execução, "VIRTUAL" acende-se na tela frontal.

Desfrute de som surround com fones de ouvido (SILENT CINEMA)

SILENT [™] CINEMA

Você pode desfrutar de som surround e de efeitos de campos sonoros, como um sistema de alto-falantes multicanal, com fones de ouvido estéreo, conetando os fones de ouvido ao conector PHONES e selecionando um programa de som ou decodificador surround.

Desfrute de reprodução não processada

Você pode reproduzir fontes de entrada sem nenhum processamento de efeitos de campo sonoro.

Reprodução nos canais originais (decodificação direta)

Ao ativar o modo de decodificação direta, a unidade produz o som estéreo pelos alto-falantes frontais para fontes de 2 canais como CDs, e produz um som multicanal não processado para uma fonte multicanal.

Pressione STRAIGHT.

Cada vez que você pressionar a tecla, o modo de decodificação direta será ativado ou desativado.



 Para permitir a reprodução de 6.1 / 7.1 canais a partir de fontes de 5.1 canais quando os alto-falantes surround traseiros são usados, selecione um decodificador de som surround (p.81).

 Se "Layout (Surround)" (p.133) no menu "Setup" for definido para "Front", o Virtual CINEMA FRONT (p.80) funcionará durante a reprodução de uma fonte multicanal.

Reproduzindo em multi canais estendidos (surround decodificador)

O decodificador surround permite a reprodução multicanal não processada a partir de uma fonte de 2 canais ou multicanal.

SUR. DECODE

STRAIGHT

- Recomendamos Dolby Surround enquanto o streaming de rede for de conteúdo Dolby.
- Os alto-falantes que produzem sons mudarão dependendo do seu sistema de alto-falantes e do tipo de decodificação selecionado (p.137).
- Para mais detalhes sobre cada decodificador, consulte "Glossário" (p.178).

Pressione SUR. DECODE para selecionar um decodificador surround.

O decodificador surround mudará a cada vez que você pressionar a tecla.

	IUR. DECODE <u>_</u> 302 DD Dsur -92 :
Auto	Usa o decodificador selecionado automaticamente pela fonte de entrada. O DTS Neural:X decodificador é selecionado para fontes DTS e Dolby Surround decodificador é selecionado para outras fontes.
Dsur	Decodificador Dolby surround. Expande o som usando um método otimizado para a disposição dos alto-falantes instalados. Isso produz o som surround estendido otimizado para seu sistema de alto-falantes. Um espaço acústico real (incluindo o espaço aéreo) é criado especialmente quando um áudio baseado em objeto (como Dolby Atmos conteúdo) é reproduzido.
Neural:X	Decodificador Neural:X DTS. Expande o som usando um método otimizado para a disposição dos alto-falantes instalados. Isso produz o som surround estendido otimizado para seu sistema de alto-falantes. Um espaço acústico real (incluindo o espaço aéreo) é criado especialmente quando um áudio baseado em objeto (como conteúdo DTS:X) é reproduzido.
Neo:6 Cinema	Usa o decodificador DTS Neo:6 (ou decodificador DTS-ES Matrix) adequado para filmes. Os sons são emitidos pelos alto-falantes surround/surround traseiros.
Neo:6 Music	Usa o decodificador DTS Neo:6 (ou decodificador DTS-ES Matrix) adequado para música. Os sons são emitidos pelos alto-falantes surround/surround traseiros.

!

- Ao selecionar o decodificador Dolby Surround ou Neural:X, o processamento surround virtual (como Virtual CINEMA FRONT) (p.80) não funciona.
- O descodificador Neural:X não funciona com sinais Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD. Selecione "Auto" ou "DDsur" para estes sinais.



Desfrute de som puro de alta fidelidade (Pure Direct)

Quando Pure Direct for ligado, a unidade reproduz a fonte selecionada com o menor circuito para reduzir o ruído elétrico de outros circuitos (como o mostrador frontal). Isso permite que você desfrute de qualidade de som Hi-Fi.

Pressione PURE DIRECT.

Cada vez que você pressionar a tecla, o Pure Direct será ativado ou desativado.

PURE DIRECT _30%

Quando o modo Pure Direct for ativado, as seguintes funções não ficam disponíveis.

- Selecionar programas de som
- Operando o menu Setup e o menu "Option"
- Uso da função de zonas múltiplas
- Exibição de informações no display frontal (quando não estiver em operação)

Reproduzindo formatos digitalmente comprimidos (como MP3, etc.) com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)

compressed music

O Compressed Music Enhancer adiciona profundidade e amplitude ao som, permitindo que você desfrute de um som dinâmico próximo do som original, antes do mesmo ser comprimido. Esta função pode ser usada junto com qualquer outro modo de som.

Além disso, o Compressed Music Enhancer melhora a qualidade de áudio digital não comprimido (como PCM e FLAC de 2 canais) quando "Hi-Res Mode" (p.122) no menu "Option" estiver definido para "On" (padrão).

Pressione ENHANCER.

Cada vez que você pressionar a tecla, o Compressed Music Enhancer será ativado ou desativado.



"ENHANCER" acende

!

Compressed Music Enhancer não funciona nas seguintes fontes de áudio.

- Sinais cuja frequência de amostragem seja superior a 48 kHz
- DSD áudio

Você também pode usar "Enhancer" (p.122) no menu "Option" para ativar/desativar o Compressed Music Enhancer.

Ouvindo rádio FM/AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

Você pode sintonizar uma emissora de rádio especificando sua frequência ou selecionando dentre as emissoras de rádio registradas.

- As frequências de rádio diferem dependendo do país ou região em que a unidade estiver sendo usada.
- Se você não puder obter uma boa recepção no rádio, ajuste a direção das antenas FM/AM.

Definição dos passos de frequência

(Brasil, Ásia e apenas General modelos)

Na fábrica, os passos de frequência são definidos para 50 kHz para FM e 9 kHz para AM. Dependendo do seu país ou região, defina os passos de frequência para 100 kHz para FM e 10 kHz para AM.

- **1** Coloque a unidade no modo de standby.
- $\mathbf{2}$ Enquanto pressiona STRAIGHT no painel frontal, pressione MAIN ZONE $\mathbf{0}$.



3 Pressione PROGRAM repetidamente para selecionar "TUNER FRQ STEP".



- Pressione STRAIGHT para selecionar "FM100/AM10".
- 5 Pressione MAIN ZONE 也 para colocar a unidade no modo de standby e, em seguida, ligue-a novamente.

Seleção de uma frequência para recepção



Pressione BAND para selecionar uma banda (FM ou AM).



3 Pressione TUNING para definir a frequência.

Mantenha a tecla pressionada durante cerca de um segundo para buscar as emissoras automaticamente.



"TUNED" acende-se quando um sinal é recebido de uma emissora de rádio.

"STEREO" também se acende quando um sinal estéreo é recebido.

TUNER

PRESET

MEMORY

BAND

- Você pode mudar entre "Stereo" e "Monaural" para a recepção de rádio FM em "FM Mode" (p.124) no menu "Option". Quando a recepção do sinal para uma emissora de rádio FM estiver instável, mudar para monaural pode melhorá-la.
- Você pode assistir vídeos de entrada de dispositivos externos enquanto ouve rádio.
 Para mais detalhes consulte "Video Out" (p.123).

Registro das suas emissoras de rádio favoritas (predefinições)

Você pode registrar até 40 emissoras de rádio como predefinições. Depois de registrar as emissoras, você pode sintonizá-las facilmente selecionando os seus números predefinidos.

Você pode registrar automaticamente emissoras de rádio FM com sinais fortes usando "FM Auto Preset" (p.93).

Registrando uma emissora de rádio manualmente

Selecione uma emissora de rádio manualmente e registre-a em um número predefinido.

 Siga o procedimento descrito em "Seleção de uma frequência para recepção" (p.84) para sintonizar a emissora de rádio desejada.

Pressione e segure MEMORY por segundos.

Na primeira vez que você registrar uma emissora, a emissora de rádio selecionada será registrada no número predefinido "01". Daí em diante, cada emissora de rádio que você selecionar será registrada no próximo número predefinido vazio (não usado) após o número registrado mais recentemente.

Número predefinido



Para selecionar um número predefinido, pressione MEMORY uma vez depois de sintonizar a emissora de rádio desejada, pressione PRESET para selecionar um número predefinido e, em seguida, pressione MEMORY novamente.

"Empty" (não está em uso) ou a frequência registrada atualmente



.....



Registrando emissoras de rádio automaticamente (predefinição automática FM)

Registra automaticamente as emissoras de rádio FM com sinais fortes.

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- Pressione OPTION.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.

. ا

Para especificar o número predefinido a partir do qual iniciar o registro, pressione teclas de cursor ou PRESET para selecionar um número predefinido.

Para iniciar o processo de Auto Preset, pressione ENTER.

Para cancelar o processo de Auto Preset, pressione RETURN.

Quando o processo Auto Preset terminar, "Finished" aparecerá na tela "Preset" e o menu "Option" fecha automaticamente.

🗖 Seleção de uma emissora predefinida

Sintonize uma emissora de rádio registrada selecionando o seu número predefinido.

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- 2 Pressione PRESET repetidamente para selecionar a emissora de rádio desejada.

Preset 01:FM 98.50MHz_304

"No Presets" aparecerá se não houver nenhuma emissora de rádio registrada.

🗖 Limpando emissoras predefinidas

Limpar emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

 Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" está selecionado como a fonte de entrada e a frequência atualmente selecionada é exibida no display frontal.

- 2 Pressione OPTION.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Clear Preset".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar a emissora predefinida a ser apagada e pressione ENTER.

Se a emissora predefinida é apagada, aparece "Cleared" e, em seguida, o próximo número predefinido em uso é exibido.

6 Para sair do menu, pressione OPTION.



Limpando todas as emissoras predefinidas

Limpar todas as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

 Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" está selecionado como a fonte de entrada e a frequência atualmente selecionada é exibida no display frontal.

- Pressione OPTION.
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
- Use as teclas de cursor para selecionar "Clear All Preset".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Execute" e pressione ENTER.

Se todas as emissoras predefinidas são apagadas, aparece "CLEAR ALL" e o menu "Option" fecha automaticamente.

Ouvindo rádio DAB (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

DAB (Digital Audio Broadcasting) usa sinais digitais para um som mais nítido e uma recepção mais estável em comparação com sinais analógicos. A unidade também pode receber DAB + (uma versão atualizada do DAB) que permite mais estações usando codec de áudio MPEG-4 (AAC +), que tem um método de transmissão mais eficiente.



- A unidade suporta apenas a Banda III (174 a 240 MHz).
- Certifique-se de verificar a cobertura DAB em sua área em que nem todas as áreas estão sendo cobertas. Para obter uma lista de status DAB em todo o país e de frequências DAB em todo o mundo, verifique WorldDAB on-line em http://www.worlddab.org/.

Para obter detalhes sobre a conexão da antena, consulte "Conectando antenas de rádio" (p.49).



Preparando o ajuste DAB

Antes de sintonizar em estações de rádio DAB, siga o procedimento abaixo para executar uma varredura inicial.

Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

Pressione BAND para selecionar a banda DAB.

A seguinte mensagem aparece no painel frontal se você ainda não realizou uma varredura inicial.

Init Scan -<u>3</u>02 Press [ENTER]

Pressione ENTER para iniciar uma varredura inicial.



Quando a digitalização inicial terminar, a unidade sintoniza automaticamente a primeira estação de rádio DAB armazenada na ordem da estação.

DAB	880	Radio	12	

- Se nenhuma estação de rádio DAB for encontrada por uma varredura inicial, a mensagem no Passo 1 será exibida novamente. Pressione ENTER para iniciar uma varredura inicial de novo.
- Você pode verificar a força de recepção de cada etiqueta de canal DAB (p.90).
- Para executar uma digitalização inicial novamente após algumas estações de rádio DAB serem armazenadas, selecione "Init Scan" (p.119) no "Option" menu. Se você executar uma varredura inicial novamente, as estações de rádio DAB atualmente registradas nos números predefinidos serão apagadas.

Seleção de uma estação de rádio DAB para recepção

Você pode selecionar uma estação de rádio DAB das estações armazenadas pela varredura inicial.

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- Pressione BAND para selecionar a banda DAB.
- Pressione TUNING repetidamente para selecionar uma emissora de rádio DAB.



- "Off Air" aparece quando a estação de rádio DAB selecionada não está disponível no momento.
- Quando a unidade está recebendo uma estação secundária, "2" aparece ao lado de "DAB".

Estação Secundária



Você pode assistir vídeos de entrada de dispositivos externos enquanto ouve rádio, selecionando a entrada de vídeo em "Video Out" (p.123) no menu "Option".



Registrando estações de rádio DAB favoritas (predefinições)

Você pode registrar até 40 estações de rádio DAB como presets. Depois de registrar as emissoras, você pode sintonizá-las facilmente selecionando os seus números predefinidos.

Você pode registrar até 40 estações de rádio favoritas cada para bandas DAB e FM.

Registrando uma estação de rádio DAB como presets

Selecione uma estação de rádio DAB e registre-a num número de preset.

Siga "Seleção de uma estação de rádio DAB para recepção" (p.87) para sintonizar a estação de rádio DAB desejada.

Pressione e segure MEMORY por segundos.

Na primeira vez que você registrar uma emissora, a emissora de rádio selecionada será registrada no número predefinido "01". Daí em diante, cada emissora de rádio que você selecionar será registrada no próximo número predefinido vazio (não usado) após o número registrado mais recentemente.





Para selecionar um número predefinido para registro, pressione MEMORY depois de sintonizar a estação de rádio DAB desejada, pressione PRESET para selecionar um número predefinido e, em seguida, pressione MEMORY de novo.

"Empty" (sem uso) ou "Overwrite?" (em uso)



Selecionar um preset de estação de rádio DAB

Sintonize uma estação de rádio DAB registada selecionando o número do seu preset.

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- Pressione BAND para selecionar a banda DAB.
- Pressione PRESET repetidamente para selecionar a emissora de rádio DAB desejada.





"No Presets" aparecerá quando não estão registadas estações de rádio DAB.

Limpando emissoras de rádio DAB predefinidas

Limpar emissoras de rádio DAB registradas nos números predefinidos.

Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" está selecionado como a fonte de entrada e a freguência atualmente selecionada é exibida no display frontal.

- Pressione OPTION.
- Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
- Use as teclas de cursor para selecionar a emissora de rádio DAB predefinida a ser apagada e pressione ENTER. Se a emissora predefinida é apagada, aparece "Cleared" e, em seguida, o próximo número predefinido em uso é exibido.
- Para sair do menu, pressione OPTION.



Limpando todas as estações de rádio DAB predefinidas

Limpar todas as emissoras de rádio DAB registradas nos números predefinidos.

Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" está selecionado como a fonte de entrada e a frequência atualmente selecionada é exibida no display frontal.

- Pressione OPTION.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
 - Use as teclas de cursor para selecionar "Clear All Preset".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Execute" e pressione ENTER.

Se todas as emissoras predefinidas são apagadas, aparece "CLEAR ALL" e o menu "Option" fecha automaticamente.

Exibindo as informações DAB

A unidade pode receber vários tipos de informação DAB quando é sintonizada numa estação de rádio DAB.

Sintonize a estação de rádio desejada DAB.

Pressione INFO no painel frontal.

O item exibido mudará a cada vez que você pressionar a tecla.



Cerca de 3 segundos mais tarde, a informação correspondente ao item exibido será exibida.

DAB	C		ē	0	9	 C			ľ		[]_[.[] vol.
C	 Ņ	9	5		C	X	U	9		C	

Informação

DLS (Dynamic Label Segment)	Informação sobre a estação atual
Ensemble Label	Nome do conjunto
Program Type	Estilo da estação
Date And Time	Data e horário atuais
Audio Mode	Modo de áudio (mono/estéreo) e taxa de bits
CH Label/Freq.	Etiqueta do canal e frequência
Signal Quality	Qualidade da recepção do sinal (0 [nenhum] a 100 [melhor])
DSP Program	Nome do modo de som
Audio Decoder	Nome do decodificador

Algumas informações podem não estarem disponíveis dependendo da estação de rádio DAB selecionada.



Verificação da força de recepção de cada etiqueta de canal DAB

Você pode verificar a força de recepção de cada etiqueta de canal DAB (0 [nenhum] a 100 [melhor]).

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- **2** Pressione BAND para selecionar a banda DAB.
- **3** Pressione OPTION.

4 Use as teclas de cursor para selecionar "Tune AID" e pressione ENTER.

5 Use as teclas de cursor para selecionar o rótulo do canal DAB desejado.

Rótulo	do cana		Forca	da recepção
4	une op	HID Lana	1. 0	

6 Para sair do menu, pressione RETURN.

Informações de freqüência DAB

A unidade suporta apenas a Banda III (174 a 240 MHz).

Frequência	Rótulo do canal
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A

Frequência	Rótulo do canal
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F



Ouvindo rádio FM (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

Você pode sintonizar uma emissora de rádio especificando sua frequência ou selecionando dentre as emissoras de rádio registradas.



Se não conseguir obter uma boa recepção no rádio, ajuste a direção das antenas DAB/FM.

Seleção de uma frequência para recepção

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- Pressione BAND para selecionar a banda FM.

FM 87.50MHz-200

3 Pressione TUNING para definir a frequência.

Mantenha a tecla pressionada durante cerca de um segundo para buscar as emissoras automaticamente.



"TUNED" acende-se quando um sinal é recebido de uma emissora de rádio.

"STEREO" também se acende quando um sinal estéreo é recebido.

- Você pode mudar entre "Stereo" e "Monaural" para a recepção de rádio FM em "FM Mode" (p.124) no menu "Option". Quando a recepção do sinal para uma emissora de rádio FM estiver instável, mudar para monaural pode melhorá-la.
- Você pode assistir vídeos de entrada de dispositivos externos enquanto ouve rádio.
 Para mais detalhes consulte "Video Out" (p.123).



Registrando estações de rádio FM favoritas (presets)

Você pode registrar até 40 estações de rádio FM como presets. Depois de registrar as emissoras, você pode sintonizá-las facilmente selecionando os seus números predefinidos.

Você pode registrar automaticamente emissoras de rádio FM com sinais fortes usando "FM Auto Preset" (p.85).

Registrando uma emissora de rádio manualmente

Selecione uma emissora de rádio manualmente e registre-a em um número predefinido.

Siga o procedimento descrito em "Seleção de uma frequência para recepção" (p.92) para sintonizar a emissora de rádio desejada.

Pressione e segure MEMORY por segundos.

Na primeira vez que você registrar uma emissora, a emissora de rádio selecionada será registrada no número predefinido "01". Daí em diante, cada emissora de rádio que você selecionar será registrada no próximo número predefinido vazio (não usado) após o número registrado mais recentemente.

Número predefinido



Ľ

Para selecionar um número predefinido, pressione MEMORY uma vez depois de sintonizar a emissora de rádio desejada, pressione PRESET para selecionar um número predefinido e, em seguida, pressione MEMORY novamente.

"Empty" (não está em uso) ou a frequência registrada atualmente

Preset	01:	Empty	
STERED TUNED		FM 98.	

Registrando emissoras de rádio automaticamente (predefinição automática FM)

Registra automaticamente as emissoras de rádio FM com sinais fortes.

Apenas emissoras de transmissão Radio Data System são registrados automaticamente pela função Auto Preset.

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- Pressione OPTION.
- Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.

: : :

Para especificar o número predefinido a partir do qual iniciar o registro, pressione teclas de cursor ou PRESET para selecionar um número predefinido.

4 Para iniciar o processo de Auto Preset, pressione ENTER.

Para cancelar o processo de Auto Preset, pressione RETURN.

Quando o processo Auto Preset terminar, "Finished" aparecerá na tela "Preset" e o menu "Option" fecha automaticamente.

🗖 Seleção de preset de uma emissora

Sintonize uma emissora de rádio registrada selecionando o seu número predefinido.

- Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.
- 2 Pressione BAND para selecionar a banda FM.
- Pressione PRESET repetidamente para selecionar a emissora de rádio desejada.



"No Presets" aparecerá se não houver nenhuma emissora de rádio registrada.



🗖 Limpando emissoras predefinidas

Limpar emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" está selecionado como a fonte de entrada e a frequência atualmente selecionada é exibida no display frontal.

- **Pressione OPTION.**
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
- Use as teclas de cursor para selecionar "Clear Preset".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar a emissora predefinida a ser apagada e pressione ENTER. Se a emissora predefinida é apagada, aparece "Cleared" e, em

seguida, o próximo número predefinido em uso é exibido.

6 Para sair do menu, pressione OPTION.

📕 Limpando todas as emissoras predefinidas

Limpar todas as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

 Pressione TUNER para selecionar "TUNER" como a fonte de entrada.

"TUNER" está selecionado como a fonte de entrada e a frequência atualmente selecionada é exibida no display frontal.

- **2** Pressione OPTION.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar "Preset" e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar "Clear All Preset".
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "Execute" e pressione ENTER.

Se todas as emissoras predefinidas são apagadas, aparece "CLEAR ALL" e o menu "Option" fecha automaticamente.

Radio Data SystemSintonização

(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

O Radio Data System é um sistema de transmissão de dados usado pelas emissoras FM em muitos países. A unidade pode receber vários tipos de dados Radio Data System como "Program Service", "Program Type", "Radio Text" e "Clock Time", ao ser sintonizada em uma emissora que transmita o Radio Data System.

Exibição das informações Radio Data System

1 Sintonize a emissora desejada que transmite o Radio Data System.

Recomendamos o uso de "FM Auto Preset" para sintonizar emissoras de transmissão Radio Data System (p.93).

2 Pressione INFO no painel frontal.

O item exibido mudará a cada vez que você pressionar a tecla.



Nome do item

Cerca de 3 segundos mais tarde, a informação correspondente ao item exibido será exibida.

Frequência (exibida sempre)



Program Service	Nome do serviço de programa	
Program Type	Tipo do programa atual	
Radio Text	Informação sobre o programa atual	
Clock Time	Hora atual	
DSP Program	Nome do modo de som	
Audio Decoder	Nome do decodificador	

Os itens "Program Service", "Program Type", "Radio Text" e "Clock Time" não serão exibidos se a emissora de rádio não oferecer o Radio Data System.

Tocando música através do Bluetooth

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um dispositivo Bluetooth (como smartphones) na unidade.



A unidade

Bluetooth aparelho (como smartphones)

- BLUETOOTH
- Para usar a função Bluetooth, defina "Bluetooth" (p.149) no menu "Setup" para "On".
- Coloque a antena sem fio na posição vertical para conectar-se a um dispositivo Bluetooth sem fio. Para mais detalhes, consulte "Preparação da antena sem fio" (p.51).

Para mais detalhes sobre os dispositivos Bluetooth suportados, consulte "Dispositivos suportados e formatos de arquivo" (p.182).

Teclas de operação de reprodução

🛞 YAMAHA

Reprodução de um dispositivo de música Bluetooth na unidade

Siga o procedimento a seguir para estabelecer uma conexão Bluetooth entre um dispositivo Bluetooth (como um smartphone) e a unidade, e reproduzir a música armazenada no dispositivo Bluetooth na unidade.

.

A unidade não suporte a reprodução de vídeo via Bluetooth.

- Pressione BLUETOOTH para selectionar "Bluetooth" como a fonte de entrada.
- 2 No dispositivo Bluetooth, selecione a unidade (nome da rede da unidade) da lista de dispositivos disponíveis. Uma conexão entre o dispositivo Bluetooth e a unidade será estabelecida.

Se for necessária uma chave de acesso, digite o número "0000".

3 No dispositivo Bluetooth, selecione uma canção e inicie a reprodução.

A tela de reprodução (nome do artista, nome do álbum e título da canção) é exibida na TV.

- Se a unidade detectar um dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, a unidade será conectada automaticamente ao dispositivo Bluetooth após o passo 1. Para estabelecer outra conexão Bluetooth, primeiro termine a conexão Bluetooth atual.
- Para terminar a conexão Bluetooth, realize uma das seguintes operações.
- Realize a operação de desconexão no dispositivo Bluetooth.
- Selecione uma fonte de entrada que não seja "Bluetooth" na unidade.
- Selecione "Disconnect" em "Bluetooth" (p.149) no menu "Setup".
- Você pode usar o teclas de operação de reprodução (►, ■, ■, ■, ►, ►) no controle remoto para controlar a reprodução.

Reprodução de música armazenada em um dispositivo de armazenamento USB

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um dispositivo de armazenamento USB na unidade.

A unidade suporta dispositivos de armazenamento em massa USB (formato FAT16 ou FAT32).

Para mais detalhes sobre os formatos de arquivo que podem ser reproduzidos, consulte "Dispositivos suportados e formatos de arquivo" (p.182).

Conexão de um dispositivo de armazenamento USB

1 Conecte o dispositivo de armazenamento USB ao conector USB.



Se o dispositivo de armazenamento USB tiver muitos arquivos, pode demorar algum tempo para carregá-los. Neste caso, "Loading..." aparecerá no display frontal.



- Interrompa a reprodução do dispositivo de armazenamento USB antes de desconectá-lo do conector USB.
- Conecte um dispositivo de memória USB diretamente no conector USB da unidade. Não use cabos de extensão.
- A unidade não pode carregar USB enquanto está no modo de espera.



Reprodução de conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB

Siga o procedimento a seguir para operar os conteúdos do dispositivo de armazenamento USB e iniciar a reprodução.

Você pode controlar o dispositivo de memória USB com o menu exibido na tela da TV.

Pressione USB para selecionar "USB" como a fonte de entrada.

A tela de pesquisa é exibida na TV.



Se a reprodução estiver em progresso no seu dispositivo de armazenamento USB, a tela de reprodução será exibida.

Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.

Ao selecionar uma canção, a reprodução começará e a tela de reprodução será exibida.



- Para retornar à tela anterior, pressione RETURN.
- Para retornar à tela superior durante as operações do menu na tela de navegação, segure pressionado RETURN.
- Os arquivos não suportados pela unidade não podem ser selecionados.
- Se a unidade detectar uma série de arquivos não suportados (como imagens e arquivos ocultos) durante a reprodução, a reprodução parará automaticamente.
- Você pode registrar os seus itens favoritos como atalhos e acessá-los diretamente selecionando os números de atalho (p.116).

📕 Tela de pesquisa





1 Indicadores de status

Exibe as definições de reprodução aleatória/repetição atuais (p.100).

2 Lista de conteúdos

Exibe a lista de conteúdos do dispositivo de armazenamento USB. Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER para confirmar a seleção.

8 Número do item/total

4 Menu de operação

Use as teclas de cursor para selecionar um item. Pressione ENTER para confirmar a seleção.

Menu	Função	
1 Page Up	– Move para a página anterior/seguinte da lista.	
1 Page Down		
Now Playing	Move para a tela de reprodução.	
10 Pages Up	Mayo 10 páginas nava o fronto (trás	
10 Pages Down	move to paginas para a nelite/tras.	

Quando "Video Out" no menu "Option" é definido para excluir "Off", você pode fechar a tela de navegação pressionando a tecla de cursor esquerda. Para exibir a tela de navegação novamente, pressione qualquer tecla de cursor. Para mais detalhes sobre consulte "Video Out" (p.123).

📕 Tela de reprodução



1 Indicadores de status

Exibe as configurações de reprodução aleatória/repetição atuais (p.100), o status de reprodução (como reprodução/pausa) e o tempo decorrido.

Informações da reprodução

Exibe o nome do artista, nome do álbum e o título da música.

Você pode usar o teclas de operação de reprodução (►, ■, ■, ₩, ◄◄, ►►) no controle remoto para controlar a reprodução.



Definições de reprodução aleatória/repetição

Você pode configurar as definições de reprodução aleatória/repetição para a reprodução de conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB.

- **1** Depois de selecionar "USB" como a fonte de entrada, pressione OPTION.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Shuffle/Repeat" e pressione ENTER.

 Para retornar à tela anterior durante as operações do menu, pressione RETURN.

• O texto entre parênteses indica os indicadores no display frontal.

3 Use as teclas de cursor para selecionar "Shuffle" (Shuffle) ou "Repeat" (Repeat) e selecione a definição.

ltem	Definição	Função	
Shuffle (Shuffle)	Off (Off)	Desativa a função de reprodução aleatória.	
	On (On)	Reproduz as canções no álbum (pasta) atual em ordem aleatória. "文" aparece na tela da TV.	
Repeat (Repeat)	Off (Off)	Desativa a função de repetição.	
	One (One)	Reproduz a canção atual One (One) repetidamente. "ଫு" aparece na tela da TV.	
	All (All)	Reproduz todas as canções no álbum (pasta) atual repetidamente. "Ç" aparece na tela da TV.	

4 Para sair do menu, pressione OPTION.

Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS)

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados no seu servidor de mídia na unidade.

[]

- Para usar esta função, a unidade e o seu PC devem estar conectados ao mesmo roteador (p.51). Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereço IP) estão atribuídos adequadamente à unidade em "Network" (p.146) no menu "Setup".
- O áudio pode ser interrompido durante o uso de uma conexão de rede sem fio. Neste caso, use a conexão de rede com fio.

Para mais detalhes sobre os formatos de arquivo que podem ser reproduzidos, consulte "Dispositivos suportados e formatos de arquivo" (p.182).

Configuração de compartilhamento de mídia

Para reproduzir arquivos de música armazenados no seu PC ou servidor de mídia, primeiro você precisa configurar o ajuste de compartilhamento de mídia em cada servidor de música.

🗧 Para um PC com Windows Media Player instalado

O procedimento de configuração pode variar dependendo da versão do PC e do Windows Media Player (O procedimento a seguir é um exemplo de configuração do Windows Media Player 12).

- Inicie Windows Media Player 12 no seu PC.
- **2** Selecione "Stream" e, em seguida, "Turn on media streaming".
- Clique em "Turn on media streaming".
- 4 Selecione "Allowed" da lista suspensa próxima ao nome do modelo da unidade.
- 5 Clique em "OK" para sair.

Para obter detalhes sobre as configurações de compartilhamento de mídia, consulte a ajuda do Windows Media Player.

Para um PC ou dispositivo NAS com outro software de servidor de mídia instalado

Consulte o manual de instruções para o dispositivo ou software e configure as definições de compartilhamento de mídia.

Reprodução de conteúdos de música de PC

Siga o procedimento a seguir para operar os conteúdos de música do seu PC e iniciar a reprodução.

Você pode controlar o PC/NAS com o menu exibido na tela da TV.

Pressione NET repetidamente para selecionar "SERVER" como a fonte de entrada.

A tela de pesquisa é exibida na TV.



Se a reprodução de um arquivo de música selecionado a partir da unidade estiver em progresso no seu PC, a tela de reprodução será exibida.

2 Use as teclas de cursor para selecionar um servidor de música e pressione ENTER.

3 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.

Ao selecionar uma canção, a reprodução começará e a tela de reprodução será exibida.



- Para retornar à tela anterior, pressione RETURN.
- Para retornar à tela superior durante as operações do menu na tela de navegação, segure pressionado RETURN.
- Os arquivos não suportados pela unidade não podem ser selecionados.
- Se a unidade detectar uma série de arquivos não suportados (como imagens e arquivos ocultos) durante a reprodução, a reprodução parará automaticamente.
- Você pode registrar os seus itens favoritos como atalhos e acessá-los diretamente selecionando os números de atalho (p.116).



NET

Teclas de cursor ENTER

RETURN

📕 Tela de pesquisa





1 Indicadores de status

Exibe as definições de reprodução aleatória/repetição atuais (p.104).

2 Lista de conteúdos

Exibe a lista de conteúdos do PC. Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER para confirmar a seleção.

🕄 Número do item/total

4 Menu de operação

Use as teclas de cursor para selecionar um item. Pressione ENTER para confirmar a seleção.

Menu	Função	
1 Page Up	– Move para a página anterior/seguinte da lista.	
1 Page Down		
Now Playing	Move para a tela de reprodução.	
10 Pages Up	Move 10 páginas para a frente/trás	
10 Pages Down	— Move 10 paginas para a nente/tras.	

Quando "Video Out" no menu "Option" é definido para excluir "Off", você pode fechar a tela de navegação pressionando a tecla de cursor esquerda. Para exibir a tela de navegação novamente, pressione qualquer tecla de cursor. Para mais detalhes sobre consulte "Video Out" (p.123).

📒 Tela de reprodução



1 Indicadores de status

Exibe as configurações atuais de shuffle/repeat (p.104), status de reprodução (como reprodução/pausa) e o tempo decorrido.

Informações da reprodução

Exibe o nome do artista, nome do álbum e o título da música.

Você pode usar o teclas de operação de reprodução (▶, ■, ■, ■, →, ▶, ₩,



Definições de reprodução aleatória/repetição

Você pode configurar as definições de reprodução aleatória/repetição para a reprodução de conteúdos de música de PC.

- Depois de selecionar "SERVER" como a fonte de entrada, pressione OPTION.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Shuffle/Repeat" e pressione ENTER.

 Para retornar à tela anterior durante as operações do menu, pressione RETURN.

• O texto entre parêntese indica os indicadores no display frontal.

3 Use as teclas de cursor para selecionar "Shuffle" (Shuffle) ou "Repeat" (Repeat) e selecione a definição.

ltem	Definição	Função
Shuffle (Shuffle)	Off (Off)	Desativa a função de reprodução aleatória.
	On (On)	Reproduz as canções no álbum (pasta) atual em ordem aleatória. "♀?" aparece na tela da TV.
Repeat (Repeat)	Off (Off)	Desativa a função de repetição.
	One (One)	Reproduz a canção atual repetidamente. "ᠿ" aparece na tela da TV.
	All (All)	Reproduz todas as canções no álbum (pasta) atual repetidamente. " 🖵 " aparece na tela da TV.

4 Para sair do menu, pressione OPTION.

Audição de rádio internet



Você pode ouvir emissoras de rádio internet do mundo inteiro.

- Para usar esta função, a unidade deve estar conectada à internet (p.51). Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereço IP) estão atribuídos adequadamente à unidade em "Information" (p.146) no menu "Network".
- Você pode não ser capaz de receber algumas emissoras de rádio internet.
- A unidade usa o serviço airable.Radio. Airable é um serviço da Tune In GmbH.
- Este serviço pode ser descontinuado sem aviso prévio.
- Os nomes das pastas são diferentes dependendo do idioma.

Reprodução de rádio internet

 Pressione NET repetidamente para selecionar "NET RADIO" como a fonte de entrada.

A tela de pesquisa é exibida na TV.



2 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.

Ao selecionar uma emissora de rádio internet, a reprodução começará e a tela de reprodução será exibida.



- Para retornar à tela anterior, pressione RETURN.
- Você pode registrar os seus itens favoritos como atalhos e acessá-los diretamente selecionando os números de atalho (p.116).

📕 Tela de pesquisa





1 Lista de conteúdos

Exibe a lista de conteúdos de rádio internet. Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER para confirmar a seleção.

2 Número do item/total

3 Menu de operação

Use as teclas de cursor para selecionar um item. Pressione ENTER para confirmar a seleção.

Menu	Função	
1 Page Up	- Move para a página anterior/seguinte da lista.	
1 Page Down		
Now Playing	Move para a tela de reprodução.	
10 Pages Up	– Move 10 páginas para a frente/trás.	
10 Pages Down		

Quando "Video Out" no menu "Option" é definido para excluir "Off", você pode fechar a tela de navegação pressionando a tecla de cursor esquerda. Para exibir a tela de navegação novamente, pressione qualquer tecla de cursor. Para mais detalhes sobre consulte "Video Out" (p.123).

📕 Tela de reprodução



1 Indicador de reprodução

Exibe o tempo decorrido.

Informações da reprodução

Exibe o nome da emissora, nome do álbum e o título da música.

- Você pode usar a tecla de operação de reprodução (🔳) no controle remoto para parar a reprodução.
- Algumas informações podem não estar disponíveis dependendo da emissora.

Registrando estações de rádio favoritas da Internet (Favoritos)

Ao registar as suas estações de rádio favoritas da Internet em "Favoritos", pode acessá-las rapidamente a partir da pasta "Favoritos" na tela de procura.

Você também pode registrar até 40 favoritos USB e conteúdo de rede ou fonte de entrada Bluetooth como atalhos (p.116).

Registro de uma emissora na tela de pesquisa/reprodução

- Selecione a emissora de rádio internet desejada na tela de pesquisa ou inicie a sua reprodução para exibir a tela de reprodução.
- **Pressione OPTION.**
- **3** Use as tecla de cursor para selecionar "Add to favorites" e pressione ENTER.

A estação selecionada é adicionada à pasta "Favoritos".

As estações de rádio registadas nos favoritos são mostradas com "★".

Tela de navegação



Para remover uma estação que está registrada nos favoritos, selecione a estação e selecione "Remove from favorites".



e

OPTION

ENTER

Teclas de cursor

Pt 107

Reproduzindo iTunes/iPod música com AirPlay

A função AirPlay permite que você reproduza música de iTunes/iPod na unidade através de uma rede.



- Para usar esta função, a unidade e o seu PC ou iPod devem estar conectados ao mesmo roteador. Você pode verificar se os parâmetros de rede (como o endereço IP) estão atribuídos adequadamente à unidade em "Information" (p.146) no menu "Setup".
- Ao usar um roteador de SSID múltiplos, o acesso à unidade pode ser restrito dependendo do SSID a ser conectado. Conecte o iPod ao SSID que pode acessar a unidade.

Para mais detalhes sobre os dispositivos iPod suportados, consulte "Dispositivos suportados e formatos de arquivo" (p.182).

Reprodução de conteúdos de música de iTunes/iPod

Siga o procedimento a seguir para reproduzir conteúdos de música de iTunes/iPod na unidade.

Ligue a unidade e inicie iTunes no PC ou exiba a tela de reprodução no iPod.

Se o iTunes/iPod reconhecer a unidade, o AirPlay ícone aparecerá.

iTunes (exemplo)

iOS (exemplo)



Se o ícone não aparecer, verifique se a unidade e o PC/iPod estão conectados ao roteador corretamente.

2 No iTunes/iPod, clique (toque) no ícone AirPlay e selecione a unidade (nome de rede da unidade) como o dispositivo de saída de áudio.

3 Selecione uma canção e inicie a reprodução.

A unidade seleciona "AirPlay" automaticamente para a fonte de entrada e inicia a reprodução. A tela de reprodução é exibida na TV.

- Você pode ligar a unidade automaticamente ao iniciar a reprodução no iTunes ou iPod definindo "Network Standby" (p.147) no "Setup" menu para "On".
- Você pode editar o nome de rede (nome da unidade na rede) exibido no iTunes/iPod em "Network Name" (p.149) no menu "Setup".
- Você pode ajustar o volume da unidade a partir do iTunes/iPod durante a reprodução. Para desativar os controles de volume a partir do iTunes/iPod, defina "AirPlay Volume Interlock" (p.148) no menu "Network" para "Off".

Cuidado

Ao usar os controles do iTunes/iPod para ajustar o volume, o volume pode ficar inesperadamente alto. Isso poderia resultar em danos à unidade ou aos alto-falantes. Se o volume aumentar repentinamente durante a reprodução, interrompa a reprodução no iTunes/iPod imediatamente.
📕 Tela de reprodução





1 Indicador de reprodução

Exibe o tempo decorrido/restante.

2 Informações da reprodução

Exibe o nome do artista, nome do álbum e o título da música.

Você pode usar o teclas de operação de reprodução (►, ■, ■, ₩, ►) no controle remoto para controlar a reprodução.

Teclas de operação de reprodução

Reproduzir vídeos/áudio em várias salas (multi-zona)

A função de zonas múltiplas permite que você reproduza diferentes fontes de entrada na sala onde a unidade está instalada (zona principal) e em outras salas (Zone2, Zone3 e Zone4). Por exemplo, enquanto você está assistindo TV na sala de estar (zona principal), outra pessoa pode ouvir música de PC na sala de estudo (Zone2), e outro pode ouvir rádio no quarto de hóspedes (Zone3) e tocar DVD na cozinha (Zone4).

 Os sinais de áudio que podem ser emitidos para cada zona variam dependendo de como você conecta o dispositivo em cada zona aos conectores de saída da unidade. Para mais detalhes, consulte "Saída de zonas múltiplas" (p.184).

Exemplos de configurações de zonas múltiplas

Como existem muitas maneiras possíveis para usar a unidade em uma configuração de zonas múltiplas, recomendamos que você consulte o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo sobre as conexões de zonas múltiplas que melhor atendam aos seus requisitos.

Desfrute de música em outras salas

Você pode desfrutar de música usando alto-falantes colocados em outras salas.





(Zone2 e/ou Zone3)

Sala de estar (zona principal)

Conexões

Alto-falantes (conexão direta à unidade): p.39

Alto-falantes (uso de um amplificador externo): p.111

📃 Desfrute de vídeo/música em outras salas

Você pode desfrutar de vídeo/música usando TVs colocadas em outras salas.

Desfrute de vídeo/música usando uma TV e alto-falantes



Sala de estar (zona principal)

Conexões

Televisão: p.112 Alto-falantes (conexão direta à unidade): p.39 Alto-falantes (uso de um amplificador externo): p.111

Desfrute de vídeo/música usando apenas uma TV



Sala de estar (zona principal)

Conexão

TV: p.112

Preparação do sistema de zonas múltiplas

Conecte o dispositivo que será usado em outras salas à unidade.

Cuidado

- Desconecte o cabo de alimentação da unidade da tomada elétrica de CA antes de conectar os alto-falantes ou um amplificador externo.
- Certifique-se de que os fios condutores do cabo de alto-falante não se toquem ou entrem em contato com as partes metálicas da unidade. Isso pode danificar a unidade e os alto-falantes. Se os cabos de alto-falante entrarem em curto-circuito, "Check SP Wires" aparecerá no display frontal quando a unidade for ligada.

Conexão de alto-falantes para reproduzir áudio

Ligue os alto-falantes para reproduzir o áudio Zone2 e Zone3. O método de conexão varia dependendo do amplificador que for usado (a unidade ou um amplificador externo).

Uso do amplificador interno da unidade

Ligue os alto-falantes colocados Zone2 ou Zone3 à unidade com cabos de alto-falante. Para mais detalhes, consulte "Conectando Zone2/3 alto-falantes" (p.39).

Uso de um amplificador externo

Conecte um amplificador externo colocado em Zone2 ou Zone3 à unidade com um cabo com pino estéreo e, em seguida, conecte os alto-falantes ao amplificador externo.

A unidade (painel traseiro)



[

(Apenas RX-A3080)

Não é possível utilizar um amplificador Zone2 quando os ZONE OUT/PRE OUT conectores estão definidos para a saída do áudio do canal de presença frontal "Power Amp Assign" (p.131) no menu "Setup". Além disso, não é possível usar um amplificador externo para Zone3 se os conectores ZONE OUT/PRE OUT estiverem configurados para emitir o áudio dos canais de presença traseiros.

Pode ajustar o volume para Zone2 e Zone3 saída com a unidade. Quando usar um amplificador externo com o controle de volume, defina "Volume" (p.150) no menu "Setup" para "Fixed".

Conectando de um dispositivo compatível com HDMI para reproduzir áudio/vídeo

Ligue um dispositivo compatível com HDMI (tal como um televisor) para reproduzir vídeos/áudio em Zone2 ou Zone4. Se você conectar um amplificador AV, você poderá desfrutar de reprodução multicanal em outra sala (Zone4).

- Para ver vídeos reproduzidos num dispositivo de vídeo no Zone2 o Zone4, você precisa conectar o dispositivo de vídeo à unidade com um cabo HDMI (p.45).
- Recomendamos que você desative o Controle de HDMI nos dispositivos de reprodução conectados à unidade.
- Os menus "Setup" e "Option" não podem ser usados com Zone2 ou Zone4, mas é tela de navegação ou a tela de reprodução podem ser usadas com uma conexão de rede, USB ou Bluetooth na Zone2.



Para atribuir o HDMI OUT 3 (ZONE OUT) conector ao Zone2 ou Zone4, defina "HDMI ZONE OUT Assign" (p.145) no "Setup" menu para "Zone2" ou "Zone4".

- Podem ocorrer interrupções de áudio/vídeo em qualquer zona ao realizar qualquer uma das seguintes operações.
- Ligar/desligar uma TV conectada à unidade via HDMI ou mudar a entrada da TV
- Ativar/desativar uma saída de zona ou selecionar sua fonte de entrada
- Mudar o modo de som ou definições de áudio

Operação da unidade a partir de uma outra sala (conexão remota)

Você pode operar a unidade e os dispositivos Zone2, Zone3 ou Zone4 usando o controle remoto fornecido se você conectar um receptor/emissor de sinal infravermelho aos REMOTE IN/OUT conectores.



Conexões remotas entre produtos Yamaha

Um transmissor de sinais infravermelhos não é necessário se você usar produtos Yamaha que suportam conexões remotas, como a unidade suporta. Você pode transmitir sinais de controle remoto conectando os conectores REMOTE IN/OUT com cabos com mini-plugue monaural e um receptor de sinais infravermelhos.



Zone2, Zone3 ou Zone4

Controlando Zone2, Zone3 ou Zone4



Use o ZONE interruptor para selecionar a zona.

2 Pressione 🛈 (energia do receptor).

Cada vez que você pressionar a tecla, a zona selecionada será ativada ou desativada.

Ao ativar a saída de áudio de uma zona, o indicador da zona correspondente se acenderá no display frontal.

Use as teclas seletoras de entrada para selecionar uma fonte de entrada.

- Os sinais de áudio que podem ser emitidos para cada zona variam dependendo de como você conecta o dispositivo em cada zona aos conectores de saída da unidade. Para mais detalhes, consulte "Saída de zonas múltiplas" (p.184).
- Não é possível selecionar fontes Bluetooth, USB e de rede exclusivamente para cada zona. Por exemplo, se você selecionar "SERVER" para Zone2 quando "USB" estiver selecionado para a zona principal, a fonte de entrada para a zona principal também mudará para "SERVER".

Inicie a reprodução no dispositivo externo ou selecione uma emissora de rádio.

Consulte o manual de instruções para o dispositivo externo. Para os detalhes das seguintes operações, consulte as páginas correspondentes.

- Ouvindo rádio FM/AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) (p.83)
- Ouvindo rádio DAB (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) (p.86)
- Ouvindo rádio FM (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) (p.92)
- Tocando música através do Bluetooth (p.96)
- Reprodução de música armazenada em um dispositivo de armazenamento USB (p.97)
- Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS) (p.101)
- Audição de rádio internet (p.105)
- Reproduzindo iTunes/iPod música com AirPlay (p.108)

!

AirPlay está disponível em Zone2 e Zone3 apenas quando AirPlay a reprodução está em curso na zona principal.

- A entrada de Zone2/Zone3 muda automaticamente em conjunto com a fonte de entrada selecionada na zona principal se "Main Zone Sync" estiver selecionado como a entrada de Zone3/Zone3.
- Para reproduzir áudio DSD ou sinais com a frequência de amostragem de 352,8 kHz ou 384 kHz na Zone2, selecione "Main Zone Sync" como a entrada de Zone2, ou use o modo de festa (p.115).
- Dependendo da configuração "Remote Key" (p.154) no menu "System", a chave do PROGRAMA também poderá estar disponível na Zone2.

Cuidado

Para evitar ruídos inesperados, nunca reproduza CDs DTS Zone2, Zone3 ou Zone4.



Outras operações para Zone2, Zone3 ou Zone4

As seguintes funções também ficam disponíveis se a zona que você deseja operar estiver ativada.

Ajustando o volume (para Zone2 e Zone3 apenas)

Pressione VOLUME ou MUTE.

Seleção da fonte de entrada e definições de uma só vez (SCENE)

Pressione SCENE 1-8.

Para registrar as definições atuais (fonte de entrada, volume e controle do tom) para uma cena, mantenha pressionada a tecla SCENE1-8 desejada até que "SET Complete" apareça no display frontal. (Apenas uma fonte de entrada pode ser registrada para Zone4.)

Definição do timer de desligamento

Pressione SLEEP repetidamente para definir o tempo (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, desativado).

Reproduzindo formatos comprimidos digitalmente (como MP3, etc.) com som enriquecido (Compressed Music Enhancer)

Pressione ENHANCER.



Dependendo da definição "Remote Key" (p.154), o PROGRAM Key também pode estar disponível em Zone2, Zone3 e Zone4.

Desfrute da mesma fonte em salas múltiplas (modo de festa)

O modo de festa permite que você reproduza em todas as zonas a mesma música que está sendo reproduzida na zona principal. Durante o modo de festa, a reprodução estéreo é selecionada automaticamente para todas as zonas. Use esta função se quiser usar a música da zona principal como música de fundo para uma festa em casa.

Pressione PARTY.

Cada vez que você pressionar a tecla, o modo de festa será ativado ou desativado.

Ao ativar o modo de festa, "PARTY" acende-se no display frontal.

Você pode selecionar as zonas a serem incluídas no modo de festa em "Party Mode Set" (p.152) no "Setup" menu.

Zone4 saída está disponível somente quando uma entrada HDMI é selecionada na zona principal.



Registro dos seus itens favoritos (atalho)

Você pode registrar até 40 favoritos USB conteúdo de rede ou fonte de entrada Bluetooth como atalhos e acessá-los diretamente selecionando os números de atalho.

- Você também pode usar o recurso "Favoritos" para registrar estações de rádio na Internet (p.107).
- Apenas a fonte de entrada será registrada para Bluetooth e AirPlay. Os conteúdos individuais não podem ser registrados.

Registro de um item

Selecione um item desejado e e registre-o em um número de atalho.

- Reproduza uma canção ou uma emissora de rádio que deseja registrar.
- **2** Pressione e segure MEMORY por alguns segundos.



Número de atalho (pisca)

Para mudar um número de atalho para o qual o item será registrado, use as PRESET teclas numéricas para selecionar o número de atalho após o passo 2.



"Empty" (não em uso) ou o item registrado atualmente

Para confirmar o registro, pressione MEMORY.

Chamada de um item registrado

Chame um item registrado selecionando o número de atalho.

- Pressione BLUETOOTH, USB ou NET.
- Pressione PRESET para selecionar o conteúdo desejado.



П

- A mensagem "No Presets" aparecerá se não houver nenhum item registrado.
- Não é possível chamar um item registrado nos seguintes casos.
- O dispositivo de armazenamento USB que contém o item registrado não está conectado à unidade.
- O PC/NAS que contém o item registrado está desligado ou não está conectado à rede.
- O conteúdo de rede registrado está indisponível temporariamente ou está fora de serviço.
- O item (arquivo) registrado foi apagado ou movido para outra localização.
- Uma conexão Bluetooth não pode ser estabelecida.
- Ao registrar arquivos de música armazenados em um dispositivo de armazenamento USB ou PC/NAS, a unidade memoriza a posição relativa dos arquivos de música na pasta. Se você tiver adicionado ou apagado qualquer arquivo de música à ou da pasta, a unidade pode não ser capaz de chamar o arquivo de música corretamente. Nestes casos, registre os itens novamente.
- O conteúdo registrado (músicas e estações de rádio da Internet) pode ser exibido como uma lista e facilmente chamado MusicCast CONTROLLER (p.73) no seu dispositivo móvel.

Exibição do status atual

Você pode visualizar o status atual (entrada ou programa de DSP selecionado atualmente) no visor do painel frontal ou TV.

Mudança das informações na tela frontal

Pressione INFO no painel frontal para selecionar entre os vários itens de exibição.



Nome do item

Cerca de 3 segundos depois que um item de exibição é selecionado, aparece a sua informação correspondente.



Informação

Os itens disponíveis variam dependendo da fonte de entrada selecionada. O item exibido também pode ser aplicado separadamente a cada grupo de fontes de entrada.

Atual fonte de entrada	Item
AV 1-7 AUX AUDIO 1-4 ^{*1} PHONO	DSP Program (Nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador ^{*2})
	(O recurso de rádio AM não está disponível nos modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)
TUNER (FM/AM)	DSP Program (Nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador ^{*2})
	* (Modelos do Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) Radio Data System dados também estão disponíveis quando a unidade é sintonizada em uma emissora de transmissão Radio Data System (p.95).
	(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)
TUNER (DAB)	Consulte "Exibindo as informações DAB" (p.89) para detalhes.
Bluetooth	Song (título da canção), Artist (nome do artista), Album (nome do álbum), DSP
USB	Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador ^{*2})
SERVER	Song (nome da música), Artist (nome do artista), Album (nome do álbum), DSP
AirPlay	Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador*2
NET RADIO	Song (nome da música), Album (nome do artista), Station (nome do álbum), DSP Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador ^{*2}), IP Address (IP endereço), Ethernet MAC (Ethernet MAC endereço), Wi-Fi MAC (Wi-Fi MAC endereço)
MusicCast Link	DSP Program (nome do modo de som), Audio Decoder (nome do decodificador ^{*2}), IP Address (IP endereço), Ethernet MAC (Ethernet MAC endereço), Wi-Fi MAC (Wi-Fi MAC endereço)

^{*1} AUDIO 4: RX-A3080 apenas

*2 O nome do decodificador de áudio ativado no momento é exibido. Se não houver nenhum decodificador ativado, "Decoder Off" aparecerá.

Exibição das informações do estado na TV

- e OPTION Teclas de cursor ENTER (₅) RETURN PROGRAM
- **1** Pressione OPTION.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "On-screen
 - Information" e pressione ENTER.
 - A informação seguinte é exibida na TV.

Quando SURROUND:Al está ativado, a informações de status para SURROUND:Al também é exibida.



3 Para fechar a exibição de informações, pressione RETURN.

- Você pode usar a tecla do PROGRAM no controle remoto para exibir a informações do status da TV. Para mais detalhes, consulte "PROGRAM Key" (p.154).
- Use as teclas de cursor direta/esquerda/para a direita para exibir outras informações no menu "Setup" na TV.

Configuração das definições de reprodução para diferentes fontes de reprodução (Optionmenu)

Você pode configurar definições de reprodução separadas para diferentes fontes de reprodução. Este menu fica disponível no painel frontal (ou na tela da TV), permitindo que você configure facilmente as definições durante a reprodução.

Pressione OPTION.

Display frontal



Tela da TV



2 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.

X

Para retornar à tela anterior durante as operações do menu, pressione RETURN.

- **3** Use as teclas de cursor para selecionar uma definição.
- 4 Para sair do menu, pressione OPTION.

Option menu itens

- Os itens disponíveis variam dependendo da fonte de entrada selecionada.
- Quando o ícone de entrada é exibido no canto superior direito do menu "Option", a definição é aplicada para a fonte de entrada atualmente selecionada. Caso contrário, a definição é aplicada a todas as fontes de entrada.
- O texto entre parêntese indica os indicadores no display frontal.
- As definições padrões são sublinhadas.

Item		Função	Página
Tone Control (Tone Control)		Ajusta a faixa de frequências altas e a faixa de frequências baixas individualmente.	120
YPAO Volume (YPAO Volume)	YPAO Volume (YPAO Vol.)	Ativa/desativa o YPAO Volume.	120
	Adaptive DRC (A.DRC)	Define se a gama dinâmica (do valor máximo ao mínimo) é ajustada automaticamente quando o volume for ajustado.	121
	Dialogue Level (Dialog Lvl)	Ajusta o volume dos sons de diálogos.	121
Dialogue (Dialog)	DTS Dialogue Control (DTS Dialog)	Ajusta o volume do diálogo para DTS:X conteúdos.	121
	Dialogue Lift (Dialog Lift)	Ajusta a altura percebida dos sons de diálogos.	121
Lipsync (Lipsync)		Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio.	121
Enhancer (Enhancer)	Enhancer (Enhancer)	Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer.	122
	Hi-Res Mode (HiRes Mode)	Ativa/desativa o modo de alta resolução (para melhorar a qualidade de áudio digital não comprimido).	122
Volume Trim (Volume Trim)	Input Trim (In. Trim)	Corrige as diferenças do volume entre as fontes de entrada.	122
	Subwoofer Trim (SW. Trim)	Faz um ajuste fino do volume do subwoofer.	122
Extra Bass (Extra Bass)		Habilita/desabilita Extra Graves.	122
Audio Select (Audio Select)	Audio Select (A.Sel)	Seleciona o sinal de áudio a ser reproduzido.	123

Item		Função	Página
Video Processing (Video Process.)	Video Mode (V.M)	Ativa/desativa as definições de processamento de sinais de vídeo configuradas no menu "Setup".	123
	Video Adjustment (Video Adjust)	Seleciona uma definição de ajuste de vídeo a partir das predefinições.	123
Video Out (Video Out)	Video Out (V. Out)	Seleciona um vídeo a ser emitido com a fonte de áudio selecionada.	123
Shuffle / Repeat	Shuffle (Shuffle)	Configura o ajuste de embaralhamento para reprodução.	-
(Shuffle/Repeat)	Repeat (Repeat)	Configura o ajuste de repetição para reprodução.	-
FM Mode (FM Mode)	FM Mode (Mode)	Alterna entre as configurações de recepção para rádio FM.	124
Preset (Preset)	FM Auto Preset (FM Auto Preset)	Registra automaticamente as emissoras de rádio FM com sinais fortes.	124
	Clear Preset (Clear Preset)	Limpa emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.	124
	Clear All Preset (ClearAllPreset)	Limpa todas as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.	124
Add to favorites (Add to Fav.)		Adiciona sua estação de rádio internet favorita na pasta "Favoritos".	124
Remove from favorites (RemovefromFav.)		Remove da pasta "Favoritos".	124
Init Scan (Init Scan)		(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) Executa uma varredura inicial para a recepção de rádio DAB.	87
Tune AID (Tune AID)		(Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia) Verifica a força de recepção de cada etiqueta de canal DAB.	90
On-screen Information (On-screen Info)		Exibe a informação de status atual.	124

Tone Control (Tone Control)

Ajusta a faixa de frequências altas (Treble) e frequências baixas (Bass) individualmente.

Escolhas

Treble (Treble), Bass (Bass)

Intervalo de ajuste

-6,0 dB até 0,0 dB até +6,0 dB, 0,5 dB incrementos

!

Quando ambos "Treble" e "Bass" são 0,0 dB, "Bypass" aparecerá.

• Se você definir um valor extremo, os sons podem não corresponder aos sons de outros canais.

🗧 YPAO Volume (YPAO Volume)

Ativa/desativa o YPAO Volume ou Adaptive DRC.

YPAO Volume (YPAO Vol.)

Ativa/desativa o YPAO Volume. Se YPAO Volume for ativado, os níveis das frequências altas e baixas serão ajustados automaticamente de acordo com o volume, de forma que você possa desfrutar de sons naturais mesmo em volumes baixos.

Definições

Off (Off)	Desativa o YPAO Volume.
On (On)	Ativa o YPAO Volume.

• YPAO Volume funciona efetivamente após o armazenamento dos resultados das medições de "YPAO" (p.55).

 Recomendamos a ativação tanto de YPAO Volume como de Adaptive DRC ao ouvir em volumes mais baixos ou à noite.

Adaptive DRC (A.DRC)

Define se a gama dinâmica (do valor máximo ao mínimo) é ajustada automaticamente quando o nível do volume for ajustado. Se for definido "On", é útil para ouvir a reprodução a um volume baixo à noite.

Definições

Off (Off)	A gama dinâmica não é ajustada automaticamente.
On (On)	Ajusta a gama dinâmica automaticamente se YPAO Volume estiver ativado.

Se "On" for selecionado, a gama dinâmica torna-se estreita a um volume baixo e ampla a um volume alto.



🗖 Dialogue (Dialog)

Ajusta o volume ou a altura percebida dos sons de diálogos.

Dialogue Level (Dialog Lvl)

Ajusta o volume dos sons de diálogos. Se os sons de diálogo não puderem ser ouvidos com claridade, você pode aumentar o seu volume aumentando esta definição.

Intervalo de ajuste

0 a 3

Este ajuste não está disponível quando DTS:X conteúdo é reproduzido, ou quando o Dolby Surround ou Neural:X decodificador está funcionando.

DTS Dialogue Control (DTS Dialog)

Ajusta o volume do diálogo para DTS:X conteúdos.

Intervalo de ajuste

<u>0</u> a 6



Este ajuste só está disponível quando DTS:X conteúdos que suportam o DTS Controle de Diálogo é reproduzido.

Dialogue Lift (Dialog Lift)

Ajusta a altura percebida dos sons de diálogos. Se o diálogo soar como se estivesse vindo de baixo da tela da TV, você pode elevar sua altura percebida aumentando esta definição.

Esta definição só fica disponível em uma das seguintes condições.

- Um dos programas de som (exceto 2ch Stereo e 9ch Stereo) estiver selecionado quando alto-falantes de presença frontais estiverem sendo usados.
- Virtual Presence Speaker (VPS) (p.77) está em execução.
 (Você pode ouvir sons de diálogo dos alto-falantes surround dependendo da sua posição de audição.)

Intervalo de ajuste

0 a 5 (Quanto maior o valor mais alta será a posição)



Lipsync (Lipsync)

Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio.

Intervalo de ajuste

0 ms a 500 ms (incrementos de 1 ms)

Este ajuste só está disponível quando "Delay Enable" (p.136) no "Setup" menu estiver ajustado para "Enable" (padrão).

Enhancer (Enhancer)

Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer e o modo de alta resolução.

Enhancer (Enhancer)

Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer (p.82).

- Esta definição é aplicada separadamente a cada fonte de entrada.
- Você também pode usar ENHANCER no controle remoto para ativar/desativar o Compressed Music Enhancer (p.82).

Definições

Off (Off)	Desativa o Compressed Music Enhancer.
On (On)	Ativa o Compressed Music Enhancer.

Padrão

TUNER, Bluetooth, USB, (fontes de rede): On (On)

Outros: Off (Off)

!

Compressed Music Enhancer não funciona nas seguintes fontes de áudio.

- Sinais cuja frequência de amostragem seja superior a 48 kHz

– DSD áudio

Hi-Res Mode (HiRes Mode)

Ativa/desativa o modo de alta resolução quando "Enhancer" for definido para "On". Se esta função for definida para "On", você pode melhorar a qualidade do áudio digital não comprimido (como PCM e FLAC de 2 canais) usando o Compressed Music Enhancer.

Definições

<u>On (On)</u>	Ativa/desativa o modo de alta resolução. (O modo de alta resolução pode não funcionar dependendo da condição do processamento de sinais de áudio.)
Off (Off)	Desativa o modo de alta resolução.

🗖 Volume Trim (Volume Trim)

Configura as definições de entrada.

Input Trim (In.Trim)

Corrige as diferenças do volume entre as fontes de entrada. Se você se incomodar com as diferenças no volume ao mudar entre fontes de entrada, use esta função para corrigir isso.

Intervalo de ajuste -6,0 dB a 0,0 dB a +6,0 dB (0,5 dB incrementos)

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Faz um ajuste fino do volume do subwoofer.

Intervalo de ajuste -6,0 dB a 0,0 dB a +6,0 dB (0,5 dB incrementos)

🗖 Extra Bass (Extra Bass)

Ativa/desativa o Extra Bass. Se Extra Bass for ativado, você pode desfrutar de sons de graves melhorados, independentemente do tamanho dos alto-falantes frontais e da presença ou ausência de um subwoofer.

Definições

Off (Off)	Desativa o Extra Bass.
On (On)	Ativa o Extra Bass.

Audio Select (Audio Select)

Seleciona o sinal de áudio a ser reproduzido.

Audio Select (A.Sel)

Seleciona o conector de entrada de áudio a ser usado quando mais de uma conexão de áudio for feita para uma fonte de entrada.

Definições

<u>Auto (Auto)</u>	Seleciona automaticamente o conector de entrada de áudio na seguinte ordem de prioridade.
	1. Entrada HDMI
	2. Entrada digital (COAXIAL ou OPTICAL)
	3. Entrada analógica (AUDIO)
HDMI (HDMI)	Seleciona sempre a entrada HDMI. Nenhum som é produzido se nenhum sinal for introduzido através do conector HDMI.
COAX/OPT (COAX/OPT)	Seleciona sempre a entrada digital (COAXIAL ou OPTICAL). Nenhum som é produzido se nenhum sinal for introduzido através do conector COAXIAL ou OPTICAL.
Analog (Analog)	Seleciona sempre a entrada HDMI analógica (AUDIO). Nenhum som é produzido se nenhum sinal for introduzido através dos conectores AUDIO.

Video Processing (Video Process.)

Ativa/desativa as definições do processamento de sinais de vídeo (resolução e razão de aspecto) configuradas em "Resolution" e "Aspect" (p.143) no menu "Setup".

Configura as definições do processamento do sinal de vídeo.

Video Mode (V.M)

Ativa/desativa o processamento do sinal de vídeo (resolução, relação de aspecto e ajustes de vídeo) "Processing" (p.143) no "Setup" menu.

Ajustes

Direct (Direct)	Desativa o processamento de sinais de vídeo.
Processing (Processing)	Ativa o processamento de sinais de vídeo.

Video Adjustment (Video Adjust)

Seleciona uma definição de ajuste de vídeo a partir das predefinições configurados em "Adjustment" (p.144) no menu "Setup".

Esta definição é aplicada separadamente a cada fonte de entrada.

Ajustes

<u>1</u> a 6

📕 Video Out (V.Out)

Seleciona um vídeo a ser emitido com a fonte de entrada de áudio.

Definições

Off (Off)	Não emite vídeo.
AV 1-7 (AV1-7)	Emite a entrada de vídeo através dos conectores de entrada de vídeo correspondentes.

Shuffle / Repeat (Shuffle/Repeat)

Configura o ajuste de embaralhamento ou de repetição.

Shuffle (Shuffle)

Configure o ajuste de embaralhamento para o aparelho de armazenamento USB (p.97) ou media servidor (p.101).

Ajustes

Off (Off)	Desativa a função de reprodução aleatória.
On (On)	Reproduz as canções no álbum (pasta) atual em ordem aleatória.

Repeat (Repeat)

Configure o ajuste de embaralhar para o aparelho de armazenamento USB (p.97) ou media servidor (p.101).

Ajustes

Off (Off)	Desativa a função de repetição.
One (One)	Reproduz a canção atual repetidamente.
All (All)	Reproduz todas as canções no álbum (pasta) atual repetidamente.

📕 FM Mode (FM Mode)

Alterna entre as configurações de recepção para rádio FM.

FM Mode (Mode)

Muda entre estéreo e monaural para a recepção de rádio FM.

Definições

Stereo (Stereo)	Recebe rádio FM em estéreo.
Monaural (Monaural)	Recebe rádio FM em monaural.

Preset (Preset)

Registra as estações de rádio ou apaga as estações predefinidas.

FM Auto Preset (FM Auto Preset)

Registra automaticamente as emissoras de rádio FM com sinais fortes.

- Você pode registrar até 40 emissoras de rádio como predefinições.
- (Apenas modelos do Reino Unido, Europa, Rússia e Oriente Médio)
 Apenas emissoras de transmissão Radio Data System são registradas automaticamente pela "FM Auto Preset".

Clear Preset (Clear Preset)

Limpa emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

Clear All Preset (ClearAllPreset)

Limpa todas as emissoras de rádio registradas nos números predefinidos.

Ajustes

Cancel	Cancela o não registro da estação de rádio.
Execute	Remove todas as estações de rádio registrada.

Add to favorites (Add to Fav.)

Registra a estação de rádio internet tocando atualmente na pasta "Favorites".

Você também pode registrar até 40 favoritos USB e conteúdo de rede ou fonte de entrada Bluetooth como atalhos (p.116).

Remove from favorites (RemovefromFav.)

Remove a estação de rádio internet da pasta "Favorites".

Init Scan (Init Scan)

Initiate Scan especifica as definições iniciais para receber DAB radio. Se esta operação não for executada, nem todas as funções relacionadas com DAB poderão ser usadas.

Tune AID (Tune AID)

A partir do menu "Tune Aid", você pode verificar o nível de recepção de cada canal.

On-screen Information (On-screen Info)

Exibe a informação de status atual.

CONFIGURAÇÕES

Configurando várias funções (Setup menu)

Execute o seguinte procedimento básico para operar o menu "Setup". Você pode configurar diversas funções da unidade com o menu "Setup".

- Caso um novo firmware esteja disponível, a tela de mensagem é exibida.
- Se um novo firmware está disponível, o ícone de envelope (📼) aparece na parte inferior do menu "Setup".

1 Pressione SETUP.

2 Use as teclas de cursor para selecionar um menu e pressione ENTER.

🗘 Setup	
Speaker Sound Sound	 Setting your spader system Setting your spader system Setting belowed of the spaders Setting belowed requesting of the low-frequency components Setting the distance between each spaders at the litering position Setting the space of the spaders

- 3 Use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar uma definição.
- 5 Pressione SETUP.

Isso completa todos os ajustes.

ltens do menu de configuração

Use a tabela a seguir para configurar várias funções da unidade.

Menu		ltem	Função	Página
	Setting Pattern		Registra dois padrões de definições de alto-falantes e muda entre eles.	131
	Setting Data Copy		Copia os parâmetros "Setting Pattern" na direção especificada.	131
	Power Amp Assign		Seleciona um sistema de alto-falantes.	131
		Front	Seleciona o tamanho dos alto-falantes frontais.	132
		Center	Seleciona se um alto-falante central está conectado ou não e o seu tamanho.	132
		Surround	Seleciona se alto-falantes surround estão conectados ou não e o seu tamanho.	133
	Configuration	Surround Back	Seleciona se alto-falantes surround traseiros estão conectados ou não e o seu tamanho.	133
Speaker		Front Presence	Seleciona se alto-falantes de presença frontais estão conectados ou não e o seu tamanho.	133
		Rear Presence	Seleciona se alto-falantes de presença traseiros estão conectados ou não e o seu tamanho.	133
-		Subwoofer	Seleciona se um subwoofer está conectado ou não.	134
	Distance		Define a distância entre cada alto-falante e a posição de audição.	134
	Level		Ajusta o volume de cada alto-falante.	134
	Parametric EQ		Ajusta o tom com um equalizador.	134
	Test Tone		Ativa/desativa a saída de tom de teste.	135
	YPAO Result		Verifica e recarrega os ajustes YPAO anteriores.	135

Menu		ltem	Função	Página
	Information		Exibe a informação sobre o sinal de áudio atual.	136
		Delay Enable	Ativa/desativa os ajustes "Lipsync" configurados em "Auto/Manual Select" no menu "Setup".	136
	Lipsync	Auto/Manual Select	Seleciona o método para ajustar o atraso entre o vídeo e o áudio.	136
		Adjustment	Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente.	137
		DSP Level	Ajusta o nível do efeito do campo sonoro.	137
		Initial Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro de presença.	137
		Room Size	Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro de presença.	137
		Liveness	Ajusta a perda do efeito do campo sonoro de presença.	137
		Reverb Time	Ajusta o tempo de decaimento do som reverberante traseiro.	137
		Reverb Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do som reverberante.	138
	DSP Parameter	Reverb Level	Ajusta o volume do som reverberante.	138
		Surround Initial Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround.	138
		Surround Room Size	Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround.	138
		Surround Liveness	Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround.	138
		Surround Back Initial Delay	Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround traseiro.	138
		Surround Back Room Size	Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround traseiro.	138
		Surround Back Liveness	Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround traseiro.	139
Sound	Surround Decoder	Decode Type	Seleciona um decodificador surround para ser usado.	139
Sound		Center Spread	Seleciona se é para propagar os sinais do canal central para a esquerda e direita quando uma fonte de 2 canais for reproduzida.	139
		Center Image	Ajusta a orientação central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal.	139
		Level	Ajusta o volume inteiro.	139
	9ch Stereo	Front / Rear Balance	Ajusta o balanço dos volumes frontal e traseiro.	139
		Left / Right Balance	Ajusta o balanço dos volumes esquerdo e direito.	139
		Height Balance	Ajusta o balanço do volume da altura usando os alto-falantes de presença.	139
		Monaural Mix	Ativa/desativa a saída de som monaural.	140
		Reset	Restaura todas as definições padrões.	140
	Dynamic Range		Seleciona o método de ajuste da gama dinâmica para a reprodução de áudio de fluxo de bits (sinais Dolby Digital e DTS).	140
	Volume	Max Volume	Ajusta o valor limite dos volumes.	140
		Initial Volume	Define o volume inicial ao ligar receptor.	140
	Pure Direct Mode		Seleciona se é para emitir sinais de vídeo durante o modo Pure Direct.	140
	Adaptive DSP Level		Seleciona se é para ajustar automaticamente nível do efeito CINEMA DSP 3DNEMA EM quando o volume é ajustado.	140
	Virtual Speaker	VPS	Seleciona se você deve criar o Virtual Presence Speaker (VPS) usando os alto-falantes frontal, central e surround.	141
		VSBS	Seleciona se é para criar o Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os alto-falantes surround.	141
	Ultra Low Jitter PLL Mode	e (Apenas RX-A3080)	Ativa/desativa a função de eliminação de jitter	141
	DAC Digital Filter (Apenas RX-A3080)		Seleciona o tipo de filtro digital do DAC de áudio (conversor digital-analógico).	141
Ba	Balance Input Attenuator (Apenas RX-A3080)		Seleciona se o atenuador deve ser ativado para a entrada da balança para evitar distorção de som.	141

Pt 127

Menu	Item		Função	Página
Scene	Scene Setting		Seleciona os itens a serem incluídos como as atribuições de cena.	142
Jeene	Scene Rename		Muda o nome da cena exibidos no display frontal ou na tela da TV.	142
	Information		Exibe informação sobre o sinal de vídeo atual e das TVs conectadas aos conectores HDMI OUT.	143
		Video Mode	Ativa/desativa o processamento de sinal de vídeo.	143
	Video Mode	Resolution	Seleciona a resolução para emitir sinais de vídeo HDMI.	143
		Aspect	Seleciona uma razão de aspecto para emitir sinais de vídeo HDMI.	143
		Adjustment	Configura os ajustes de vídeo.	144
		HDMI Control	Ativa/desativa o Controle de HDMI.	145
Video/HDMI	HDMI Control	TV Audio Input	Seleciona um conector de entrada de áudio da unidade a ser usado para a entrada de áudio da TV.	145
·	HDMI CONTOC	ARC	Ativa/desativa o ARC.	145
		Standby Sync	Seleciona se é para usar o Controle de HDMI para ligar o comportamento de standby da TV e da unidade.	145
	HDMI Audio Output		Ativa/desativa a saída de áudio pela TV.	145
	HDMI ZONE OUT Assign		Seleciona a zona para a qual o conector HDMI OUT 3 (ZONE OUT) será usado.	145
	HDCP Version		Seleciona a versão de HDCP usada nos conectores de entrada HDMI.	146
	HDMI Standby Through		Seleciona se é para emitir áudio/vídeo (entrada através dos conectores HDMI) para a TV quando a unidade estiver no modo de standby.	146
	Information		Exibe as informações da rede na unidade.	146
	Network Connection		Seleciona o método de conexão de rede.	147
	IP Address		Configura os parâmetros de rede (como endereço IP).	147
	Network Standby		Seleciona se é para ativar/desativar a função que liga a unidade a partir de outros dispositivos de rede.	147
Network	MAC Address Filter		Define o filtro de endereço MAC para limitar o acesso à unidade de outros dispositivos de rede.	148
	DMC Control		Seleciona se permite um Digital Media Controller (DMC) controlar a reprodução.	148
	AirPlay Volume Interlock		Ativa/desativa os controles do volume do iTunes/iPhone via AirPlay.	148
	Network Name		Edita o nome da rede (nome da unidade na rede) exibido nos outros dispositivos de rede.	149
	MusicCast Link Power Interlock		Seleciona se ligar à alimentação do dispositivo mestre da rede MusicCast (sua unidade) também liga a energia de outros dispositivos da rede.	149
	Bluetooth		Ativa/desativa as funções Bluetooth.	149
Bluetooth	Audio Receive	Disconnect	Termina a conexão Bluetooth entre o dispositivo Bluetooth (como smartphones) e o aparelho.	150
	AUGIO RECEIVE	Bluetooth Standby	Seleciona se é para ativar/desativar a função que liga a unidade a partir de dispositivos Bluetooth (standby de Bluetooth).	150

Menu		Item	Função	Página
	Information		Exibe informações sobre Zone2, Zone3 e Zone4	150
		Volume	Ativa/desativa os ajustes do volume para a saída Zone2.	150
		Max Volume	Define o valor limite Zone2 dos volumes.	151
		Initial Volume	Define o volume inicial Zone2 ao ligar a unidade.	151
		Audio Delay	Ajusta o tempo de saída de áudio para Zone2.	151
	Zone2	Monaural	Muda entre estéreo e monaural para a saída Zone2.	151
		Enhancer	Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer para a saída Zone2.	151
		Tone Control	Ajusta o nível da faixa de frequências altas e da faixa de frequências baixas para a saída Zone2.	151
		Extra Bass	Ativa/desativa Extra Bass para a saída Zone2.	151
		Left / Right Balance	Ajusta o balanço do volume para a saída Zone2.	151
Multi Zone		Volume	Ativa/desativa os ajustes do volume para a saída Zone3.	150
		Max Volume	Define o valor limite Zone3 dos volumes.	151
		Initial Volume	Define o volume inicial Zone3 ao ligar a unidade.	151
		Audio Delay	Ajusta o tempo de saída de áudio para Zone3.	151
	Zone3	Monaural	Muda entre estéreo e monaural para a saída Zone3.	151
		Enhancer	Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer para a saída Zone3.	151
		Tone Control	Ajusta o nível da faixa de frequências altas e da faixa de frequências baixas para a saída Zone3.	151
		Extra Bass	Ativa/desativa o Extra Graves para saída Zone3.	151
		Left / Right Balance	Ajusta o balanço do volume para a saída Zone3.	151
	Zone Rename		Muda o nome da zona exibida na tela da TV.	152
	Party Mode Set		Ativa/desativa a mudança para o modo de festa.	152

Menu		ltem	Função	Página
	Information		Exibe as informações do sistema na unidade.	152
	Language		Seleciona um idioma para o menu na tela.	152
	Input Assignment		Atribui os conectores COMPONENT VIDEO, COAXIAL e OPTICAL a outra fonte de entrada.	153
	Input Skip		Define qual fonte de entrada é ignorada quando operar a tecla INPUT.	153
	Input Rename		Muda o nome da fonte de entrada exibido no display frontal.	153
	Auto Play		Ativa/desativa a função Auto Play nos serviços de rádio internet.	154
	DSP Skip		Define quais programas de som são ignorados quando operar a tecla PROGRAM.	154
	Domoto Kov	PROGRAM Key	Define a função às teclas PROGRAM do controle remoto.	154
	Remote Key	Color Key	Define a função da unidade para as teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto.	155
		Dimmer (Front Display)	Ajusta o brilho do painel frontal.	155
System	Display Sat	Volume	Muda a escala do display de volume.	155
	Display Set	Short Message	Seleciona se é para exibir mensagens curtas na tela da TV ao operar a unidade.	155
		Wallpaper	Seleciona a imagem a ser usada como papel de parede na tela da TV.	155
	Trigger Output	Trigger Mode	Especifica a condição para o conector TRIGGER OUT 1 funcionar.	156
	Trigger Output1	Target Zone	Especifica a zona com a qual as funções do conector TRIGGER OUT 1 são sincronizadas.	156
	Trigger Output?	Trigger Mode	Especifica a condição para o conector TRIGGER OUT 2 funcionar.	156
	Trigger Outputz	Target Zone	Especifica a zona com a qual as funções do conector TRIGGER OUT 2 são sincronizadas.	156
	FCO	Auto Power Standby	Define a quantidade de tempo para a função de standby automático.	157
	ECO	ECO Mode	Ativa/desativa o modo Eco (modo de economia de energia).	157
	Memory Guard		Previne alterações acidentais nas definições.	157
	Firmware Update		Atualiza o firmware através da rede.	158

Pt 130

Speaker

Configura as definições dos alto-falantes manualmente.

As definições padrões são sublinhadas.



Setting Pattern

Registra dois padrões de definições de alto-falantes e muda entre eles.

Ao configurar as seguintes definições dos alto-falantes, as definições serão memorizadas no padrão selecionado.

- Resultados de medição (YPAO)
- Power Amp Assign
- Configuration
- Distance
- Level
- Parametric EQ

Definições

Pattern1, Pattern2

- O padrão de ajuste atualmente selecionado é mostrado no centro do diagrama no lado direito da tela.
- Esta função é útil se você quiser armazenar determinadas definições de acordo com as condições variáveis do seu ambiente de audição. Por exemplo, se você quiser mudar as definições ao abrir ou fechar as cortinas, você pode armazenar as definições adequadas para cada condição e mudar entre elas.

Setting Data Copy

Copia os parâmetros "Setting Pattern" na direção especificada.

Escolhas

Pattern1 ► 2	Copia os parâmetros "Pattern1" para "Pattern2".
Pattern2 ► 1	Copia os parâmetros "Pattern2" para "Pattern1".

Power Amp Assign

Seleciona um sistema de alto-falantes.

A unidade tem 9 amplificadores integrados. Você pode conectar 2 a 11 alto-falantes e até 2 subwoofers (com amplificador integrado) para criar um espaço acústico favorito em sua sala. Você também pode usar conexões bi-amp, expansão de canais (com amplificador de potência externo) e configurações de zonas múltiplas para melhorar o seu sistema.

Definições

Basic	Selecione esta opção ao usar a configuração básica dos alto-falantes (até 9 canai mais alto-falantes de presença traseiros) (p.21).	
7.2 +1Zone	Selecione esta opção ao usar Zone2 (ou Zone3) alto-falantes além do sistema de 7.2 canais na zona principal (p.32).	
	Você pode selecionar uma zona a ser atribuída aos EXTRA SP 1 conectores (padrão: Zone2).	
7.2.2 +1Zone	Selecione esta opção ao usar Zone2 (ou Zone3) alto-falantes além do sistema de 7.2.2 canais na zona principal (p.32).	
	Você pode selecionar uma zona a ser atribuída aos EXTRA SP 2 conectores (padrão: Zone2).	
7.2 +2Zone	Selecione esta opção ao usar Zone2 e Zone3 alto-falantes além do sistema de 7.2 canais na zona principal (p.32).	
	Você pode selecionar uma zona a ser atribuída aos EXTRA SP 1 e EXTRA SP 2 conectores (padrão: Zone2 para EXTRA SP 1, Zone3 para EXTRA SP 2).	
	(Apenas RX-A3080)	
7.2.4 [ext.RP]	Selecione esta opção ao usar o sistema de 7.2.4 canais incluindo a expansão de canais de presença traseiros usando um amplificador externo (p.33).	
7.2.4 [ext.Front]	(Apenas RX-A3080)	
	Selecione esta opção ao usar o sistema de 7.2.4 canais incluindo a expansão de canais frontais usando um amplificador externo (p.34).	
7.2.4 [ext.FP+RP]	(Apenas RX-A3080)	
	Selecione esta opção ao usar o sistema de 7.2.4 canais incluindo a expansão de canais de presença frontais e traseiros usando um amplificador externo (p.34).	

7.2.2 [ext.Front] +1Zone	Selecione esta opção ao usar Zone2 (ou Zone3) alto-falantes para além do sistema 7.2.2 (incluindo a expansão do canal frontal utilizando um amplificador externo) na zona principal (p.35). Você pode selecionar uma zona a ser atribuída aos EXTRA SP 2 conectores (padrão: Zone2).		
7.2 [ext.Front] +2Zone	Selecione esta opção ao usar Zone2 e Zone3 alto-falantes além do sistema de 7.2 canais (incluindo a expansão de canais frontais usando um amplificador externo) na zona principal (p.35).		
	Você pode selecionar uma zona a ser atribuída aos EXTRA SP 1 e EXTRA SP 2 conectores (padrão: Zone2 para EXTRA SP 1, Zone3 para EXTRA SP 2).		
7.2 Bi-Amp	Selecione esta opção ao usar o sistema de 7.2 canais incluindo alto-falantes bi-amp frontais (p.36).		
5.2.2 Bi-Amp	Selecione esta opção ao usar o sistema de 5.2.2 canais incluindo alto-falantes bi-amp frontais (p.36).		
7.2 Bi-Amp +1Zone	Selecione esta opção ao usar Zone2 (ou Zone3) alto-falantes além do sistema de 7.2 canais (incluindo alto-falantes bi-amp frontais) na zona principal (p.37). Você pode selecionar uma zona a ser atribuída aos EXTRA SP 2 conectores (padrão: Zone2).		
	(Apenas RX-A3080)		
7.2.4 Bi-Amp [ext.FP+RP]	Selecione esta opção ao usar o sistema de 7.2.4 canais incluindo alto-falantes bi-amp frontais, e a expansão de canais de presença frontais e traseiros usando um amplificador externo (p.37).		
5.2.4 Bi-Amp [ext.RP]	(Apenas RX-A3080) Selecione esta opção ao usar o sistema de 5.2.4 canais incluindo alto-falantes bi-amp frontais e a expansão de canais de presença traseiros usando um amplificador externo (p.38).		

Configuration

Configura as características de saída dos alto-falantes.

- Ao configurar o tamanho dos alto-falantes, selecione "Large" se o diâmetro do seu alto-falante for de 16 cm ou maior, ou "Small" se for menor que 16 cm.
- Quando o tamanho do alto-falante estiver definido para "Small", você pode configurar o "Crossover". Sons de frequência inferiores ao valor especificado serão emitidos a partir do subwoofer e mais elevados serão emitidos a partir dos alto-falantes correspondentes.

Front

Seleciona o tamanho dos alto-falantes frontais.

Definições

	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.
Large	Os alto-falantes frontais produzirão todos os componentes de frequência dos canais frontais.
	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.
Small	O subwoofer produzirá os componentes de frequências baixas dos canais frontais inferiores à frequência de cruzamento especificada (padrão: 80 Hz).

"Front" é definida automaticamente para "Large" quando ambos "Subwoofer 1" e "Subwoofer 2" forem definidos para "None".

Center

Seleciona se um alto-falante central está conectado ou não e o seu tamanho.

Definições

Large	Selecione esta opção para alto-falantes grandes. O alto-falante central produzirá todos os componentes de frequência do canal central.	
Small	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos. O subwoofer ou os alto-falantes frontais produzirá(ão) os componentes de frequências baixas do canal central inferiores à frequência de cruzamento especificada (padrão: 80 Hz). 80 Hz).	
None	Selecione esta opção se não houver um alto-falante central conectado. Os alto-falantes frontais produzirão o áudio do canal central.	

Surround

Seleciona se alto-falantes surround estão conectados ou não, o seu tamanho e a sua disposição.

Definições

Large	Selecione esta opção para alto-falantes grandes. Os alto-falantes surround produzirão todos os componentes de frequência c canais surround.	
Small	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos. O subwoofer ou os alto-falantes frontais produzirá(ão) os componentes de frequências baixas do surround inferiores à frequência de cruzamento especificada (padrão: 80 Hz).	
None	Selecione esta opção se não houver alto-falantes surround conectados. Os alto-falantes frontais produzirão o áudio dos canais surround. Virtual CINEMA DSP funcionará quando um programa de som for selecionado.	
Ajustes de layout		
Rear	Selecione esta opção ao colocar alto-falantes surround na parte traseira da sala.	
	Selecione esta opção ao colocar alto-falantes surround na parte frontal da sala.	

Front

Esta definição não fica disponível se "Configuration (Surround)" estiver definido para "None".

Virtual CINEMA FRONT funciona neste caso.

Surround Back

Seleciona se alto-falantes surround traseiros estão conectados ou não e o seu tamanho.

Definições

Large	Selecione esta opção se houver dois alto-falantes grandes conectados. Os alto-falantes surround traseiros produzirão todos os componentes de frequência dos canais surround traseiros.
<u>Small</u>	Selecione esta opção se houver dois alto-falantes pequenos conectados. O subwoofer ou os alto-falantes frontais produzirá(ão) os componentes de frequências baixas do surround traseiro inferiores à frequência de cruzamento especificada (padrão: 80 Hz).
None	Selecione esta opção se não houver alto-falantes surround traseiros conectados. Os alto-falantes surround produzirão o áudio dos canais surround traseiros.

Esta definição não fica disponível se "Surround" for definido para "None", ou se "Layout (Surround)" for definido para "Front".

Front Presence

Seleciona se alto-falantes de presença frontais estão conectados ou não, o seu tamanho e a sua disposição.

Definições

Selecione es	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.	
Selecione es	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.	
Selecione es conectados.	Selecione esta opção se não houver alto-falantes de presença frontais conectados.	
yout		
t Selecione es lateral fronta	ta opção ao instalar alto-falantes de presença frontais na parede Il.	
Selecione es	ta opção ao instalar alto-falantes de presença frontais no teto.	
Dolby Enabled SP Selecione esta opção ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como o alto-falantes de presença frontais.		
Selecione es Selecione es conectados. yout t Selecione es lateral fronta Selecione es alto-falantes	ta opção para alto-falantes pequenos. ta opção se não houver alto-falantes de presença frontais ta opção ao instalar alto-falantes de presença frontais na parede il. ta opção ao instalar alto-falantes de presença frontais no teto. ta opção ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como os de presença frontais.	

• Esta definição não fica disponível se "Configuration (Front Presence)" estiver definido para "None".

 Para reproduzir Dolby Atmos conteúdos com alto-falantes de presença, consulte "Disposição dos alto-falantes de presença" (p.26).

Rear Presence

Seleciona se alto-falantes de presença traseiros estão conectados ou não e o seu tamanho.

Definições

Large	Selecione esta opção para alto-falantes grandes.		
Small	Selecione esta opção para alto-falantes pequenos.		
None	Selecione esta opção se não houver alto-falantes de presença traseiros conectados.		
Ajustes de layout			
Rear Height	Selecione esta opção ao instalar alto-falantes de presença traseiros na parede		

ited height	lateral traseira.
Overhead	Selecione esta opção ao instalar alto-falantes de presença traseiros no teto.
Dolby Enabled SP	Selecione esta opção ao usar alto-falantes habilitados para Dolby como os alto-falantes de presença traseiros.

Esta definição não fica disponível se "Surround" ou "Front Presence" for definido para "None".

Subwoofer

Seleciona se um subwoofer está conectado ou não ao SUBWOOFER 1 ou SUBWOOFER 2 conector e a sua fase.

Definições

Use	<u>Normal</u>	Selecione esta opção se houver um subwoofer conectado ao SUBWOOFER 1 ou SUBWOOFER 2 conector (fase não invertida). O subwoofer produzirá o áudio do canal LFE (efeito de frequências baixas) e os componentes de frequências baixas de outros canais.
	Reverse	Selecione esta opção se houver um subwoofer conectado ao SUBWOOFER 1 ou SUBWOOFER 2 conector (fase invertida). O subwoofer produzirá o áudio do canal LFE (efeito de frequências baixas) e os componentes de frequências baixas de outros canais.
Se ou None LF ou pa		Selecione esta opção se não houver um subwoofer conectado ao SUBWOOFER 1 ou SUBWOOFER 2 conector. Os alto-falantes frontais produzirão o áudio do canal LFE (efeito de frequências baixas) e os componentes de frequências baixas de outros canais quando ambos "Subwoofer 1" e "Subwoofer 2" estiverem definidos para "None".

Quando o som de graves estiver deficiente ou pouco claro, mude a fase do subwoofer.

Ajustes de layout

Esquerda + Direita	Selecione esta opção ao colocar 2 subwoofers nos lados esquerdo e direito da sala.
Frontal + Traseiro Selecione esta opção ao colocar 2 subwoofers nas partes frontal e trasei	
Monaural x2	Selecione esta opção ao colocar 2 subwoofers livremente.

Esta definição não fica disponível se "Subwoofer 1" ou "Subwoofer 2" for definido para "None".

🗖 Distance

Define a distância entre cada alto-falante e a posição de audição, de forma que os sons dos alto-falantes atinjam a posição de audição ao mesmo tempo. Primeiro, selecione a unidade de distância entre "Meter" ou "Feet".

Escolhas

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence L, Front Presence R, Rear Presence R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

Intervalo de ajuste

0,30 m a 3,00 m a 24,00 m (1,0 ft a 10,0 ft a 80,0 ft), 0,05 m (0,2 ft) incrementos

Level

Ajusta o volume de cada alto-falante.

Escolhas

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence L, Front Presence R, Rear Presence L, Rear Presence R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

Intervalo de ajuste

-10,0 dB até 0,0 dB até +10,0 dB (0,5 dB incrementos)

Parametric EQ

Ajusta o tom com um equalizador.

Definições

Manual	Selecione esta opção se quiser ajustar o equalizador manualmente. Para mais detalhes, consulte "Ajuste manual do equalizador".	
YPAO:Flat	Ajusta os alto-falantes individuais para obter as mesmas características.	
YPAO:Front	Ajusta os alto-falantes individuais para obter as mesmas características que os alto-falantes frontais.	
YPAO:Natural	Ajusta todos os alto-falantes para obter um som natural.	
Through	Não usa o equalizador.	

"YPAO:Flat", "YPAO:Front" e "YPAO:Natural" só ficam disponíveis se os resultados de medição de "YPAO" já tiver sido armazenada (p.55). Pressione ENTER novamente para ver os resultados de medição.

- Ajuste manual do equalizador
- Defina "Parametric EQ" para "Manual" e pressione ENTER.
- 2 Pressione ENTER novamente para exibir a tela de edição.
- **3** Use as teclas de cursor para selecionar um alto-falante depois pressione ENTER.

- Para restaurar as definições padrões para todos os alto-falantes, selecione "PEQ Data Clear" e, em seguida, "OK".
- Para copiar os valores do equalizador paramétrico adquiridos com "YPAO" (p.55) para os campos "Manual" para um ajuste fino, selecione "PEQ Data Copy" e, em seguida, um tipo de equalizador.
- 4 Use as teclas de cursor para selecionar uma frequência central para as 7 bandas predefinidas (4 para subwoofer).



- 5 Para fazer um ajuste fino na frequência central, fator Q (largura da banda) ou ganho, use as teclas de cursor para selecionar um item.
 - Freq.: Use as teclas do cursor para ajustar a frequência central da banda selecionada.Q: Use as teclas do cursor para ajustar o fator Q (largura de banda) da banda selecionada.Gain: Use as teclas do cursor para ajustar o ganho da banda selecionada.

Intervalo de ajuste

Frequência central: 15,6 Hz a 16,0 kHz (15,6 Hz a 250,0 Hz para subwoofer) Fator Q: 0,500 a 10,080 Ganho: -20,0 dB a +6,0 dB

6 Para sair do menu, pressione SETUP.

Test Tone

Ativa/desativa a saída de tom de teste. A saída do tom de teste ajuda-o a ajustar o balanço dos alto-falantes ou o equalizador ao mesmo tempo enquanto você confirma o seu efeito.

Definições

Off	Não emite tons de teste.
On	Emite tons de teste automaticamente ao ajustar o balanço dos alto-falantes ou o equalizador.

YPAO Result

Você pode verificar os ajustes YPAO anteriores ("Wiring", "Size", "Distance", "Level", "Angle (horizontal)" e "Altura") em "YPAO Result".

Quando as definições dos alto-falantes que você configurou manualmente não estiverem adequadas, você pode descartar as definições manuais e recarregar os ajustes YPAO anteriores.

Recarregamento dos ajustes YPAO anteriores

- Use as teclas de cursor para selecionar "Setup Reload".
- 2 Pressione ENTER.
- **3** Pressione SETUP.

Configura as definições de saída de áudio.

Information

Exibe a informação sobre o sinal de áudio atual.

Escolhas

Input	Format	Formato de áudio do sinal de entrada
		O número de canais da fonte no sinal de entrada (frontais/surround/LFE)
	Channel	Por exemplo, "5.1 (3/2/0.1)" significa 5.1 canais no total (3 canais frontais, 2 canais surround e LFE).
		(Quando o conteúdo DTS:X é reproduzido) Por exemplo, "7.1.4" significa "sistema padrão de 7.1 canais mais 4 para canais de alto-falantes de teto".
	Sampling	O número de amostras por segundo do sinal digital de entrada
	Dialogue	O nível de normalização do diálogo do sinal de fluxo de bits
Output	Channel	O número de canais de saída de sinal (por exemplo, "5.1.2" denota "padrão-canal 5.1 mais 2 para canais indiretos de alto-falante") e os terminais dos alto-falantes a partir da qual são emitidos sinais

Mesmo que a unidade seja definida para emitir sinais de fluxo de bits diretamente, o sinal pode ser convertido dependendo das especificações e das definições do dispositivo de reprodução.



Lipsync

Ajusta o atraso entre vídeo e áudio atrasando a saída de áudio.

Delay Enable

Ativa/desativa o ajuste Lipsync para cada fonte de entrada.

Escolhas

AV 1-7, AUX, AUDIO 1-4*

* AUDIO 4: RX-A3080 apenas

Definições

Disable	Desativa o ajuste Lipsync para a entrada selecionada.
Enable	Ativa o ajuste Lipsync para a entrada selecionada.

Auto/Manual Select

Seleciona o método para ajustar o atraso entre o vídeo e o áudio.

Intervalo de ajuste

Auto	Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio automaticamente quando uma TV que suporte a função Lipsync automática for conectada à unidade via HDMI. Se necessário, você pode fazer um ajuste fino no tempo de saída de áudio em "Adjustment".
Manual	Selecione esta opção se quiser ajustar o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente. Ajuste o tempo de saída de áudio em "Adjustment".

1

Mesmo que "Auto/Manual Select" seja definido para "Auto", o ajuste automático não funcionará dependendo da TV conectada à unidade. Neste caso, ajuste o atraso manualmente em "Adjustment".

Adjustment

Ajusta o atraso entre a saída de vídeo e áudio manualmente se "Auto/Manual Select" for definido "Manual". Você pode fazer um ajuste fino no tempo de saída de áudio se "Auto/Manual Select" for definido para "Auto".



Intervalo de ajuste <u>0 ms</u> a 500 ms (1 ms incrementos)

- Quando "Auto/Manual Select" for definido para "Auto", "Offset" mostra a diferença entre o ajuste automático e o ajuste fino.
- Este ajuste também é disponível no "Lipsync" (p.121) no menu "Option".

DSP Parameter

Seleciona o programa de som para alterar as definições do programa de som.

DSP Level

Ajusta o nível do efeito do campo sonoro. Mais alto para realçar o efeito do campo sonoro, e mais baixo para reduzi-lo.

Intervalo de ajuste

-6 dB a +3 dB



- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Initial Delay

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro de presença.

Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

Intervalo de ajuste

1 ms a 99 ms

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Room Size

Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro de presença.

Intervalo de ajuste

0,1 a 2,0 (maior para melhorar o efeito de ampliação)

!

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Liveness

Ajusta a perda do efeito do campo sonoro de presença.

Intervalo de ajuste

0 a 10 (maior para melhorar a refletividade)

.

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Reverb Time

Ajusta o tempo de decaimento do som reverberante traseiro. Mais alto para enriquecer o som reverberante, e mais baixo para obter um som mais claro.

Intervalo de ajuste

1,0 s a 5,0 s



• Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.

• Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Reverb Delay

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do som reverberante. Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

Intervalo de ajuste

0 ms a 250 ms

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Reverb Level

Ajusta o volume do som reverberante. Mais alto para fortalecer o som reverberante, e mais baixo para enfraquecê-lo.

Intervalo de ajuste

0% a 100%

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Surround Initial Delay

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround.

Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

Intervalo de ajuste

1 ms a 49 ms

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Surround Room Size

Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround.

Intervalo de ajuste

0,1 a 2,0 (maior para melhorar o efeito de ampliação)



- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Surround Liveness

Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround.

Intervalo de ajuste

0 a 10 (maior para melhorar a refletividade)

1

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Surround Back Initial Delay

Ajusta o atraso entre o som direto e a geração do campo sonoro surround traseiro.

Mais alto para realçar o efeito do atraso, e mais baixo para reduzi-lo.

Intervalo de ajuste

1 ms a 49 ms

.

• Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.

· Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Surround Back Room Size

Ajusta o efeito de ampliação do campo sonoro surround traseiro.

Intervalo de ajuste

0,1 a 2,0 (maior para melhorar o efeito de ampliação)



- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- · Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Surround Back Liveness

Ajusta a perda do efeito do campo sonoro surround traseiro.

Intervalo de ajuste

0 a 10 (maior para melhorar a refletividade)

- Os itens disponíveis variam dependendo do programa de som selecionado.
- Para restaurar as definições padrões para o programa de som selecionado, selecione "Reset".

Surround Decoder

Configura as definições de decodificadores surround.

Decode Type

Seleciona um decodificador surround para ser usado.

Escolhas

Auto, 🗖 Dsur, Neural:X, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music

Center Spread

Seleciona se é para propagar os sinais do canal central para a esquerda e direita quando uma fonte de 2 canais for reproduzida. Este ajuste é eficaz quando "DDsur" é selecionado.

Ajustes

Off	Desativa Center Spread.
On	Ativa Center Spread.

Se você sentir que o som central está muito forte, ajuste esta função para "On".

Center Image

Ajusta a orientação central (efeito de ampliação) do campo sonoro frontal. Ajuste este mais alto para fortalecer a localização central (menos efeito de ampliação) ou mais baixo para enfraquecê-lo (mais efeito de ampliação). Este ajuste é eficaz quando "Neo:6 Music" está selecionado.

Intervalo de ajuste 0.0 a 0.3 ao 1.0

9ch Stereo

Ajustando as definições do volume.

Level

Ajusta o volume inteiro. Este ajuste é eficaz quando "9ch Stereo" é selecionado.

Intervalo de ajuste

-5 a <u>0</u> a 5

Front / Rear Balance

Ajusta o balanço dos volumes frontal e traseiro. Mais alto para realçar o lado frontal, e mais baixo para realçar o lado traseiro. Este ajuste é eficaz quando "9ch Stereo" é selecionado.

Intervalo de ajuste

-5 a <u>0</u> a 5

Left / Right Balance

Ajusta o balanço dos volumes esquerdo e direito. Mais alto para realçar o lado direito, e mais baixo para realçar o lado esquerdo. Este ajuste é eficaz quando "9ch Stereo" é selecionado.

Intervalo de ajuste

-5 a <u>0</u> a 5

Height Balance

Ajusta o balanço do volume da altura usando os alto-falantes de presença. Mais alto para realçar a parte superior, e mais baixo para realçar a parte inferior. Este ajuste é eficaz quando "9ch Stereo" é selecionado.

Intervalo de ajuste

0 a <u>5</u> a 10

Os alto-falantes de presença não produzem sons quando "Height Balance" for ajustado para "0".

Monaural Mix

Ativa/desativa a saída de som monaural. Este ajuste é eficaz quando "9ch Stereo" é selecionado.

Ajustes

Off	Desativa a saída de som monaural.
On	Ativa a saída de som monaural.

Reset

Restaura todas as definições padrões.

📃 Dynamic Range

Seleciona o método de ajuste da gama dinâmica para a reprodução de áudio de fluxo de bits (sinais Dolby Digital e DTS).

Definições

Maximum	Produz o áudio sem ajustar a gama dinâmica.
Standard	Otimiza a gama dinâmica para uso doméstico regular.
Minimum/Auto	Define a gama dinâmica para um som claro, mesmo à noite ou a volumes baixos. Ao reproduzir sinais Dolby TrueHD, a gama dinâmica será ajustada automaticamente com base na informação do sinal de entrada.

Volume

Ajustando o volume.

Max Volume

Ajusta o valor limite dos volumes.

Intervalo de ajuste

-60,0 dB a +15,0 dB (5,0 dB incrementados), <u>+16,5 dB</u> [20,5 a 95,5 (5,0 incrementados), 97,0]

Initial Volume

Define o volume inicial ao ligar o receiver.

Definições

Off	Define o nível para o nível do volume da unidade em efeito na última vez que ela entrou no modo de standby.
On	Define para Mute ou para o nível do volume especificado (-80,0 dB a +16,5 dB, incrementos de 0,5 dB) [0,5 a 97,0 (incrementos de 0,5)].
	(Especifique um nível de volume que seja inferior à definição "Max Volume".)

Pure Direct Mode

Seleciona se é para emitir sinais de vídeo durante o modo Pure Direct (p.82).

Definições

Auto	Emite os sinais de vídeo automaticamente se qualquer vídeo for introduzido a partir da fonte de entrada selecionada ou se for selecionada uma fonte de entrada que possa ser operada com a exibição na tela. Caso não haja nenhuma entrada de sinal de vídeo, o papel de parede é exibido.
Video Off	Não emite sinais de vídeo incluindo o papel de parede.

Adaptive DSP Level

Seleciona se é para ajustar o nível do efeito CINEMA DSP automaticamente.

Definições

Off	Não ajusta o nível do efeito automaticamente.
On	Ajusta o nível do efeito automaticamente de acordo com os resultados da medição YPAO e com o nível do volume.

🗧 Virtual Speaker

Ajustando o Virtual Speaker.

VPS

Seleciona se deseja criar Virtual Presence Speaker (VPS) usando os alto-falantes frontais, centrais e surround. Ao ativar o VPS, a unidade cria um VPS frontal se não houver alto-falantes de presença frontais conectados, ou cria um VPS traseiro se houver alto-falantes de presença frontais conectados, mas não alto-falantes de presença traseiros (p.77).

Ajustes

Off	Desativa o Virtual Presence Speaker (VPS).
On	Ativa os Virtual Presence Speaker (VPS).

Dependendo da altura da instalação dos alto-falantes surround, o VPS pode não ser efetivo. Neste caso, ajuste "Virtual Presence Speaker" para "Off".

VSBS

Seleciona se é para criar o Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando os alto-falantes surround. Se o VSBS for ativado, a unidade criará o VSBS se não houver alto-falantes surround traseiros conectados.

Definições

Off	Desativa o Virtual Surround Back Speaker (VSBS).
<u>On</u>	Ativa o Virtual Surround Back Speaker (VSBS).

O VSBS só tem efeito se um conteúdo de 6.1 ou 7.1 canais for reproduzido.

🗾 Ultra Low Jitter PLL Mode

(Apenas RX-A3080)

Ativa/desativa a função de eliminação de jitter

Fonte de entrada

AV 1-7, AUDIO 1-4 (Disponível somente quando qualquer entrada de áudio digital é atribuída), (fontes de rede), Bluetooth, USB

Ajustes

Off	Desativa a função de eliminação de jitter
Level 1, Level 2, Level 3	Ativa a função de eliminação de jitter O nível mais alto aumenta a precisão do DAC, mas pode causar interrupções de áudio em alguns dispositivos de reprodução, dependendo das condições do relógio de áudio. Neste caso selecione nível baixo.

DAC Digital Filter

(Apenas RX-A3080)

Seleciona o tipo de filtro digital do DAC de áudio (conversor digital-analógico) Para ter sons favoritos.

Definições

Sharp Roll-off Type	Remove ruídos fora da banda pelo filtro com características de atenuação alta. Tem uma tendência para produzir sons claros.
Slow Roll-off Type	Remove ruídos fora da banda pelo filtro com características de atenuação médias.
	Tem uma tendência para produzir sons leves.
Short Latency Type	Reduz o atraso de áudio causado pelo filtro digital interno DAC. Tem uma tendência para produzir sons responsivos e rítmicos.

Balance Input Attenuator

(Apenas RX-A3080)

Seleciona se ativa o atenuador para a entrada de balanço (AUDIO 4) para que possa evitar a distorção de som quando são introduzidos sinais de alto nível.

Ativa o atenuador quando ligar um dispositivo de áudio que emite sinais de 3 V (RMS) ou superior para os conectores AUDIO 4 (entrada balanceada XLR) (p.47).

Fonte de entrada

AUDIO 4

Ajustes

Bypass	Não ativa o atenuador para a entrada de balanço.
ATT.(-6dB)	Ativa o atenuador para a entrada de balanço para reduzir o nível do sinal (-6dB).

Configura as definições de cena.

Scene Setting

Seleciona os itens a serem incluídos como as atribuições de cena. Você também pode ver as definições atribuídas atualmente à cena selecionada.

As atribuições de cena podem incluir estações de rádio ou o conteúdo de um dispositivo de armazenamento USB selecionado, dispositivo Bluetooth e dispositivo de rede.

Procedimento

- 1 Use as teclas de cursor para selecionar o nome da SCENE e pressione ENTER.
- 2 Para incluir itens como atribuições de cena, use as teclas de cursor para selecionar um item e pressione ENTER para marcar a caixa de seleção (ou desmarcar a caixa de seleção para excluir).

1 Mayle Viewing	53 HDMI Control	Control Sync
A	⊠ Input	
2. Radio Listening	Registered Content	
3. Music Listening	HDMI Output	
4.NET Audio Listening	E3 Mode	
5.STB Viewing	Sound	
6.Game Playing	Surround	
7.TV Viewing	Video	
8. Media Server Listening	Volume	
	 Lipsync 	
	Speaker Setup	
	Zone Interlock	
	Reset	

Escolhas

HDMI Control	Control Sync (HDMI Control (p.145))						
Input	Entrada (p.74), Audio Select (p.123)						
	[Fontes de entrada: TUNER, (fontes de rede), SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB]						
Registerd Content	Estação, conteúdo da música						
	[Fontes de entrada: outros]						
HDMI Output	HDMI Output (p.74)						
Mode	Programa DSP (p.78), Pure Direct Mode (p.140), Enhancer (p.151), Hi-Res Mode (p.122), SURROUND:AI (p.77)						
Sound	Tone Control (p.120), YPAO Volume (p.120), Adaptive DRC (p.121), Extra Bass (p.122)						

Surround	Dialogue Lift (p.121), Dialogue Level (p.121), Subwoofer Trim (p.122)
Video	Video Mode (p.143), Video Adjustment (p.123)
Volume	Master Volume (p.74)
Lipsync	Lipsync (p.121), Atraso (p.136)
Speaker Setup	Setting Pattern (p.131), Parametric EQ (p.134)
Zone Interlock	Energia (p.114), Input (p.150), Volume (p.150) *1

*1 A definição "Volume" não fica disponível com Zone4.

Para restaurar as definições padrões para a cena selecionada, selecione "Reset".

Scene Rename

Muda o nome da SCENE exibido no display frontal e na TV.

- Procedimento
- Use as teclas de cursor para selecionar o nome da SCENE e pressione ENTER para entrar na tela de edição de nome.

2 Use as teclas de cursor e ENTER para mudar o nome.

C Littoring In D Littoring In D Littoring Store D Littoring Store	Movie Viewing	м	۰	٧	i	e		۷	i	ę	w	i	n	8				
C] []]]]]]]]]	tadio Listening																	
Audo Listering ID 1 2 3 5 7 8 9 6 7 7 8 9 6 7 7 8 1 <th1< th=""> 1 1</th1<>	Music Listening										96	8						
Memory Image Memory Space Deate Deate <thdeat< th=""> <thdeate< th=""> Deate <thd< td=""><td>NET Audio Listening</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>e</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>ł</td><td>1</td><td>•</td></thd<></thdeate<></thdeat<>	NET Audio Listening	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	e		-	-	ł	1	•
a b c d e f g h i j k i m / \ S a b c d e f g h i j k i m / \ S n o p q c s t u v w x y z h · · · kwing b Save CLGAR	270 March -	\$	13		9K.SF	•			1	ipat	e				lelet	e	•	¢
e Raying In o p q r s t u v w x y z A · · · Newing Is Save CLEAR RESET	or by viewing	3	ь		٩	e	f	8	h			k		m			\$	
Newing 51 SAVE CLEAR RESET	Same Playing			р	٩						w							
Ia Server Listening In SAVE CLEAR RESET	TV Viewing																	
	Media Server Listening			s	AVE				0	LEA	2				RES	εT		
	.TV Viewing .Media Server Listening			s	AVE					LEA	R				RES	εт		

Para limpar a entrada, selecione "CLEAR".

3 Use as teclas de cursor para selecionar "SAVE" e pressione ENTER.

ľ.

Para restaurar a definição padrão, selecione "RESET".

4 Para sair do menu, pressione SETUP.

Video/HDMI

Configura as definições de vídeo/HDMI.

Information

Exibe informação sobre o sinal de vídeo atual e das TVs conectadas aos conectores HDMI OUT.

Escolhas

HDMI Signal	Presença ou ausência de entrada/saída de sinal HDMI					
HDMI Resolution	Resoluções do sinal de entrada (analógico ou HDMI) e do sinal de saída (HDMI)					
HDMI Monitor Video Resolution	Resoluções suportadas pela TV					



🗧 Video Mode

Configura as definições do processamento do sinal de vídeo.

Video Mode

Ativa/desativa o processamento de sinais de vídeo (resolução, razão de aspecto e ajustes de vídeo).

Definições

Direct	Desativa o processamento de sinais de vídeo.					
Dracassing	Ativa o processamento de sinais de vídeo.					
Processing	Configura as definições em "Resolution", "Aspect" e "Adjustment".					

Quando "Video Mode" for definido para "Direct", a unidade transmitirá os sinais de vídeo com o menor número de circuitos para reduzir o atraso de saída de vídeo.

Resolution

Seleciona a resolução para emitir sinais de vídeo HDMI se "Video Mode" for definido para "Processing".

Definições

Through	Não converte a resolução.
Auto	Seleciona a resolução automaticamente de acordo com a resolução da TV.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Emitem os sinais de vídeo com uma resolução selecionada. (Apenas as resoluções suportadas pela sua TV podem ser selecionadas.)

Se você precisar selecionar uma resolução que não seja suportada pela sua TV, defina "MONITOR CHECK" (p.160) no menu "ADVANCED SETUP" para "SKIP" e tente novamente. (Repare que o vídeo de saída pode não ser exibido normalmente na sua TV.)

Aspect

Seleciona uma razão de aspecto para emitir sinais de vídeo HDMI se "Video Mode" for definido para "Processing".

Definições

Through	Não converte a razão de aspecto.					
16:9 Normal	Emite sinais de vídeo 4:3 para uma TV 16:9 com faixas pretas em ambos os lados da tela.					

Esta definição só funciona se os sinais 480i/576i ou 480p/576p forem convertidos em sinais 720p, 1080i, 1080p ou 2160p (4K).

Adjustment

Configura os ajustes de vídeo quando "Video Mode" for definido para "Processing". Você pode registrar os ajustes de vídeo como predefinições (até 6).

Os ajustes de vídeo funcionam nos sinais de vídeo com resolução 1080p ou menor.

Procedimento de configuração

- **1** Use o ENTER para selecionar um número predefinido.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar um item.

Contrast

Ajusta o contraste de vídeo.

Intervalo de ajuste -100 até <u>0</u> até +100

Saturation Ajusta a saturação de vídeo.

Intervalo de ajuste -100 até <u>0</u> até +100



- 3 Use as teclas de cursor para selecionar uma definição.
- 4 Para sair do menu, pressione SETUP.

Detail Enhancement

Ajusta o efeito de melhoria dos detalhes de vídeo.

Intervalo de ajuste

<u>0</u> até 50

Edge Enhancement

Ajusta o efeito de melhoria dos detalhes de contornos de vídeo.

Intervalo de ajuste

<u>0</u> até 50

Brightness

Ajusta o brilho de vídeo.

Intervalo de ajuste -100 até <u>0</u> até +100
📕 HDMI Control

Configura as definições de controle HDMI.

HDMI Control

Ativa/desativa o Controle de HDMI (p.184).

Definições

Off	Desativa o Controle de HDMI.
On	Ativa o Controle de HDMI.
	Configura as definições em "TV Audio Input", "ARC" e "Standby Sync".

Para usar o Controle de HDMI, você precisa realizar a configuração de ligação de Controle de HDMI (p.184) depois de conectar dispositivos compatíveis com o Controle de HDMI.

TV Audio Input

Seleciona um conector de entrada de áudio da unidade a ser usado para a entrada de áudio da TV se "HDMI Control" estiver definido para "On". A fonte de entrada da unidade muda automaticamente para áudio da TV ao mudar a entrada da TV para o seu sintonizador integrado.

Definições

AUDIO 1-3

Ao usar o ARC para emitir o áudio da TV para a unidade, não é possível usar os conectores de entrada selecionados aqui para conectar um dispositivo externo, porque a entrada será usada para a entrada de áudio da TV.

ARC

Ativa/desativa o ARC (p.186) se "HDMI Control" estiver definido para "On".

Definições

Off	Desativa o ARC.
<u>On</u>	Ativa o ARC.

Normalmente, você não precisa alterar esta definição. Caso sejam produzidos ruídos pelos alto-falantes conectados à unidade, porque os sinais de áudio da TV emitidos para a unidade via ARC não são suportados pela unidade, defina "ARC" para "Off" e use os alto-falantes da TV.

Standby Sync

Seleciona se é para usar o Controle de HDMI para ligar o comportamento de standby da TV e da unidade ao definir "HDMI Control" para "On".

Definições

Off	Não coloca a unidade no modo de standby ao desligar a TV.
On	Coloca a unidade no modo de standby ao desligar a TV.
Auto	Coloca a unidade no modo de standby ao desligar a TV, apenas se a unidade estiver recebendo sinais de áudio ou HDMI da TV.

HDMI Audio Output

Selecione se o som HDMI é a saída dos alto-falantes da TV.

O "HDMI OUT1" ajuste estará disponível somente quando "HDMI Control" estiver configurado para "Off".

HDMI OUT1, HDMI OUT2, HDMI ZONE OUT

Ativa/desativa a saída de áudio de uma TV conectada ao conector HDMI OUT 1, conector HDMI OUT 2 ou HDMI ZONE OUT.

Definições

Off	Desativa a saída de áudio pela TV.
On	Ativa a saída de áudio pela TV.

!

Os conectores HDMI OUT 1-2 emitem sinais de áudio de 2 canais quando a unidade estiver ligada.

HDMI ZONE OUT Assign

Seleciona a zona para a qual o conector HDMI OUT 3 (ZONE OUT) será usado.

Definições

Zone2, Zone4

Para mais detalhes sobre os sinais de áudio que podem ser emitidos para cada zona, consulte "Saída de zonas múltiplas" (p.184).

HDCP Version

Seleciona a versão HDCP do conector de entrada HDMI para assistir conteúdo de vídeo 4K.

Fontes de entrada

AV 1-7

Ajustes

Auto	Define automaticamente a versão de HDCP de acordo com o conteúdo.
1.4	Define a versão de HDCP para ser sempre 1.4.

HDMI Standby Through

Seleciona se é para emitir vídeos/áudio (entrada através dos conectores HDMI) para a TV quando a unidade estiver no modo de standby. Se esta função for definida para "On" ou "Auto", você pode usar as teclas seletoras de entrada para selecionar uma entrada HDMI mesmo que a unidade esteja no modo de standby (o indicador de standby na unidade pisca).

Definições

Off	(Este ajuste só fica disponível quando "HDMI Control" está ajustado para "Desligado".) Não emite áudio/vídeo para a TV.
On	Emite áudio/vídeo para a TV. (A unidade consome mais energia do que quando "Off" estiver selecionado.)
Auto	Emite áudio/vídeo para a TV. Se nenhum sinal for detectado, a unidade é colocada no modo de economia de energia.

Network

Configura as definições de rede.

Information

Exibe as informações da rede na unidade.

Escolhas

IP Address	Endereço IP	
Subnet Mask	Máscara de sub-rede	
Default Gateway	O endereço IP do gateway padrão	
DNS Server (P)	O endereço IP do servidor DNS primário	
DNS Server (S)	O endereço IP do servidor DNS secundário	
MAC Address (Ethernet)	Endereço MAC	
MAC Address (Wi-Fi)	•	
Network Name	Nome da rede (o nome da unidade na rede)	
MusicCast Network	O status da conexão da rede MusicCast.	
Wired/Wireless (Wi-Fi)	O status da conexão com fio ou sem fio	
SSID	(Ao usar uma conexão de sem fio [Wi-Fi]) O SSID da rede sem fio	



Network Connection

Seleciona o método de conexão de rede.

Definições

Wired	Selecione esta opção se quiser conectar a unidade a uma rede com um cabo de rede disponível no comércio (p.51).
Wireless (Wi-Fi)	Selecione esta opção ao conectar a unidade a uma rede através de um roteador sem fio (ponto de acesso). Para mais detalhes sobre as definições, consulte "Conexão da unidade a uma rede sem fio" (p.68).

IP Address

Configura os parâmetros de rede (como endereço IP).

DHCP	
Seleciona se	é para usar um servidor DHCP.
Definições	
Off	Não usa um servidor DHCP. Configure os parâmetros de rede manualmente. Para mais detalhes, consulte "Definições manuais da rede".
On	Usa um servidor DHCP para obter automaticamente os parâmetros de rede da unidade (como endereço IP).

IP Address

Define os parâmetros de rede (tais como endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão) manualmente.

Definições manuais da rede

- **1** Defina "DHCP" para "Off".
- **2** Use as teclas de cursor para selecionar "IP Address" e pressione ENTER.
- 3 Use as teclas de cursor para selecionar um tipo de parâmetro e pressione ENTER.

IP Address	Especifica um endereço IP.
Subnet Mask	Especifica uma máscara de sub-rede.
Default Gateway	Especifica o endereço IP do gateway padrão.
DNS Server (P)	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário.
DNS Server (S)	Especifica o endereço IP do servidor DNS secundário.

- 4 Use as teclas de cursor para mover a posição de edição e para selecionar um valor
- 5 Para confirmar a definição, pressione ENTER.
- 6 Para configurar outro parâmetro de rede, repita os passos de 2 a 4.
- **7** Para sair do menu, pressione SETUP.

Network Standby

Seleciona se a unidade pode ser ligada a partir de outros dispositivos de rede (standby de rede).

Definições

Off	Desativa a função de standby de rede.
On	Ativa a função de standby de rede. (A unidade consome mais energia do que quando "Off" estiver selecionado.)
Auto	Ativa a função de standby de rede. (Se "Network Connection" for definido para "Wired", a unidade será colocada no modo de economia de energia quando o cabo de rede for desconectado.)



Com um design avançado de economia de energia, este produto atinge um baixo consumo de energia não superior a dois watts quando em modo de espera de rede.

MAC Address Filter

Define o filtro de endereço MAC para limitar o acesso à unidade de outros dispositivos de rede.

Filter

Ativa/desativa o filtro de endereço MAC.

Definições

Off	Desativa o filtro de endereço MAC.
On	Ativa o filtro de endereço MAC. Em "MAC Address 1 -10", especifique os endereços MAC dos dispositivos de rede cujo acesso à unidade será permitido.

AirPlay (p.108) e DMC (p.148) operações não estão sujeitas filtro de endereço MAC.

MAC Address 1-10

Especifica os endereços MAC (até 10) dos dispositivos de rede cujo acesso à unidade será permitido quando "Filter" for definido para "On".

Procedimento

- 1 Use as teclas de cursor para selecionar um número de endereço MAC e pressione ENTER.
- 2 Use as teclas de cursor para mover a posição de edição e para selecionar um valor
- **3** Para confirmar a definição, pressione ENTER.
- 4 Para sair do menu, pressione SETUP.

DMC Control

Seleciona se permite um Digital Media Controller (DMC) controlar a reprodução. Um Digital Media Controller (DMC) é um dispositivo que pode controlar outros dispositivos de rede através da rede. Quando está função está ativada, você pode controlar a reprodução da unidade a partir de DMCs (como Windows Media Player 12) na mesma rede.

Fonte de entrada

SERVER

Definições

Disable	Não permite que os DMCs controlem a reprodução.
Enable	Permite que os DMCs controlem a reprodução.

AirPlay Volume Interlock

Ativa/desativa o controle do volume do iTunes/iPhone via AirPlay. Quando é definido outro a não ser "Off", você pode ajustar o volume da unidade a partir do iTunes/iPod durante a reprodução.

Interlock

Ajustes

Off	Desativa o controle do volume do iTunes/iPhone
Limited	Ativa o controle de volume do iTunes/iPhone dentro de um intervalo limitado (-80 dB a -20 dB e silenciamento).
Full	Ativa o controle do volume do iTunes/iPhone no intervalo completo (-80 dB a +16,5 dB e silenciamento).

Network Name

Edita o nome da rede (nome da unidade na rede) exibido nos outros dispositivos de rede.

Network Name

- Procedimento de configuração
- **1** Pressione ENTER para exibir a tela de edição de nome.
- 2 Use as teclas de cursor e ENTER para mudar o nome.



Para limpar a entrada, selecione "CLEAR".

3 Use as teclas de cursor para selecionar "SAVE" e pressione ENTER.

Para restaurar a definição padrão, selecione "RESET".

4 Para sair do menu, pressione SETUP.

MusicCast Link Power Interlock

Seleciona se ligar a alimentação do dispositivo mestre do MusicCast rede (a unidade) também liga a energia de outros dispositivos da rede.

Ajustes

Off	Desativa o bloqueio de energia da unidade (mestre do MusicCast).
On	Ativa o bloqueio de energia da unidade (mestre do MusicCast).

Bluetooth

Configura as definições de Bluetooth.



Bluetooth

Ativa/desativa a função Bluetooth (p.96).

Definições

Off	Desativa a função Bluetooth.
<u>On</u>	Ativa a função Bluetooth.

Audio Receive

Define as configurações de Bluetooth quando o aparelho é usado como o receptor de áudio Bluetooth.

Disconnect

Termina a conexão Bluetooth entre o dispositivo Bluetooth (como smartphone) e a unidade.

Procedimento

1 Selecione "Disconnect" e pressione ENTER para terminar a conexão Bluetooth.

Esta definição não fica disponível quando os dispositivos Bluetooth estão conectados.

Bluetooth Standby

Seleciona se é para ativar/desativar a função que liga a unidade a partir de dispositivos Bluetooth (standby de Bluetooth). Se esta função for definida para "On", a unidade será ligada automaticamente quando uma operação de conexão for realizada no dispositivo Bluetooth.

Definições

Off	Desativa a função de standby de Bluetooth.
<u>On</u>	Ativa a função de standby de Bluetooth.
	(A unidade consome mais energia do que quando "Off" estiver selecionado.)

Esta definição não fica disponível ao definir "Network Standby" (p.147) para "Off".

Multi Zone

Configura as definições de zonas múltiplas.

Information

Exibe a informação sobre Zone2, Zone3 e Zone4.

Escolhas

On/Off	Exibe o status de cada zona.
Input	A fonte de entrada selecionada para Zone2, Zone3 e Zone4.
Volume	O ajuste de volume para Zone2 e Zone3.
Tone Control	O controle de tom (o nível de agudos e graves) para Zone2 e Zone3.



Zone2, Zone3 Definir

Configura os Zone2 ou Zone3 ajustes.

Volume

Ativa/desativa os ajustes do volume para a saída de Zone2 ou Zone3.

Se você tiver conectado um amplificador externo com controle de volume à unidade, desative o ajuste do volume para a zona correspondente.

Definições

Fixed	Desativa os ajustes do volume para a saída de Zone2 ou Zone3.
Variable	Ativa os ajustes do volume para a saída de Zone2 ou Zone3.

Esta definição não esta disponível dependendo do "Power Amp Assign" ajuste (p.131).

Max Volume

Ajusta o Zone2 ou Zone3 valor limite dos volumes.

Intervalo de ajuste

-60,0 dB a +15,0 dB (5,0 dB incrementados), +16,5 dB [20,5 a 95,5 (5,0 incrementados), 97,0]

Esta definição só fica disponível ao definir "Volume" para "Variable".

Initial Volume

Define o Zone2 ou Zone3 inicial ao ligar a unidade.

Definições

Off	Define o nível para o nível do volume da unidade em efeito na última vez que ela entrou no modo de standby.
On	Define para Mute ou para o nível do volume especificado (-80,0 dB a +16,5 dB, incrementos de 0,5 dB) [0,5 a 97,0 (incrementos de 0,5)]. (Especifique um nível de volume que seja inferior à definição "Max Volume".)

Esta definição só fica disponível ao definir "Volume" para "Variable".

Audio Delay

Ajusta o tempo de saída do áudio para Zone2 ou Zone3 de forma que o áudio seja sincronizado com o vídeo.

Intervalo de ajuste

0 ms a 100 ms (1 ms incrementos)

Monaural

Muda entre estéreo e monaural para Zone2 ou Zone3 saída.

Definições

Off	Produz sons estéreis em Zone2 ou Zone3.
On	Produz sons monaurais em Zone2 ou Zone3.

Enhancer

Ativa/desativa o Compressed Music Enhancer (p.82) para Zone2 ou Zone3 saída.

Definições

Off	Desativa o Compressed Music Enhancer.
<u>On</u>	Ativa o Compressed Music Enhancer.

Tone Control

Ajusta o nível da faixa de frequências altas (Agudo) e da faixa de frequências baixas (Graves) para Zone2 ou Zone3 saída.

Definições

Auto	Ajusta os níveis da faixa de alta freqüência (Agudo) e da faixa de baixa freqüência (Grave) automaticamente em sincronização com o volume principal, com correção para a resposta auditiva da orelha humana.
Manual	Ajusta o nível de frequências altas (Agudos) e frequências baixas (Graves) manualmente (-6,0 a +6,0 dB, 0,5 dB incrementos).
Bypass	Não ajusta a faixa de frequências altas (Agudos) e a faixa de frequências baixas (Graves).

Extra Bass

Ativa/desativa o Extra Graves para Zone2 ou Zone3 saída. Se Extra Graves for ativado, você pode desfrutar de sons de graves melhorados, independentemente do tamanho dos alto-falantes.

Definições

Off	Desativa Extra Graves.
On	Habilita Extra Graves.

Left / Right Balance

Ajusta o equilíbrio dos alto-falante frontal para Zone2 ou Zone3 saída.

Intervalo de ajuste

-20 até 0 até +20 (negativo para a esquerda e positivo para a direita)

Zone Rename

Muda o nome da zona exibido no display frontal ou na tela da TV.

Procedimento de configuração

- 1 Use as teclas de cursor para selecionar a Zona e, em seguida, pressione ENTER.
- 2 Use as teclas de cursor e ENTER para mudar o nome.



Para limpar a entrada, selecione "CLEAR".

3 Use as teclas de cursor para selecionar "SAVE" e pressione ENTER.



Para restaurar a definição padrão, selecione "RESET".

4 Para sair do menu, pressione SETUP.

Party Mode Set

Ativa/desativa a mudança para o modo de festa (p.115) para cada zona.

Escolha

Target: Zone2, Target: Zone3, Target: Zone4

Definições

Disable	Desativa a mudança para o modo de festa.
Enable	Ativa a mudança para o modo de festa. Você pode ativar/desativar o modo de festa pressionando PARTY no controle remoto.

Quando o modo de festa está sendo usado, o ajuste Disable/Enable não pode ser alterado.

System

Configura as definições do sistema.

Information

Exibe as informações do sistema na unidade.

Escolhas

Remote ID	A definição da ID de controle remoto da unidade	
TV Format	O tipo de sinal de vídeo da unidade	
Speaker Impedance	A definição da impedância do alto-falante da unidade	
Tuner Frequency Step A definição das frequências de sintonização FM/AM da unidade		
System ID	Número de ID do sistema	
Firmware Version	A versão do firmware instalado na unidade	

📕 Language

Seleciona um idioma para o menu na tela.



Definições

Inglês, Japonês, Francês, Alemão, Espanhol, Russo, Italiano, Chines



As informações no display frontal são fornecidas apenas em inglês.

🗧 Input Assignment

Atribui os conectores COMPONENT VIDEO, COAXIAL e OPTICAL a outra fonte de entrada.

Input Assignment

Procedimento

Exemplo: atribuição do OPTICAL (②) conector a entrada da fonte "AV 2"

 Use as teclas de cursor para selecionar a célula na intersecção de "AV 2" e "OPTICAL", e pressione ENTER.



2 Use as teclas de cursor para selecionar "②" e pressione ENTER.



3 Para sair do menu, pressione SETUP.

Não é possível atribuir ambos os conectores COAXIAL e OPTICAL à mesma fonte de entrada.

📕 Input Skip

Define quais fontes de entrada são ignoradas quando operar a tecla IMPUT ou AV CONTROLLER. Você pode selecionar a fonte de entrada desejada usando esta função.

Quando usar AV CONTROLLER, você não poderá selecionar as fontes de entrada definidas para "On" nesta função.

Fontes de entrada

AV 1-7, AUX, AUDIO 1-4*, PHONO, TUNER, (fontes de rede), Bluetooth, USB

* AUDIO 4: RX-A3080 apenas

Ajustes

Off	Não ignora a fonte de entrada selecionada.
On	Ignora a fonte de entrada selecionada.

🗾 Input Rename (Auto)

Muda automaticamente os nomes da fonte de entrada exibidos no display frontal. Você pode selecionar um nome criado pela função Auto Rename.

Fontes de entrada

AV 1-7, AUDIO 1-3

- Procedimento
- f 1 Use as teclas de cursor para selecionar uma fonte de entrada para mudar o nome.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "Auto".
- 3 Para mudar o nome de outra fonte de entrada, repita os passos 1 a 2.
- **4** Pressione SETUP.

- Quando "Auto" é selecionado, o nome criado é armazenado mesmo após o dispositivo externo ser desconectado. Para redefinir a definição padrão, mude a definição para "Manual" e, em seguida, volte para "Auto".
- "Auto" pode ser selecionado para AUDIO 1-3 apenas se uma definição "Input Assignment" digital foi selecionada.

🗖 Input Rename (Manual)

Permite que o nome da fonte de entrada exibido no display frontal seja definido manualmente.

Fontes de entrada

AV 1-7, AUX, AUDIO 1-4*, PHONO, TUNER, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB * AUDIO 4: RX-A3080 apenas

Procedimento

1 Use as teclas de cursor para selecionar uma fonte de entrada para mudar o nome.

2 Pressione ENTER.

O cursor move para a tela de edição de nome.

3 Use as teclas de cursor e a tecla ENTER para editar o nome e, em seguida, selecione "SAVE" e pressione ENTER.

- Para cancelar a entrada, selecione "CLEAR".
- Se você selecionar "RESET", o nome padrão da entrada será inserido na área de edição.
- 4 Para mudar o nome de outra fonte de entrada, repita os passos 1 a 3.
- 5 Pressione SETUP.

🗖 Auto Play

Ativa/desativa a função Auto Play nos serviços de transmissão da internet e as seguintes fontes de entrada.

Fontes de entrada

(fontes de rede) SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB

Ajustes

Off	Desativa a função Auto Play.
<u>On</u>	Inicia automaticamente a reprodução do último conteúdo que você reproduziu.
Auto	Inicia automaticamente a reprodução do conteúdo que somente você reproduziu na definição da unidade no modo standby.

Em algumas fontes de entrada ou conteúdo, você não pode ativar a função Auto Play.

🗖 DSP Skip

Define quais programas de som são ignorados quando operar a tecla PROGRAM. Você pode selecionar rapidamente o programa de som desejado usando esta função.

Ajustes

Off	Não ignora o programa de som selecionado.
On	Ignora o programa de som selecionado.

🗖 Remote Key

Configura as definições de Remote Key.

PROGRAM Key

Define a função atribuída às teclas PROGRAM do controle remoto. Você pode usar a tecla PROGRAM a não ser para a seleção do programa DSP.

Ajustes

Assign 1	Permite selecionar os programas de DSP.	
	Permite selecionar somente os programas de filme/música DSP.	
Assign 2	A tecla para cima das teclas PROGRAM: alterna entre programas de filme.	
	A tecla para baixo das teclas PROGRAM: alterna entre programas de música.	
Assign 3	Permite selecionar as fontes de NETWORK.	
Assign 4	Permite mover para a página anterior/seguinte da de tela de navegação.	
Assign 5	Permite o ajuste fino do volume do subwoofer.	
Assign 6	Permite ajustar o volume dos sons de diálogo.	
	Permite selecionar as definições de reprodução aleatória/repetição.	
Assign 7	A tecla para cima das teclas PROGRAM: repetição.	
	A tecla para baixo das teclas PROGRAM: reprodução aleatória	
	Exibe a informação no display frontal/na tela.	
Assign 8	A tecla para cima das teclas PROGRAM: informação no display frontal	
	A tecla para baixo das teclas PROGRAM: informação no display na tela	

Esta definição não muda a função da tecla PROGRAM no painel frontal.

Em algumas fontes de entrada, "Auto" não pede ser selecionado.

Color Key

Define a função da unidade para as teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto.

Ajustes

Default	Atribui as funções dos dispositivos conectados à unidade com um cabo HDMI. Esta definição é disponível quando "HDMI Control" está definido para "On".		
TV Control	Atribui as funções do controle da TV para cada tecla.		
	RED: EXIT (fecha o menu na TV)		
	GREEN: INFO (exibe a informação sobre a TV, como a resolução)		
	YELLOW: BROADCAST (muda o tipo de transmissão de TV)		
	BLUE: INPUT (muda a entrada de TV)		
	Esta definição é disponível quando "HDMI Control" está definido para "On".		

• Para mais detalhes sobre os "HDMI Control" no menu "Setup", consulte "HDMI Control" (p.145)

- Para usar o controle de HDMI, você precisa realizar a configuração de ligação HDMI Control depois de conectar dispositivos compatíveis com este (p.184).
- HDMI Control pode não funcionar corretamente.

📕 Display Set

Configura as definições relacionadas com o display frontal e a tela da TV.

Dimmer (Front Display)

Ajusta o brilho do painel frontal.

Intervalo de ajuste

-4 a 0 (mais alto para mais brilho)

A tela frontal pode ficar escuro quando a opção "ECO Mode" (p.157) for definida para "On".

Volume

Muda a escala do display de volume.

Ajustes

dB	Exibe o volume na unidade "dB".
0-97	Exibe o volume no valor numérico (0 a 97).

Short Message

Seleciona se é para exibir mensagens curtas na tela da TV ao operar a unidade (como seleção de entrada e ajuste do volume).

Definições

<u>On</u>	Exibe mensagens curtas na tela da TV.
Off	Não exibe mensagens curtas na tela da TV.

Wallpaper

Seleciona a imagem a ser usada como papel de parede na TV.

Definições

Grav	video. Exibe um fundo cinza na tela da TV quando não houver nenhum sinal de vídeo.	
Piano	Exibe uma imagem de piano na tela da TV quando não houver nenhum sinal de vídeo.	

Trigger Output1, Trigger Output2

Define os conectores TRIGGER OUT 1-2 para funcionarem em sincronismo com o status de energia de cada zona ou mudança de entrada.

Trigger Mode

Especifica a condição para as funções do conector TRIGGER OUT.

Definições

Power	O conector TRIGGER OUT funciona em sincronismo com o status de energia da zona especificada com "Target Zone".
Source	O conector TRIGGER OUT funciona em sincronismo com a mudança de entrada na zona especificada com "Target Zone".
	Um sinal eletrônico é transmitido de acordo com a definição feita em "Source".
Manual	Selecione isto para mudar manualmente o nível de saída para a transmissão do sinal eletrônico com "Manual".

Source

Especifica o nível de saída do sinal eletrônico transmitido com cada mudança de entrada quando "Trigger Mode" estiver definido para "Source".

Escolhas

AV 1-7,	AUX, AUDIO 1-4*,	PHONO, TUN	NER, (fontes)	de rede), B	luetooth, USE
---------	------------------	------------	---------------	-------------	---------------

* AUDIO 4: RX-A3080 apenas

Definições

Low	Interrompe a transmissão do sinal eletrônico se você mudar para a fonte de entrada especificada nesta opção.
High	Transmite o sinal eletrônico se você mudar para a fonte de entrada especificada nesta opção.

Manual

Muda o nível de saída para a transmissão do sinal eletrônico manualmente quando "Trigger Mode" estiver definido para "Manual". Esta definição também pode ser usada para confirmar o funcionamento apropriado do dispositivo externo conectado através do conector TRIGGER OUT.

Escolhas

Low	Interrompe a transmissão do sinal eletrônico.
High	Transmite o sinal eletrônico.

Target Zone

Especifica a zona com a qual as funções do conector TRIGGER OUT são sincronizadas.

Definições

Main	Ao definir "Trigger Mode" para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia da zona principal. Ao definir "Trigger Mode" para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada na zona principal.
Zone2	Ao definir "Trigger Mode" para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia de Zone2. Ao definir "Trigger Mode" para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada de Zone2.
Zone3	Quando "Trigger Mode" está ajustado para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia do Zone3. Quando "Trigger Mode" está ajustado para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada de Zone3.
Zone4	Quando "Trigger Mode" está ajustado para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia do Zone4. Quando "Trigger Mode" está ajustado para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada de Zone4.
All	Quando "Trigger Mode" está ajustado para "Power", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com o status de energia de qualquer zona. Quando "Trigger Mode" está ajustado para "Source", a transmissão do sinal eletrônico é sincronizada com a mudança de entrada em qualquer zona.



Configura as definições do fornecimento de energia.



Auto Power Standby

Define a quantidade de tempo para a função de standby automático. Se você não operar a unidade ou se nenhum sinal de entrada for detectado durante o tempo especificado, a unidade entrará automaticamente no modo de standby.

Definições

Off	Não coloca a unidade no modo de standby automaticamente.
5 minutes, 20 minutes	Coloca a unidade no modo de standby quando você não operar a unidade e nenhum sinal de entrada for detectado dentro do tempo especificado.
2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours	Coloca a unidade no modo de standby se você não operar a unidade durante o tempo especificado. Por exemplo, se "2 hours" estiver selecionado, a unidade entrará no modo de standby se você não operá-la durante 2 horas.

Padrão

Reino Unido, Europa e modelos da Rússia: 20 minutes

Outros modelos: Off

Pouco antes da unidade entrar no modo de standby, "AutoPowerStdby" aparece e, em seguida, começa uma contagem regressiva no display frontal.

ECO Mode

Ativa/desativa o modo Eco (economia de energia).

Você pode reduzir o consumo de energia do aparelho ajustando "ECO Mode" para "On". Depois de ajustar, tenha certeza de pressionar ENTER para reiniciar o aparelho.

Definições

Off	Desativa o modo Eco.
On	Ativa o modo Eco.

!

• Ao definir "ECO Mode" para "On", o display frontal ficar ficar escuro.

· Se você quiser reproduzir áudio a um volume alto, defina "ECO Mode" para "Off".

Memory Guard

Previne alterações acidentais nas definições.

Memory Guard

Definições

Off	Não protege as definições.
On	Protege as definições até que "Off" seja selecionado.

Ao definir "Memory Guard" para "On", o ícone de cadeado (🍙) é exibido na tela do menu.



🗧 Firmware Update

Exibe a informação sobre a atualização do firmware.

Firmware Update

Atualiza o firmware através da rede. Você também pode verificar a versão do firmware e do sistema ID.

Escolhas

Firmware Version	Exibe a versão do firmware instalado na unidade.
System ID	Exibe o número ID do sistema.

- A atualização do firmware demora cerca de 20 minutos ou mais (dependendo da velocidade da sua conexão internet).
- Se a velocidade de conexão da internet é lenta ou a unidade estiver conectada a uma rede sem fio, a atualização através da rede pode não ser possível dependendo das condições da conexão sem fio. Neste caso, aguarde um pouco antes de atualizar o firmware novamente ou atualiza-lo usando o dispositivo de memória USB. Para mais detalhes sobre o uso do dispositivo de memória USB, consulte "Atualizando o firmware (FIRM. UPDATE)" (p.162).

USB Update

Execute a atualização do firmware usando um dispositivo de memória USB pelo menu "ADVANCED SETUP".

Para informação sobre como atualizar o firmware usando um dispositivo USB, consulte "Atualizando o firmware (FIRM. UPDATE)" em "Configuração das definições do sistema (menu ADVANCED SETUP)".

Configuração das definições do sistema (menu ADVANCED SETUP)

Configure as definições do sistema da unidade observando o display frontal.

- Coloque a unidade no modo de standby.
- 2 Enquanto pressiona STRAIGHT no painel frontal, pressione MAIN ZONE 心. MAIN ZONE ① STRAIGHT



- 3 Pressione PROGRAM para selecionar um item.
- 4 Pressione STRAIGHT para selecionar uma definição.
- 5 Pressione MAIN ZONE (b) para colocar a unidade no modo de standby e, em seguida, ligue-a novamente.

As novas definições entrarão em efeito.

ADVANCED SETUP menu itens

As definições padrões são sublinhadas.

Item	Função	Página
SPEAKER IMP.	Muda a definição da impedância dos alto-falantes.	159
REMOTE SENSOR	Ativa/desativa o sensor de controle remoto na unidade principal.	159
REMOTE ID	Seleciona a ID de controle remoto da unidade.	159
TUNER FRQ STEP	(Brasil, Ásia e apenas General modelos) Muda a definição das frequências de sintonização FM/AM.	160
TV FORMAT	Muda o tipo do sinal de vídeo.	160
MONITOR CHECK	Remove a limitação sobre a saída de vídeo HDMI.	160
4K MODE	Seleciona o formato de sinal HDMI 4K (60 Hz/50 Hz).	161
DTS MODE	Alterna a configuração de notificação de formato DTS.	161
BACKUP/RESTORE	Cria um backup das definições da unidade, ou recupera as definições do backup.	161
INITIALIZE	Restaura as definições padrões.	162
FIRM. UPDATE	Atualiza o firmware.	162
VERSION	Verifica a versão do firmware instalado atualmente na unidade.	162

Alteração da definição da impedância dos alto-falantes (SPEAKER IMP.)



Altere as definições da impedância dos alto-falantes da unidade dependendo da impedância dos alto-falantes conectados.

Definições

6 Ω ΜΙΝ	Selecione esta opção ao conectar alto-falantes de 6 ohms à unidade. Você também pode usar alto-falantes de 4 ohms como os alto-falantes frontais.
<u>8 Ω MIN</u>	Selecione esta opção ao conectar alto-falantes de 8 ohms ou mais à unidade.

Ativação/desativação do sensor de controle remoto (REMOTE SENSOR)

ŪN.	R	ľ	0		5	N	9	0	R		
									0	N	

Ative/desative o sensor de controle remoto na unidade principal. Enquanto o sensor de controle remoto estiver desativado, não é possível controlar a unidade com o controle remoto.

Definições

ON	Ativa o sensor de controle remoto.
OFF	Desativa o sensor de controle remoto.

Selecionando a ID de controle remoto (REMOTE ID)



Altere a ID de controle remoto da unidade de forma que a mesma corresponda à ID de controle remoto (padrão: ID1). Ao usar múltiplos Yamaha Receiver AV, você pode definir cada controle remoto com uma ID de controle remoto individual para o receiver correspondente.

Definições

<u>ID1</u>, ID2

- Alteração da ID de controle remoto do controle remoto
- Para selecionar ID1, pressione o tecla de cursor (◄) e SCENE1 juntos por 5 segundos.
 Para selecionar ID2, pressione o tecla de cursor (◄) e SCENE2 juntos por 5 segundos.

Se o ID de controle remoto não corresponde à identificação da unidade, "RemID Mismatch" aparece no display frontal da unidade quando o controle remoto é operado.

Alteração da definição das frequências de sintonização FM/AM (TUNER FRQ STEP)

(Brasil, Ásia e apenas General modelos)



Altere a definição das frequências de sintonização FM/AM da unidade dependendo do seu país ou região.

Definições

FM100/AM10	Selecione isto se quiser ajustar a frequência FM em passos de 100 kHz e AM em passos de 10 kHz.
FM50/AM9	Selecione isto se quiser ajustar a frequência FM em passos de 50 kHz e AM em passos de 9 kHz.

Mudança do tipo do sinal de vídeo (TV FORMAT)



Mude o tipo do sinal de vídeo da unidade de forma que o mesmo corresponda ao formato da sua TV.

Definições

NTSC, PAL

Padrão

E.U.A., Canadá, Coréia, Brasil e General modelos: NTSC Outros modelos: PAL

Remoção da limitação sobre a saída de vídeo HDMI (MONITOR CHECK)

Ň	0		-	0	R			C	K		
								Ŷ		0	

A unidade detecta automaticamente as resoluções suportadas por uma TV conectada ao conector HDMI OUT.

Desative a função de verificação do monitor se quiser especificar uma resolução em "Resolution" (p.143) se a unidade não puder detectar a resolução da TV ou se quiser especificar uma resolução diferente da resolução detectada.

Definições

YES	Ativa a função de verificação do monitor. (Emite sinais de vídeo com uma resolução suportada apenas pela TV.)
SKIP	Desativa a função de verificação do monitor. (Emite sinais de vídeo com uma resolução especificada, independentemente da compatibilidade com a TV.)

!

Redefina para "YES" se a unidade ficar inoperativa porque o vídeo da unidade não puder ser exibido na TV após a definição de "MONITOR CHECK" para "SKIP".

Seleção do formato de sinal HDMI 4K (4K MODE)



Seleciona o formato dos sinais de entrada/saída na unidade quando a TV compatível com HDMI 4K e o dispositivo de reprodução estão conectados à unidade.

Ajustes

	Entradas/saídas 4K sinais mostrados na tabela abaixo.						
MODE 1	Dependendo do dispositivo conectado ou dos cabos HDMI, o vídeo pode não ser exibido corretamente. Neste caso, selecione "MODE 2".						
MODE 2	Entradas/saídas 4K sinais mostrados na tabela abaixo.						

Formato

			MODE 1			MODE 2		
		8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	
	RGB 4:4:4	V .	-					
4K/60, 50 Hz	YCbCr 4:4:4	~	-	-	—			
	YCbCr 4:2:2		v			—		
	YCbCr 4:2:0		~		~	—		
	RGB 4:4:4		~			✓		
4K/30, 25, 24 Hz	YCbCr 4:4:4		~			 ✓ 		
	YCbCr 4:2:2		~			~		

.

When "MODE 1" is selected, use a Premium High Speed HDMI Cable or Premium High Speed Cable with Ethernet.

Alterando a configuração de notificação de formato DTS (DTS MODE)

D	-	5	M	0	D			
				M	0	D		

Alterna a configuração de notificação de formato DTS.

Esta configuração informa o dispositivo de vídeo (como o leitor BD/DVD) sobre os formatos DTS suportados pela unidade.

Ajustes

MODE 1	Este modo está em conformidade com o padrão DTS: X. Utilize esta definição em circunstâncias normais.
MODE 2	Utilize esta definição se o dispositivo de vídeo (tal como leitor de BD/DVD) falhar a enviar um sinal DTS mesmo quando está a reproduzir conteúdo DTS-HD ou DTS: X.

Salvando/recuperação das definições (BACKUP/RESTORE)

A	C	K		27	R	0	-	0		
							C	K		

Realiza o backup e restaura todas as unidades definidas para um dispositivo de memória USB. Providencie um dispositivo de memória USB que usa o formato FAT16 ou FAT32.

Escolhas

BACKUP	Cria um backup das definições da unidade no dispositivo de memória USB.
RESTORE	Recupera as definições da unidade do backup (disponível apenas se um backup tiver sido criado).

Procedimento de backup/recuperação

1 Conecta o dispositivo de memória USB para o conector USB no painel frontal.

2 Para iniciar o processo, pressione STRAIGHT para selecionar "BACKUP" ou "RESTORE" e, em seguida, pressione INFO no painel frontal.

3 Pressione INFO novamente que aparecer a mensagem de confirmação no display frontal.

Para cancelar a operação, pressione STRAIGHT.

4 Quando "Please Power Off!" aparecer no display frontal, pressione (b) (energia) para definir a unidade no modo standby e ligá-la novamente.

Se "Failed" aparecer no display frontal, verifique o seguinte e inicie o processo novamente

No caso de "BACKUP":

- Você não pode salvar substituindo. Quando você salvar as definições repetidamente, por favor mova o arquivo para uma pasta diferente.
- O arquivo é armazenado com o nome "MC_backup_(nome do modelo).dat" no diretório de raiz do dispositivo de memória USB.

No caso de "RESTORE":

• Verifique que o arquivo está arquivado no diretório base do dispositivo de memória USB.

- "RESTORE" é eficaz após o backup de todas as definições.
- Não desligue a unidade durante o processo de backup e recuperação. Caso contrário, as definições podem não ser restauradas corretamente.
- A informação do usuário (como a conta, senha) não é salvo.

Restauração das definições padrões (INITIALIZE)



Restaura as definições padrões para a unidade.

Escolhas

VIDEO	Restaura as definições padrões para as configurações de vídeo.				
ALL	Restaura as definições padrões para a unidade.				
CANCEL	Não realiza a inicialização.				

Atualizando o firmware (FIRM. UPDATE)

FIRM. UPDATE USB

Um novo firmware que proporciona recursos adicionados ou melhorias do produto serão lançado quando necessário. As atualizações podem ser baixadas do website da Yamaha. Se a unidade estiver conectada à internet, você pode baixar o firmware através da rede. Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas com as atualizações.

Procedimento de atualização do firmware

Não realize este procedimento a menos que a atualização do firmware seja necessária. Além disso, certifique-se de ler as informações fornecidas com as atualizações antes de atualizar o firmware.

Pressione STRAIGHT repetidamente para selecionar "USB" ou "NETWORK" e pressione INFO para iniciar a atualização do firmware.

Escolhas

USB	Atualize o firmware usando um dispositivo de memória USB.
NETWORK	Atualize o firmware através da rede.

Se a unidade detectar um firmware mais recente na rede, a mensagem correspondente será exibida ao pressionar SETUP. Neste caso, você também pode atualizar o firmware da unidade seguindo o procedimento descrito em "Atualização do firmware da unidade através da rede" (p.163).

Verificação da versão do firmware (VERSION)

VERSION X.XX

Verifique a versão do firmware instalado atualmente na unidade.

- Você também pode verificar a versão do firmware em "Information" (p.143) no menu "System".
- Pode demorar um pouco até que a versão do firmware seja exibida.

Atualização do firmware da unidade através da rede



Um novo firmware que proporciona recursos adicionados ou melhorias do produto serão lançado quando necessário. Se a unidade estiver conectada à internet, você pode baixar o firmware através da rede e atualizá-lo.

Observações

- Não opere a unidade nem desconecte o cabo de alimentação ou o cabo de rede durante a atualização do firmware. A atualização do firmware demora cerca de 20 minutos ou mais (dependendo da velocidade da sua conexão internet).
- Se a unidade estiver conectada a uma rede sem fio, a atualização através da rede pode não ser possível dependendo das condições da conexão sem fio. Neste caso, atualize o firmware com um dispositivo de memória USB (p.162).
- Para mais detalhes sobre a atualização, visite o website da Yamaha.

- O indicador de atualização de firmware (p.15) no visor frontal acende quando uma atualização de firmware está disponível através da rede.
- Você também pode atualizar o firmware usando o dispositivo de memória USB a partir do menu "ADVANCED SETUP" (p.162).
- Você também pode iniciar a atualização do firmware pressionando INFO no painel frontal.

Uma atualização do firmware está disponível se a seguinte mensagem for exibida ao pressionar SETUP.



Atualizando o firmware da unidade

- Leia a descrição na tela.
- 2 Use as teclas de cursor para selecionar "START" e pressione ENTER.

O display na tela desliga e a atualização do firmware começa.

3 Se "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" aparecer no display frontal, pressione MAIN ZONE () no painel frontal.

A atualização do firmware é concluída.

- Se você deseja cancelar sem fazer nada agora, selecione "CLOSE".
- Atualizar o firmware leva cerca de 20 minutos ou mais.
- Você pode não receber a mensagem ou a iluminação do indicador de atualização de firmware no display frontal dependendo da condição da conexão da rede. Neste caso, atualize o firmware com um dispositivo de memória USB (p.162).
- Para mais detalhes sobre a atualização, visite o website da Yamaha.
- Para executar a atualização quando desligar a unidade, selecione "LATER" no passo 2 e, em seguida, siga as instruções da tela. Quando aparecer uma tela confirmando a atualização do firmware após desligar a unidade, pressione ENTER para iniciar atualização do firmware.

Quando a atualização do firmware é concluída, a unidade entra no modo de standby automaticamente.

- Para executar a atualização quando desligar a unidade, consulte as seguintes instruções.
- A atualização do firmware pode ser iniciada pressionando INFO no painel frontal.
- A unidade desliga automaticamente sem executar a atualização do firmware se passarem 2 minutos após a tela para confirmar a atualização do firmware ser exibida.
- Para cancelar o processo de atualização do firmware, pressione RETURN e a unidade irá desligar.
- A unidade desliga sem executar a atualização do firmware se você desligar a unidade com AV CONTROLLER ou MusicCast CONTROLLER.

APÊNDICE

Recursos Adicionais

Os seguintes recursos foram adicionados para melhorias no produto.

Reprodução de áudio pela unidade de alto-falantes/fones de ouvido habilitados para Bluetooth®

Você pode liberar áudio reproduzido na unidade conectada de alto-falantes ou fones de ouvido Bluetooth.



Bluetooth alto-falantes/fones de ouvido

Aviso

Áudio transmitido via Bluetooth pode ser retardado. Além disso, efeitos de campo sonoro selecionados na unidade não são aplicados.

Siga o procedimento abaixo para acionar uma conexão Bluetooth entre Bluetooth alto-falantes/fones de ouvido e o aparelho.

Utilize as teclas seletoras de entrada no controle remoto para selecionar a fonte.

Selecione uma fonte diferente de Bluetooth.

A função de transmissão de áudio não funciona quando Bluetooth é selecionado como fonte.

- Pressione SETUP no controle remoto para exibir o menu.
- 3 Use as teclas de cursor e ENTER para selecionar "Setup" → "Bluetooth" → "Audio Send", e depois ajuste "Transmitter" para "On".

4 Selecione "Device Search" para procurar os aparelhos Bluetooth.

A lista de aparelhos Bluetooth disponíveis é mostrada.

5 Selecione os alto-falantes/fones de ouvido Bluetooth a serem conectados ao aparelho.

Se o aparelho Bluetooth desejado não aparecer na lista, coloque-o no modo de emparelhamento e selecione "Device Search".

Quando o processo de conexão finalizar, o indicador Bluetooth acenderá no painel frontal.

.

- Um aparelho Bluetooth com chave de acesso diferente de "0000" não pode ser conectado ao aparelho.
- Se a unidade detectar o dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, a unidade automaticamente se conectará ao dispositivo Bluetooth depois do passo 1. Para fazer outra conexão Bluetooth, primeiro termine a conexão que está sendo usada.
- Encerre a conexão Bluetooth através de uma das seguintes operações:
- Encerre a conexão a partir do aparelho Bluetooth.
- Configure "Transmitter" no menu "Setup" para "Off".
- · Para mais informações sobre aparelhos compatíveis com Bluetooth, consulte o manual desta unidade.

Aviso

- O seguinte áudio não pode ser transmitido.
- Áudio AirPlay e DSD
- Áudio PCM superior a 192 kHz
- Super Audio CD (SACD) e DVD-Audio
- Áudio de rádio e aparelhos externos conectados a esta unidade, reproduzindo com Pure Direct ou Direct habilitados
- Quando conectado a um aparelho Bluetooth que não suporta tecnologia de proteção de direitos autorais (SCMS-T), alguns conteúdos podem não ser reproduzidos.
- · Áudio reproduzidos também serão liberados por alto-falantes conectados à unidade.
- · Áudio vindo de um aparelho Bluetooth (smartphone, etc.) não podem ser reproduzidos.

Operações de transmissão Bluetooth

- Função para transmitir para dispositivos Bluetooth (fones de ouvido Bluetooth, etc.)
- Perfil compatível
- A2DP, AVRCP
- Codecs suportados
- SBC
- Capaz de reproduzir/parar a operação do dispositivo Bluetooth (fones de ouvido Bluetooth, etc.)

Usando alto-falantes surround sem fio (função MusicCast Surround)

Usando dispositivos compatíveis com a função MusicCast Surround, você pode desfrutar de um sistema de cinema 5.1.2-canais ou 5.1-canais com alto-falantes surround e subwoofer sem fio.

Dispositivos compatíveis com MusicCast Surround



Exemplo de layout de alto-falante

Para um sistema 5.1.2-canais usando dois alto-falantes MusicCast 20 e um MusicCast SUB 100.



!

- Em um sistema de 5.1.2-canais ou 5.1-canais, os alto-falantes surround e subwoofer podem ser sem fio. Com outros sistemas, apenas o subwoofer pode ser sem fio.
- · Com alto-falantes surround sem fio
- O som não será liberado pelos terminais do alto-falante (SURROUND) e pelos conectores pre-out (SURROUND) na unidade principal.
- Alto-falantes traseiros surround e alto-falantes de presença traseiros não podem ser usados.
- Com um subwoofer sem fio
- Um subwoofer pode ser sem fio.
- O som não será liberado pelos conectores pre-out (SUBWOOFER ou SUBWOOFER 1 e 2) na unidade principal.
 Portanto, outro subwoofer não pode ser usado conectando-o com um cabo de áudio.
- O áudio a seguir não pode ser liberado pelos alto-falantes surround e subwoofer sem fio.
- Sinais com uma frequência de amostragem de 352,8 kHz ou 384 kHz
- Áudio DSD
- DVD-Audio e Super Audio CD (SACD) da entrada HDMI
- **1** Esta unidade e os dispositivos compatíveis com MusicCast Surround devem ser registrados no mesmo local do aplicativo MusicCast CONTROLLER.
- 2 Siga as instruções na tela do aplicativo para concluir a configuração da função MusicCast Surround.



Para instruções detalhadas de configuração, consulte o seguinte. https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1212383

Ajuste as configurações do alto-falante automaticamente (YPAO).

Para mais informações sobre YPAO, consulte o manual desta unidade.

- Medição múltipla e medição de ângulo/altura não podem ser usadas.
- Verifique as configurações e, em seguida, desfrute a reprodução do conteúdo.

O novo sistema de alto-falantes não proporciona um balanço sonoro ideal...

Se você tiver mudado os alto-falantes ou tiver um novo sistema de alto-falantes, use "YPAO" para otimizar novamente as definições dos alto-falantes (p.55). Se você quiser ajustar as definições dos alto-falantes manualmente, use "Speaker" no menu "Setup" (p.131).

Como nós temos filhos pequenos, queremos definir limitações para o controle do volume...

Se uma criança pequena operar acidentalmente os controles na unidade principal ou controle remoto, o volume pode aumentar repentinamente. Isso também pode provocar ferimentos ou danificar a unidade ou alto-falantes. Recomendamos o uso da opção "Max Volume" no menu "Setup" para definir previamente o nível máximo do volume para a unidade (p.140). Você também pode definir o volume máximo para Zone2 ou Zone3 (p.151).

De vez em quando sou surpreendido por um som alto e repentino ao ligar a unidade...

Por padrão, o nível do volume em efeito na última vez que a unidade entrou no modo de standby é aplicado automaticamente. Se você quiser fixar o volume, use a opção "Initial Volume" no menu "Setup" para definir o volume a ser aplicado ao ligar o receiver (p.140). Você também pode definir o volume inicial para Zone2 ou Zone3 (p.151).

Estamos incomodados com as diferenças no volume ao mudar entre as fontes de entrada...

Você pode corrigir as diferenças no volume entre as fontes de entrada usando a opção "Input Trim" no menu "Option" (p.122).

Eu fiz conexões HDMI, mas o Controle de HDMI não funciona...

Para usar o Controle de HDMI, você precisa realizar a configuração de ligação de Controle de HDMI (p.184). Após conectar dispositivos compatíveis com o Controle de HDMI (como BD/DVD players) à unidade, ative o Controle de HDMI em cada dispositivo e realize a configuração de ligação de Controle de HDMI. Esta configuração deve ser realizada sempre que você adicionar um novo dispositivo compatível com o Controle de HDMI ao seu sistema. Para mais informações sobre como o Controle de HDMI funciona entre sua TV e dispositivos de reprodução, consulte os manuais de instruções para cada dispositivo.

Quero desativar as mensagens que são exibidas na tela durante as operações...

Por padrão, as mensagens curtas são exibidas na tela da TV ao operar a unidade (como seleção de entrada e ajuste do volume). Se as mensagens curtas o incomodarem ao ver filmes ou programas esportivos, configure a definição "Short Message" (p.155) no menu "Setup" para desativar as mensagens curtas.

Quero evitar alterações acidentais nas definições...

Você pode proteger as definições configuradas na unidade (como definições dos alto-falantes) usando a opção "Memory Guard" no menu "Setup" (p.157).

Além desta unidade, o controle remoto da unidade está controlando outro produto Yamaha ao mesmo tempo...

Ao usar múltiplos produtos Yamaha, o controle remoto pode operar um outro produto Yamaha ou um outro controle remoto pode operar a unidade. Se isso acontecer, registre IDs de controle remoto diferentes para os dispositivos que você deseja controlar com cada controle remoto (p.159).

Quero desfrutar de reproduções de áudio/vídeo de um dispositivo de vídeo quando a unidade estiver no modo de standby...

Se você tiver conectado um dispositivo de vídeo à unidade com HDMI, você pode emitir a reprodução de áudio/vídeo no dispositivo de vídeo para a TV, mesmo que a unidade esteja no modo de standby. Para usar esta função, defina "HDMI Standby Through" (p.146) no menu "Setup" para "On" ou "Auto". Você também pode mudar a fonte de entrada usando o controle remoto da unidade quando está função estiver ativada.

Solução de problemas

Consulte a tabela abaixo quando a unidade não funcionar adequadamente.

Se o problema que você estiver experimentando não estiver listado abaixo ou se as instruções abaixo não ajudarem, desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.

Primeiro verifique o seguinte:

- 1 Os cabos de alimentação da unidade, TV e dispositivos de reprodução (como BD/DVD players) estão conectados corretamente às tomada elétricas de CA.
- 2 A unidade, subwoofer, TV e dispositivos de reprodução (como BD/DVD players) estão ligados.
- 3 Os conectores de cada cabo estão inseridos firmemente nos conectores em cada dispositivo.

Energia, sistema e controle remoto

Problema	Causa	Solução				
A energia não é ligada.	O circuito de proteção foi ativado três vezes consecutivas. Quando a unidade estiver nesta condição, o indicador de standby da unidade começará a piscar se você tentar ligar a unidade.	Como uma medida de precaução, a capacidade de ligar a energia é desativada. Contate o seu representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo para solicitar o reparo.				
A energia não é desligada.	O microcomputador interno congelou devido a um choque elétrico externo (como um raio ou eletricidade estática excessiva) ou a uma queda da tensão no fornecimento de energia.	Mantenha pressionado no painel frontal durante mais de 10 segundos para inicializar e reiniciar a unidade. (Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica de CA e conecte-o novamente.)				
A energia é desligada (modo de standby) imediatamente.	A unidade foi ligada enquanto um cabo de alto-falante estava em curto-circuito.	Torça firmemente os fios desencapados de cada cabo de alto-falante e reconecte a unidade e aos alto-falantes (p.29).				
	Operação realizada pelo timer de desligamento.	Ligue a unidade e inicie reprodução novamente.				
	Operação realizada pela função de standby automático, porque a unidade ficou sem ser operada durante o tempo especificado.	Para desativar a função de standby automático, defina "Auto Power Standby" no menu "Setup" para "Off" (p.157).				
A unidade entra no modo de standby	A definição da impedância dos alto-falantes está incorreta.	Defina a impedância segundo os alto-falantes usados (p.159).				
automaticamente.	O circuito de proteção foi ativado devido a um curto-circuito.	Torça firmemente os fios desencapados de cada cabo de alto-falante e reconecte a unidade e aos alto-falantes (p.29).				
	O circuito de proteção foi ativado, porque o volume da unidade está muito alto.	Abaixe o volume. Se "ECO Mode" no menu "Setup" estiver definida para "On", defina-a para "Off" (p.157).				
A unidade não está reagindo.	O microcomputador interno congelou devido a um choque elétrico externo (como um raio ou eletricidade estática excessiva) ou a uma queda da tensão no fornecimento de energia.	Mantenha MAIN ZONE () no painel frontal durante mais de 10 segundos para inicializar e reiniciar a unidade. (Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica de CA e conecte-o novamente.)				

Problema	Causa	Solução				
	A unidade está fora do alcance de operação.	Use o controle remoto dentro do alcance de operação (p.6).				
	As pilhas estão fracas.	Substitua por pilhas novas.				
Não é possível controlar a unidade com o controle remoto.	O sensor de controle remoto da unidade está exposto à luz direta do sol ou a uma iluminação forte.	Ajuste o ângulo de iluminação, ou mude a posição da unidade.				
	As IDs de controle remoto da unidade e do controle remoto não estão idênticas.	Altere a ID de controle remoto da unidade ou do controle remoto (p.159).				
	O sensor do controle remoto na unidade principal está desligado.	Defina "REMOTE SENSOR" no menu "ADVANCED SETUP" para "ON" (p.159).				
	O dispositivo que está conectado com a unidade via HDMI não suporta a operação das teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE.	Use um dispositivo que suporta o funcionamento das teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE.				
As teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto não funcionam.	As definições das teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE do controle remoto da unidade foram alteradas.	Defina "Color Key" (p.155) no menu "Setup" para "Default".				
	O controle de definição HDMI é "Off".	Defina "HDMI Control" (p.145) no menu "Setup" para "On".				

Áudio

Problema	Causa	Solução
Nenhum som é produzido.	Uma outra fonte de entrada está selecionada.	Selecione a fonte de entrada desejada com as teclas seletoras de entrada.
	A unidade está recebendo sinais que não podem ser reproduzidos.	Alguns formatos de áudio digital não podem ser reproduzidos na unidade. Para verificar o formato de áudio do sinal de entrada, use "Information" no menu "Sound" (p.136).
	O cabo de conexão da unidade com o dispositivo de reprodução está defeituoso.	Se não houver nenhum problema na conexão, substitua o cabo de conexão.
	O volume máximo está definido.	Use "Max Volume" no menu "Setup" para ajustar o volume máximo (p.140).
Não é possível aumentar o volume.	Um dispositivo conectado aos conectores de saída da unidade não está ligado.	Ligue todos os dispositivos conectados aos conectores de saída da unidade.
	A fonte de reprodução não contém um sinal para o canal.	Para verificar isso, use "Information" no menu "Sound" (p.136).
	O programa de som/decodificador selecionado atualmente não usa o alto-falante.	Para verificar isso, use "Test Tone" no menu "Setup" (p.135).
Nenhum som á produzido por um alto falante	A saída de áudio do alto-falante está desativada.	Execute a função "YPAO" (p.55) ou use "Configuration" no menu "Setup" para alterar as definições do alto-falante (p.132).
específico.	O volume do alto-falante está definido para um nível muito baixo.	Execute o recurso "YPAO" (p.55) ou use "Level" no menu "Setup" para ajustar o volume do alto-falante (p.134).
	O cabo de alto-falante que conecta a unidade com o alto-falante está defeituoso.	Se não houver nenhum problema na conexão, substitua o cabo de alto-falante.
	O alto-falante está funcionando incorretamente.	Para verificar isso, substitua por um outro alto-falante. Se o problema persistir, a unidade pode estar funcionando incorretamente.
Nenhum som é produzido do subwoofer.	A fonte de reprodução não contém sinais LFE ou sinais de frequências baixas.	Para verificar se o subwoofer está funcionando corretamente, use "Test Tone" no menu "Setup" (p.135).
	A saída do subwoofer está desativada.	Execute "YPAO" (p.55) ou ajuste "Subwoofer 1" ou "Subwoofer 2" no "Setup" menu para "Use" (p.134).
	O volume do subwoofer está muito baixo.	Ajuste o volume do subwoofer.
	O subwoofer foi desligado pela sua função de standby automático.	Desative a função de standby automático do subwoofer ou ajuste o seu nível de sensibilidade.
Nenhum som é gerado pelo dispositivo de reprodução (conectado à unidade via HDMI).	A TV não é compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Consulte o manual de instruções da TV e verifique as especificações da TV.
	O número de dispositivos conectados ao conector HDMI OUT excedeu o limite.	Desconecte alguns dos dispositivos HDMI.
Nenhum som é gerado pelo aparelho reprodutor (quando se usa o Controle de HDMI).	A TV está definida para emitir áudio pelos alto-falantes da TV.	Altere a definição de saída de áudio na sua TV de forma que o áudio da TV seja emitido pelos alto-falantes conectados à unidade.
	TV áudio é selecionado como a fonte de entrada.	Selecione a fonte de entrada desejada com as teclas seletoras de entrada.

Problema	Causa	Solução
Nenhum som é gerado pela TV (quando se usa o Controle de HDMI).	A TV está definida para emitir áudio pelos alto-falantes da TV.	Altere a definição de saída de áudio na sua TV de forma que o áudio da TV seja emitido pelos alto-falantes conectados à unidade.
	Uma TV não compatível com ARC está conectada à unidade apenas com um cabo HDMI.	Use um cabo óptico digital para fazer uma conexão de áudio (p.42).
	(Se a TV estiver conectada à unidade com um cabo de áudio) A definição de entrada de áudio da TV não corresponde à conexão real.	Use "TV Audio Input" no menu "Setup" para selecionar o conector de entrada de áudio correto (p.145).
	(Se você estiver tentando usar ARC) O ARC está desativado na unidade ou TV.	Defina "ARC" no menu "Setup" para "On" (p.145). Além disso, ative o ARC na TV.
Nenhum som é produzido por Zone atribuído com "HDMI ZONE OUT Assign".	A saída de áudio do conector HDMI OUT 3 (ZONE OUT) está desligada.	Defina "HDMI Audio Output - HDMI ZONE OUT" no menu "Setup" para "On" (p.145).
Apenas os alto-falantes frontais funcionam no áudio multicanal.	O dispositivo de reprodução está definido para emitir apenas áudio de 2 canais (como PCM).	Para verificar isso, use "Information" no menu "Sound" (p.136). Se necessário, altere a definição de áudio digital no dispositivo de reprodução.
Ouve-se ruído/zumbido.	A unidade está muito perto de outro dispositivo digital ou de frequência de rádio.	Afaste a unidade do dispositivo.
	O cabo de conexão da unidade com o dispositivo de reprodução está defeituoso.	Se não houver nenhum problema na conexão, substitua o cabo de conexão.
O som está distorcido.	O volume da unidade está muito alto.	Abaixe o volume. Se "ECO Mode" no menu "Setup" estiver definida para "On", defina-a para "Off" (p.157).
	Um dispositivo conectado aos conectores de saída da unidade não está ligado.	Ligue todos os dispositivos conectados aos conectores de saída da unidade.
O som é interrompido.	A saída de áudio HDMI pode ser interrompida durante algumas operações de zona devido à mudança dos circuitos internos.	Para mais detalhes, consulte "Conectando de um dispositivo compatível com HDMI para reproduzir áudio/vídeo" (p.112).

Vídeo

Problema	Causa	Solução
	Uma outra fonte de entrada está selecionada na unidade.	Selecione a fonte de entrada desejada com as teclas seletoras de entrada.
	Uma outra fonte de entrada está selecionada na TV.	Mude a entrada da TV para exibir o vídeo desta unidade.
Sem vídeo.	A saída do sinal de vídeo da unidade não é suportada pela TV.	Defina "MONITOR CHECK" no menu "ADVANCED SETUP" para "YES" (p.160).
	O cabo de conexão da unidade com a TV (dispositivo de reprodução) está defeituoso.	Se não houver nenhum problema na conexão, substitua o cabo de conexão.
	O sinal do vídeo de entrada (resolução) não é suportado pela unidade.	Para verificar a informação sobre o sinal do vídeo atual (resolução), use "Video/HDMI" no menu "Setup" (p.143). Para as informações sobre os sinais de vídeo suportados pela unidade, consulte "Compatibilidade com sinal HDMI" (p.186).
Nonhum vídog ó amitida pala dispositivo do	A TV não é compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Consulte o manual de instruções da TV e verifique as especificações da TV.
Nennum video e emitido pelo dispositivo de reprodução (conectado à unidade via HDMI).		Se você quiser reproduzir conteúdos que requerem dispositivos compatíveis com HDCP 2.2/2.3, tanto a TV como o dispositivo de reprodução devem ser compatíveis com HDCP 2.2/2.3.
	O número de dispositivos conectados ao conector HDMI OUT excedeu o limite.	Desconecte alguns dos dispositivos HDMI.
O menu da unidade não é exibido na TV.	Uma outra fonte de entrada está selecionada na TV.	Mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade (conector HDMI OUT).
O vídeo é interrompido.	(Se você estiver usando 2 TVs na zona principal) Uma das TVs está desligada embora "HDMI OUT 1+2" esteja selecionado.	Selecione "HDMI OUT 1" ou "HDMI OUT 2" para emitir os sinais apenas para a TV que estiver usando (p.74).
	A saída de áudio HDMI pode ser interrompida durante algumas operações de zona devido à mudança dos circuitos internos.	Para mais detalhes, consulte "Conectando de um dispositivo compatível com HDMI para reproduzir áudio/vídeo" (p.112).

Rádio FM/AM (recurso de rádio AM não está disponível para os modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

Problema	Causa	Solução
A recepção de rádio FM está fraca ou com ruídos.	Está ocorrendo interferência de múltiplos caminhos.	Ajuste a altura ou orientação da antena FM, ou coloque-a em um lugar diferente.
	A sua área está muito longe do transmissor da emissora FM.	Defina "FM Mode" no menu "Option" para "Monaural", para selecionar a recepção de rádio FM monaural (p.124).
		Use uma antena FM externa. Recomendamos o uso de uma antena sensível de múltiplos elementos.
A recepção de rádio AM está fraca ou com ruídos.	Os ruídos podem ser causados por lâmpadas fluorescentes, motores, termostatos ou outros equipamentos elétricos.	É difícil eliminar os ruídos completamente. Os ruídos podem ser reduzidos com o uso de uma antena AM externa.
Não é possível selecionar as emissoras de rádio automaticamente.	A sua área está muito longe do transmissor da emissora FM.	Selecione a estação manualmente (p.84).
		Use uma antena externa. Recomendamos o uso de uma antena sensível de múltiplos elementos.
	O sinal de radio AM está fraco.	Ajuste a orientação da antena AM.
		Selecione a estação manualmente (p.84).
		Use uma antena AM externa. Conecte-a ao conector ANTENNA (AM) junto com a antena AM fornecida.

Rádio DAB (apenas modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

Problema	Causa	Solução
Nenhuma recepção de rádio DAB.	Não foi realizada uma verificação inicial.	Nenhuma recepção de rádio DAB (p.87).
Nenhuma recepção de rádio DAB mesmo depois de realizar uma varredura inicial.	A força de recepção do rádio DAB é fraca.	Verifique a força da recepção em "Tune AID" no "Option" menu (p.90), e ajuste a altura ou orientação da antena, ou colocá-lo em um local diferente.
	Não existe cobertura DAB na sua área.	Verifique com seu revendedor ou WorldDMB on-line em "http://www.worlddab.org" para obter uma lista da cobertura DAB em sua área.
A recepção de rádio DAB é fraca ou ruidosa.	Está ocorrendo interferência de múltiplos caminhos.	Verifique a força da recepção em "Tune AID" no "Option" menu (p.90), e ajuste a altura ou orientação da antena, ou colocá-lo em um local diferente.
	A sua área está muito longe do transmissor da emissora DAB.	Use uma antena externa. Recomendamos o uso de uma antena sensível de múltiplos elementos.
As informações DAB não estão disponíveis ou são imprecisas.	A estação de rádio DAB selecionada pode estar temporariamente fora de serviço ou não fornecer informações.	Entre em contato com a emissora DAB.
Nenhum som de rádio DAB.	A estação de rádio DAB selecionada pode estar temporariamente fora de serviço.	Tente a emissora mais tarde ou selecione outra emissora.

Bluetooth

Problema	Causa	Solução	
Uma conexão Bluetooth não pode ser estabelecida.	A função Bluetooth da unidade está desativada.	Ative a função Bluetooth (p.149).	
	Um outro dispositivo Bluetooth já está conectado à unidade.	Termine a conexão Bluetooth atual e, em seguida, estabeleça uma nova conexão (p.96).	
	A unidade e o dispositivo Bluetooth estão muito afastados um do outro.	Aproxime o dispositivo Bluetooth da unidade.	
	Há um dispositivo próximo (forno de micro-ondas, rede LAN sem fio, etc.) emitindo sinais na banda de frequência de 2,4 GHz.	Afaste a unidade de tais dispositivos.	
	O dispositivo Bluetooth não é compartível com A2DP.	Use um dispositivo Bluetooth compatível com A2DP.	
	A informação da conexão registrada no dispositivo Bluetooth não está funcionando por alguma razão.	Apague a informação da conexão no dispositivo Bluetooth e, em seguida, estabeleça uma conexão entre o dispositivo Bluetooth e a unidade novamente (p.96).	
Não é produzido nenhum som ou o som é interrompido durante a reprodução.	O volume do dispositivo Bluetooth está definido para um nível muito baixo.	Aumente o nível do volume do dispositivo Bluetooth.	
	O dispositivo Bluetooth não está definido para enviar sinais de áudio para a unidade.	Mude a saída de áudio do dispositivo Bluetooth para a unidade.	
	A conexão Bluetooth foi terminada.	Estabeleça uma conexão Bluetooth entre o dispositivo Bluetooth e a unidade novamente (p.96).	
	A unidade e o dispositivo Bluetooth estão muito afastados um do outro.	Aproxime o dispositivo Bluetooth da unidade.	
	Há um dispositivo próximo (forno de micro-ondas, rede LAN sem fio, etc.) emitindo sinais na banda de frequência de 2,4 GHz.	Afaste a unidade de tais dispositivos.	

USB e rede

Problema	Causa	Solução
A unidade não detecta o dispositivo USB.	O dispositivo USB não está conectado corretamente ao conector USB.	Desligue a unidade, reconecte o seu dispositivo USB e, em seguida, ligue a unidade novamente.
	O sistema de arquivos do dispositivo USB não é FAT16 ou FAT32.	Use um dispositivo USB com o formato FAT16 ou FAT32.
Não é possível ver as pastas e arquivos no dispositivo USB.	Os dados no dispositivo USB estão protegidos por criptografia.	Use um dispositivo USB sem uma função de criptografia.
Não é possível reproduzir os arquivos no dispositivo USB continuamente.	Existem arquivos não suportados pela unidade na pasta selecionada.	Se a unidade detectar uma série de arquivos não suportados (como imagens e arquivos ocultos) durante a reprodução, a reprodução parará automaticamente. Não armazene arquivos não suportados na pasta de reprodução.
O recurso de rede não funciona.	Os parâmetros de rede (endereço IP) não foram obtidos corretamente.	Ative a função de servidor DHCP no seu roteador e defina "DHCP" no menu "Setup" para "On" na unidade (p.147). Se você quiser configurar os parâmetros de rede manualmente, certifique-se de que esteja usando um endereço IP que não esteja sendo usado por outros dispositivos de rede na sua rede (p.147).
	O roteador sem fio (ponto de acesso) está desligado.	Ligue o roteador sem fio.
A unidade não pode ser conectada à internet através de um roteador sem fio (ponto de acesso).	A unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso) estão muito afastados um do outro.	Coloque a unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso) mais perto um do outro.
	Existe um obstáculo entre a unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso).	Mova a unidade e o roteador sem fio (ponto de acesso) para uma lugar em que não existam obstáculos entre eles.
A rede sem fio não é encontrada.	Um forno de micro-ondas ou outros dispositivos sem fio nas proximidades podem perturbar a comunicação sem fio.	Desligue esses dispositivos.
	O acesso à rede está restrito pelas definições de firewall do roteador sem fio (ponto de acesso).	Verifique as definições de firewall do roteador sem fio (ponto de acesso).
A unidade não detecta o PC.	A definição de compartilhamento de mídia não está correta.	Configure a definição de compartilhamento e selecione a unidade como o dispositivo com o qual os conteúdos de música são compartilhados (p.101).
	Algum software de segurança instalado no seu PC está bloqueando o acesso da unidade ao seu PC.	Verifique as definições do software de segurança instalado no seu PC.
	A unidade e o PC não estão na mesma rede.	Verifique as conexões de rede e as definições do seu roteador e, em seguida, conecte a unidade e o PC à mesma rede.
Os arquivos no PC não podem ser vistos ou reproduzidos.	Os arquivos não são suportados pela unidade ou pelo servidor de mídia.	Use um formato de arquivo suportado tanto pela unidade como pelo servidor de mídia. Para as informações sobre os formatos de arquivo suportados pela unidade, consulte "Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS)" (p.101).
Não é possível reproduzir os arquivos no PC continuamente.	Existem arquivos não suportados pela unidade na pasta selecionada.	Se a unidade detectar uma série de arquivos não suportados (como imagens e arquivos ocultos) durante a reprodução, a reprodução parará automaticamente. Não armazene arquivos não suportados na pasta de reprodução.

Problema	Causa	Solução	
A rádio internet não pode ser reproduzida.	A emissora de rádio internet selecionada não está disponível atualmente.	Pode haver um problema de rede na emissora de rádio, ou o servidor pode ter sido interrompido. Tente a emissora mais tarde ou selecione outra emissora.	
	A emissora de rádio internet selecionada está transmitindo silêncio atualmente.	Algumas emissoras de rádio internet transmitem silêncio em determinados períodos do dia. Tente a emissora mais tarde ou selecione outra emissora.	
	O acesso à rede está restrito pelas definições de firewall dos seus dispositivos de rede (como o roteador).	Verifique as definições de firewall dos seus dispositivos de rede. A rádio internet só pode ser reproduzida quando ela passa através da porta designada por cada emissora de rádio. O número da porta varia dependendo da emissora de rádio.	
O iPod não reconhece a unidade quando se usa AirPlay.	A unidade está conectada a um roteador de múltiplos SSIDs.	O acesso à unidade pode estar restrito pela função de separação de rede no roteador. Conecte o iPod ao SSID que pode acessar a unidade.	
O aplicativo para smartphone/tablet "AV CONTROLLER" não detecta a unidade.	A unidade e o smartphone/tablet não estão na mesma rede.	Verifique as conexões de rede e as definições do seu roteador e, em seguida, conecte a unidade e o smartphone/tablet à mesma rede.	
O dispositivo compatível com MusicCast está	O dispositivo compatível com o MusicCast está desligado.	Liga o dispositivo compatível com o MusicCast.	
desligado.	O dispositivo compatível com o MusicCast não está conectado à rede do MusicCast.	Ligue o dispositivo com "MusicCast CONTROLLER".	
	O dispositivo móvel que "MusicCast CONTROLLER" está instalado não está conectado à rede sem fio em sua casa.	Conecte o dispositivo móvel ao roteador sem fio e inicie "MusicCast CONTROLLER".	
A conexão do MusicCast não pode ser "MusicCast CONTROLLER".		Desativa a transmissão de dados do celular.	
	O dispositivo compatível com o MusicCast está desligado.	Liga o dispositivo compatível com o MusicCast.	
"MusicCast CONTROLLER" não detecta um dispositivo compatível com o MusicCast.	O dispositivo móvel que "MusicCast CONTROLLER" está instalado não está conectado à rede sem fio em sua casa.	Conecte o dispositivo móvel ao roteador sem fio e defina o dispositivo compatível com MusicCast "MusicCast CONTROLLER".	
	O dispositive competivel com a MusicCast acté declige -	Liga o dispositivo compatível com o MusicCast.	
	o dispositivo compativel com o musiceast esta desigado.	Ative a função de espera de rede no dispositivo compatível com o MusicCast.	
A atualização do firmware através da rede falhou.	A atualização pode não ser possível dependendo das condições da rede.	Atualize o firmware através da rede novamente ou use um dispositivo de memória USB (p.162).	

Indicações de erro no display frontal

Mensagem	Causa	Solução
Access denied	O acesso ao PC foi negado.	Configure as definições de compartilhamento e selecione a unidade como um dispositivo com o qual os conteúdos de música sejam compartilhados (p.101).
Access error	A unidade não consegue acessar o dispositivo USB.	Desligue a unidade e, em seguida, reconecte o seu dispositivo USB. Se o problema persistir, tente um outro dispositivo USB.
		Certifique-se de que o seu roteador e modem estejam ligados.
	Tha din problema com o trajeto do sinal da rede para a dindade.	Verifique a conexão entre a unidade e o seu roteador (ou concentrador hub) (p.51).
Check SP Wires	Os cabos de alto-falante estão em curto-circuito.	Torça firmemente os fios desencapados dos cabos e conecte a unidade e os alto-falantes corretamente.
Internal Error	Ocorreu um erro interno.	Contate o representante Yamaha autorizado ou centro de serviços mais próximo.
No content	Não há arquivos que podem ser reproduzidos na pasta selecionada.	Selecione uma pasta que contém arquivos suportados pela unidade.
No device	A unidade não consegue detectar o dispositivo USB.	Desligue a unidade e, em seguida, reconecte o seu dispositivo USB. Se o problema persistir, tente um outro dispositivo USB.
Please wait	A unidade está preparando-se para conectar-se à rede.	Espere até que a mensagem desapareça. Se a mensagem permanecer por mais de 3 minutos, desligue a unidade e ligue-a novamente.
RemID Mismatch	As IDs de controle remoto da unidade e do controle remoto não estão idênticas.	Altere a ID de controle remoto da unidade ou do controle remoto (p.159).
Remote Off	A unidade não pode ser operada pelo controle remoto, porque o sensor de controle remoto na unidade principal está desligado.	Use os controles no painel frontal. Para usar o controle remoto, defina "REMOTE SENSOR" no "ADVANCED SETUP" menu para "ON" (p.159).
	A unidade não pode reproduzir as canções armazenadas no dispositivo USB por alguma razão.	Verifique os dados das canções. Se a reprodução também não puder ser realizada em outro dispositivo, os dados da canção podem estar defeituosos.
Unable to play	A unidade não pode reproduzir as canções armazenadas no PC por alguma razão.	Verifique se o formato de arquivo que você está tentando reproduzir é suportado pela unidade. Para as informações sobre os formatos suportados pela unidade, consulte "Reprodução de música armazenada em servidores de mídia (PC/NAS)" (p.101). Se a unidade suporta o formato de arquivo, mas ainda não pode reproduzir nenhum arquivo, a rede pode estar sobrecarregada com tráfego intenso.
Update failed.	A atualização do firmware falhou.	Atualize o firmware novamente.
USB Overloaded	Uma sobrecorrente está fluindo através do dispositivo USB.	Desligue a unidade e, em seguida, reconecte o seu dispositivo USB. Se o problema persistir, tente um outro dispositivo USB.
Version error	A atualização do firmware falhou.	Atualize o firmware novamente.

Esta seção explica os termos técnicos utilizados neste manual.

Informação de Áudio (áudio decodificador formato)

Dolby Atmos

Introduzido primeiro no cinema, o Dolby Atmos trouxe um sentido revolucionário de dimensão e imersão para a experiência de Home Theater. Dolby Atmos é um formato baseado em objeto adaptável e escalável que reproduz áudio como sons independentes (ou objetos) que podem ser posicionados com precisão e se movem dinamicamente ao longo do espaço 3 dimensional de escuta durante a reprodução. Um ingrediente chave do Dolby Atmos é a introdução de um plano alto de som acima do ouvinte.

Transmissão de Dolby Atmos

O conteúdo Dolby Atmos é entregue ao seu receiver AV com capacidade de Dolby Atmos via Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD em um disco Blu-ray, arquivos baixáveis e mídia de transmissão. Uma transmissão Dolby Atmos contém metadados especiais que descrevem o posicionamento dos sons dentro da sala. Estes dados de áudio baseado em objetos são decodificados por um receiver AV Dolby Atmos e escalados para uma reprodução ótima através de sistemas de alto-falantes Home Theater de todos os tamanhos e configurações.

Dolby Digital

O Dolby Digital é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela Dolby Laboratories, Inc., que suporta o áudio de 5.1 canais. Esta tecnologia é usada para o áudio na maioria dos discos DVD.

Dolby Digital Plus

O Dolby Digital Plus é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela Dolby Laboratories, Inc., que suporta o áudio de 7.1 canais. Dolby Digital Plus permanece totalmente compatível com os sistemas de áudio multicanal existentes que suportam o Dolby Digital. Esta tecnologia é usada para o áudio em discos BD (Blu-ray).

Alto-falante habilitado para Dolby

Uma alternativa conveniente para os alto-falantes embutidos no teto, os produtos que usam a tecnologia de alto-falantes Dolby empregam o teto acima do ouvinte como uma superfície reflexiva para reproduzir o áudio no plano de altura acima do ouvinte. Os alto-falantes habilitados para Dolby apresentam um driver singular com acionamento para cima e um processamento especial dos sinais que pode ser integrado em um alto-falante convencional, ou em um módulo de alto-falante autônomo, causando um mínimo impacto na área de cobertura do sistema global de alto-falantes, ao mesmo tempo que proporciona uma experiência de audição envolvente durante a reprodução de Dolby Atmos e Dolby Surround.

Dolby Surround

O Dolby Surround é uma tecnologia surround da próxima geração, que mistura de maneira inteligente o som estéreo em conteúdos de 5.1 e 7.1 canais para reprodução através de um sistema de alto-falantes surround. O Dolby Surround é compatível com disposições de alto-falantes tradicionais, bem como com sistemas de reprodução habilitados para Dolby Atmos, que empregam alto-falantes no teto ou produtos com tecnologia de alto-falantes Dolby.

Dolby TrueHD

O Dolby TrueHD é um formato de áudio avançado sem perdas desenvolvido pela Dolby Laboratories, Inc., para oferecer uma experiência de cinema em casa com a qualidade de um som de estúdio de gravação. Dolby TrueHD pode carregar até oito canais de áudio de 96 kHz/24 bits (até seis canais de áudio de 192 kHz/24 bits) simultaneamente. Esta tecnologia é usada para o áudio em discos BD (Blu-ray).

DSD (Direct Stream Digital)

A tecnologia DSD (Direct Stream Digital) armazena sinais de áudio em mídia de armazenamento digital, como SACD (Super Audio CDs). Os sinais são armazenados a uma taxa de amostragem de alta frequência (como 2,8224 MHz e 5,6448 MHz). A resposta de frequência mais alta é igual ou superior a 100 kHz, com uma gama dinâmica de 120 dB. Esta tecnologia oferece melhor qualidade de áudio do que a usada em CDs.

DTS 96/24

O DTS 96/24 é um formato de áudio digital comprimido que suporta o áudio de 5.1 canais e de 96 kHz/24 bits. Este formato permanece totalmente compatível com os sistemas de áudio multicanal existentes que suportam o DTS Digital Surround. Esta tecnologia é usada para DVDs de música, etc.

DTS Controle de Diálogo

DTS Controle de Diálogo lhe permite aumentar o diálogo. Isso pode ser útil em ambientes ruidosos para ajudar a tornar o diálogo mais inteligível. Pessoas com deficiência auditiva também podem se beneficiar. Note-se que o criador do conteúdo pode desativar o uso desse recurso na mistura, para que DTS Controle de Diálogo pode não estar sempre disponível. Observe que as atualizações para o seu AVR pode adicionar mais funcionalidades para DTS Controle de Diálogo ou aumentar o alcance do recurso.

DTS Digital Surround

O DTS Digital Surround é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela DTS, Inc., que suporta o áudio de 5.1 canais. Esta tecnologia é usada para o áudio na maioria dos discos DVD.

DTS-ES

O DTS-ES cria um áudio com um total de 6.1 canais a partir de fontes com 5.1 canais que são gravadas com DTS-ES. Este decodificador adiciona um som surround traseiro ao som original de 5.1 canais. No formato DTS-ES Matrix 6.1, um som surround traseiro é gravado nos canais surround, enquanto no formato DTS-ES Discrete 6.1, um canal surround traseiro discreto é gravado.

DTS Express

O DTS Express é um formato de áudio digital comprimido que suporta o áudio de 5.1 canais e permite uma taxa de compressão maior do que a do formato DTS Digital Surround desenvolvido pela DTS, Inc. Esta tecnologia foi desenvolvida para serviços de transmissão de áudio na internet e para o áudio secundário de discos BD (Blu-ray).

DTS-HD High Resolution Audio

O DTS-HD High Resolution Audio é um formato de áudio digital comprimido desenvolvido pela DTS, Inc., que suporta o áudio de 7.1 canais e de 96 kHz/24 bits. DTS-HD High Resolution Audio permanece totalmente compatível com os sistemas de áudio multicanal existentes que suportam o DTS Digital Surround. Esta tecnologia é usada para o áudio em discos BD (Blu-ray).

DTS-HD Master Audio

O DTS-HD Master Audio é um formato de áudio avançado sem perdas desenvolvido pela DTS, Inc. para oferecer uma experiência de cinema em casa com a qualidade do som de um estúdio de gravação. O DTS-HD Master Audio pode carregar até oito canais de áudio de 96 kHz/24 bits (até seis canais de 192 kHz/24 bits) simultaneamente. Esta tecnologia é usada para o áudio em discos BD (Blu-ray).

DTS Neo:6

O DTS Neo:6 permite a reprodução de 6 canais de fontes de 2 canais. Há dois modos disponíveis: "Music modo" para fontes de música e "Cinema modo" para fontes de filmes. Esta tecnologia oferece canais discretos com largura de banda total de som surround.

DTS:X

DTS:X é a próxima geração baseada em objetos, tecnologia de áudio multi-dimensional da DTS. Não consolidado de canais, DTS:Xtransmite o movimento fluido de som para criar uma paisagem sonora incrivelmente rica, realista e envolvente - em frente, para trás, ao lado e acima do público - com mais precisão do que nunca. DTS:X oferece a capacidade de se adaptar automaticamente o áudio para o diagrama de alto-falante que melhor se adapta ao espaço, de alto-falantes de uma televisão para um sistema surround de teatro a uma dúzia ou mais de alto-falantes em uma sala de cinema comercial. Mergulhe no www.dts.com/dtsx

FLAC

FLAC é um formato de arquivo para compressão de dados de áudio sem perdas. O FLAC é inferior aos formatos de áudio comprimido com perdas na taxa de compressão, mas proporciona uma qualidade de áudio mais alta.

MP3

Um formato de áudio digital comprimido usado pela MPEG. Com tecnologias psicoacústicas, este método de compressão consegue alcançar uma alta taxa de compressão. Supostamente, ele é capaz de comprimir uma quantidade de dados em aproximadamente 1/10, mantendo um determinado nível de qualidade de áudio.

MPEG-4 AAC

Um padrão de áudio MPEG-4. Ela é usada para telefones celulares, players de áudio portáteis e serviços de transmissão de áudio na internet, porque ela permite uma alta taxa de compressão de dados ao mesmo tempo que mantém uma melhor qualidade de áudio do que MP3.

Neural:X

Neural:X é o mais recente downmixing / upmixing e tecnologia espacial remapeamento de DTS. Ele é construído no DTS:X para fornecer upmix de Neural:Xdados codificada e não codificada (PCM). No DTS:X para AVRs e Sound Bars, Neural:X podem produzir até 11.x canais.

PCM (Pulse Code Modulation)

O PCM é um formato de sinais sob o qual um sinal de áudio analógico é digitalizado, gravado e transmitido. Esta tecnologia é a base de todos os outros formatos de áudio. Esta tecnologia é usada como um formato de áudio sem perdas denominado Linear PCM para áudio em uma grande variedade de mídias, incluindo discos CD e BD (Blu-ray).

Frequência de amostragem/Bit de quantização

A frequência de amostragem e os bits de quantização indicam a quantidade de informações quando um sinal de áudio analógico é digitalizado. Estes valores são indicados como mostrado no seguintes exemplo: "48 kHz/24-bit".

Frequência de amostragem

A frequência de amostragem (o número de vezes que o sinal é amostrado por segundo) é chamada de taxa de amostragem. Se a frequência de amostragem for mais alta, a faixa de frequências que pode ser reproduzida fica mais ampla.

· Bit de quantização

O número de bits de quantização indica o grau de precisão ao converter o nível sonoro para um valor numérico. Se o número de bits de quantização for mais alto, a expressão do nível sonoro será mais precisa.

WAV

O formato de arquivo de áudio padrão de Windows, que define o método de gravar dados digitais obtidos pela conversão de sinais de áudio. Por padrão, o método PCM (sem compressão) é usado, mas você também pode usar outros métodos de compressão.

WMA (Windows Media Audio)

Um dos formatos de áudio digital comprimido desenvolvido pela Microsoft Corporation. Com tecnologias psicoacústicas, este método de compressão consegue alcançar uma alta taxa de compressão. Supostamente, ele é capaz de comprimir uma quantidade de dados em aproximadamente 1/20, mantendo um determinado nível de qualidade de áudio.

Informação de Áudio (outros)

Conexão de Biamplificação (Bi-amp)

A conexão de biamplificação usa dois amplificadores para um alto-falante. Ao usar a conexão de biamplificação, a unidade aciona o tweeter e o woofer em um alto-falante com os amplificadores discretos. Em consequência, o tweeter e o woofer proporcionam um sinal de áudio claro sem interferência.

Canal LFE (Low Frequency Effects) 0.1

Este canal reproduz os sinais de graves nas frequências baixas e tem uma faixa de frequências de 20 Hz a 120 Hz. Este canal é adicionado aos canais para todas as bandas com o Dolby Digital ou DTS para realçar os efeitos de áudio nas frequências baixas. Este canal é etiquetado 0.1 porque ele é limitado apenas ao áudio nas frequências baixas.

Lipsync

Algumas vezes a saída de vídeo é emitida com um atraso em relação à saída de áudio devido à complexidade do processamento do sinal causada por um aumento na capacidade do sinal de vídeo. O Lipsync é uma técnica para corrigir automaticamente o atraso de tempo entre as saídas de áudio e vídeo.

Informações de HDMI e vídeo

Sinal de vídeo componente

Com o sistema de sinal de vídeo componente, o sinal de vídeo é separado em sinal Y para luminância e os sinais Pb e Pr para crominância. Com este sistema, a cor pode ser reproduzida com mais fidelidade, porque cada um desses sinais é independente.

Sinal de vídeo composto

Com o sistema de sinal de vídeo composto, os sinais de cor, brilho e dados de sincronização são combinados e transmitidos com um único cabo.

Deep Color

Deep Color é uma tecnologia que a especificação HDMI suporta. Deep Color A tecnologia aumenta o número de cores disponíveis dentro dos limites definidos pelo espaço de cores RGB ou YCbCr. Os sistemas de cores convencionais processam a cor com 8 bits. Deep Color processa a cor com 10, 12 ou 16 bits. Esta tecnologia permite que HDTVs e outros displays aumentem de milhões de cores para bilhões de cores e e eliminem bandas tonais visíveis na tela para transições tonais suaves e gradações sutis entre as cores.

HDCP

O sistema de proteção HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) é uma forma de proteção contra cópia digital que impede a cópia de conteúdos digitais quando esses passam pelas conexões (como HDMI).

HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é uma interface padrão mundial para a transmissão de sinais de áudio e vídeo digitais. Esta interface transmite ambos os sinais de áudio e vídeo digitais com um único cabo sem nenhum perda. A interface HDMI está em conformidade HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e proporciona uma interface de áudio/vídeo segura. Para mais informações sobre a interface HDMI, visite o site da HDMI em "http://www.hdmi.org/".

x.v.Color

"x.v.Color" é uma tecnologia que a especificação HDMI suporta. Ela oferece um espaço de cores mais extenso e permite uma expressão de cores que era impossível até agora. Enquanto permanece compatível com a gama de cores das normas sRGB, a "x.v.Color" expande o espaço de cores e, assim, pode produzir imagens mais vívidas e naturais.
Informações da rede

SSID

SSID (Service Set Identifier - Identificador de Conjunto de Serviço) é um nome que identifica um ponto de acesso LAN sem fio particular.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) é uma tecnologia que permite um dispositivo eletrônico trocar dados ou conectar-se à internet sem fios usando ondas de rádio. Usando uma conexão sem fio, o Wi-Fi oferece a vantagem de eliminar a complexidade de fazer conexões com cabos de rede. Apenas produtos que satisfazem os testes de interoperabilidade da Wi-Fi Alliance podem levar a marca comercial "Wi-Fi Certified".

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuração Protegida de Wi-Fi) é uma norma estabelecida pela Wi-Fi Alliance, que permite o fácil estabelecimento de uma rede doméstica sem fio.

Tecnologias Yamaha

CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor)

Uma vez que os sistemas de som surround foram originalmente projetados para uso em cinemas, seu efeito é melhor experimentado em um teatro que tem muitos alto-falantes projetados para efeitos acústicos. Visto que as condições em uma casa (como o tamanho da sala, material de parede e número de alto-falantes) pode diferir grandemente, é inevitável que existam diferenças no som ouvido. Com base em uma grande variedade de dados medidos em condições reais, o CINEMA DSP, a tecnologia DSP original da Yamaha, proporciona uma experiência audiovisual de uma sala de cinema em sua própria casa.

CINEMA DSP HD³

Os dados de campo sonoro medidos em condições reais contêm as informações da altura das imagens sonoras. CINEMA DSP HD³ O recurso é capaz de reproduzir a altura precisa das imagens sonoras, criando campos sonoros estereoscópicos precisos e intensos em uma sala de audição.

Compressed Music Enhancer

O recurso Compressed Music Enhancer compensa as harmônicas perdidas nos formatos de música comprimidos (como MP3). Como resultado, esta tecnologia oferece um desempenho melhorado para todo o sistema de som.

SILENT CINEMA

A Yamaha desenvolveu um algoritmo DSP de efeito sonoro realístico para fones de ouvido. Os parâmetros para fones de ouvido foram definidos para cada programa de som, de forma que representações precisas de todos os programas de som possam ser desfrutadas nos fones de ouvido.

SURROUND:AI

O Al incorporado no DSP analisa cenas concentrando-se nos elementos de som, tais como o "diálogo", "música de fundo", "sons de ambiente" e "efeitos sonoros", bem como cria instantaneamente efeito surround ideal em tempo real. Um poder expressivo além dos efeitos no campo de som único convencional maximiza a sensação realista.

Virtual CINEMA DSP

O Virtual CINEMA DSP permite que o sistema produza virtualmente o campo sonoro dos alto-falantes surround com alto-falantes frontais esquerdo e direito. Mesmo que não haja alto-falantes surround conectados, a unidade cria um campo sonoro realístico em uma sala de audição.

Virtual CINEMA FRONT

O Virtual CINEMA FRONT permite que o sistema produza virtualmente o campo sonoro dos alto-falantes surround com alto-falantes surround frontais. Mesmo que não haja alto-falantes surround colocados na frente, a unidade cria um campo sonoro realístico em uma sala de audição.

Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker permite que o sistema reproduza virtualmente a altura do campo sonoro 3D sem alto-falantes de presença. Mesmo que não haja alto-falantes de presença conectados, a unidade cria um campo sonoro 3D em uma sala de audição.

Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

O Virtual Surround Back Speaker permite que o sistema reproduza virtualmente o campo sonoro dos alto-falantes surround traseiros. Mesmo que não haja alto-falantes surround traseiros conectados, a unidade adiciona uma sensação de profundidade ao campo sonoro traseiro de CINEMA DSP.

Dispositivos suportados e formatos de arquivo

Esta seção explica os dispositivos e formatos de arquivos suportados pelo aparelho.

Dispositivos suportados

Para obter informações sobre as especificações de cada dispositivo, consulte o manual de instruções do mesmo.

🗖 Dispositivo Bluetooth

- A unidade suporta dispositivos Bluetooth que suportam A2DP ou AVRCP.
- Um dispositivo Bluetooth pode não ser detectado pela unidade ou alguns recursos podem não ser compatíveis, dependendo do modelo.

Dispositivos USB

- Esta unidade e compativel com dispositivos de memoria USB no formato FAT16 ou FAT32. Nao conecte nenhum outro tipo de dispositivo USB.
- Dispositivos USB com criptografia não podem ser usados.
- Alguns recursos podem não ser compatíveis, dependendo do modelo ou fabricante do dispositivo de armazenamento USB.

🗖 AirPlay

Este receiver AV é compatível com AirPlay 2. Sendo necessário iOS 11.4 ou posterior.

Formatos de arquivo

Para obter informações sobre as especificações de cada arquivo, consulte o manual de instruções do seu aparelho de gravação ou consulte a ajuda de arquivo.

USB/PC (NAS)

Arquivo	Frequência de amostragem (kHz)	Taxa de bits de quantização (bit)	Taxa de bits	O número de canais	Reprodução sem intervalos
WAV *	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192/352,8/384	16/24/32	_	2	~
MP3	32/44,1/48	_	8 a 320	2	_
WMA	32/44,1/48	_	8 a 320	2	_
MPEG-4 AAC	32/44,1/48	-	8 a 320	2	_
FLAC	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192/352,8/384	16/24	_	2	~
ALAC	32/44,1/48/88,2/96	16/24	_	2	~
AIFF	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192/352,8/384	16/24/32	_	2	~
DSD	2,8 MHz/5,6 MHz/ 11,2 MHz	1	_	2	_

* Apenas formato Linear PCM. Arquivos com flutuação de 32 bits não podem ser reproduzidos.

- Para reproduzir arquivos FLAC armazenados em um PC ou dispositivo NAS você precisa instalar um software de servidor que suporte o compartilhamento de arquivos FLAC no seu PC ou usar um dispositivo NAS que suporte arquivos FLAC.
- Conteúdos com Digital Rights Management (DRM Gerenciamento de Direitos Digitais) não podem ser reproduzidos.
- Quando a frequência de amostragem é de 352,8 kHz, a reprodução é rebaixada para 176,4 kHz; quando a frequência de amostragem é de 384 kHz, a reprodução é rebaixada para 192 kHz.
- Quando Pure Direct está ativado, reproduzir em 352,8 e 384 kHz não realiza downsample. Além do mais, quando Pure Direct está ativado, fontes de entrada que não sejam as fontes de rede e USB não podem ser entregues.

Fluxo de sinal de vídeo

Tabela de conversão de vídeo

Os sinais de vídeo emitidos por um dispositivo de vídeo para a unidade são emitidos para uma TV como mostrado abaixo.

• Você pode selecionar a resolução e a razão de aspecto aplicados ao processamento de vídeo de saída HDMI em "Video Mode" (p.143) no menu "Setup".

• A unidade não converte sinais de vídeo de 480 linhas e de 576 linhas de maneira intercambiável.



* Se "HDMI ZONE OUT Assign" é definido para "Zone2", a conversão para 4K é possível apenas a partir de 1080p. Todas as outras resoluções atravessam.

Saída de zonas múltiplas

Os sinais de áudio que podem ser emitidos para Zone2, Zone3 e Zone4 cada zona variam dependendo de como você conecta o dispositivo em cada zona aos conectores de saída da unidade.

	Usando o a interno d (p.	mplificador a unidade 39)	Uso de	um amplifica	ador externo	(p.111)
Entrada / Saída	EXTRA SP 1-2 conectores		ZONE OUT conectores		HDMI OUT 3 Conector (ZONE OUT)	
	Zone2	Zone3	Zone2	Zone3	Zone2 (*1)	Zone4 (*2)
Áudio digital (HDMI)	→ (*3)		→ (*3)		→ (*4)	━━ (*5, 8)
Áudio digital (COAXIAL/OPTICAL)	→ (*6)	→ (*6)	→ (*6)	→ (*6)	→ (*6)	
Áudio analógico (AUDIO)		+	1	1	+	
USB (*7)	+	+	1	1	+	
Fontes de rede (*7)	→	→	1	1	-	
TUNER	→	→	1	1	\rightarrow	

- *1 Disponível quando "HDMI ZONE OUT Assign" (p.145) no menu "Setup" for definido para "Zone2" (HDMI Audio Output - HDMI ZONE OUT: On)
- *2 Disponível quando "HDMI ZONE OUT Assign" (p.145) no menu "Setup" for definido para "Zone4"
- *3 Disponível quando sinais PCM de 2 canais forem introduzidos (saída estéreo [mistura para 2 canais] quando a fonte de entrada selecionada na zona principal for selecionada) Disponível quando "HDMI ZONE OUT Assign" (p.145) no "Setup" menu for definido para "Zone2"
- *4 Disponível quando sinais PCM de 2 canais forem introduzidos (saída estéreo [mistura para 2 canais] ao selecionar a fonte de entrada selecionada na zona principal)
- *5 Passagem de áudio HDMI (saída estéreo [mistura para 2 canais] ao selecionar a fonte de entrada selecionada na zona principal)
- *6 Disponível quando sinais PCM de 2 canais forem introduzidos
- *7 Para reproduzir áudio DSD em Zone2, selecione "Main Zone Sync" como a entrada de Zone2, ou use o modo de festa (p.115).
- *8 Se Main Zone e Zone4 compartilham a mesma entrada, o formato de áudio que pode ser recebido no Main Zone é limitado pelo dispositivo conectado a Zone4.

Informações sobre HDMI

Esta seção explica as funções relacionadas com HDMI e sua compatibilidade do sinal.

Controle de HDMI

O controle de HDMI permite que você opere dispositivos externos via HDMI. Se você conectar uma TV compatível com o controle de HDMI à unidade com um cabo HDMI, você poderá controlar a unidade (como a sua energia e volume) operando o controle remoto da TV. Você também pode controlar dispositivos externos (como um BD/DVD players compatíveis com o controle de HDMI) conectados à unidade com um cabo HDMI.

Operações disponíveis a partir do controle remoto da TV

- Standby
- Controle do volume incluindo silenciamento
- Mudança para áudio de entrada da TV ao mudar a entrada da TV para o seu sintonizador integrado
- Mudança para áudio/vídeo de entrada do dispositivo de reprodução selecionado
- Mudança entre dispositivos de saída de áudio (alto-falante da unidade ou da TV)

(Exemplo)



Operações disponíveis a partir do controle remoto da unidade

- Iniciar a reprodução no dispositivo de reprodução e ligar a TV com uma seleção de cena
- Mudar a entrada de TV para exibir o menu "Setup" na tela (ao pressionar SETUP)
- Controlar o dispositivo externo que o vídeo é exibido na TV (reprodução e operações de menu)
- Controlar a TV quando você selecionar a entrada de áudio da TV que é definida em "TV Audio Input" no menu "Setup"
- Controlar a TV com as teclas coloridas (RED/GREEN/YELLOW/BLUE) no controle remoto quando "TV Control" é definido para as teclas coloridas

(Exemplo)



Ι

HDMI Control pode não funcionar corretamente. Para funções e definições relacionadas, consulte o seguinte.

- Para vincular com a cena selecionada, consulte "Seleção de uma fonte de entrada e das definições favoritas com apenas um toque (SCENE)" (p.75).
- Para configurar o conector para a entrada de áudio da TV, consulte "TV Audio Input" (p.145).
- Para configurar as funções das teclas coloridas, consulte "Color Key" (p.155).

Para usar o Controle de HDMI, você precisa realizar a seguinte configuração de ligação de Controle de HDMI depois de conectar a TV e os dispositivos de reprodução.

Para os detalhes sobre as definições e operações de sua TV, consulte o manual de instruções para a TV.

Esta configuração deve ser realizada sempre que você adicionar um novo dispositivo compatível com o Controle de HDMI ao seu sistema.

- Ligue a unidade, a TV e os dispositivos de reprodução.
- 2 Configure as definições da unidade.
 - Mude a entrada da TV para exibir o vídeo da unidade.
 - 2 Pressione SETUP.



SETUP Teclas de cursor ENTER

3 Use as teclas de cursor para selecionar "Video/HDMI".



- **4** Use as teclas de cursor para selecionar "HDMI Control" e pressione ENTER.
- 5 Use as teclas de cursor para selecionar "On".
- 6 Pressione SETUP.
- 3 Ative o Controle de HDMI na TV e nos dispositivos de reprodução (como BD/DVD players compatíveis com Controle de HDMI).
- 4 Desligue a energia principal da TV e, em seguida, desligue a unidade e os dispositivos de reprodução.
- 5 Ligue a unidade e os dispositivos de reprodução e, em seguida, ligue a TV.

6 Verifique o seguinte.

Na unidade: A entrada à qual o dispositivo de reprodução está conectado está selecionada. Se não estiver, selecione a fonte de entrada manualmente. Na TV: O vídeo do dispositivo de reprodução é exibido.

- 7 Mude a entrada da TV para exibir o vídeo desta unidade.
- 8 Verifique se a unidade está sincronizada adequadamente com a TV desligando a TV ou ajustando o volume da TV com o controle remoto da TV.

- Se o Controle de HDMI não funcionar adequadamente, tente desconectar a TV no passo 3 e conectá-la novam no passo 4. Isso pode resolver o problema. Além disso, o Controle de HDMI pode não funcionar se o número de dispositivos conectados ultrapassar o limite. Neste caso, desative o Controle de HDMI nos dispositivos que não estiverem em uso.
- Se a unidade não estiver sincronizada com as operações de energia da TV, verifique a prioridade da definição de saída de áudio na TV.
- Recomendamos o uso da TV e dos dispositivos de reprodução do mesmo fabricante, de forma que o Controle de HDMI funcione com mais eficácia.
- · Não garantimos o funcionamento de todos os dispositivos compatíveis com o Controle de HDMI.

Canal de Retorno de Áudio (ARC)

O ARC permite que você introduza o áudio da TV para a unidade com o cabo HDMI que transmite os sinais de vídeo para a TV.

Verifique o seguinte após configurar as definições do Controle de HDMI.

- Selecione um programa de TV com o controle remoto da TV.
- 2 Verifique se a fonte de entrada da unidade muda automaticamente para "AUDIO 1" e se o áudio da TV é reproduzido na unidade.

Se você não puder ouvir o áudio da TV, verifique o seguinte:

- "ARC" (p.145) no "Setup" menu está ajustada para "On".
- O cabo HDMI está conectado ao conector HDMI compatível com ARC (conector HDMI marcado com "ARC") na TV.

Algum conector HDMI na TV não é compatível com ARC. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para a TV.

 Se o áudio for interrompido ao usar o ARC, defina "ARC" (p.145) no menu "Setup" para "Off" e use um cabo de áudio (cabo óptico digital ou com pino estéreo) para emitir o áudio da TV para a unidade (p.44).

• Para usar o recurso ARC, conecte uma TV com um cabo HDMI que suporte ARC.

Ý

H

"AUDIO 1" é definido na fábrica para entrada de áudio da TV. Se você tiver conectado qualquer dispositivo externo aos conectores AUDIO 1, use "TV Audio Input" (p.145) no menu "Setup" para alterar a atribuição da entrada de áudio da TV. Para usar a função SCENE (p.75), você também precisa alterar a atribuição da entrada para SCENE 7. (As configurações devem ser alteradas apenas quando SCENE 7 é usado como padrão (assistir TV).)

Compatibilidade com sinal HDMI

- Ao reproduzir um DVD de áudio protegido contra cópia (CPPM), os sinais de vídeo e áudio podem não ser emitidos dependendo do tipo do DVD player.
- Esta unidade não é compatível com dispositivos HDMI ou DVI não compatíveis com HDCP.
 Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para cada dispositivo.
- Para decodificar sinais de áudio do fluxo de bits na unidade, defina o dispositivo de fonte de entrada adequadamente, de forma que o dispositivo emita os sinais de áudio do fluxo de bits diretamente (sem decodificar os sinais do fluxo de bits no dispositivo de reprodução). Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para o dispositivo de reprodução.

Marcas comerciais

DOLBY ATMOS[®] VISION

Fabricado sob licença da Dolby Laboratórios. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision e o símbolo do duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

COMPATIBLE



Para as patentes DTS, visite http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS, Inc. DTS, o símbolo, DTS em combinação com o símbolo, DTS:X, e o DTS:X logotipo são marcas ou marcas registradas da DTS, Inc. nos Estados Unidos e / ou outros países. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Este receiver AV é compatível com AirPlay 2. Sendo necessário iOS 11.4 ou posterior.

Uso das obras com o distintivo Apple significa que um acessório foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no distintivo e foi identificada pelo desenvolvedor para atender padrões de desempenho da Apple.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning e iTunes são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos E.U.A. e em outros países.

App Storesm

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Bluetooth[®]

A marca nominal Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Yamaha Corporation está sob licença.





(modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

A unidade suporta a sintonização DAB / DAB +.



Os termos HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

x.v.Color™

"x.v.Color" é uma marca comercial da Sony Corporation.

Windows™

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Internet Explorer, Windows Media Audio e Windows Media Player são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Android™ Google Play™

Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Blu-ray é uma marca registrada da Blu-ray Disc Association.





O logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ e Wi-Fi Protected Setup são marcas certificadas de Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup e WPA2 são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais de Wi-Fi Alliance®.



MusicCast MusicCast é uma marca comercial ou marca registrada da Yamaha Corporation.



Yamaha Eco-Label é um selo que certifica produtos com ótimo desempenho ambiental.

SILENT ™ CINEMA

"SILENT CINEMA" é uma marca comercial da Yamaha Corporation.

Fontes Google Noto

Este produto utiliza os seguintes tipos de fontes.

Copyright © junho de 2015,

Google

(https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc), com fonte reservada de nome Noto Versão 1.004.

Copyright © junho de 2015,

Google

(https://www.google.com/get/noto/help/cjk/), com fonte reservada de nome Noto Sans CJK Versão 1.004.

Este software de fonte é licenciado sob a licença SIL Open Font, versão 1.1.

Esta licença está disponível com um FAQ em: http://scripts.sil.org/OFL

Explicações sobre GPL

Este produto usa software de fonte aberta GPL/LGPL em algumas seções. Você tem o direito de obter, duplicar, modificar e redistribuir apenas este código de fonte aberta. Para mais informações sobre software de fonte aberta GPL/LGPL, como obtê-lo, e a licença GPL/LGPL, visite o website da Yamaha Corporation

(https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/).

Licenças

Para informação sobre as licenças de software de terceiros neste produto, consulte o seguinte.

http://(endereço IP deste produto*)/licenses.html

* Endereço IP deste produto é verificado com MusicCast CONTROLLER.

Especificações

Conectores de entrada

Áudio Analógico

[RX-A3080]

Áudio (Desbalanceado) x 9 (AV 1-4, AUDIO 1-3, PHONO, AUX) Áudio (Balanceado) x 1 (AUDIO 4) (1:GHD, 2:QUENTE, 3:FRIO) [RX-A2080]

Áudio (Desbalanceado) x 9 (AV 1–4, AUDIO 1–3, PHONO, AUX)

• Áudio Digital)

Óptico x 3 (AV 3, ÁUDIO 1-2) (Freqüências de amostragem suportadas: 32 kHz a 96 kHz) Coaxial x 3 (AV 1-2, AUDIO 3) (Freqüências de amostragem suportadas: 32 kHz a 192 kHz)

Vídeo

Composto x 4 (AV 1-4)

Componente x 2 (AV 1-2)

- Entrada HDMI HDMI x 7 (AV 1-7)
- Outros

USB x 1 (USB2.0)

NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

Conectores de saída

- Áudio Analógico
- Saída de alto-falante x 11 (9 ch) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, EXTRA SP 1 L/R *1, EXTRA SP 2 L/R *2)

*1 Observação: A atribuição é possível [F.PRESENCE, ZONE2, ZONE3, BI-AMP (FRONT L/R)]

*2 Observação: A atribuição é possível [R.PRESENÇA, ZONE2, ZONE3, F.PRESENÇA]

– Saída de subwoofer x 2

(SUBWOOFER 1-2, Stereo/Frontal&Traseiro/Monaural x 2)

- Fones de ouvido x 1

[RX-A3080]

- Pré saída (Desbalanceado) x 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R *3,
- R.PRESENCE L/R *4)
- *3 Observação: troca para ZONE2
- *4 Observação: troca para ZONE3
- Pré saída (Balanceado) x 2 (FRONTAL) (1:GHD, 2:QUENTE, 3:FRIO)
- SAÍDA DE ZONA x 2(ZONE2/ZONE3)
- [RX-A2080]
- Pré-saída x 7 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R)
- ZONE OUT x 2 (ZONE2/ZONE3)
- Saída HDMI
- HDMI OUT x 3 (HDMI OUT 1-3 *5)

*5 HDMI OUT 3 é um conector dedicado à zona de saída.

Outros conectores

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 2
- RS-232C x 1

HDMI

- Recursos HDMI
- 4K UltraHD Vídeo (incluindo 4K/60,50Hz 10/12bit)
- 3D Vídeo
- ARC (Audio Return Channel)
- HDMI Controle (CEC)
- Sincronismo Labial Automático
- 21:9 Relação de Aspecto
- Deep Color (Cor Profunda)
- x.v.Color
- BT.2020 Colorímetro
- HDR (Dinâmica de Longo Alcance)
- HD reprodução de áudio
- Selecionável entrada HDMI no HDMI standby modo
- HDMI Zona de Saída

- Formato de Vídeo (Modo de Repetidor)
- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- Formatos de Áudio Suportados
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution
- DTS Express
- DTS
- DSD 2,8 MHz 2 canais a 6 canais
- PCM 2 canais a 8 canais (Máx. 192 kHz/24 bits)
- Proteção de Conteúdo: Compatível com HDCP (HDMI [AV 1–7]: compatível com HDCP 2.2/2.3)

SINTONIZADOR

- Sintonizador Analógico
- [Modelo Australiano]
- DAB/FM x 1 (TUNER)
- [modelos do Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia]
- DAB/FM com Radio Data System x 1 (TUNER)
- [Outros modelos]
- FM/AM x 1 (TUNER)

USB

- Capaz de Memória de Armazenamento em Massa USB
- Capacidade de Fornecimento de Corrente: 1 A

Bluetooth

Função de Sincronização

Dispositivo de Fonte para AVR (ex. Smartphone/Tablet)

- Capaz de operação de reprodução/parada do Dispositivo Sink
- Bluetooth Versão..... Ver. 4.2
- Perfil Suportado
- Função de SincronizaçãoA2DP, AVRCP
- Codecs suportados
- Função de Sincronização SBC, AAC
- Saída Sem Fio
 Bluetooth Classe 2
- Distância Máxima de Comunicação10 m

MusicCast

- Controlado por MusicCast Application (iOS, Android)
- MusicCast Link ClientMain, Zone2, Zone3
- MusicCast Link Master (Fonte de Entrada)......
 NET/USB/Bluetooth, Entrada Externa Analógica,
 Entrada Digital Externa, Zone2
- Conectividade da RedeModo Estendido, Conexão

Rede

- Função de PC Cliente
- AirPlay suportado
- Rádio internet
- Wi-Fi função
- Capaz de WPS com Método PIN e Método com Botão de Pressão
- Capaz de compartilhamento com dispositivos iOS através de conexão sem fio e de conexão USB
- Capaz de Conexão Direta com Dispositivos Móveis
- Método de Segurança Disponível: WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed Mode
- Banda de Frequência de Rádio: 2,4/ 5 GHz
- LAN Sem Fio Padrões: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac*
- * Apenas canais de largura de banda de 20 MHz

Formatos de Decodificação Compatíveis

- Formato de Decodificação
- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS:X
- DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
- DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
- DTS Digital Surround
- Formato de Pós-decodificação
- Dolby Surround
- Neural:X
- DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

Seção de Áudio

 Potência de Saída Nominal (acionamento de 2 canais) [RX-A3080]

(20 Hz a 20 kHz, 0,06% THD, 6 Ω)		
Frontal L/R	165 W+165 W	I
Central	165 W	I
Surround L/R	165 W+165 W	I
Surround Traseiro L/R	165 W+165 W	I
Presença Frontal E/D	165 W+165 W	I
(20 Hz a 20 kHz, 0,06% THD, 8 Ω)		
Frontal L/R	150 W+150 W	I
Central	150 W	I
Surround L/R	150 W+150 W	J
Surround Traseiro L/R	150 W+150 W	J
Presença Frontal E/D	150 W+150 W	J
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)		
Frontal L/R	165 W+165 W	J
Central	165 W	I
Surround L/R	165 W+165 W	I
Surround Traseiro L/R	165 W+165 W	I
Presença Frontal E/D	165 W+165 W	I

[RX-A2080]

(20 HZ a 20 KHZ, 0,06% THD, 6 Ω)	
Frontal L/R	150 W+150 W
Central	150 W
Surround L/R	150 W+150 W
Surround Traseiro L/R	150 W+150 W
Presença Frontal E/D	150 W+150 W
(20 Hz a 20 kHz, 0,06% THD, 8 Ω)	
Frontal L/R	140 W+140 W
Central	140 W
Surround L/R	140 W+140 W
Surround Traseiro L/R	140 W+140 W
Presença Frontal E/D	140 W+140 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)	
Frontal L/R	155 W+155 W
Central	155 W
Surround L/R	155 W+155 W
Surround Traseiro L/R	155 W+155 W
Presença Frontal E/D	155 W+155 W
• Potência de Saída Nominal (acionamento de 2	1 canal)
[RX-A3080]	
(1 kHz, 0,9% THD, 6 Ω)	
Frontal L/R	200 W/ch
Central	200 W/ch
Surround L/R	200 W/ch
Surround Traseiro L/R	200 W/ch
Presença Frontal E/D	200 W/ch
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)	
Frontal L/R	185 W/ch
Central	185 W/ch
Surround L/R	185 W/ch
Surround Traseiro L/R	185 W/ch
Presença Frontal E/D	185 W/ch
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)	
Frontal L/R [modelos do Reino Unido, Europ	oa e Rússia]

[RX-A2080]

(1 kHz, 0,9% THD, 6 Ω)

Frontal L/R	190 W/ch
Central	190 W/ch
Surround L/R	190 W/ch
Surround Traseiro L/R	190 W/ch
Presença Frontal E/D	190 W/ch
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)	
Frontal L/R	175 W/ch
Central	175 W/ch
Surround L/R	175 W/ch
Surround Traseiro L/R	175 W/ch
Presença Frontal E/D	175 W/ch
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)	
Frontal L/R [modelos do Reino Unido, Europa e Rússia]	
	220 W/ch
Potência de Saída Máxima Efetiva (acionamento de 1 cana	ıl)
[RX-A3080]	
(1 kHz, 10% THD, 6 Ω)	
Frontal L/R	230 W/ch
Central	230 W/ch
Surround L/R	230 W/ch
Surround Traseiro L/R	230 W/ch
Presença Frontal E/D	230 W/ch
(1 kHz, 10% THD, 8 Ω)	
Frontal L/R	230 W/ch
Central	230 W/ch
Surround L/R	230 W/ch
Surround Traseiro L/R	230 W/ch
Presença Frontal E/D	230 W/ch
[RX-A2080]	
(1 kHz, 10% THD, 6 Ω)	
Frontal L/R	220 W/ch
Central	220 W/ch
Surround L/R	220 W/ch
Surround Traseiro L/R	220 W/ch
Presença Frontal E/D	220 W/ch
(1 kHz, 10% THD, 8 Ω)	
Frontal L/R	220 W/ch

Central220 W/ch
Surround L/R220 W/ch
Surround Traseiro L/R220 W/ch
Presença Frontal E/D220 W/ch
Potência Dinâmica (IHF)
[RX-A3080]
Frontal E/D (8/6/4/2 Ω) 175/220/295/410 W
[RX-A2080]
Frontal E/D (8/6/4/2 Ω)165/210/285/405 W
Fator de Amortecimento
Frontal E/D, 1 kHz, 8 Ω 150 ou mais
 Sensibilidade de Entrada / Impedância de Entrada
PHONO (1 kHz, 100 W/8 Ω)3,5 mV/47 kΩ
AUDIO 2 etc. (1 kHz, 100 W/8 $\Omega)$ 200 mV/47 k Ω
• Sinal Máximo de Entrada
PHONO (1 kHz, 0,5% THD)45 mV
AUDIO 2 etc. (1 kHz, 0,5% THD)
 Nível de Saída Classificado / Impedância de Saída
PRE OUT
SUBWOOFER (50 Hz) 1,0 V/470 Ω
Exceto SUBWOOFER (1 kHz) 1,0 V/470 Ω
ZONE OUT 1,0 V/470 Ω
Nível Máximo de Saída
PRE OUT/ZONE OUT2,0 V
- Impedância do fone de ouvido16 Ω ou mais
Resposta de Frequência
AUDIO 2 etc. (10 Hz a 100 kHz)+0/-3 dB
Desvio de Equalização RIAA
PHONO (20 Hz a 20 kHz)0±0,5 dB
Distorção Harmônica Total
[RX-A3080]
PHONO a Saída de Pré (1 kHz, 1 V) 0,04% ou menos
ÁUDIO 2 etc. a Saída de Alto-falante (20 Hz a 20 kHz, 75 W/ 8 Ω)
0,04% ou menos
[RX-A2080]
PHONO a Saída de Pré (1 kHz, 1 V) 0,04% ou menos
ÁUDIO 2 etc. a Saída de Alto-falante (20 Hz a 20 kHz, 70 W/ 8 Ω)
0,04% ou menos

•	Relação Sinal-Ruído (Rede IHF-A)

neuçuo onnu nuluo (neue ni ni)
(Pure Direct, Entrada 1 k Ω Curto-circuitada, Saída de Alto-falante)
PHONO95 dB ou mais
AUDIO 2 etc 110 dB ou mais
• Ruído Residual (Rede IHF-A)
Saída de Alto-falante 150 μV ou menos
Separação de Canais
(Entrada 1 kΩ Curto-circuitada, 1 kHz/10 kHz)
PHONO75 dB/60 dB ou mais
AUDIO 2 etc75 dB/60 dB ou mais
Controle do Volume
Zona Principal
SILENCIAMENTO, -80 dB a +16,5 dB (Passos de 0,5 dB)
Zone2/Zone3
SILENCIAMENTO, -80 dB a +16,5 dB (Passos de 0,5 dB)
Características do Controle de Tom
Zona Principal
Reforço/Corte dos Graves±6,0 dB/50 Hz (Passos de 0,5 dB)
Transição dos Graves350 Hz
Reforço/Corte dos Agudos±6,0 dB/20 kHz (Passos de 0,5 dB)
Transição dos Agudos3,5 kHz
Zone2/Zone3
Reforço/Corte dos Graves±6,0 dB/50 Hz (Passos de 0,5 dB)
Transição dos Graves350 Hz
Reforço/Corte dos Agudos±6,0 dB/20 kHz (Passos de 0,5 dB)
Transição dos Agudos3,5 kHz
Características do Filtro
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
H.P.F. (Frontal, Central, Surround, Surround Traseiro: Small)
L.P.F. (Subwoofer)
Seção de Vídeo
Tipo de Sinal de Vídeo NTSC/PAL/SECAM

deoNTSC/PAL/SECAM	 Tipo de Sinal de Video
ideo	 Nível do Sinal de Vídeo
1 Vp-p/75 W	Composto
	Componente
1 Vp-p/75 Ω	Υ
0,7 Vp-p/75 Ω	Pb/Pr
ntrada de Vídeo1,5 Vp-p ou mais	 Nível Máximo de Entrad

Seção de FM

•	Faixa de Sintonização
	[E.U.A. e Canadá modelos]87,5 MHz a 107,9 MHz
	[Modelos do Brasil, Ásia e América do Sul e Central]
	[Modelos do Reino Unido, Europa e Rússia]
	[Outros modelos]
•	Sensibilidade para 50 dB de Silenciamento (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)
	Monaural3 µV (20,8 dBf)
•	Relação Sinal-Ruído (IHF-A)
	Monaural/Estéreo 69 dB/68 dB
•	Distorção Harmônica (IHF, 1 kHz)
	Monaural/Estéreo0,5%/0,6%
•	Entrada da Antena75 Ω desbalanceada

Seção AM (exceto modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

 Faixa de Sintonização 	
[E.U.A. e Canadá modelos]	530 kHz a 1710 kHz
[Modelos do Brasil, Ásia, Taiwan e Amér	ica do Sul e Central]
53	0/531 kHz a 1710/1611 kHz
[Outros modelos]	531 kHz a 1611 kHz

Seção DAB (modelos da Austrália, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Rússia)

- Faixa de sintonização..... 174 MHz até 240 MHz (Banda III)
- Suporta Formato de Áudio MPEG 1 Layer II/MPEG-4 HE-AAC v2
- Antena......75 Ω desbalanceada

Geral

•	Fonte de Energia
	[Modelos dos EUA e Canadá]CA 120 V, 60 Hz
	[Modelos do Brasil, América do Sul e Central]
	CA 110 a 120/220 a 240 V, 50/60 Hz
	[Taiwan modelo]CA 110 a 120 V, 50/60 Hz
	[China modelo] CA 220 V, 50 Hz
	[Coreia modelo] CA 220 V, 60 Hz
	[Modelo da Austrália] CA 240 V, 50 Hz
	[Modelos do Reino Unido, Europa e Rússia]CA 230 V, 50 Hz
	[Modelo da Ásia] CA 220 a 240 V, 50/60 Hz
•	Consumo de energia 490 W
•	Consumo de energia no modo standby
	Controle de HDMI Desativado, Standby Through Desativado,
	Standby de Rede Desativado
	Controle de HDMI ativado, Standby Through Ativado (Sem Sinais), Standby de Rede Desativado
	Controle de HDMI Desativado, Standby Through Desativado, Standby de Rede Ativado, Standby de Bluetooth Desativado
	Com Fio
	Sem Fio (Wi-Fi)
	Controle de HDMI Desativado, Standby Through Desativado,
	Standby de Rede Ativado (Com Fio), Standby de Bluetooth Ativado
	Controlo do HDMI ativado. Standby Through ativado. Notwork
	Standby ativado (Wi-Fi), Bluetooth Standby ativado
•	Consumo Máximo de Energia
	[Modelos do Brasil, Ásia, Taiwan e América do Sul e Central]
•	Dimensões (W x H x D)435 x 192 x 474 mm
	* Incluindo os pés e saliências
•	Dimensões de Referência (W x H x D) (com antena sem fio aberta)
	* Incluindo os pás e saliância
•	
	[Modelos da China, Poino Unido Europa, Oriento Módio a Bússia]
	[modelos da china, Reino chido Europa, Oriente Medio e Russia] 19 6 kø
	[Outros modelos] 18.1 kg
	[RX-A2080] 17 0 kg
	[1,0 Kg

* O conteúdo deste manual se aplica para as especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha, em seguida, baixar o arquivo manual.

Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2018 Yamaha Corporation

Published 07/2019 AM-D0

