



THR Editor

インストールガイド

ご注意

- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ THR Editor は、改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。
最新ソフトウェアは、下記 URL からダウンロードできます。

<http://download.yamaha.com/>

- ・ このインストールガイドに掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。
- ・ ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽 / サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- ・ このマニュアルファイル内の「青色」の文字をクリックすると、関連する項目にジャンプします。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Mac または Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ Steinberg は、Steinberg Media Technologies GmbH 社の登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ・ アプリケーションのバージョンアップなどに伴う製品本体のシステムソフトウェア（製品のファームウェアなど）および一部の機能や仕様の変更については、下記 URL をご参照ください。

<http://download.yamaha.com/>

このマニュアルは、お客様が Windows/Macintosh の基本的な操作方法について十分おわかりいただいていることを前提に書かれています。Windows/Macintosh の操作方法については、Windows/Macintosh に付属のマニュアルをご参照ください。

THR Editor を使用するために必要なコンピューター環境、機器の接続については、THR10/5 に付属の取扱説明書をご参照ください。

操作の説明には、THR10 を接続した場合の Windows 版の画面を使用していますが、異なる機能はそのつど説明してあります。お買い求めになった機種をご確認のうえ、お読みください。

THR Editor とは

ヤマハギターアンプリファイアー THR10 および THR5 のセッティングをコンピューターの画面上で自由に設定し、パッチファイルを作ることができるソフトウェアです。THR10/5 本体のコントローラーに加え、コンプレッサー、ノイズゲート、スピーカーキャビネットの設定など、本体以上に緻密な音作りが可能です。実際のサウンドを聴きながら画面上のツマミを回すことで、直感的なサウンドメイクができます。作成したパッチファイルはコンピューターに保存し、ライブラリー化することができます。


THR Editor のインストール

THR Editor をインストールする前に、「Yamaha Steinberg USB ドライバー」をコンピューターにインストールし、コンピューターのオーディオ出力先を「THR10」または「THR5」に設定しておいてください。

※ 「Yamaha Steinberg USB ドライバー」のインストール方法およびオーディオ出力先の設定方法については、THR10/5 に付属の取扱説明書をご参照ください。

■ THR Editor のインストール手順

1. 下記のサイトにアクセスし、お使いのコンピューター環境に合った「THR Editor」をダウンロードします。
<http://download.yamaha.com/>
2. ダウンロードしたファイルを実行し、表示される画面の指示に従って THR Editor をインストールします。
3. THR10/5 とコンピューターを USB ケーブル (THR10/5 に付属) で接続し、THR10/5 の電源を入れます。




4. コンピューター側で THR Editor を立ち上げます。
THR Editor が立ち上がると、下のような画面が表示されます。




5. 接続した THR10/5 ギターアンプを THR Editor が正しく認識しているかを確認してください。

【Windows の場合】 [Edit] → [Preferences...] で Preferences 画面を表示させる。



【Macintosh の場合】 [THR Editor] → [Preferences...] で Preferences 画面を表示させる。



“DATA IN” および“DATA OUT” 欄に、現在接続している THR ギターアンプのモデル名が表示されていることを確認してください。

※ 異なるモデル名が表示されている場合は、“DATA IN”、“DATA OUT” 欄ともに、接続している THR ギターアンプのモデル名に変えてください。

※ 正しいモデル名が表示されない場合は、USB ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。

6. 確認できたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

7. 画面右下に“CONNECTED”と表示され、画面上の各コントローラーには、接続されている THR10/5 の設定状態が反映されます。

※ 画面右下に“DISCONNECTED”と表示される場合は、THR10/5 の接続が認識されていません。USB ケーブルが正しく接続されているか、またはポート設定(手順 5)が正しいか確認してください。

これで THR Editor のインストールは完了です。

THR Editor の設定および操作については、THR Editor マニュアル(PDF)をご参照ください。

© 2011 Yamaha Corporation, All rights reserved.