



Boquilhas

		Standard					Custom				
SAXOFONES											
modelo		3C	4C	5C	6C	7C	3CM	4CM	5CM	6CM	7CM
Bb Saxofone Soprano	Abertura (mm)	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40
	Inclinação de abertura (mm)	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
Eb Saxofone Alto	Abertura (mm)	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
	Inclinação de abertura (mm)	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
Bb Saxofone Tenor	Abertura (mm)	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
	Inclinação de abertura (mm)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Eb Saxofone Baritono	Abertura (mm)	-	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-
	Inclinação de abertura (mm)	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-

Comentários	
modelo	Saxofones
3C/3CM	Indicada para iniciantes, ajuda soar distintamente com tom limpo e boa resposta nos registros altos e baixos.
4C/4CM	Fácil de obter um equilíbrio, claro, e tom centrado em qualquer oitava, ideal para profissionais e iniciantes.
5C/5CM	Fornece um tom um pouco mais ricos com maior variedade de cores que 4C e excelente flexibilidade e resposta. Popular com solistas.
6C/6CM	Poderoso volume e rica variação tonal, excelente para músicos experientes.
7C/7CM	Tom rico e arrojado, poderoso volume e precisa nos ataques, bem adaptada para o jazz.