



GUIA DE DESINFECÇÃO DE PRODUTOS

CORDAS

INTRODUÇÃO

Este guia contém as informações mais recentes sobre métodos avançados de limpeza e desinfecção que diferem da limpeza comum. Algumas informações também podem diferir dos manuais do usuário existentes. Os métodos listados podem influenciar a aparência externa do produto. Isso depende de a compatibilidade de cada peça do produto e o material de limpeza / desinfecção. Observe que as informações neste guia não garantem a completa desinfecção dos produtos, e os usuários são incentivados a consultar as orientações do Ministério da saúde e a usar produtos aprovados pela ANVISA para realizar a desinfecção por conta própria.



COMO USAR O GUIA

A primeira seção deste guia descreve os métodos de desinfecção recomendados. As seções a seguir atribuem os melhores métodos para partes específicas do produto.



NOTA PARA LOJAS E ESCOLAS DE MÚSICA

instrumentos de demonstração, por favor, esterilizar após cada uso. Evite compartilhar instrumentos que envolvam contatos próximos, como boquinas. Nas escolas, recomendamos que cada aluno compre seu próprio bocal.

1 DETERGENTE NEUTRO DILUÍDO

Para produtos que podem ser desinfetados com detergente neutro, o impacto no produto foi confirmado até uma concentração máxima de 0,32% de solução mista, óxidos de alquilamina e éter alquil de polioxietileno. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão declarou que a desinfecção usando uma solução de óxidos de alquilamina a 0,05%, éter de polioxietileno alquil acima de 0,2% é eficaz. Use uma solução com a concentração recomendada em cada país.

2 HIPOCLORITO DE SÓDIO (ÁGUA SANITÁRIA)

Para produtos que podem ser desinfetados com hipoclorito de sódio, o impacto no produto foi confirmado até uma concentração máxima de solução a 0,5%. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão declararam que a desinfecção usando uma solução de 0,05% é eficaz. Use uma solução com a concentração recomendada em cada país.

3 ÁLCOOL 70%

Para produtos que podem ser desinfetados com álcool, o impacto no produto foi confirmado até uma solução máxima de 80% de concentração. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão declararam que a desinfecção com uma solução de 70% é eficaz. Use uma solução com a concentração recomendada em cada país.

CORDAS**1 DETERGENTE NEUTRO COM SURFACTANTE| CORPO (Exceto cordas)**

Aplique detergente neutro diluído em um pano limpo e macio, torça completamente o pano e aplique cuidadosamente.

Deixe por 5 minutos.

Limpe toda a superfície com um pano macio, limpo e seco.

* Não aplique detergente neutro diretamente nas peças de madeira não protegidas por tinta (escala, ponte, cavalete, interior do corpo do violão).

3 ÁLCOOL| CORPO (Exceto cordas)

Não use álcool, isso pode causar descoloração ou degradação.

AMPLIFICADOR**1 DETERGENTE NEUTRO COM SURFACTANTE| EXTERIOR**

Aplique detergente neutro diluído em um pano limpo e macio, torça completamente o pano e aplique cuidadosamente.

Deixe por 5 minutos.

Limpe toda a superfície com um pano macio, limpo e seco.

3 ÁLCOOL| EXTERIOR

Não use álcool, isso pode causar descoloração ou degradação.